
PARTS CATALOG パーツカタログ

ZAXIS 600 CONTRACTOR ZAXIS 650 CONTRACTOR ZAXIS 650 CCH Excavator



HITACHI

メ モ 欄 MEMORANDUM

下表を部品注文,機械管理等にど利用下さい。

Please utilize under-table for parts-order and maintenance of your machine, etc.

車 台 番 号 Serial NO.	
エ ン ジ ン 形 式 ENGINE TYPE	
エ ン ジ ン 製 番 ENGINE Mfg. NO.	

◎ このパーツカタログは、Zaxis600, Zaxis600LC, Zaxis650H,

◎ Zaxis650LCH 油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。 該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。

表示方法	表示例		適用機種
名称の後に <600>	××× <600>	Zaxis600,	Zaxis600LC
名称の後に <h></h>	××× 〈H〉	Zaxis650H,	Zaxis650LCH
名称の後に(スタンダードトラック)	××× (スタンタ*ート*トラック)	Zaxis600,	Zaxis650H
名称の後に (LCトラック)	××× (LCトラック)	Zaxis600LC,	Zaxis650LCH
名称のみ	×××	全機種共	

また、巻末に部品番号順索引を集録してあります。

部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談ください。
- ② 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、下部走行体は、走行モータ側を 後といいます。
- ◎ エンジン部品は別冊「いすゞディーゼルエンジン BB-6WG1XQA-01 パーツカタログ」をご参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

 (1) 製品型式名 (Model/type)
 [例] Zaxis6000 (Model/type)
 キャブ右下メインフレームの銘板に 明示してあります。 (Product Identification Number)

 (3) 部品番号 A810160 (4) 部品名 O-リング
 本パーツカタログの該当部品

(6) 送付先の住所および宛名

2. パーツカタログの見方

数量

(5)

符 号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

部 品 名: 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載 しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その構成部品に「・・」印が 付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして

ご注文される個数

います。

数 量 : 「1台分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立品「1組分の

個数」を示します。

サービスコード: サービスコード欄に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

H: その部品は精密部品として取扱っています。分解,修理は、当社にご用命ください。

D: 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S: 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理、サービス用として供給する部品を示し

ます。

Z: その部品はエンジン関連部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により

販売する部品です。

OS: オーバーサイズ部品を示します。

US: アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記

載した部品であることを示します。

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。〔「号機」とは、製品識別番号

の「P」以下の数字をいいます。〕

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。

各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になり

ます。

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」

との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。 また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。

(例; D02/05-・・2002年5月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別する

ために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」

を表わします。「フロントNO.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、

本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性: 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の

生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

I: その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。

但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

Γ : 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と

組で使用してください。

Y: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代 替 部 品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》 : 部品をご注文の際、互換性欄に I, P, T, Y と記載されている場合、自動的に

代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

◎ This parts catalog shows the components of Zaxis600, Zaxis600LC, Zaxis650H and Zaxis650LCH Hydraulic Excavator.

If a page where the parts of those machines are shown, the following indication is described on the top of the page.

<EXAMPLE>

INDICATION	APPLICABLE MODEL	
····<600>	Zaxis600,	Zaxis600LC
···· <h>></h>	Zaxis650H,	Zaxis650LCH
·····(STD. TRACK)	Zaxis600,	Zaxis650H
····(LC TRACK)	Zaxis600LC,	Zaxis650LCH
••••	ALL MODEL	

The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog.

In the parts index, a part No. with "*" mark shows a newly added part on the parts catalog.

- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- Optional parts listed in this parts catalog may not be supplied according to countries. If you need certain optional parts, please contact our authorized distributor or dealer to check availability.
- The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.

The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT".


The front-end attachments is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR".

For the undercarriage, the travel motor is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

◎ For the engine parts, please refer to the parts catalog of ISUZU diesel engine BB-6WG1XQA-01 issued separately.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.



(6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- •ITEM Item No. shows the reference No. on the machine illustration.
- ·PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.
- ·PART NAME Components of an assembly part are shown with "·" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "·" mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "··".
- \cdot Q'ty shows the quantity used for one machine, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.
- •SERVICE CODE Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.
 - W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
 - H: As the part with this abbreviation shows a precision part, please ask the authority for its repairing.
 - D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
 - K: This means that the part is contained in the service parts kit.
 - R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etceteras.
 - S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
 - Z: The part with this abbreviation related to the ENGINE.
 - OP: Optional parts
 - OS: Over-sized parts
 - US: Under-sized parts
 (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below
 the standard-sized part.)
 - #: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.
- •SERIAL No. The machine serial number is printed just above the SERIAL No. column on all parts list pages.

[The serial number corresponds to the figures following the letter P in the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.]

This serial number indicates the machine serial number applicable to the group unit (or component) described on this page.

When parts are modified, both the old and new parts are shown in the parts catalog with the applicable machine serial numbers in the SERIAL No. column.

Be sure to check that the your machine serial number is included in the range of the serial numbers shown above or in the SERIAL No. column when selecting parts.

Descriptions starting with letter D indicate the date when the part was replaced. (Example: "D02/05-" means that this part was replaced May 2002.) Descriptions starting with letter H indicate the component manufacturing No. stamped on the component manufacturing No. plate. Description stating with letter F indicate the Front attachment manufacturing No. stamped on the front attachment manufacturing No. plate.

The letter H or F is used to identify the component or front attachment manufacturing No. from the machine serial number.

- ·ICA ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts.

 Abbreviations used in this column are as follows.
 - I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
 - P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
 - T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
 - Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

· REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I", "P", "T" or "Y" may be supplied.

目 次 CONTENTS

CONTROL-5 2 3 O

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAG
部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム (1)	FRAME (1)		001
フレーム (2)	FRAME (2)		003
フレーム (3)	FRAME (3)		004
カウンタウエイト	COUNTERWE I GHT		005
エンジン〈STD〉〈USA〉	ENGINE <std> <usa></usa></std>		006
エンジン〈EU〉	ENGINE <eu></eu>		007
エンジン取付部品	ENGINE SUPPORT		008
オイルフィルタ配管	OIL FILTER PIPING		009
エンジンオイルドレン配管	ENGINE OIL DRAIN PIPING		010
ラジエータ	RADIATOR		011
ラジエータ取付部品	RADIATOR SUPPORT		013
リザーブタンク	RESERVE TANK		015
エアクリーナ	AIR CLEANER		016
プレクリーナ	PRE CLEANER		017
マフラー	MUFFLER		019
燃料配管	FUEL PIPING		021
燃料タンク	FUEL TANK		023
燃料給油ポンプ	FUEL FEED PUMP		025
燃料ダブルフィルタ	FUEL DOUBLE FILTER		026
ポンプ装置	PUMP DEVICE		027
トランスミッション(ポンプ)	TRANSMISSION (PUMP)		029
ポンプ装置取付部品	PUMP DEVICE SUPPORT		031
旋回装置:右(1)	SWING DEVICE : RIGHT (1)		032
旋回装置:右(2)	SWING DEVICE : RIGHT (2)		033
旋回装置:左 (1)	SWING DEVICE : LEFT (1)		035
旋回装置:左(2)	SWING DEVICE : LEFT (2)		037
旋回装置取付部品	SWING DEVICE SUPPORT		039
オイルタンク	OIL TANK		041
サクション配管	SUCTION PIPING		043
デリベリ配管	DELIVERY PIPING		045
リターン配管(1)	RETURN PIPING (1)		047
リア ノ肌管 (1)			

装置名称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ドレーン配管	DRAIN PIPING		051
メイン配管(1)	MAIN PIPING (1)		053
メイン配管 (2)	MAIN PIPING (2)		054
メイン配管(3-1)	MAIN PIPING (3-1)		055
メイン配管(3-2)	MAIN PIPING (3-2)		057
エンジンコントロールケーブル	ENGINE CONTROL CABLE		059
エンジンコントロールモータ	ENGINE CONTROL MOTOR		060
エンジンストップケーブル	ENGINE STOP CABLE		061
操作レバー(フロント、旋回)	CONTROL LEVER (FRONT & SWING)		062
操作レバー(走行)	CONTROL LEVER (TRAVEL)		063
ロックレバー	LOCK LEVER		064
パイロット配管 (1)	PILOT PIPING (1)		065
パイロット配管(2-1)	PILOT PIPING (2-1)		067
パイロット配管(2-2)	PILOT PIPING (2-2)		069
パイロット配管(3 1)	PILOT PIPING (3-1)		071
パイロット配管(3-2)	PILOT PIPING (3-2)		073
パイロット配管 (4)	PILOT PIPING (4)		075
パイロット配管(5 - 1)	PILOT PIPING (5-1)		077
パイロット配管(5 2)	PILOT PIPING (5-2)		078
パイロット配管(6 1)	PILOT PIPING (6-1)		079
パイロット配管(6 - 2)	PILOT PIPING (6-2)		081
パイロット配管(7 — 1)	PILOT PIPING (7-1)		082
パイロット配管(7-2)	PILOT PIPING (7-2)		083
コンソール	CONSOLE		084
コンソールカバー	CONSOLE COVER		085
右カバー	RIGHT COVER		087
モニター	MONITOR		088
ラジオ(FM/AM)	RADIO (FM/AM)		089
コントロールユニット	CONTROL UNIT		090
電気部品(1)	ELECTRIC PARTS (1)		091
電気部品(2)	ELECTRIC PARTS (2)		093
電気部品(3)	ELECTRIC PARTS (3)		094
電気部品(4)	ELECTRIC PARTS (4)		095
電気部品(5)	ELECTRIC PARTS (5)		096
電気部品(6)	ELECTRIC PARTS (6)		097

装 置 名 称 	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
電気部品(7)〈国内仕様〉	ELECTRIC PARTS (7) <domestic></domestic>		099
電気部品 (7)〈輸出仕様〉	ELECTRIC PARTS (7) <export></export>		101
コンセント部品〈EU〉	CONSENT PARTS <eu></eu>		103
前照灯〈600〉	HEAD LAMP <600>		105
オーバーロードアラーム(1)〈EU〉	OVER LOAD ALARM (1) <eu></eu>		107
オーバーロードアラーム (2)〈EU〉	OVER LOAD ARARM (2) <eu></eu>		108
モーションアラーム	MOTION ALARM		109
エアコンディショナ(1)	AIR-CONDITIONER (1)		111
・エアコンユニット	· AIR-CON. UNIT		113
エアコンディショナ(2-1)	AIR-CONDITIONER (2~1)		115
エアコンディショナ(2-2)	AIR-CONDITIONER (2-2)		117
・コンプレッサ	· COMPRESSOR		119
ダクト (エアコン)	DUCT (AIR-CON.)		120
ダクト (ヒータ)	DUCT (HEATER)		121
リヤボックス(エアコン)	REAR BOX (AIR-CON.)		122
リヤボックス(12V電源)	REAR BOX (12V POWER SUPPLY)		123
キャブ取付部品〈600〉	CAB SUPPORT <600>		124
キャブ <600> <std> <eu></eu></std>	CAB <600> <std> <eu></eu></std>		125
キャブ <6 0 0> <u a="" s=""></u>	CAB <600> <usa></usa>		126
・キャブ(1)<600>	· CAB (1) <600>		127
・キャブ(2)〈6 0 0〉	- CAB (2) <600>		129
・キャブ(3)〈600〉	· CAB (3) <600>		131
・キャブ(4)〈6 0 0〉	· CAB (4) <600>		133
・キャブ(5)〈6 0 0〉	· CAB (5) <600>		135
・キャブ(6)〈600〉〈STD〉〈EU〉	• CAB (6) <600> <std> <eu></eu></std>		136
・キャブ(6)<600> <usa></usa>			137
・キャブ(7)〈6 0 0〉	· CAB (7) <600>		139
キャブ取付部品〈H〉	CAB SUPPORT <h></h>		140
キャブ部品〈H〉	CAB PARTS <h></h>		141
キャブ〈H〉	CAB <h></h>		143
・キャブ(1)〈H〉	• CAB (1) <h></h>		144
・・サッシ〈H〉	· · SASH 〈H〉		145
・・リヤウィンド〈H〉	· · REAR WINDOW <h></h>		146
・キャブ(2)〈H〉	· CAB (2) 〈H〉		147
・キャブ(3)〈H〉	• CAB (3) <h></h>		148

装 置 名 称 ———————————————————————————————————	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PA(
・キャブ(4)〈H〉	• CAB (4) <h></h>		149
フロントガード〈H〉	FRONT GUARD <h></h>		150
サンバイザ〈H〉	SUNVISOR (H)		15
バックミラー	REARVIEW MIRROR		152
ウィンドウオッシャ	WINDOW WASHER		150
フロアパーツ	FLOOR PARTS		154
フロアプレート	FLOOR PLATE		15
シート	SEAT		15
シートベルト	SEAT BELT		159
シートスタンド〈国内仕様〉	SEAT STAND (DOMESTIC)		160
シートスタンド〈輸出仕様〉	SEAT STAND (EXPORT)		161
カバーフレーム	COVER FRAME	004003, 004007, 004009 004011-004017, 004020-004029 004031-004042, 004044-004049 004051, 004052	163
カバーフレーム	COVER FRAME	004001, 004002, 004004-004006 004008, 004010, 004018, 004019 004030, 004043, 004050, 004053-	165
カバー (1)	COVER (1)		167
カバー (2)	COVER (2)	004003, 004007, 004009 004011-004017, 004020-004029 004031-004042, 004044-004049 004051, 004052	169
カバー (2)	COVER (2)	004001, 004002, 004004-004006 004008, 004010, 004018, 004019 004030, 004043, 004050, 004053-	171
カバー (3)	COVER (3)		173
カバー (4)	COVER (4)		175
カバー (5)	COVER (5)		177
ダクト〈STD〉〈USA〉	DUCT <std> <usa></usa></std>		179
ダクト〈EU〉	DUCT <eu></eu>		181
ヒートシールドカバー	HEAT SHIELD COVER		183
バッテリカバー	BATTERY COVER	004001-004024 004026-004028	185
バッテリカバー	BATTERY COVER	004025, 004029-	187
アンダーカバー〈600〉	UNDER COVER <600>		189
アンダーカバー〈H〉	UNDER COVER <h></h>		190
リューブリケータ	LUBRICATOR		191
ハンドレール	HANDRA I L		193
部走行体	UNDERCARRIAGE		
トラックフレーム (スタンダードトラック)	TRACK FRAME (STD. TRACK)		194
トラックフレーム(LC トラック)	TRACK FRAME (LC TRACK)		195
トラックサイドステップ〈600〉	TRACK SIDE STEP <600>		196
トラックサイドステップ〈H〉	TRACK SIDE STEP <h></h>		197


装 置 名 称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAG
トラックガード〈600〉	TRACK GUARD <600>		198
トラックガード〈600LC〉	track guard <600LC>		199
トラックガード〈650H, 650LCH〉	TRACK GUARD <650H, 650LCH>		200
フルトラックガード(スタンダードトラック)	FULL-LENGTH TRACK GUARD (STD. TRACK)	••••••	201
フルトラックガード(LC トラック)	FULL-LENGTH TRACK GUARD (LC TRACK)		202
旋回輪	SWING BEARING		203
走行装置	TRAVEL DEVICE		205
・トランスミッション(走行)	· TRANSMISSION (TRAVEL)		207
フロントアイドラ(スタンダードトラック)	FRONT IDLER (STD. TRACK)		209
フロントアイドラ(LC トラック)	FRONT IDLER (LC TRACK)		210
アジャスタ	ADJUSTER		211
上ローラ(スタンダードトラック)	UPPER ROLLER (STD. TRACK)		212
上ローラ(LC トラック)	UPPER ROLLER (LC TRACK)		213
下ローラ (スタンダードトラック)	LOWER ROLLER (STD. TRACK)		215
下ローラ (LC トラック)	LOWER ROLLER (LC TRACK)		217
トラックリンク 600G(スタンダードトラック)	TRACK-LINK 600G (STD. TRACK)		219
トラックリンク 600G(LC トラック)	TRACK-LINK 600G (LC TRACK)		220
トラックリンク 750G(スタンダードトラック)	TRACK-LINK 750G (STD. TRACK)		221
トラックリンク 750G(LC トラック)	TRACK-LINK 750G (LC TRACK)		222
トラックリンク 900G(スタンダードトラック)	TRACK-LINK 900G (STD. TRACK)		223
トラックリンク 900G(LC トラック)	TRACK-LINK 900G (LC TRACK)		224
センタージョイント	CENTER JOINT		225
走行配管(スタンダードトラック)	TRAVEL PIPING (STD. TRACK)		227
走行配管(LC トラック)	TRAVEL PIPING (LC TRACK)		229
走行配管カバー(スタンダードトラック)	TRAVEL PIPING COVER (STD. TRACK)		231
走行配管カバー(LC トラック)	TRAVEL PIPING COVER (LC TRACK)		232
给脂配管(旋回輪)	LUBRICATE PIPING (SWING BEARING)		233
ロントアタッチメント	FRONT-END ATTACHMENTS		
スタンダードブーム 7.6M	STD. BOOM 7.6M		234
HD ブーム 7.6M	HD ROOM 7 6M		235
BE ブーム 6.6M	BE BOOM 6.6M		237
コング ブーム 9.2M	LONG BOOM 9.2M		239
ブーム部品	BOOM PARTS		241
スタンダードアーム 3.5M	STD. ARM 3.5M		243

装 置 名 称 	Group Name 適用号機 SERIAL NO.	戶 PA:
H D アーム 3.4M	HD ARM 3.4M	24
BE アーム 2.9M	BE ARM 2.9M	24
ショート アーム 2.9M	SHORT ARM 2.9M	24
セミロング アーム 4.1M	SEMI-LONG ARM 4.1M	25
ロング アーム 5.2M	LONG ARM 5.2M	253
バケット 2.O [新JIS]	BUCKET 2.0 [JIS 94]	255
バケット 2.3 [新JIS]	BUCKET 2.3 [JIS 94]	256
バケット 2.5 [新JIS]	BUCKET 2.5 [JIS 94]	257
バケット 2.7 [新JIS]	BUCKET 2.7 [JIS 94]	259
バケット 2.9 [新JIS]	BUCKET 2.9 [JIS 94]	261
ロックパケット 2.8[新JIS]	ROCK BUCKET 2.8 [JIS 94]	263
ロックバケット 3.3 [新JIS]	ROCK BUCKET 3.3 [JIS 94]	264
リッパバケット 1.5 [新JIS]	RIPPER BUCKET 1.5 [JIS 94]	265
1 本爪リッパ	ONE-POINT RIPPER	267
フロント配管(1)[スタンダードプーム, HD プーム]	FRONT PIPING (1) [STD. BOOM, HD BOOM]	269
フロント配管(2)[スタンダードプーム, HD プーム]	FRONT PIPING (2) [STD. BOOM, HD BOOM]	271
フロント配管(BE プーム)	FRONT PIPING (BE BOOM)	272
フロント配管(ロングプーム)	FRONT PIPING (LONG BOOM)	273
フロント配管(ロングアーム)	FRONT PIPING (LONG ARM)	275
給脂配管(スタンダードブーム、HD プーム)	LUBRICATE PIPING (STD. BOOM, HD BOOM)	276
給脂配管(BE プーム)	LUBRICATE PIPING (BE BOOM)	277
合脂配管 (ロングプーム)	LUBRICATE PIPING (LONG BOOM)	278
给脂配管 (スタンダードアーム)	LUBRICATE PIPING (STD. ARM)	279
合脂配管(HD アーム)	LUBRICATE PIPING (HD ARM)	280
合脂配管 (ショートアーム, BE アーム)	LUBRICATE PIPING (SHORT ARM. BE ARM)	281
合脂配管(セミロングアーム)	LUBRICATE PIPING (SEMI-LONG ARM)	282
合脂配管(ロングアーム)	LUBRICATE PIPING (LONG ARM)	283
自動給脂装置(本体)	AUTO. LUBRICATE SYSTEM (BASIC MACHINE)	285
自動給脂装置(スタンダードプーム, HD プーム)	AUTO. LUBRICATE SYSTEM (STD. BOOM, HD BOOM)	287
自動給脂装置(BE プーム)	AUTO. LUBRICATE SYSTEM (BE BOOM)	289
自動給脂装置(スタンダードアーム)	AUTO LURDICATE SYSTEM (STD. ADM)	291
自動給脂基置 (HD 7-1)	AUTO. LUBRICATE SYSTEM (HD ARM)	293
目動給脂装置(BE 7-ム)	AUTO. LUBRICATE SYSTEM (BE ARM)	295
目動給脂装置(セミロングアーム)	AUTO. LUBRICATE SYSTEM (SEMI-LONG ARM)	297
	HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM CYL.): 1	299

装 置 名 称 	•	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ホースラプチャーバルブ配管(プームシリンダ): 2	HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM CYL.) : 2		300
ホースラプチャーバルブ配管(プームシリンダ): 3	HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM CYL.): 3	•••••	301
ホースラプチャーバルブ配管(アームシリンダ): 1	HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM CYL.): 1		303
ホースラプチャーバルブ配管(アームシリンダ): 2	HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM CYL.): 2		305
ブレーカ関係部品	BREAKER PARTS		
本体配管(プレーカ)	MAIN PIPING (BREAKER)		307
フィルタ(プレーカ)	FILTER (BREAKER)		309
操作ペダル(プレーカ & クラッシャ共用)	CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)		311
操作ペダル(プレーカ)〈アクセルペダルタイプ〉	CONTROL PEDAL (BREAKER) <accelerator pedal<="" td=""><td>_ TYPE></td><td>313</td></accelerator>	_ TYPE>	313
パイロット配管: 1 (プレーカ)	PILOT PIPING: 1 (BREAKER)		315
パイロット配管: 2 (プレーカ & クラッシャ共用)	PILOT PIPING: 2 (BREAKER & CRUSHER)		316
パイロット配管: 2 (プレーカ) <アウセルペダルタイプ>	PILOT PIPING: 2 (BREAKER) <accelertor peda<="" td=""><td>L TYPE></td><td>317</td></accelertor>	L TYPE>	317
パイロット配管: 3 (プレーカ & クラッシャ共用)	PILOT PIPING: 3 (BRAKER & CRUSHER)	;	319
電気部品(プレーカ)	ELECTRIC PARTS (BREAKER)		321
アワメータ (プレーカ)	HOUR METER (BREAKER)	(322
オカダ/フルカワ ブレーカ配管(プーム)	OKADA/FURUKAWA BREAKER PIPING (BOOM)		323
NPK ブレーカ配管 (プーム)	NPK BREAKER PIPING (BOOM)	3	325
ブレーカ配管 (アーム)	BREAKER PIPING (ARM)	3	327
共用配管(プレーカ & クラッシャ共用)	COMMON PIPING (BRAKER & CRUSHER)	3	328
カウンタウエイト脱着装置	COUNTERWEIGHT REMOVAL D	DEVICE	
カウンタウエイト(脱着装置)	COUNTERWEIGHT (REMOVAL DEVICE)	3	329
カウンタウエイト吊上装置	COUNTERWEIGHT LIFTING DEVICE	3	331
シリンダ(脱着装置)	CYLINDER (REMOVAL DEVICE)	3	333
操作装置(脱着装置)	CONTROL SYSTEM (REMOVAL DEVICE)	3	34
パイロット配管(脱善生器)	PILOT PIPING (REMOVAL DEVICE)	3	35
	HIGH-PRESSURE PIPING (REMOVAL DEVICE)		37
L 具	TOOLS		
工具	TOOLS	3	39
トームプレート	NAME-PLATE		
	NAME-PLATE (1) [JAPANESE] <600>	3	41
ネームプレート (1) [日本語] 〈H〉	NAME-PLATE (1) [JAPANESE] <h></h>	3	43
ネームプレート (1) [英語:一般輸出, USA, オセアニア] 〈6 O O〉	NAME-PLATE (1) [ENGLISH: GENERAL, USA, OCEANIA] <600>	3	45
ネームプレート (1) [英語:一般輸出, オセアニア] <h></h>	NAME-PLATE (1) [ENGLISH: GENERAL, OCEANIA] <h></h>	3-	47
ネームプレート (1) [EU] <600>	NAME-PLATE (1) [EU] <600>	3-	49

装	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ネームプレート(1)[EU]〈H〉	NAME-PLATE (1) [EU] <h></h>		351
ネームプレート(2)[日本語] <600>	NAME-PLATE (2) [JAPANESE] <600>		353
ネームプレート(2)[日本語]〈H〉	NAME-PLATE (2) [JAPANESE] <h></h>		355
ネームプレート(2) [英語∶一般輸出, USA, オセアニア] 〈60(NAME-PLATE (2) D> [ENGLISH: GENERAL, USA, OCEA	NIA] <600>	357
ネームプレート (2) [英語∶一般輸出, オセアニア]〈H〉	NAME-PLATE (2) [ENGLISH: GENERAL, OCEANIA]	<h></h>	359
ネームプレート(2)[EU] <600>	NAME-PLATE (2) [EU] <600>		361
ネームプレート (2) [EU] 〈H〉	NAME-PLATE (2) [EU] <h></h>		363
素 引	PARTS INDEX		365

フレーム (1) FRAME (1)




フレ-ム(1) FRAME(1)

004001-

						004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号板 SERIAL M	10. H	E 部品	替 音 PLACE/ PART 占番号	数量
00	5007665	フレーム: メイン	FRAME; MAIN	1			10	PAR	I NO.	Q IY
00A	4454272	· n° 17° (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	·PIPE (R)	1	W			İ	į	
00B	4321855	· パ イプ (ヒダリ)	·PIPE (L)	'	w					
00C	8050277	・ステップ	·SZTEP	1	w				ļ	
01	4296258	フ゛ッシンク゛	BUSHING	2						
03	J833012	ホルト	BOLT	32			1			
04	J833016	ホ*ルト	BOLT	4						
05	4292932	ピン;ノツク	PIN; KNOCK	2					İ	
06	429135	コルク	CORK	8						
09	4292764	カハ* -	COVER	1						
10	4292765	ハ° ツキン	PACKING	1						
11	J901018	ホ・ルト	BOLT	2						
12	4114402	ワツシヤ	WASHER	2						
19	8053517	ピン	PIN	1					ĺ	
20	4296543	シム 3.2	SHIM 3.2	1						
21	4296542	シム 2.3	SHIM 2.3	1			-			
22	4296541	୬ 1. 0	SHIM 1.0	2						
23	4179432	プレート	PLATE	1						
24	J912045	ボルト	BOLT	4						
25	A590920	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4						
26	4040826	ワツシヤ	WASHER	2						
27	8053518	ピン	PIN	2						
29	6020159	ステツフ゜	STEP	1						
31	6014819	ステツフ゜	STEP	1			Ì			
32	J901225	オ・ルト	BOLT	12						
33	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	12					İ	
62	4482564	ን ል 1. 2	SHIM 1.2	4	#R	004025, 004028-				

フレーム (2) FRAME (2)

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4292763	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
44	4206477	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	3		600:-004063			
	3					H:-00 4 068			
44	4206477	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2	#	600:004064-			
						H:004069-			
46	4190960	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1				r -	
47	4255567	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	3					
48	4221018	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
51	4292762	ブ ツシング ; ラハ ー	BUSHING; RUBBER	5					
52	4208279	ブ ツシング ; ラバ ー	BUSHING; RUBBER	1					
54	4345810	ブ ツシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	2					
56	4255530	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1	ĺ				
57	4200176	ブ ツシング ; ラバ ー	BUSHING; RUBBER	2					
59	M492564	スクリュ:ドライブ	SCREW; DRIVE	4					
60	3082868	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
Ī									

 $^{\rm (M)}$

フレーム (3) FRAME (3)


適用号機 Serial No. 004001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE BLE 数量 Q'TY
01	8039014	ストツハ゜	STOPPER	1					
14	4205476	カハ゛ー;ラハ゛ー	COVER; RUBBER	1					
16	J901435	オ・ルト	BOLT	2					
17	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2			İ		
18	4114404	ワツシヤ	WASHER	2					
					i				

カウンタウエイト COUNTERWEIGHT

適用号機 004001-Serial No.





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. TA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	5007705	ウェイト; カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1					
01A	4457845	・ラハ* -	-RUBBER	1					
01B	4457846	・ラハ* -	-RUBBER	1					
01C	4457847	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
03	4103743	ワツシヤ	WASHER	4					
04	M660045	ナット;U	NUT;U	2					
05	4334933	ボルト	BOLT	2					
07	4270269	プレート	PLATE	2					
80	J912 4 55	ホルト	BOLT	4					
09	4070952	ワツシヤ:ロツク	WASHER; LOCK	2					
10	4207762	シム 1.0	SHIM 1.0	4	R]
11	4207763	シ4 0.5	SHIM 0.5	2	R				
12	4345741	λ Δ	SHIM	1	R				

 \bigcirc

エンジン <STD> <USA> ENGINE <STD> <USA>

適用号機 Serial No. 004001-







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4454006	エンシ・ン	ENGINE	1					
00A	4473999	・ベルト:ファン(1=6本)	·BELT; FAN (1=6 PIECES)	1	Z				
00B	4474619	・・ベルト;ファン(1=4本)	··BELT; FAN (1=4 PIECES)	1	#Z				
000	4474629	・・ベルト;ジェネレータ (1=2本)	··BELT;GENERATOR (1=2 PIECES)	1	#Z			:	
00D	4448336	・フィルタ;オイル(メイン)	·FILTER;OIL (MAIN)	2	Z				
00E	4192631	・フィルタ;フューエル	·FILTER; FUEL	1	Z				
00F	4371903	・スイッチ;レヘ・ル	·SWITCH; LEVEL	1	z				
00G	4465202	・スイッチ;フ゜レツシヤ	·SWITCH; PRES.	1	Z				
ООН	4371318	- スイッチ ; サ ーモ	·SWITCH; THERMO	1	Z				
001	4466241	・ジェネレータ	•GENERATOR	1	Z				
	4476981	パーツリスト;エンジン	PARTS LIST; ENGINE	1	s				

エンジン <EU> ENGINE <EU>

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4479241	エンジン	ENGINE	1					
00A	4474307	・ベルト;ファン(1=6本)	·BELT; FAN (1=6 PIECES)	1	Z				
00B	4487003	・・ベルト;ファン(1=4本)	··BELT; FAN (1=4 PIECES)	1	Z				
00C	4487005	··ベルト;ジェネレータ (1=2本)	··BELT;GENERATOR (1=2 PIECES)	1	Z				
OOD	4448336	・フィルタ;オイル (メイン)	·FILTER;OIL (MAIN)	2	Z				
00E	4192631	・フィルタ;フューエル	·FILTER; FUEL	1	Z				
00F	4371903	・スイッチ;レヘ・ル	·SWITCH; LEVEL	1	Z				
OOG	4465202	・スイッチ;フ゜レツシヤ	·SWITCH; PRES.	1	Z				
00H	4371318	-スイッチ;サ ーモ	-SWITCH; THERMO	1	Z				į
001	4466241	・オルタネータ	- ALTERNATOR	1	Z				
	4476981	パーツリスト;エンジン	PARTS LIST; ENGINE	1	S				
:								·	
								i.	

 \bigcirc

エンジン取付部品 ENGINE SUPPORT


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービコー! Q' TY S. C	· ME/TI / J 10克	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4448362	クツション	CUSHION	2				
03	J833335	ホ・ルト	BOLT	2				
04	4083438	ワツシヤ	WASHER	4				
05	4280782	プ レート	PLATE	4	1			
06	M663033	ナット;ロ	NUT;U	2				
80	8059751	ブ・ラケット	BRACKET	1				
09	7040480	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1				
10	4100116	ボルト	BOLT	8				
11	4086894	ワツシヤ	WASHER	8				
13	4183995	クツション	CUSHION	4				
14	J932215	ホールト	BOLT	2		1		
15	9742550	ナツト;スヘ゜シヤル	NUT; SPECIAL	2				
16	4247426	プレート	PLATE	2				
	-						ĺ	

オイルフィルタ配管 OIL FILTER PIPING


適用号機 004001-Serial No.




一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
01	4455394	ホース	HOSE	1				
25	4455395	ホース	HOSE	1				
26	4420526	0ーリンク*	O-RING	4				
28	4443904	79°7°9;S	ADAPTER;S	2				
28 A	4153108	・0-リング	·O-RING	1				
29	4443907	ェルオ・: S	ELBOW; S	2				
29A	4153108	・ローリンク・	·O-RING	1				
31	J901002	ホ ゙ルト	BOLT	2				
32	J901008	ボルト	BOLT	3				
33	A590910	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER: SPRING	5				
100	4466383	フィルタ;オイル	FILTER; OIL	1	Z			
100A	4448336	・フィルタ	·FILTER	2	Z			

エンジンオイルドレン配管 ENGINE OIL DRAIN PIPING


適用号機 Serial No. 004001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00	9730161	マニホルト・	MANIFOLD	1			<u> </u>		
01	94-2025	プ・ラグ・	PLUG	1					
02	94-1404	ェルオ・; S	ELBOW; S	1			i		
03	4460904	ホース	HOSE	1					
04	4504367	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	1					
05	J011225	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					
06	4444270	コツク	COCK	1]		

ラジエータ RADIATOR






ラジエ-タ RADIATOR

004001-

						004001-	
一符号 JTEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	五代替部品 換REPLACEABLE PART 性部品番号数量
***************************************	4454499	ラシ・エータ アッセン	RADIATOR ASS'Y	1			ICA PART NO. Q'TY
01	4474011	· コア: ラジ エータ	· CORE; RAD ATOR	1			
01A	4476162		· · CORE	1			
01B	4476163	・・タンク;アッハ゜	··TANK;UPPER	1			
01C	4476164	・・タンク: ロア	··TANK;LOWER	1			
01D	4476168	··プレート	··PLATE	2			
01E	4476174	・・カ゛スケット	··GASKET	2			
02	4474003	・クーラ;オイル	·COOLER;OIL	1			
03	4474004	・ケーラ	· COOLER	1			
04	J021230	・ボルト;セムス	·BOLT; SEMS	8			
06	J021245	・ホ・ルト;セムス	·BOLT; SEMS	4			
80	4231888	・キャッフ゜	- CAP	1			
09	4476175	・ハ゜ッキン	-PACKING	4			
10	4476176	・シュラウト・	- SHROUD	1			
11	J021030	- ボルト ; セムス	·BOLT; SEMS	28			
13	4436426	・ガード;ファン	·GUARD; FAN	2			
16	4206315	・コック:ド レーン	· COCK; DRAIN	1			
17	4206316	・ホース;ヒ゛ニール	·HOSE; VINYL	1			
18	4143888	・ワイヤ	·WIRE	1			
19	4476177	・ハ゜ッキン	·PACKING	4			

ラジェータ取付部品 RADIATOR SUPPORT




ラジエ-タ取付部品 RADIATOR SUPPORT

004001-

					004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 音 REPLACE PAR 部品番号	ľ
					3.0		I CA	PART NO.	Q' TY
01	J912700	ボルト	BOLT	4					
03	M660027	ナット: U	NUT;U	4					\$ 1
04	J222027	ワツシヤ	WASHER	4					İ
05	4466664	プレート	PLATE	2					
06	3092263	ホース;ウオータ	HOSE: WATER	1					
07	3092264	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
80	4263764	クランプ゜: ホース	CLAMP; HOSE	7					
13	J901645	木*ルト	BOLT	3					
14	A590916	ワッシャ・スフ゜リンク゜	WASHER; SPRING	4				!	
15	J901660	す。 ルト	BOLT	1					
17	4451480	ホース:エア	HOSE; AIR	1					
19	3091579	パ イプ ; エア	PIPE; AIR	1			ĺ		
20	4451481	ホース;ェア	HOSE; AIR	1					ĺ
22	8085274	パイプ;エア	PIPE; AIR	1					
23	8084400	パイプ。;ェア	PIPE;AIR	1					
24	8084401	パイプ・エア	PIPE;AIR	1					
27	4456021	ホース;エア	HOSE; AIR	1					
29	4366298	ホ*ルト; U	BOLT:U	2					
30	9755251	フ [*] ラケット	BRACKET	1					
31	J901645	ボルト	BOLT	2					
32	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
33	A590116	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2					
34	4468239	ホース;エア	HOSE; AIR	1					
35	4460590	ステー	STAY	1					
36	9757366	ステー	STAY	1					
37	4282486	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	6					
38	8085625	フ・ラケツト	BRACKET	2					
39	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4			-		
41	J950012	ナット	NUT	8					
45	4464923	ホース;エア	HOSE; AIR	2					
46	4285237	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	3					
47	4283535	クランプ゜;ホ ース	CLAMP; HOSE	12					
·									

リザーブタンク RESERVE TANK


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	代替 帝 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8084205	フ [*] ラケツト	BRACKET	1				
03	4469398	クランプ	CLAMP	2				
04	J011025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4				
05	4392068	タンク : ウオータ	TANK; WATER	1				
06	4361805	タンク : ウオータ	TANK; WATER	1				
07	4380659	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	2				
80	4508575	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	7				
09	4190272	クリツフ゜	CLIP	7				
10	J011020	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	7				
13	4257159	プ [*] ラケツト	BRACKET	1				
14	4190261	クリツフ°	CLIP	1				
15	3080498	フイツテインク・	FITTING	2				
16	962567	0ーリンク・	O-RING	2				
17	4291332	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2				
18	M521210	ナット	NUT	2				
19	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
25	4395169	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1				
26	4353970	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1				


エアクリーナ AIR CLEANER


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	代 替 语 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4312517	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4				
07	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
10	3094592	ホース;エア	HOSE;AIR	1				
11	3094593	パイプ;エア	PIPE;AIR	1				
12	3094594	ホース;ェア	HOSE; AIR	1				
13	4448989	クリーナ:エア アッセン	CLEANER; AIR ASS'Y	1				
13A	++++++	·ボデイ	·BODY	1				
13B	4466268	・エレメント(インナ)	·ELEMENT (INNER)	1				
13C	4466269	・エレメント (アウタ)	·ELEMENT (OUTER)	1				
13D	4471224	- カハ* ー	·COVER	1				
13E	4466272	・パールフ	·VALVE	1				
13F	4471211	- 0-リンク*	·O-RING	1				
13G	4466274	・ネームフ゜レート	-NAMEPLATE	1				
13H	4477185	・インジケータ	·INDICATOR	1				
14	4330083	スクリーン	SCREEN	1				
16	4331619	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1				
17	J901025	ボルト	BOLT	2				
18	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2				

プレクリーナ PRE CLEANER






プレクリーナ PRE CLEANER

004001-

			004001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里口	-ビス -ド 3. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🔾		数量	
00 02 03 05 06 08 09	4465368 4174459 4282499 6021109 7042704 7042703 8088631 J031230	クリーナ: プレ ホース: ラパー クランプ: ホース カパー カパー カパー カパー ポルト: セムス	CLEANER; PRE HOSE; RUBBER CLAMP; HOSE COVER COVER COVER COVER COVER BOLT; SEMS	1 1 2 1 1 1 1 10			ICA	PART NO.	Q' TY	
							-			


マフラー MUFFLER




マフラ-MUFFLER

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	一地用亏饭	互換性ICA	代替 REPLACI PAR 部品番号	· 数量
02	J021270	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
03	J931430	ボルト	BOLT	8					
04	J222014	ワッシャ	WASHER	8					
05	4450955	マフラー	MUFFLER	1					
06	4434206	ボルト;U	BOLT;U	2					
07	M520012	ナット	NUT	12		• • •			
80	8083758	パイプ;エキゾースト	PIPE;EXHAUST	1					
10	8077064	パンド	BAND	1					
11	M261260	ホ・ルト	BOLT	2					
12	4162835	カ・スケツト	GASKET	1					
13	4457084	カハー	COVER	1			'		
14	J031025	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
18	4442463	チュープ・	TUBE	1					
19	4508575	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	1					
20	457793	クリツフ°	CLIP	1					
21	J011020	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	1	İ				
24	J921050	ホ・ルト	BOLT	1					
25	M520010	ナット	NUT	2					
26	8086588	パイプ;エキゾースト	PIPE; EXHAUST	1					
27	A590112	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	4					
29	9757398	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
30	4467387	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1					
31	7041956	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
									i
	, I							i	
	;								

燃料配管 FUEL PIPING







燃料配管 FUEL PIPING

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替音 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4449084	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1		-004016	_	4478122	1
00	4478122	ホース:フュエル	HOSE: FUEL	1	#	004017-			
02	4514700	クリツフ゜;ホース	CLIP; HOSE	4					
03	4462452	ホース;フュエル	HOSE; FUEL	1			i		
04	4192034	クリツフ°	CLIP	6					
05	J011022	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	12					
06	4190263	クリッフ°	CLIP	6					
					vi gradina di di				
							-		

燃料タンク FUEL TANK






燃料タンク FUEL TANK

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	女里	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY
00	5007620	タンク:フュエル	TANK: FUEL	1			
00A	4121497	・チューフ・	·TUBE	1	W		
00B	4249777	· パ イプ	·PIPE	1	W		
02	4372619	ストレーナ	STRAINER	1	1		
03	8033923	ケ・ージ・・レヘ・ル	GAUGE; LEVEL	1			
03 A	4100967	・ホールト	BOLT	2			
04	449558	ワツシヤ:シール	WASHER; SEAL	4			
05	4361638	キヤツフ°	CAP	1			
05A	4168820	・ハ゜ッキン;ラハ゛ー	· PACK ING; RUBBER	1			
06	4187322	プラグ	PLUG	1			
08	J011020	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	6			
09	8067496	カハ* ー	COVER	1			
10	A810160	0ーリンク*	O-RING	1			
19	9726772	パ イプ	PIPE	1			
21	94-1901	75° 7° 9 : S	ADAPTER; S	1			
22	4374265	ハ゛ルフ゛; ホ゛ール	VALVE: BALL	1			
23	94-2011	プ・ラグ・	PLUG	1			
25	J901220	オ・ルト	BOLT	1			
26	A590912	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1			
101	J901640	オ・ルト	BOLT	8			
102	4114405	ワッシャ	WASHER	8			
102	4114403	,,,,,	HAOILIN				
	1						
	!						
	<u></u> .						1

燃料給油ポンプ FUEL FEED PUMP

適用号機 004001-Serial **N**o.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	⊐ード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4231912	ま゜ンフ゜	PUMP	1					
01	4216112	ホース	HOSE	1					
02	94-1603	レジ・ユーサ	REDUCER	1					
03	94-0632	ェルオ・;S	ELBOW; S	1					
04	4004589	ジ ヨイント	JOINT	1					
05	4192035	クリッフ [°]	CLIP	2		·			
06	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
80	4103527	ストレーナ	STRAINER	1					
09	4507650	ストレーナ	STRAINER	1					
10	4242574	ホース	HOSE	1					
12	4504367	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	4					
14	4338863	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
15	4292762	プツシング;ラパー	BUSHING; RUBBER	1					
16	9759495	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
17	J901220	ホ ゙ルト	BOLT	2					
18	A590912	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2	-				
19	A590112	ワツシヤ:プ゚レーン	WASHER; PLANE	2					
21	4481382	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		-004047			

M

燃料ダブルフィルタ **FUEL DOUBLE FILTER**


適用号機 004001-Serial No.




代替部品 REPLACEABLE PART サービス PART PART 性 部品番号 数量 符号 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 00 4335136 フイルタ:フューエル FILTER; FUEL 1 00A 4326739 ・フイルタ:フューエル ·FILTER; FUEL 1 00B 4326807 · ^" · HEAD 1 00C 4326740 ・ボルト ·BOLT 2 00D 4326741 ・ガスケツト · GASKET 4 ・ハ゜イフ゜; フューエル 00E 4326742 ·PIPE; FUEL 2 02 J021030 ホールト;セムス BOLT; SEMS 2 07 プロック 4105430 **BLOCK** 1 ハ゛ルフ゛;ホ゛ール 08 4374265 VALVE; BALL 1 10 94-0630 エルオ^{*};S ELBOW; S 1 94-1701 アダプタ;S 11 ADAPTER:S 1 アダプタ 12 4449362 **ADAPTER** 2 14 J021055 ホ ルト;セムス BOLT; SEMS 2 16 4479475 ホース;フュエル HOSE; FUEL 1 17 4479939 ホース;フュエル HOSE; FUEL 1 18 4479938 ホース;フュエル HOSE; FUEL 1 20 4514700 クリツフ゜;ホース CLIP; HOSE 6 22 9758641 ブラケット BRACKET 1 W 23 4192758 シート;スクリュ SEAT; SCREW W 1

 \bigcirc

ポンプ装置 PUMP DEVICE







ポンプ装置 PUMP DEVICE

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 f REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	9197075	ポンプアッセン	PUMP ASS'Y	2	Н	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1
03	4323631	0ーリンク・	O-RING	2					
04	M342000	ポルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8			ļ		
05	A590920	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	8					
07	4181700	ポンプ;ギヤ	PUMP; GEAR	1	н				
80	M341032	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
09	984054	ワッシャ:スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	2					
10	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2					
			:						
	·								
							,		
	i								
			• .						

トランスミッション(ポンプ) TRANSMISSION (PUMP)






トランスミッション(ポンプ) TRANSMISSION(PUMP)

				004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量	
00	0003954	ケース;トランスミツション	CASE; T. MISSION	1			104	FART NO.	Q 11	
02	2045793	‡* †	GEAR	1						
04	4160773	、 、 へ゛アリンク゛; ホ゛ール	BRG. ; BALL	3						
06	3040803	カツフ゜リンク・	COUPLING	1						
07	940144	リング・リテイニング	RING; RETAINING	2						
09	2045752	カートリッシ	CARTRIDGE	1						
10	4218005	0ーリンク*	O-RING	3						
11	J011235	ホ˙ルト; セムス	BOLT; SEMS	18						
13	4083852	シール;オイル	SEAL; OIL	1						
15	2045794	‡ *†	GEAR	2						
18	2045749	カートリツシ゛	CARTRIDGE	2						
21	A811030	0ーリング・	O-RING	1						
22	J011040	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	4						
23	4257236	ケージ・レヘル	GAUGE: LEVEL	1						
24	8087419	パイプ	PIPE	1						
29	4074727	プ・ラク・	PLUG	1						
30	4204108	0ーリンク・	O-RING	1						
31	4174542	プ [・] ラク・	PLUG	3						
31A	4506424	・0-リング	· O-RING	1				,		
33	4083751	オ・ルト;アイ	BOLT; EYE	1				To American		
35	4298488	プリーサ゚;エア	BREATHER; AIR	1		-004064	т	4351039	1	
00	4230400	, , , , _,	DICKITICITYATIO	'		004004	•	8089970	1	
35	4351039	フ゛リーサ゛; ェア	BREATHER; AIR	1	#	004065		00000.0		
36	8087727	パイプ	PIPE	1	"	-004064	т	4531039	1	
00	0007727	17		•		00 100 1		8089970	1	
36	8089970	パイプ	PIPE	1	#	004065-	-	0000070	•	
37	4187328	0ーリング・	O-RING	1	π	004000				
38	A853368	Iルボ;S	ELBOW; S	'						
38A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1						
42	4472548	~ プンク へ゛アリンク゛; ホ゛ール	BRG. ;BALL	2						
43	4472549	へ アリンク・; ホ´ール	BRG. ; BALL	1						
43	4472549	^	DRU. , DALL	1						

ポンプ装置取付部品 PUMP DEVICE SUPPORT

適用号機 004001-Serial No.





M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	2045798	カップ゜リング゛	COUPLING	1					
02	3090707	シヤフト	SHAFT	1					
03	4311619	プレート;エント	PLATE; END	1					
04	4153544	0ーリンク*	O-RING	1					
05	991728	リンク゛:リテイニンク゛	RING; RETAINING	1					
06	M342050	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
10	J921250	ボルト	BOLT	14				,	
11	J222012	ワツシヤ	WASHER	14					
							770.0		

旋回装置 : 右 (1) SWING DEVICE : RIGHT (1)


適用号機 Serial No. 004001-





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	1 2型/17 51成	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE 「 数量
	9191671	センカイソーチ :ミキ゛(1)	SWING DEVICE :R (1)	1					
	コ/ 部品番号/	構成部品/ 旋回装置: 右	(1) カラ (2)ノ 部品ヲ 含ミラ	ス。					
	This PART NO	consists of all parts	shown in SWING DEVICE	:R (1) to	(2).			
00	4440388	・モータ:オイル	·MOTOR;OIL	1	Н				
01	991342	・リング゛;リテイニング゛	·RING; RETAINING	1					
03	M341228	・ボルト;ソケツト	-BOLT; SOCKET	8					ļ
04	4264452	· パ イプ	·P1PE	1					
05	4332658	・パイプ	·PIPE	1					
06	4343365	- キャツフ°	-CAP	1					l
08	3074223	・ケージ* ; レヘ*ル	· GAUGE : LEVEL	1					
09	3053093	・ネームフ゜レート	-NAME-PLATE	1					
10	M492564	・スクリユ;ド ライブ	·SCREW; DRIVE	2					


旋回装置:右 (2) SWING DEVICE:RIGHT (2)




旋回装置:右(2) SWING DEVICE: RIGHT(2)

				004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY	
	9191671	センカイソーチ :ミキ゛(2)	SWING DEVICE :R (2)	1				
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)				
	コ/ 部品番号/	構成部品ハ 旋回装置:右	(1) カラ (2)ノ 部品ヲ 含ミ	え。				
	This PART NO	consists of all part	s shown in SWING DEVICE	:R (1) to	(2).		
	9219118	センカイソーチ	SWING DEVICE	1	#S			
		(輸送用)	(for transportation)					
01	2044936	・シヤフト;フ゜ロヘ゜ラ	·SHAFT; PROP.	1				
03	3088671	・スリーフ゛	·SLEEVE	1				
05	A811140	・0-リング	·O-RING	1				
07	4438312	・ペアリング;ローラ	·BRG. ;ROL.	1				
09	4424982	・シール;オイル	-SEAL:OIL	1				
11	1028151	・ハウシ゛ンク゛	· HOUS I NG	1				
13	4402481	・ペアリング;ローラ	·BRG. ; ROL.	1				
14	3088744	・ナット	·NUT	1				
15	4415042	・プレート;ロツク	·PLATE;LOCK	1		-		
16	J901016	・ボルト	-BOLT	2				
17	1028147	・キヤリア	· CARRIER	1				
18	4194454	・プレート;スラスト	·PLATE: THRUST	1				
19	3088608	・ギヤ;プラネタリ	-GEAR; PLANETARY	3				
20	4452475	・プ レート : スラスト	·PLATE; THRUST	3				
21	4336925	·ピン	·PIN	3				
22	4027427	· ピ ン ; スプ リング	·PIN;SPRING	3				
23	4269454	・ベアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	6				
25	1028141	・ギヤ;リング	·GEAR;RING	1				
27	M341840	· ボルト ; ソケツト	·BOLT; SOCKET	12				
29	3084656	・ギヤ;サン	-GEAR; SUN	1				
30	4434708	・プレート:スラスト	·PLATE; THRUST	1				
31	1028149	・キヤリア	· CARR I ER	1				
32	3088656	·ギヤ;プラネタリ	·GEAR; PLANETARY	3				
33	4190117	・ペアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	3				
34	4430667	・プ レート;スラスト	·PLATE; THRUST	3				
35	4144558	·t° >	·PIN	3				
37	3084649	・キ*ヤ;サン	·GEAR; SUN	1				
40	4144525	・ピン;スプリング	·PIN;SPRING	3				
41	4194712	・コツク	- COCK	2				
42	94-2024	・プ゜ラク゛	· PLUG	2				
43	4445354	・プ・ラク・	·PLUG	2				
47	4422479	·マク [*] ネット	·MAGNET	4				
4 8	M470513	・スクリュ	·SCREW	4				
	1			. 1				

旋回装置 : 左 (1) SWING DEVICE : LEFT (1)






旋回装置:左(1) SWING DEVICE: LEFT(1)

				004001~						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代替 REPLACI PAR 部品番号 PART NO.	数量	
00 01 03 04 05 06 08 09	9209335 コ/ 部品番号/ This PART NO 4440388 991342 M341228 4264452 4332658 4343365 3074223 3053093 M492564		SWING DEVICE:L(1) (1) 为 (2) / 部品 含含 shown in SWING DEVICE ·MOTOR;OIL ·RING;RETAINING ·BOLT;SOCKET ·PIPE ·PIPE ·CAP ·GAUGE;LEVEL ·NAME-PLATE ·SCREW;DRIVE) to H	(2).				


旋回装置:左 (2) SWING DEVICE:LEFT (2)




旋回装置:左(2) SWING DEVICE: LEFT(2)

	004001-								
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACE/ PART 部品番号	数量
	9209335	hydy-1 +bb* II (0)	CMING DEVICE (1 (2)	1			IICA	PART NO.	Q. IY
	9209335	センカイソーチ : ヒダリ (2) (本体組付用)	SWING DEVICE :L (2) (for assembly of mach	1					
	コ/ 部品番号/		(for assembly of mach = (1) カラ (2)ノ 部品ヲ 含ミ						
	1		s shown in SWING DEVICE	1) to	(2).			
	9219118	センカイソーチ	SWING DEVICE	1	#S	(2).			
	3213110	(輸送用)	(for transportation)		#10				
01	2044936	・シャフト;プロペラ	·SHAFT; PROP.	1					
03	3088671	・スリープ	•SLEEVE	1					
05	A811140	・0ーリンク*	·O-RING	1				}	
07	4438312	· ^* アリング ; ローラ	·BRG. ; ROL.	1					
09	4424982	・シール;オイル	·SEAL;OIL	1					
11	1028151	・ハウシェンク・	·HOUSING	1				İ	
13	4402481	・ペアリング;ローラ	·BRG. ;ROL.	1					
14	3088744	· ナット	•NUT	1					
15	4415042	・プ・レート;ロツク	·PLATE;LOCK	1					
16	J901016	・ホルト	·BOLT	2					
17	1028147	・キャリア	- CARRIER	1					
18	4194454	・プ レート; スラスト	·PLATE; THRUST	1				ļ	
19	3088608	・キ゛ヤ;フ゜ラネタリ	- GEAR; PLANETARY	3					
20	4452475	- 7° レート; スラスト	·PLATE; THRUST	3					
21	4336925	· t° >	·PIN	3					
22	4027427	・ピン;スプリング	·PIN;SPRING	3					
23	4269454	・ペアリンク゚;ニードル	·BRG. ; NEEDLE	6					
25	1028141	-ギヤ;リング	·GEAR;RING	1				į	
27	M341840	・ホ・ルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	12					
29	3084656	・ギヤ;サン	·GEAR; SUN	1	1				
30	4434708	· プ レート:スラスト	·PLATE;THRUST	1					
31	1028149	・キヤリア	- CARRIER	1					
32	3088656	・ギヤ:プラネタリ	·GEAR; PLANETARY	3					
33	4190117	・ペアリング;ニードル	·BRG. ; NEEDLE	3					
34	4430667	・プ・レート;スラスト	·PLATE;THRUST	3			1		
35	4144558	・ピン	·PIN	3					
37	3084649	· ‡ * †; サン	·GEAR; SUN	1					
40	4144525	・ ピン;スプリング	·PIN;SPRING	3	i				
41	4194712	・コック	·COCK	2					
42	94-2024	-7° 59°	·PLUG	2				• •	
43	4445354	・フ゜ラク゛	·PLUG	2					
47	4422479	·マク [*] ネット	·MAGNET	4					
48	M470513	・スクリュ	·SCREW	4					
		, ,		-					

旋回装置取付部品 SWING DEVICE SUPPORT






旋回装置取付部品 SWING DEVICE SUPPORT

			004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY			
02	4253709	ピン;ノツク	PIN; KNOCK	4		TOA PART NO. Q 11			
03	J932270	ホルト	BOLT	26					
04	4089822	ワツシヤ	WASHER	26					
05	425176	コルク	CORK	4	i				
07	4297191	フ*ロック	BLOCK	1					
08	J011045	ボルト ;セムス	BOLT:SEMS	2					
09	4509122	プ゚ ラク゛	PLUG	2					
11	4343186	★−ス	HOSE	1					
12	4343187	ホース	HOSE	1					
13	4017573	クランフ゜; ホ −ス	CLAMP; HOSE	4					
14	4004589	シ ヨイント	JOINT	4					
15	J70184	79° 7° 9	ADAPTER	2					
16	94-0648	エルホ・	ELBOW	2					
19	4055312	クリツフ゜: パンド	CLIP; BAND	1					


オイルタンク OIL TANK




オイルタンク OIL TANK

						004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量	
00	5007749	タンク:オイル	TANK;OIL	1			ICA	PART NO.	O, TY	
02	8061926	カハ・ー	COVER	1						
03	8083948	フランジ [*] ;パイフ゜	FLANGE; PIPE	1						
04	4455592	フイルタ;サクション	FILTER; SUCTION	1						
05	A811220	0ーリング	O-RING	3						
06	4287634	エレメント;フイルタ	ELEMENT; FILTER	1						
07	4250293	5∧* -	RUBBER	1						
08	4271000	ハ・ルフ・	VALVE	1						
09	4271001	スプ゚リンク゛	SPRING	1						
11	4344881	カハ* -	COVER	1						
12	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4						
13	4178684	プリーザ;エア	BREATHER; AIR	1						
13 A	4222874	- フィルタ	·FILTER	1						
13B	953612	・・ローリンク	· · 0-R1NG	1						
13C	M340516	・ボ・ルト:ソケット	·BOLT; SOCKET	3						
13D	4222875	・ケース	•CASE	1						
13E	4222876	・ハ゜ッキンク・	· PACK I NG	1						
14	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	#					
16	8053499	ケージ;レヘ・ル	GAUGE; LEVEL	1						
16A	4100967	・ホ・ルト	·BOLT	2						
17	449558	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	4						
18	4209782	ハ・ルフ・・ホ・ール	VALVE; BALL	1						
19	94-1702	79°7°9;S	ADAPTER;S	1						
20	447483	プ・ラグ	PLUG	2						
29	8023981	カバー	COVER	1						
30	A810160	0ーリンク・	O-RING	1						
31	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6						
35	J901640	ホ ・ルト	BOLT	8						
36	4114405	ワッシャ	WASHER	8						
37	J011020	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	#					

サクション配管 SUCTION PIPING







サクション配管 SUCTION PIPING

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
00	7040303	パイプ	PIPE	1			TOATAKT NO. Q 11
01	8083040	パイプ	PIPE	2			
02	M341203	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8			
03	A810100	0ーリング	O-RING	2			
04	4120315	ホース;ラハ・ ー	HOSE; RUBBER	2			
05	4186854	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	1			
11	4512716	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	1			
12	4282488	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4			
13	4193871	ホース;ラハ* ー	HOSE: RUBBER	1			
14	4174542	プ [°] ラク [*]	PLUG	2			
1 4A	4506424	・ローリンク・	-O-RING	1			
16	4092534	プ [®] ラク [*]	PLUG	1			
16A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1			
17	4093624	プ ラグ	PLUG	3			
17A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1			
18	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2			
19	J011030	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2			
21	4507397	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	2			
22	4263766	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	8			
	<u>L </u>						

デリベリ配管 DELIVERY PIPING






デリベリ配管 DELIVERY PIPING

			004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サーコーQ'TY S.	1四月 万成	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY	
00	7029475	フ [*] ラケツト	BRACKET	1		1000 000	
02	J021240	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4			
04	4207038	プレート	PLATE	3			
05	4207036	クランフ°	CLAMP	6			
06	4207037	スペーサ	SPACER	6			
07	J011200	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6			
08	4453962	ホース	HOSE	1			
10	4508805	0ーリンク*	O-RING	6			
11	4453963	ホース	HOSE	1			
13	4089703	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4			
14	M341445	ポルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8			
19	4075853	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4			
20	M341204	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8			
21	2046563	フ・ロツク	BLOCK	2			
22	4278156	ホース	HOSE	2			
23	4210056	プ・ラク・	PLUG	2			
24	4198799	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2	ļ		
24A	4506429	・0ーリンク・	·O-RING	1			
26	4187328	0ーリンク*	O-RING	4			
27	4349621	クランフ゜;ホース	CLAMP: HOSE	4			
28	4341803	プレート	PLATE	2			
29	4349648	スヘ゜ーサ	SPACER	4	1		
30	J011200	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4			
31	4354592	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	RUBBER	4			
32	9747606	フ [*] ラケツト	BRACKET	2			
		•					
					Í		


リターン配管 (1) RETURN PIPING (1)




リタ-ン配管(1) RETURN PIPING(1)

						004001-		
一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード		互 代替部, REPLACEABL PART 性部品番号数 ICA PART NO. Q	量
01	A811060	0ーリング	O-RING	1			TCA FART NO. Q	11
12	4093624	プ [・] ラク・	PLUG	2				
12 A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1				
19	J901204	ホールト	BOLT	4				
20	A590912	ワッシャ:スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	4				
24	4000909	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	9		-004056		
24	4000909	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	8	#	004057-		
25	8087991	パ゚イプ゜	PIPE	1				
26	4071215	カツフ゜リンク゛	COUPLING	3				
28	9756540	パ・イプ・	PIPE	1		-004056		
28	9760384	パイプ	PIPE	1	#	004057-		
29	8084137	パイプ	PIPE	1				
30	8088405	パイプ	PIPE	1		-004056		
30	8091316	パイプ	PIPE	1	#	004057-		
31	7040301	パイプ゜	PIPE	1				
32	J011030	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	18		-004056		
32	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	16	#	004057-		
35	4154693	フ゜ラク ・	PLUG	2				
35 A	970860	・0-リンク*	·O-RING	1				
42	A811075	0ーリンク*	O-RING	2				
43	J011245	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8				

リターン配管 (2) RETURN PIPING (2)






リタ-ン配管(2) RETURN PIPING(2)

符号 部品番号 PART NO.			004001-				
01 8083947 02 9756553 03 J921202 04 A590912 05 J011200 06 A811060 07 4067834 07A 4196260 08 4053697 09 J011270 10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	一一部品名	PART NAME	数量 サービス コード S. C SERIAL NO	14			
02 9756553 03 J921202 04 A590912 05 J011200 06 A811060 07 4067834 07A 4196260 08 4053697 09 J011270 10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	パイプ	PIPE	1	Ton Fact No. 9			
03 J921202 04 A590912 05 J011200 06 A811060 07 4067834 07A 4196260 08 4053697 09 J011270 10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	パイプ	PIPE	1				
04 A590912 05 J011200 06 A811060 07 4067834 07A 4196260 08 4053697 09 J011270 10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	プラケット	BRACKET	1				
05 J011200 06 A811060 07 4067834 07A 4196260 08 4053697 09 J011270 10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ボルト	BOLT	4				
06 A811060 07 4067834 07A 4196260 08 4053697 09 J011270 10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4				
07 4067834 07A 4196260 08 4053697 09 J011270 10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
07A 4196260 08 4053697 09 J011270 10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	0ーリング	O-RING	3				
08	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1				
09 J011270 10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	・シール:リンク*	·SEAL;RING	2				
10 J901440 11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1				
11 A590914 12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1				
12 4093624 12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ボルト	BOLT	4				
12A 957366 13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4				
13 4453609 14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	フ゜ラク [*]	PLUG	6				
14 8083975 15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	・0ーリンク*	-O-RING	1				
15 7040504 17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ハ・ルフ・	VALVE	1				
17 4433092 18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	パイプ	PIPE	1				
18 J011240 19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	パイプ	PIPE	1				
19 J901204 20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	パ・ルフ・	VALVE	1				
20 A590912 21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
21 9756223 22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ホルト	BOLT	4				
22 4246954 23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ワツシヤ:スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	4				
23 J011235 24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	フ [*] ラケツト	BRACKET	1				
24 4000909 26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	1	İ			
26 4071215 32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2				
32 J011030 36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2				
36 4187308 37 4323284 38 4300369 38 4239752	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1				
37 4323284 38 4300369 38 4239752	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
38 4300369 38 4239752	0-リンク*	O-RING	4				
38 4239752	ホース	HOSE	1				
l l	ホース	HOSE	1 -0040	56 4239752 1			
39 4189619	ホース	HOSE	1 # 004057-				
	79°7°9;S	ADAPTER;S	2				
39A 4506424	・ローリング	·O-RING	1				
40 4189537	79*7°9;S	ADAPTER;S	2				
40A 4506429	-0-リンク・	·O-RING	1				
44 A811145	0ーリング	O-RING	1				
45 4154331	ローリング	O-RING	1				

ドレーン配管 DRAIN PIPING





ドレ-ン配管 DRAIN PIPING

					004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
00	A852144	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	1		ICA PART NO. Q'TY
00A	4506418	・0-リング	·O-RING	1		
01	4313442	ホース	HOSE	1		
02	4313443	ホース	HOSE	1		
03	4190266	クリツフ゜	CLIP	3		
05	4193848	クリツフ゜	CLIP	1		
06	4453966	ホース	HOSE	1		
08	A852334	ェルオ・;S	ELBOW; S	1		
A80	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1		
09	A852534	1 -;S	TEE;S	1		
09A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1		
11	J011022	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4		
12	4362444	フイルタ;オイル	FILTER; OIL	1		
12A	4363399	・カートリッシ゛	-CARTRIDGE	1 1		
13	J011025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2		
14	4317618	f- ;S	TEE;S	1		
1 4A	4506429	・0-リンク・	·O-RING	1		
15	4156436	Iルボ;S	ELBOW; S	1		
15 A	4506429	・0ーリンク・	·O-RING	1		
16	4375182	ホース	HOSE	1		
17	4214444	7タ゚プタ:S	ADAPTER; S	1		
17 A	4506429	・ローリンク・	·O-RING	1		
18	A852166	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1		
18 A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1		
19	A852366	ェルホ˙;S	ELBOW; S	1		
19A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1		
20	4362764	ホース (37)	HOSE (37)	1		
21	4328599	ホース	HOSE	1		
22	4192035	クリツフ゜	CLIP	3		
23	J011020	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	3		
:						
	L					<u> </u>

メイン配管 (1) MAIN PIPING (1)

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8038955	パ・イプ	PIPE	1				
01	8055536	パイプ	PIPE	1				
02	4189619	79* 7° 9; S	ADAPTER; S	4				
02 A	4506424	-0-リンク・	·O-RING	1				
03	4187308	0ーリンク*	O-RING	4				
04	4508805	0ーリンク*	O-RING	2				
05	4314398	ホース	HOSE	2				
06	4343422	ホース	HOSE	1				
07	4314399	ホース	HOSE	1				
08	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	8				
09	M341030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16				
10	M341445	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8				
11	971489	0ーリンク・	O-RING	4				
14	4053599	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	2				
15	J950012	ナット	NUT	1				
16	J901270	*・ルト	BOLT	1				
17	A590912	ワッシャ:スプ゚リング	WASHER; SPRING	1				
19	4202103	クランプ [°]	CLAMP	2				
23	9727822	クランプ [°]	CLAMP	2				
24	J011265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				

 \bigcirc


メイン配管 (2) MAIN PIPING (2)


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	4314074	ホース	HOSE	2					
01	4314075	ホース	HOSE	1					
02	4314076	ホース	HOSE	1		!			
04	4089703	フランシ゛;スプ゜リット	FLANGE; SPLIT	8					
05	M341445	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
06	4508805	0ーリング	O-RING	4					
07	4274593	ェルオ・; S	ELBOW; S	2					
07 A	4506429	・0ーリング	·O-RING	1					
80	4270315	ェルホ・;S	ELBOW; S	2					
08A	4506429	・0ーリンク*	·O-RING	1					
09	4187328	0ーリング	O-RING	4					
11	4205615	クランプ゜;ホース	CLAMP: HOSE	4					
12	4205614	スヘ゜ーサ	SPACER	2					
13	4224002	プレート	PLATE	2					
14	J011285	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2					
16	4202103	クランプ [°]	CLAMP	2			"		
20	J011265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
22	9736782	クランプ [°]	CLAMP	2					
23	4070601	フ゜ロテクタ;ホース	PROTECTOR; HOSE	1					

メイン配管 (3-1) MAIN PIPING (3-1)







メイン配管(3-1) MAIN PIPING(3-1)

	004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
03	4309074	ホース	HOSE	1			TON TAKE NO. Q 11
05	4389856	ホース	H0SE	1			
)6	4309072	ホース	HOSE	1			
8	4089703	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	16			
9	M341445	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	32			
0	4508805	0ーリンク*	O-RING	8			
1	4389857	ホース	HOSE	1			
36	4354513	スペーサ	SPACER	4			
37	J912000	ボルト	BOLT	4			
48	4444992	ハ゛ルフ゛;コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н		

メイン配管 (3-2) MAIN PIPING (3-2)






メイン配管(3-2) MAIN PIPING(3-2)

						004001-			
符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	迴用与饭	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	R 品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	O, IA 数面
01	4089703	フランシ゛;スプ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
09	M341445	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
10	4508805	0ーリング	O-RING	2					
13	7026687	パイプ	PIPE	1		-004056	Т	7044130	1
								7044129	1
13	7044130	パイプ	PIPE	1	#	004057-			
14	7026686	パイプ	PIPE	1		-004056	Т	7044129	1
							ĺ	7044130	1
14	7044129	パ・イプ・	PIPE	1	#	004057-			
15	4304481	クランプ。;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
16	4337125	クランプ	CLAMP	2					
17	4304539	スへ°−サ	SPACER	2					
18	J011285	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
20	4205816	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
21	J011275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
22	3038898	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
24	J031240	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2					
26	4187328	0ーリンク*	O-RING	8					
27	4189535	79°7°9;S	ADAPTER; S	4					
27 A	4506429	・0ーリング	·O-RING	1					
28	4373396	ホース	HOSE	4					
40	4309332	シリンダ;プーム(右)	CYL.; BOOM (R)	1	Н				
41	4309333	シリンダ;プーム(左)	CYL.; BOOM (L)	1	Н				
					:				
İ									
				1					

エンジンコントロールケーブル ENGINE CONTROL CABLE

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4455115	ケーブ゛ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
02	M500605	ナツト	NUT	2				1	
03	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
06	4146559	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
07	9758117	ブ・ラケット	BRACKET	1					
09	J901625	ボルト	BOLT	1]		
10	A590116	ワツシヤ:プ レーン	WASHER; PLANE	1					
12	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
13	4190261	クリツフ゜	CLIP	1					
15	4190271	クリツフ゜	CLIP	1					
16	J011022	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	'				

 \bigcirc

エンジンコントロールモータ ENGINE CONTROL MOTOR


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	4360509	₹ -9	MOTOR	1			
00A	9207252	· レハ* -	·LEVER	1			
00B	9756079	·· \\n^-	··LEVER	1			
00C	J780820	ボルト; ソケット	· · BOLT; SOCKET	1			
01	J781060	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	3			
03	8079753	フ [・] ラケット	BRACKET	1			
04	8086575	フ゛ ラケッ ト	BRACKET	1			
05	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6			
07	4257159	フ゛ ラケツト	BRACKET	2			
10	4190276	クリツフ゜	CLIP	2			
11	J011022	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1			

エンジンストップケーブル ENGINE STOP CABLE

適用号機 004001-Serial No.




1	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 405	55312 クリツフ゜:	パンド	CLIP; BAND	1					
04 444	41190 クリツフ° :		CLIP:WIRE	1					
05 J05	50830 ボルト;イ		BOLT; SEMS	1					
06 443	36230 ケーフ・ル:	コントロール	CABLE; CONTROL	1					
							1		


 \bigcirc

 \bigcirc

操作レバー(フロント,旋回) CONTROL LEVER (FRONT & SWING)

適用号機 Serial No. 004001-







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
01	4445322	νν·-	LEVER	2					-
03	J950014	ナット	NUT	2					
05	2045470	プ [*] ーツ	B00T	2				:	
07	2045471	グリツフ°	GRIP	1			İ		
80	2045472	ታ * ሀሣフ°	GRIP	1			İ		
09	J952012	ナット	NUT	2			1		
11	4055311	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	2					
13	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
14	4438279	ボルト	BOLT	2					
15	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
16	A590108	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
17	4144011	ピン;スプリング	PIN; SPRING	2					
19	4300351	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
100	9193403	ハ・ルフ・; ハ゜イロット	VALVE; PILOT	2	Н		1	9195304	2
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
100	9195304	ハ ゙ル フ゛; ハ゜イロット	VALVE; PILOT	2	S				-
		(輸送用)	(for transportation)						

操作レバー(走行) CONTROL LEVER (TRAVEL)

適用号機 004001-Serial No.







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替 換REPLAC PAF 性部品番兒	EABLE RT 号数量
00	8075450	\(\bullet \n^* - (R)\)	LEVER	1				
01	8075449	\n' - (L)	LEVER	1				
05	4424185	ナット	NUT	2				
10	2045468	ሳ *	GRIP	1				
11	2045469	グリツフ°	GRIP	1	E.			
13	J781035	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2				
1 4	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2				
15	A590110	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2				
18	1024384	^゚ダル;R	PEDAL	1				
19	1024224	ペダル;L	PEDAL	1				
21	J051050	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
23	1015478	レスト;フート	REST; FOOT	1				
24	1015477	レスト;フート	REST; FOOT	1				
28	3052543	カバー	COVER	2				
29	J011035	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	8				
100	9184276	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	н		1 9195307	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	e)				Ì
100	9195307	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロット	VALVE; PILOT	1	s			
į		(輸送用)	(for transportation)					

(M)

ロックレバー LOCK LEVER

適用号機 Serial No. 004001-







,	•	7
1	٨	٨
٦		ı

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	7035503	レハ・ー: ロック	LEVER; LOCK	1					
03	4116310	ヒ゜ン;スフ゜リンク゛	PIN; SPRING	1					
04	4189184	スプ゚リング;テンション	SPRING; TENSION	1					Ì
06	8073901	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1				3	
08	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
11	3089848	ሳ *	GRIP; LOCK	1					

パイロット配管 (1) PILOT PIPING (1)






パイロット配管(1) PILOT PIPING(1)

					004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード G' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	A852266	ェルオ*;S	ELBOW; S	1		TCA PART NO. Q 11
00A	4506424	・0ーリング	·O-RING			
01	4316026	ホ−ス (T2)	HOSE (T2)	1 1		
02	A852166	75°7°9;S	ADAPTER; S			
02 A	4506424	・0-リング	·O-RING			
04	A852144	79° 7° 9. S	ADAPTER; S	1		
04A	4506418	-0-リング	·O-RING	1		
06	4304464	ホース	HOSE	1		
07	4436685	ホース (P1)	HOSE (P1)	1		
08	A852423	f-;s	TEE;S	1 1		
08A	957366	-0-リング	·O-RING	1		
09	4449267	ホース (D30)	HOSE (D30)	1		
10	A852323	エルオ・; S	ELBOW: S	1		
10A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1		
				3 134.4		
ĺ						
			1	1 1 1		1 1 1


パイロット配管 (2-1) PILOT PIPING (2-1)




パイロット配管(2-1) PILOT PIPING(2-1)

004001-									
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	数量
00	A852133	75 [*] 7° 5;S	ADADTED: C				ICA	PART NO.	Q' TY
00A	4509180		ADAPTER; S	3					
00A 01	i	・ローリング	·O-RING	1					
01 A	A852433 4509180	f-;S	TEE;S	4					
03		・ローリンク*	· O-RING	1					
	A852333 4509180	エルホ・; S	ELBOW; S	2					
03A 05	4509180 A852422	・0ーリンク*	·O-RING	1					
05 A		f-;S	TEE;S	1				!	
06 06	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1	i				
	A852122	75°7°5;S	ADAPTER; S	3					
06 A 07	957366	・0ーリンク* エルホ*;S	·O-RING	1					
	A852322 957366		ELBOW;S	3	Ì				
07 A 08	A852323	・ローリング・							
	957366	エルオ [*] ;S	ELBOW; S	2					
08A 12	4261289	・ローリンク・	·O-RING	1					
	J010860	パールブ・ソレノイト・	VALVE; SOLENOID	1	Н			. }	
13 15		オ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
	A852323	エルオ*;S	ELBOW; S	3					
15 A 16	957366	・Oーリンク* フ*ロック	· O-RING	1					
	4451778		BLOCK	1					
17	J011055	オ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	. 2					
18	A852122	79*プタ:S	ADAPTER;S	1					
18 A 19	957366	・Oーリンク・ エル木・: S	· O-RING	1					
	A852322 957366		ELBOW: S	3					
19 A		-0-リンク*	-0-RING	1					
21	4454898	ホース (1A) + ス (1B)	HOSE (1A)	1					
22	4454899	ホース (1B)	HOSE (1B)	1 1					
25 26	4449629	ホース (4A)	HOSE (4A)	1					
28	4449630	ホース (4B) ホース (7A)	HOSE (4B)						
	4449632		HOSE (7A)					}	
30	4437412	ホ−ス (D51) + ス (D6)	HOSE (D51)						
32 33	4454900	未−ス (PS) + ス (PKO)	HOSE (PS)						
	4451816	ホース (BKC)	HOSE (BKC)					ļ	
34	4451817	ホース (BMU)	HOSE (BMU)						
35	4451818	ホース (AMC)	HOSE (AMC)						
37	4190272	クリツフ゜ 	CLIP	4					
38	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					

パイロット配管 (2-2) PILOT PIPING (2-2)







パイロット配管(2-2) PILOT PIPING(2-2)

						004001-		
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	迎用与1成	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 数量 PART NO. Q'T
00	A852133	75° 7° 9; S	ADAPTER;S	2				
00A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1				
02	4208913	ェルホ・;S	ELBOW; S	7				
02 A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1				
04	4450662	f- ;s	TEE;S	2				
04A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1				
05	A852422	₹-;S	TEE;S	2				
05 A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1				
06	A852122	79 [*] プ 9:S	ADAPTER:S	2				
06A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1				
07	A852322	INA*;S	ELBOW; S	1				
07 A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1				
09	A852123	79°7°9;S	ADAPTER;S	1				
09A	957366	・0ーリング	·O-RING	1				
10	4202564	79°7°9:S	ADAPTER; S	1				
10 A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1				
23	4449626	ホース (2A)	HOSE (2A)	1				
24	4449628	ホ−ス (3A)	HOSE (3A)	1				
27	4449631	ホース (RE)	HOSE (RE)	1				
29	4452734	ホース	HOSE	2				
	1			1 1	4			

パイロット配管 (3-1) PILOT PIPING (3-1)






パイロット配管(3-1) PILOT PIPING(3-1)

				004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 換REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY				
01	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1		TOA FART NO. Q 11				
01 A	957366	・0ーリング	· O-RING	1						
24	4452041	ホース (A)	HOSE (A)	1						
27	3090109	フ [*] ロツク	BLOCK	1						
28	A852123	75°7° 9;S	ADAPTER;S	2						
28A	957366	・ローリング	· O-RING	1						
29	J011060	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2						
31	A852333	ェルホ・; S	ELBOW; S	4						
31 A	4509180	・0-リング	-O-RING	1 1						
32	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	2						
32A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1						
33	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	6						
33A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1						
34	A885002	プ [*] ラク [*]	PLUG	2						
34A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1						
39	4454901	ホース (SA)	HOSE (SA)	1						
40	4455439	ホース (SB)	HOSE (SB)	1						
41	4455440	ホース (SP)	HOSE (SP)	1						
42	4455441	ホース (SM)	HOSE (SM)	1						
43	4455442	ホース (DF)	HOSE (DF)	1						
47	4190253	クリツフ゜	CLIP	1						
49	J011025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	1						
		1								
		L								


パイロット配管 (3-2) PILOT PIPING (3-2)



パイロット配管(3-2) PILOT PIPING(3-2)

***************************************				004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PAR 部品番号	ı	
				4	3. 0		ICA	PART NO.	Q' TY	
00	4191300	フイルタ:オイル	FILTER; OIL	1						
00A	4207841	・エレメント:オイル	·ELEMENT;OIL	1						
00B	4191301	・・エレメント:フィルタ	··ELEMENT;FILTER	1						
00C	A811065	・・ローリンク・	··O-RING	1						
02	A852344	エルオ・; S	ELBOW; S	1				-		
02 A	4506418	・ローリング	·O-RING	1						
03	4303003	₹-;S	TEE;S	1						
03 A	4506418	・0ーリング	-O-RING	1						
04	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2						
05	9123033	ハ゛ルフ゛;チェツク	VALVE; CHECK	1	Н					
07	A852444	f-;s	TEE;S	1						
07A	4506418	-0-リンク*	-O-RING	1						
80	A885003	プ [*] ラク [*]	PLUG	1						
A 80	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1						
09	A852323	エル ホ ; S	EL.BOW; S	1						
09A	957366	・ローリング・	-O-RING	1						
11	4438384	ホース (20)	H0SE (20)	1						
13	4436197	バルプ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	Н	-004041				
						004043-004049				
13	9218209	バルブ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	#H	004042,	i			
						004050-				
14	J011035	ホ・ルト; セムス	BOLT; SEMS	2						
15	A852322	ェルオ・; S	ELBOW; S	2						
15 A	957366	・ローリング	·0-RING	1						
16	A852323	エルホ・; S	ELBOW; S	1						
16A	957366	・ローリング	·O-RING	1						
17	4202564	75°7°5;S	ADAPTER; S	1						
17A	957366	・0ーリンク・	·O-RING	1						
19	A852144	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1						
19 A	4506418	・0ーリング	-O-RING	1						
20	A852344	エル 木* ; S	ELBOW; S	1			-			
20A	4506418	・0ーリンク*	·O-RING	1						
21	A885004	プ・ラグ・	PLUG	1						
21A	4506418	・0-リンク・	·O-RING	1						
23	4227025	ホース	HOSE	2						
35	A852344	「ル木・; S	ELBOW; S	3						
35A	4506418	・0ーリンク*	·O-RING					ĺ		
51	4257159	* 0 	BRACKET	1						
		İ	i	3				İ		
52	J011020	ポルト; セムス	BOLT; SEMS	3		004040				
54	4428830	スペーサ	SPACER	2		-004016				


パイロット配管 (3-2) PILOT PIPING (3-2)




パイロット配管(3-2) PILOT PIPING(3-2)

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード		互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	那品 ABLE T 数量 Q'TY
55 56 57	J901010 A590910 J011000	ホ*ルト ワツシヤ:スフ゜リンク* ホ*ルト:セムス	BOLT WASHER: SPRING BOLT: SEMS	2 2 2	#	-004016 -004016 004017-			
					-				
									:
				5					

パイロット配管 (4) PILOT PIPING (4)






パイロット配管(4) PILOT PIPING(4)

		T				004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量
01	J021040	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4			ICA PART NO. Q'TY
04	7040508	フ [*] ラケツト	BRACKET	1			
05	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4			
08	4451816	ホース (BKC)	HOSE (BKC)	1 1			
10	A852322	int; s	ELBOW; S	1			
10A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1			
11	A852122	79°7°9;S	ADAPTER;S	1			
11A	957366	・0-リング	-O-RING	1			
13	A885002	プ・ラク・	PLUG	1			
13 A	957366	・0-リング	·O-RING	1			
15	4455444	ホ−ス (SB)	HOSE (SB)	1			
16	A852133	79°7°9;S	ADAPTER:S	1			
16A	4509180	・ローリング	-O-RING	1			
19	4195978	7キュムレータ	ACCUMULATOR	1			
19 A	954493	- 0-リンク・	-O-RING	1			
20	3036998	フ* ロツク	BLOCK	1			
22	A852123	79 7° 9; S	ADAPTER;S	1			
22A	957366	・0-リンク*	· O-R I NG	1			
23	4453229	ホ− ス (A)	HOSE (A)	1			
24	J011055	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2			
25	4425177	クランプ [*] :ホース	CLAMP: HOSE	1			
27	J021020	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2			
28	4190264	クリツフ°	CLIP	2			
29	4190265	クリツフ°	CLIP	8			
30	J011022	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	9			
31	4190253	クリツフ゜	CLIP	1			
33	4470661	ハ・ルフ・;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1			
34	4469375	ホース (SH)	HOSE (SH)	1			
35	4219346	≠ -;\$	TEE;S	1			
35A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1			
36	4190282	クリツフ [°]	CLIP	2			
·							

パイロット配管 (5-1) PILOT PIPING (5-1)

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	奴里!	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替者 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4455445	ホース (1)	HOSE (1)	1				,	
01	4455446	ホース (4)	H0SE (4)	1					
02	4455447	ホース (6)	HOSE (6)	1					
03	4455824	ホース (7)	HOSE (7)	1					
04	4455825	ホース (10)	H0SE (10)	1					
05	4455826	ホース (12)	H0SE (12)	1					
12	4455830	ホース (2)	HOSE (2)	1					
13	4455831	ホース (3)	HOSE (3)	1					
14	4455832	ホース (5)	HOSE (5)	1					
15	4455833	ホース (8)	HOSE (8)	1					
16	4455834	ホース (9)	HOSE (9)	1					
17	4455835	ホース (11)	HOSE (11)	1					
18	4455836	ホ− ス (SL)	HOSE (SL)	1					
28	4193816	クリツフ゜	CLIP	3					
29	4190265	クリツフ゜	CLIP	2					
32	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	1		1 1		
		i							
				5					

 \bigcirc


パイロット配管 (5-2) PILOT PIPING (5-2)


適用号機 Serial No. 004001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	⊐− k	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
01	4455827	ホース (LD4)	HOSE (LD4)	1				
80	4455828	ホース (LD5)	HOSE (LD5)	1				
09	4455829	ホース (D3)	HOSE (D3)	1				
20	4455837	ホ−ス (D40)	HOSE (D40)	1				
21	4455838	ホース (D50)	HOSE (D50)	1				
22	4455839	ホ− ス (T)	HOSE (T)	1				
23	4455840	ホ−ス (D2)	HOSE (D2)	1				
24	4455841	ホース (SA)	HOSE (SA)	1				
25	4455842	ホース (SC)	HOSE (SC)	1				
30	4190264	クリツフ゜	CLIP	1				
32	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1				
				,				

パイロット配管 (6-1) PILOT PIPING (6-1)






パイロット配管(6-1) PILOT PIPING(6-1)

					004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービスコード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. 0'TY		
01	4261938	フイルタ	FILTER	1				
01 A	4509180	・ローリング	·O-RING	1				
05	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1				
05A	4509180	・0-リング	·O-RING	1				
09	A852323	ェルオ・; S	ELBOW; S	4				
09A	957366	・ローリング	·O-RING	1				
10	A852123	79°7°9;S	ADAPTER:S	2				
1 0A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1				
12	4450427	ホ−ス (P1)	HOSE (P1)	1				
13	4450428	ホース (T4)	HOSE (T4)	1				
14	4437629	ホース (L)	HOSE (L)	1				
15	4455844	ホース (K)	HOSE (K)	1				
16	4455845	ホース (1)	HOSE (1)	1				
17	4431842	ホ− ス (J)	HOSE (J)	1				
25	4190265	クリツフ゜	CLIP	1				
26	J011020	ホールト・セムス	BOLT; SEMS	1				
30	4341877	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	2				
31	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4				
33	9754739	クランプ。; ホース	CLAMP; HOSE	1				
34	4436124	クランフ [°] ;ホース	CLAMP; HOSE	1				
35	J021040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
	L	Ļ		1 1 1				

パイロット配管 (6-2) PILOT PIPING (6-2)


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4407253	ハ゛ルフ゛; ロツク	VALVE; LOCK	1	Н			
01	J021025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2				Ì
04	4261938	フイルタ	FILTER	2				
04A	4509180	・0ーリンク・	·O-RING	1				
05	A852133	79* 7° 9 : S	ADAPTER; S	2				
05 A	4509180	-0-リング	·O-RING	1				
06	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW; S	3				
06A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1				
07	A852122	79* 7° 9 ; S	ADAPTER;S	1				ļ
07A	957366	・0-リンク・	-O-RING	1				
19	4455847	ホース (PD)	HOSE (PD)	1	İ			
20	4455848	ホース (T1)	HOSE (T1)	1				
21	4455849	ホ-ス (PI)	HOSE (PI)	1	Ì			
22	4455198	ホース (PH)	HOSE (PH)	1				
33	9754739	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1				<u> </u>
34	4436124	クランフ゜: ホース	CLAMP; HOSE	1				
35	J021040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				ı

パイロット配管 (7-1) PILOT PIPING (7-1)


適用号機 Serial No. 004001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 音 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
00	A852223	ェルホ゛; S	ELBOW; S	6			1		
A00	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
10	4450438	ホ−ス (P3)	HOSE (P3)	1					
11	4455949	ホース (T6)	HOSE (T6)	1					
12	4437646	ホース (H)	HOSE (H)	1					
14	4438264	ホ− ス (G)	HOSE (G)	1					
15	4446851	ホ− ス (A)	HOSE (A)	1					
16	4450440	ホ−ス (B1)	HOSE (B1)	1					
18	4456004	ハ゛ルフ゛; フロウコントロール	VALVE;FC	1	Н				
19	A852333	ınt⁺;S	ELBOW; S	2					
19A	4509180	・0-リンク・	·O-RING	1					
20	4449773	プラケット	BRACKET	1					
21	J010820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
23	J901025	ボルト	BOLT	2					
24	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	2					
25	4456136	ホ− λ (Β)	HOSE (B)	1	i				
27	3079728	フ゛ツシンク゛	BUSHING	1		i			
28	4351175	ホース	HOSE	1	İ				
29	4351774	クランプ。;ワイヤ	CLAMP; WIRE	1				ļ	
30	2045998	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					

パイロット配管 (7-2) PILOT PIPING (7-2)


適用号機 Serial No. 004001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00	A852223	エルオ [*] ;S	ELBOW;S	6				
AOO	957366	・0ーリンク・	·O-RING	1	ĺ			
03	4450433	ホース (P2)	HOSE (P2)	1				
04	4450434	ホ− ス (T5)	HOSE (T5)	1				
05	4455946	ホース (D)	HOSE (D)	1				
06	4455947	ホース (F)	HOSE (F)	1				
07	4437633	ホース (C)	HOSE (C)	1				
80	4455948	ホ−ス(E)	HOSE (E)	1				
27	3079728	ブ゛ ヅシング゛	BUSHING	1				
28	4 351175	ホ −ス	HOSE	1				
29	4351774	クランプ [®] :ワイヤ	CLAMP; WIRE	1				
30	2045998	プツシング:ラバー	BUSHING; RUBBER	1				ary symbologic

コンソール CONSOLE


適用号機 004001-Serial No.






符号 部品番号 ITEM PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02 7036595 04 4351255	コンソール (L) コンソール (R) クリツフ° ホ* ルト: セムス	CONSOLE CONSOLE CLIP BOLT; SEMS	1 1 4 6					
	<u></u>							the second secon
				•		•		
								-

コンソールカバー CONSOLE COVER






コンソールカバー CONSOLE COVER

			004001-							
一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY				
00	4420875	カパー;L1	COVER	1		TOATAKT NO. Q 11				
01	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	3						
03	4420876	カハ* - ; L2	COVER	1						
04	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク [*]	SCREW; TAPPING	1						
05	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	5						
07	4420877	カハ・-:L3	COVER	1						
80	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1 1						
09	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2						
11	4420878	カパ ー; R1	COVER	1						
12	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4						
14	4420879	カハ・ー;R2	COVER	1						
15	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1						
16	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2						
18	4420880	カハ* - ; R3	COVER	1						
19	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク・	SCREW: TAPPING	1						
20	J680616	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	2						
22	4415024	アシュトレイ	ASHTRAY	1						
28	J460635	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8						
29	2045509	カハ・ー (フ・ーツ)	COVER	2						
30	4441117	キヤツフ゜; ラハ゛ー	CAP; RUBBER	2						
31	3090024	ポケツト(L)	POCKET	1						
32	3090025	ポケツト (R)	POCKET	1						
33	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	8						
35	4448990	キヤツフ゜	CAP	3						
37	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
39	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		L				1				

右カバー RIGHT COVER

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426352	カバー	COVER	1					
OOA	4445919	・カハ・ー	-COVER	1					
02	J460616	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	5					
04	4426354	キャップ。	CAP	5					
								. :	
						•••			

モニター **MONITOR**

適用号機 Serial No. 004001-






替 音 LACE	
PART	
番号	数量
MO	O'TV

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PAKI NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
00 02 07 07A	4463762 J010816 1028294 4456778	モニター ホ [*] ルト ; セムス ハーネス ; ワイヤ ・タ [*] イオート [*]	MONITOR BOLT; SEMS HARNESS; WIRE DIODE	1 3 1 2				
	,							

ラジオ (AM/FM) RADIO (AM/FM)

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	T · 数量
02	J460510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	10				
04	4102096	フイータ・	FEEDER	1				
06	4341706	フ [*] ラケツト	BRACKET	2				
07	4368973	ラバ−	RUBBER	1				
09	4333195	ラジオ	RADIO	1				
		(国内用)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ	STEP)				
			FM: 76.0-90.0MHZ (100H	HZ ST	EP)			
09	4351187	ラジオ(AM/FM)	RADIO (AM/FM)	1				
		(北米用)	AM: 530-1710KHZ (10KHZ	STEF)			
			FM: 87.7-107.9MHZ (200	KHZ S	TEP)			
09	4353127	ラジ・オ (AM/FM)	RADIO (AM/FM)	1				
	i	(中南米用)	AM: 530-1710KHZ (5KHZ	STEP)				
			FM: 87.7-107.9MHZ (100	KHZ S	TEP)			
09	4360985	ラジ・オ (AM/FM)	RADIO (AM/FM)	1				
		(欧, 亜, オセアニア用)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ	STEP)				
			FM: 87.5-108.0MHZ (50k	HZ ST	EP)			
11	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1				

コントロールユニット CONTROL UNIT

適用号機 004001-Serial No.







	_	_
1	'n	4
1	r	и

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	化 ABLE 数量 Q'TY
01	9194416	コントロールユニット	CONTROL UNIT	1					
							 		-
		-		-					
					:				

電気部品 (1) ELECTRIC PARTS (1)






電気部品(1) ELECTRIC PARTS(1)

				004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量	
00	4192421	ハ゛ツテリ	BATTERY	2	 		IOA	I AKT NO.	G 11	
01	4145156	サホ゜ート	SUPPORT	1						
02	4206101	ホ *ルト	BOLT	2	}					
03	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2						
04	8084515	サホ゜ート	SUPPORT	1		-004024				
						004026, 004027				
04	8089565	サポート	SUPPORT	1	#	004025, 004028-				
11	4297280	プ [*] ラケツト	BRACKET	1						
13	4251587	リレー	RELAY	1						
15	4279835	リレー:セフテイ	RELAY; SAFETY	1						
20	4192035	クリツフ゜	CLIP	1						
22	4294694	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1						
25	J950010	ナット	NUT	1						
26	A590910	ワツシヤ・スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	1						
27	A590110	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	1						
28	7041862	プラケット	BRACKET	1						
30	J021030	木*ルト;セムス	BOLT:SEMS	4						
32	J020620	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6						
33	J020830	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	2		-				
35	4031771	リレー: パツテリ	RELAY; BATTERY	1						
37	4469395	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1						
38	4470168	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1						
						į				
						-				

電気部品 (2) ELECTRIC PARTS (2)

適用号機 004001-Serial No.





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4436537	センサ;サーモ	SENSOR; THERMO	1					
01	4257115	スイツチ:サーモ	SWITCH; THERMO	1					
05	4436271	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	2					
05A	4365826	・ローリンク・	-O-RING	1			Ì		

(M)

電気部品 (3) ELECTRIC PARTS (3)

適用号機 004001-Serial No.






(N

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	4250260	センサ	SENSOR	1				ļ —
01	4250261	カ・スケット	GASKET	1				
							:	
					·			
			!					

電気部品 (4) ELECTRIC PARTS (4)

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
01 03	4257128 4504289	フロート ハ゜ツキン	FLOAT PACKING	1					
03	J450510	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	5					
06	4257159	フ* ラケツト	BRACKET	1					
07	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
				;					
									-

 \bigcirc


電気部品 (5) ELECTRIC PARTS (5)

適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「 数量
00	4449758	ホ ーン	HORN	1					
01	4449757	ホ −ン	HORN	1					
02	J020825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
05	4336570	ランプ゜: ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1	<u> </u>			4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
05	4326800	ランプ゜; ヘツト゜ アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
05 A	4326801	・レンス・;ユニット	·LENS; UNIT	1					
05B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					
05C	4285648	・ハ・ルフ・	·BULB	1					
05D	4326803	・カ・スケット	· GASKET	1			1		
05E	4307026	・ワッシャ	-WASHER	1					
05F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
05G	A590114	・ワッシャ:フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
05H	A590914	・ワッシャ:スフ゜リンク・	·WASHER: SPRING	1					
051	J952014	· ナ ット	·NUT	1					-
08	4436536	センサ;プ レツシヤ	SENSOR; PRES.	2					
A80	4153095	・ローリンク・	·O-RING	1					
09	4436535	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	6					


電気部品 (6) ELECTRIC PARTS (6)



電気部品(6) ELECTRIC PARTS(6)

						004001-	04001-		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	部品番号	数量
01	1030243	n 37-17/h (J/)	HADNESS WIDE (MAIN)	-			ICA	PART NO.	G, 1A
07	2047517	ハーネス;ワイヤ (メイン) ハーネス;ワイヤ (ポンプ)	HARNESS; WIRE (MAIN) HARNESS; WIRE (PUMP)	1					
08	3093046	ハーネス: ワイヤ	HARNESS; WIRE	1 1					:
00	3093040	(コントロールハ・ルフ・)	(CONTROL VALVE)	'					ĺ
09	2047508	ハーネス:ワイヤ (エンジ・ン:1)	HARNESS; WIRE (ENGINE: 1)) 1					
10	3094363	ハーネス;ワイヤ(エンジ・ン:2)	HARNESS; WIRE (ENGINE: 2)						
11	3092898	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
		(燃料タンク)	(FUEL TANK)						
12	3092437	ハーネス:ワイヤ (オイルタンク)	HARNESS; WIRE (OIL TANK)	1			ŀ		
13	4469404	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
		(エンジ・ンスタータ)	(ENG. STARTER)	İ					
16	9756816	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
17	9756826	プ [*] ラケツト	BRACKET	1				:	
18	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
20	4322539	スヘ゜ーサ	SPACER	7					
21	J011000	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
22	J011035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5				:	
23	J222010	ワッシャ	WASHER	2				ļ	
24	4418301	フ [*] ラケツト	BRACKET	1				İ	
25	4448037	フ [*] ラケツト	BRACKET	5					
27	4336874	フ゛ラケツト	BRACKET	4					
28	J900612	す゛ルト	BOLT	4					
29	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
30	A590106	ワツシヤ: プ レーン	WASHER; PLANE	4					
32	J900814	末*ルト	BOLT	7					
33	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	7					
34	A590108	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	7					
36	4055311	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	13					
37	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	7					
38	J011020	木*ルト; セムス	BOLT; SEMS	80					
40	4190261	クリツフ゜ (10)	CLIP (10)	54				j	
41	4190275	クリツフ゜ (14)	CLIP (14)	11					
42	4190273	クリツフ゜(18)	CLIP (18)	7				İ	
44	4190263	クリツフ゜ (25)	CLIP (25)	20	İ				
45	4192035	クリッフ° (28)	CLIP (28)	2			-		
46 47	4190264	クリツフ゜(35) ¬゚====	CLIP (35)	3					
4 7	4257159	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1					
48	4336875	プ [*] ラケツト 土w !	BRACKET	1					
50	J950014	ナット ロッシャ・フラ゜(1)・6*	NUT	1					
51	A590914	ワツシヤ;スプリング	WASHER: SPRING	1					


電気部品 (6) ELECTRIC PARTS (6)



電気部品(6) ELECTRIC PARTS(6)

						004001-			
符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量			互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	BLE WABLE
ITEM	PART NO.	ļ		O, TA	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	(), I.A 数面
52	J950010	ナツト	NUT	1					
53	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
55	4190282	クリツフ゜ (18X2)	CLIP (18X2)	1					
						 			
					:				
							ĺ		
i									
				ĺ					
					İ				


電気部品 (7) <国内仕様> ELECTRIC PARTS (7) <DOMESTIC>



電気部品(7)(国内仕様) ELECTRIC PARTS(7)(DOMESTIC)

					004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	飓用与液	互 代替部品 PART 性 部品番号数量				
					3.0		ICA PART NO. Q'TY				
01	3087882	プ [*] ラケツト	BRACKET	1							
02	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW: TAPPING	3							
05	J010814	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3							
07	0003800	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1							
07 A	4456778	・ダイオード	-DIODE	5							
07B	4427429	・ボックス:リレー	-BOX;RELAY	1		:					
07C	4428910	・ヒュース・ (5A)	·FUSE (5A)	10							
07D	4428911	・ヒューズ (10 A)	·FUSE (10A)	7							
07E	4436736	・ヒューズ (20A)	·FUSE (20A)	2							
07F	4456735	・ボックス;ヒューズ	·B0X;FUSE	1							
07G	4436737	・プ・ラ	•PULLER	1							
07H	4443490	・カハ・ー	· COVER	1							
10	4121859	クリツフ゜: ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3							
11	4431090	コネクタ	CONNECTOR	1							
12	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2							
14	4359384	スイツチ	SWITCH	1							
15	4367375	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1							
18	4439897	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1							
21	J460616	スクリユ ; セムス	SCREW; SEMS	2							
24	8082329	プ [*] ラケツト	BRACKET	2							
26	M430660	スクリュ	SCREW	4							
30	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4							
32	4281293	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	4							
33	J901016	ホ・ルト	BOLT	4							
34	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4							
35	A590110	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	4							
38	4190253	クリツフ゜	CLIP	1							
39	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5	:						
40	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1							
41	J460510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4							
43	++++++	スイツチ;スタート	SWITCH: START	1	D						
47	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	ļ						
4 9	4449019	クリツフ°	CLIP	3							
51	J011020	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	3							
53	A590106	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4							
55	J460310	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	4							
57	4454518	ポツクス;スイツチ	BOX; SWITCH	1							
59	4436534	1/v-	RELAY	12							
61	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2							
62	4381572	スクリュ	SCREW	1							
		···• •									


電気部品 (7) <国内仕様> ELECTRIC PARTS (7) <DOMESTIC>



電気部品(7)〈国内仕様〉 ELECTRIC PARTS(7)〈DOMESTIC〉

CAP 1 CA PART NO. G'T' CAP 1		-		004001-				
63	符号 ITEM		部 品 名	PART NAME		コード		互代替部品 換REPLACEABLE PART 性部品番号数量
70	63	4426354	キャップ	CAP	1			TON PART NO. Q 11
71	70							
72	71			1	1			
74 4190264 2)1777 CLIP 1 76 4456423 2)16-5 CONTROLLER 1 77 4452160 2)16-5 CONTROLLER 1 79 4468981 1-473.7417 HARNESS:WIRE 1 80 4055312 2)1777.1777 CLIP: BAND 3	72	4428213			1			
74 4190264 グリプア CLIP 1 1 76 4456423 コントローラ CONTROLLER 1 77 4452160 コントローラ CONTROLLER 1 Z HARNESS:WIRE 1 2 HARNESS:WIRE 1 3 CLIP:BAND 3 3	73	4190275	クリツフ゜	CLIP				
77 4452160 コントローラ CONTROLLER I Z 4468981 ハーネス・ワイヤ HARNESS:WIRE I 1 CLIP:BAND 3 3	74	4190264	クリツフ゜	CLIP	1			
79 4468981 ハーネス・ワイヤ HARNESS:WIRE 1 OLIP:BAND 3	76	4456423	コントローラ	CONTROLLER	1			
80 4055312 クリンプ・:ハント・ CLIP:BAND 3	77	4452160	コントローラ	CONTROLLER	1	Z		
	79		l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	HARNESS; WIRE	1			
	80	4055312	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	3	4	·	
						İ		
					.			


電気部品 (7) <輸出仕様> ELECTRIC PARTS (7) <EXPORT>



電気部品(7)〈輸出仕様〉 ELECTRIC PARTS(7)〈EXPORT〉

			004001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 😘	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量	
01	3087882	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1			ITUA	FART NU.	W IT	
02	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	3						
05	J010814	ホ`ルト;セムス	BOLT: SEMS	3						
07	0003800	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					: I	
07A	4456778	- ダ イオード	DIODE	5						
07B	4427429	- ボックス : リレー	-BOX; RELAY	1						
07C	4428910	-ヒュース・ (5A)	·FUSE (5A)	10					İ	
07D	4428911	・ヒュース・ (10A)	·FUSE (10A)	7						
07E	4436736	・ヒュース* (20A)	·FUSE (20A)	2						
07F	4456735	・ホ・ックス:ヒュース・	·BOX; FUSE	1						
07G	4436737	・プ゜ーラ	•PULLER	1						
07H	4443490	・カハ* ー	· COVER	1						
10	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3	1					
11	4431090	コネクタ	CONNECTOR	1						
12	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2						
14	4359384	スイツチ	SWITCH	1						
15	4367375	プ [*] ラケツト	BRACKET	1						
18	4439897	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1						
21	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2						
24	8082329	フ [*] ラケツト	BRACKET	2						
26	M430660	スクリュ	SCREW	4	1					
30	J460620	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	4						
32	4281293	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	4						
33	J901016	ボルト	BOLT	4						
34	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4						
35	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4						
38	4190253	クリツフ゜	CLIP	1						
39	4055312	クリツフ゜:ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5	ļ					
40	4055311	クリツフ゜:ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1						
41	J460510	スクリユ:セムス	SCREW: SEMS	4						
43	++++++	スイツチ:スタート	SWITCH; START	1	D					
47	J020816	す。 ルト: セイン	BOLT; SEMS	2						
49	4449019	クリツフ゜	CLIP	3						
51	J011020	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	3						
53	A590106	ワツシヤ: プ゜レーン	WASHER; PLANE	4				ĺ		
55	J460310	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4		,				
57	4454518	ボツクス ;スイツチ	BOX; SWITCH	1						
59	4436534	リレー	RELAY	12						
61	J460620	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	2						
62	4381572	スクリュ	SCREW	1						


電気部品 (7) <輸出仕様> ELECTRIC PARTS (7) <EXPORT>




電気部品(7)〈輸出仕様〉 ELECTRIC PARTS(7)〈EXPORT〉

				004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	しコード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'TY
63	4426354	キャツフ゜	CAP	1		-	IOAI	ART NO. G 11
71	4384758	スイッチ	SWITCH	1			li	
73	4190275	クリツフ゜	CLIP	1				
74	4190264	クリツフ°	CLIP	1				
76	4456423	コントローラ	CONTROLLER	1				
77	4452160	コントローラ	CONTROLLER	1	Z			
79	4468981	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
80	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3				
				, , ,				
								4

コンセント部品 <EU> CONSENT PARTS <EU>






コンセント部品〈EU〉 CONSENT PARTS〈EU〉

				004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品	名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数量 PART NO. Q'T	
00	2048516	ハーネス:ワイヤ		HARNESS; WIRE	1					
01	4436736	ヒュース・		HUSE	1					
03	4362324	フ゛ ラケツト		BRACKET	1					
04	4115640	コンセント		CONSENT	1					
05	M470306	ホールト		BOLT	3					
06	M430308	スクリュ		SCREW	1					
07	A590903	ワツシヤ;スフ゜リンク゛		WASHER; SPRING	1					
09	J021235	ホ゛ルト;セムス		BOLT; SEMS	1					
10	4190261	クリツフ゜		CLIP	1					
11	4055312	クリツフ゜;パンド		CLIP: BAND	10	R				
12	4000618	ランプ (40W)		LAMP (40W)	1				ĺ	
	ı									

前照灯 <600> HEAD LAMP <600>





前照灯〈600〉 HEAD LAMP〈600〉

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 換REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	4336570	ランプ。;ヘツト アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2			1 4326800 2
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)			
00	4326800	ランプ°; ヘツト° アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2	s		
		(輸送用)	(for transportation)				
00A	4326801	・レンス・;ユニット	·LENS;UNIT	1			
00B	4326802	- フレーム	FRAME	1		!	
00C	4285648	- バ ルブ	·BULB	1			
OOD	4326803	・カ・スケット	GASKET	1			
00E	4307026	・ワッシャ	·WASHER	1			
00F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4			
00G	A590114	- ワッシャ; フ゜レーン	·WASHER: PLANE	1			
00Н	A590914	・ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1			
100	J952014	・ナット	- NUT	1			
02	9756005	ブ・ラケット	BRACKET	2			
03	4447765	プ [・] ラケツト	BRACKET	2			
04	4447868	ボルト:U	BOLT;U	2			
08	4447870	ナット;キャッフ゜	NUT; CAP	4			
09	J253110	ワツシヤ;フ°レーン	WASHER; PLANE	4			
10	J252210	ワッシャ;スプ゚リンク゚	WASHER: SPRING	4			=
11	J051030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2			
17	4454484	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			
28	4050373	クリツフ゜	CLIP	12			
31	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2			

オーバーロードアラーム (1) <EU> OVER LOAD ALARM (1) <EU>

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	8089414	カバー	COVER	1				
01	J460510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4				
02	4462181	スイツチ	SWITCH	1				
03	4360074	ネームフ゜レート	NEME-PLATE	1	i i			
04	4294437	キヤツフ°	CAP	1				
09	2048492	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
10	4428213	ユニット	UNIT	1				
11	4414207	リレー	RELAY	1				
12	J460614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2				
13	4297188	フ*サ*-	BUZZER	1				
14	4479210	スヘ゜ーサ	SPACER	1				
15	J460640	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	1				
							į	

M

オーバーロードアラーム (2) <EU> OVER LOAD ARARM (2) <EU>


適用号機 Serial No. 004001-




 \mathbf{M}

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	3083919	フ゛ロツク	BLOCK	1	1				İ
01	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
02	4436271	センサ;プレツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
02 A	4365826	・0-リング	·O-RING	1				 	
03	3096001	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	A852322	エルオ゛: S	ELBOW; S	1					
05 A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
06	4407922	ホース	HOSE	1					
07	A852422	f- ;s	TEE;S	1					
07 A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
80	4408986	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
16	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10	R				

モーションアラーム MOTION ALARM






モーションアラーム MOTION ALARM

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C		互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	R 品 ABLE 数量
	40.45000	7= 1	AL ADM	ļ			ICA	PART NO.	Q' TY
00 01	4345202 J900800	アラーム 木*ルト	ALARM BOLT	1					
02	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
03	A590908 A590108	ファット・スフ リンツ ワッシャ・プ レーン	WASHER; PLANE	2 2					
05 05	4372638	フ [*] ラケット	BRACKET	1		i I			
06	4372633	クリップ。	CLIP	1					
08	4055312	クリツフ゜; バ ンド	CLIP; BAND						
08	4055312	יאל אל, ללניני 	GLIP, BAND	1					
					-				
			,						
							.		
							l		
	-								
	•								
					}				
	-							.	


エアコンディショナ (1) AIR-CONDITIONER (1)



エアコンディショナ (1) AIR-CONDITIONER (1)


						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	週卅亏饿	互換性 C	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4436024	ュニット;エアコン	UNIT; AIRCON	1			TOP	PART NU.	U II
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>		nage				
01	J021025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	8	pago				
03	4366623	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
04	4344638	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1					
05	4514699	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	4					
07	4347396	ジョイント;パイプ	JOINT; PIPE	2					!
80	4436306	ホース	HOSE	1					
09	4436307	ホース	HOSE	1					
12	4280359	クリツフ [*]	CLIP	5			-		ļ
13	4439093	コントローラ	CONTROLLER	1	<u> </u>				
15	J460514	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	4			ŀ		
17	4436442	ダクト	DUCT	1					
18	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	1					
22	4426155	タ・クト	DUCT	1			i		
23	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
26	4431227	タ・クト	DUCT	1					
28	J020820	ホ・ルト;セムス	BOLT;SEMS	2					
30	4426157	タ・クト	DUCT	1					
32	J460616	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	2					
33	2044923	ブ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
34	4288445	フ [*] ッシンク [*]	BUSHING	1					
38	4426158	す ^ クト	DUCT	1					
39	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
41	4441139	フイルタ	FILTER	1					
42	4458781	フイルタ	FILTER	1		-004051	1	4484452	1
42	4484452	フイルタ	FILTER	1	#	004052-004055	ı	4484453	1
42	4484453	フイルタ	FILTER	1	#	004056-			
43	4441059	クリツフ°	CLIP	2					
44	4441061	クリツフ [°]	CLIP	2					
52	4454753	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
53	4452188	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			•		
54	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1	ŀ				
60	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
62	4471764	ホース;クーラ	HOSE; COOLER	1					
63	4454678	ホース・クーラ	HOSE; COOLER	1					

エアコンユニット AIR-CON. UNIT




## A # A # A # A # A # A # A # A # A #							004001-	
4436024 1元71:17コン		1	部 品 名	PART NAME		コード		性 部品番号 数量
01 4475284 - サース - CASE 1 1		4426024	¬ = » L · エマ¬`,	LINIT - A LDCON	1			TCA PART NO. Q' I
02 4475285 - サース - CASE 1 1	01							
03 4475283 - ナース					1 .			
04								
05								
05A 4350206		1		100				
06		1	1					
07								
08								
09 4475286								
09A 4450206 ・・ラバー ・・RUBBER 1 1			I to the second of	†				
09B			Į.					
10								
11								
12 4475288 ・ド7 ・DOOR 1 13 4475289 ・ド7 ・DOOR 1 14 4475290 ・ド7 ・DOOR 1 15 4475291 ・ゲンバ ・DAMPER 1 16 4475345 ・ド7 ・DOOR 1 17 4469059 ・スイッチデプレッシャ ・SWITCH:PRES. 1 17A 4475346 ・・O-リング ・O-RING 1 18 4475347 ・ホース ・HOSE 1 19 4475348 ・ホース ・HOSE 1 19A 4350206 ・・O-リング ・・O-RING 1 20 4475349 ・パッキン ・PACING 1 21 4475350 ・ブ゚ッシング:ラバー ・BUSHING:RUBBER 1 22 4475351 ・クリップ ・CLIP 1 23 4475352 ・クリップ ・CLIP 1 24 4475353 ・ブ゚ッチッント ・BRACKET 1 25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・クランプ ・CLAMP 1 27 4418142 ・ブ゚¬ガット ・BRACKET 1 28 4469060 ・ブイシンイ ・IC								
13 4475289 ・ド7 ・DOOR 1 14 4475290 ・ド7 ・DOOR 1 15 4475291 ・ダンパ ・DOOR 1 16 4475345 ・ド7 ・DOOR 1 17 4469059 ・スイッチ:プレッシャ ・SWITCH:PRES. 1 17A 4475346 ・・Oーリング ・・O-RING 1 18 4475347 ・木-ス ・HOSE 1 19 4475348 ・ホース ・HOSE 1 19A 4350206 ・・Oーリング ・・O-RING 1 20 4475349 ・パッキン ・PACING 1 21 4475350 ・ブ゚ッシング:ラパー ・BUSHING:RUBBER 1 22 4475351 ・クリップ ・CLIP 1 23 4475352 ・クリップ ・CLIP 1 24 4475353 ・ブ゚ラケット ・BRACKET 1 25 4418144 ・ヴーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418142 ・ブ゚ラウット ・BRACKET 1 27 4418142 ・ブ゚ラウット ・BRACKET 1 28 4469060 ・アイシィ ・IC					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
14 4475290 ・ト・7 ・DOOR 1 15 4475291 ・ヴ・ンハ・ ・DAMPER 1 16 4475345 ・ト・7 ・DOOR 1 17 4469059 ・スセグチ・ア・レッシャ ・SWITCH: PRES. 1 17A 4475346 ・・○リンヴ・ ・・○RING 1 18 4475347 ・赤ース ・HOSE 1 19 4475348 ・赤ース ・HOSE 1 19A 4350206 ・・○リンヴ・ ・・○RING 1 20 4475349 ・ハ・ッキン ・PACING 1 21 4475350 ・ブ・ヴシグ・:ラバー ・BUSHING: RUBBER 1 22 4475351 ・グリッフ・ ・CLIP 1 23 4475352 ・グリッフ・ ・CLIP 1 24 4475353 ・ブ・ヴァルト ・BRACKET 1 25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・グランフ・ ・CLAMP 1 27 4418142 ・ブ・ヴァルト ・BRACKET 1 28 4469060 ・ブイジイ ・IC 1 29 4469061 ・モーケ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モーケ ・MOTOR 1 31 4475364 ・ブ・レトト ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1								
15								
16 4475345 ・ド7 ・DOOR 1 17 4469059 ・スイッチ:プレッシャ ・SWITCH:PRES. 1 17A 4475346 ・・0ーリング ・・0ーRING 1 18 4475347 ・赤ース ・HOSE 1 19 4475348 ・赤ース ・HOSE 1 19A 4350206 ・・0ーリング ・・0ーRING 1 20 4475349 ・バッキン ・PACING 1 21 4475350 ・プッシング・:ラパー ・BUSHING:RUBBER 1 22 4475351 ・グリッフ ・ CLIP 1 23 4475352 ・グリッフ ・ CLIP 1 24 4475353 ・プラケット ・BRACKET 1 25 4418144 ・ヴーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・グランフ ・CLAMP 1 27 4418142 ・プラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・ブイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モーク ・MOTOR 1 30 4469062 ・モーク ・MOTOR 1 31 4475364 ・プレート ・PLATE 1 32 4475365 ・レパー ・LEVER 1		1			1			
17 4469059 ・スイッチ・フ・レッシャ ・SWITCH: PRES. 1 17A 4475346 ・・ローリング・ ・・ローNSE 1 18 4475347 ・ホース ・HOSE 1 19 4475348 ・ホース ・HOSE 1 19A 4350206 ・・ローリング・ ・・ローリング・ ・・ローNSE 1 20 4475349 ・パッキン ・PACING 1 21 4475350 ・プッシング・ラパー ・BUSHING: RUBBER 1 22 4475351 ・グリッフ ・CLIP 1 23 4475352 ・グリッフ ・CLIP 1 24 4475353 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・グランフ ・CLAMP 1 27 4418142 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・アイジイ ・IC 1 29 4469061 ・モーヴ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モーヴ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プレート ・PLATE 1 32 4475365 ・レパー ・LEVER 1								
17A 4475346 ・・0ーリング・ ・・0ーRING 1 18 4475347 ・ホース ・HOSE 1 19 4475348 ・ホース ・HOSE 1 19A 4350206 ・・0ーリング・ ・・0ーRING 1 20 4475349 ・パッキン ・PACING 1 21 4475350 ・フ・ッシング・ラハ・ー ・BUSHING:RUBBER 1 22 4475351 ・グリップ・ ・CLIP 1 23 4475352 ・グリップ・ ・CLIP 1 24 4475353 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・グランフ・ ・CLAMP 1 27 4418142 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・アイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・フ・レハ・ー ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1		-	· -i · · · ·					
18	17 A	4475346			1			
19A 4350206 ・・0ーリング ・・0ーRING 1 20 4475349 ・パッキン ・PACING 1 21 4475350 ・ブ・ッシグ・:ラパー ・BUSHING:RUBBER 1 22 4475351 ・グリップ ・CLIP 1 23 4475352 ・グリップ ・CLIP 1 24 4475353 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・クランプ ・CLAMP 1 27 4418142 ・ブ・ラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・アイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・ブ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レパー ・LEVER 1	18	4475347		·HOSE	1			
20	19	4475348	・ホース	·H0SE	1			
21 4475350 ・プ・ッシング・ラハ・ー ・BUSHING:RUBBER 1 22 4475351 ・クリッフ・ ・CLIP 1 23 4475352 ・クリッフ・ ・CLIP 1 24 4475353 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・クランプ・ ・CLAMP 1 27 4418142 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・アイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1	19 A	4350206	・・0-リンク・	··O-RING	1			
22 4475351 ・クリップ・ ・CLIP 1 23 4475352 ・クリップ・ ・CLIP 1 24 4475353 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・クランプ・ ・CLAMP 1 27 4418142 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・アイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1	20	4475349	-ハ゜ッキン	PACING	1			
23 4475352 ・カリップ・ ・CLIP 1 24 4475353 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・カランプ・ ・CLAMP 1 27 4418142 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・アイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1	21	4475350	・ブ・ッシンク・;ラハ・ー	·BUSHING; RUBBER	1			
24 4475353 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・クランプ・ ・CLAMP 1 27 4418142 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・アイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1	22	4475351	・クリッフ゜	·CLIP	1	Ì		
25 4418144 ・サーモスタット ・THERMOSTAT 1 26 4418143 ・カランプ ・CLAMP 1 27 4418142 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・アイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1	23	4475352	・クリップ゜	·CLIP	1			
26 4418143 ・カランプ・ ・CLAMP 1 27 4418142 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・ブイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1	24	4475353	・ブ・ラケット	-BRACKET	1			
27 4418142 ・プラケット ・BRACKET 1 28 4469060 ・プイシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1	25	4418144	・サーモスタット	· THERMOSTAT	1			
28 4469060 ・7イシイ ・IC 1 29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レバ・ー ・LEVER 1	26	4418143	・クランフ゜	· CLAMP	1			
29 4469061 ・モータ ・MOTOR 1 30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レハ・ー ・LEVER 1	27	4418142	・ブ・ラケット	·BRACKET	1			
30 4469062 ・モータ ・MOTOR 1 31 4475364 ・プ・レート ・PLATE 1 32 4475365 ・レバ・ー ・LEVER 1	28	4469060	·7イシイ	·IC	1			
31 4475364 · 7° \nu - \rightarrow \cdot PLATE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29	4469061	· t −9	·MOTOR	1			
32 4475365 · \(\nu\) \(\nu\) LEVER 1	30	4469062	• - - - - - - - - - -	- MOTOR	1			
	31	4475364	・プレート	-PLATE	1			
	32	4475365	- \n^-	·LEVER	1			
33 4475366 · \(\nu\)^* - · LEVER 1	33	4475366	· \(\rangle n^* -	·LEVER	1			
34 4475367 เมาะ	34	4475367	· ロット*	·ROD	1			

エアコンユニット AIR-CON. UNIT





### PART NO.							004001-	
35			部 品 名	PART NAME		コード		性 部品番号 数量
36	35	4475368	· 7° レート	·PLATE	1			FONTAICT NO. G 11
37 4475370 ・プレート ・PLATE 1 38 4475371 ・ルパー ・LEVER 1 39 4475372 ・ロット・ ・ROD 1 40 4475399 ・プレート ・PLATE 1 41 4475400 ・プレート ・PLATE 1 42 4475401 ・レパー ・LEVER 1 43 4475402 ・レパー ・LEVER 1 44 4469063 ・モーラ ・MOTOR 1 45 4475403 ・レパー ・LEVER 1 46 4475405 ・スクリュ:タッピ・ング・ ・SCREW: TAPPING 4 47 4475406 ・プランプ・ ・CLAMP 2 49 4475406 ・プランプ・ ・BRACKET 1 50 4475407 ・プラット ・BRACKET 1 51 4475430 ・ブラット ・BRACKET 1 52 4475431 ・ブラカット ・BRACKET 1 53 4475432 ・スクリュ:タッピ・ング・ ・SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ AVIII・タッピ・ング・ ・ SCREW ・ TAPPING 8 57 4475433 ・プッシング・ ・ SUSHING 1 58 4475434 ・スクリコ:タッピ・ング・ ・ SCREW: TAPPING 2 59 4475435 ・パッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・ CASE 1								
38		i						
39 4475372 ・ロット ・ROD		1			1			
40 4475399 ・プレート ・PLATE 1 1		ŀ			1			
41		4475399		i	1			
43	41	4475400	・プ・レート	PLATE	1			
44 4469063 ・モータ ・MOTOR 1 45 4475403 ・レバー ・LEVER 1 46 4475404 ・レバー ・LEVER 1 47 4475405 ・スクリュ: タッピ・ング・ ・SCREW: TAPPING 4 48 4469047 ・クランプ・ ・CLAMP 2 49 4475406 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 50 4475407 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 51 4475430 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 52 4475431 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 53 4475432 ・スクリュ ・SCREW 4 54 4382883 ・スクリュ: タッピ・ング・ ・SCREW: TAPPING 23 55 4236448 ・スクリュ ・SCREW 1 56 4382882 ・スクリュ: タッピ・ング・ ・SCREW: TAPPING 8 57 4475433 ・フ・ッシング・ ・BUSHING 1 58 4475434 ・スクリュ: タッピ・ング・ ・SCREW: TAPPING 2 59 4475435 ・バ・ッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	42	4475401	· \\rangle n' -	-LEVER	1			
45 4475403 ・レハ・ー ・LEVER 1	43	4475402	· \\ \rangle \rangle - \rangle \rangle - \rang	·LEVER	1			
46 4475404 ・レバー ・LEVER 1	44	4469063	· - - - - - - - - - -		1			
47 4475405 ・スクリュ: タッヒ・ング・ ・SCREW: TAPPING 4 48 4469047 ・クランプ・ ・CLAMP 2 49 4475406 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 50 4475430 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 51 4475430 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 52 4475431 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 53 4475432 ・スクリュ ・SCREW 4 54 4382883 ・スクリュ: タッヒ・ング・ ・SCREW: TAPPING 23 55 4236448 ・スクリュ: タッヒ・ング・ ・SCREW 1 56 4382882 ・スクリュ: タッヒ・ング・ ・SCREW: TAPPING 8 57 4475433 ・プ・ッシング・ ・BUSHING 1 58 4475434 ・スクリュ: タッヒ・ング・ ・SCREW: TAPPING 2 59 4475435 ・パ・ッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	45	4475403	· \\n^* -	·LEVER	1			
48 4469047 ・クランフ ・CLAMP 2 49 4475406 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 50 4475407 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 51 4475430 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 52 4475431 ・フ・ラケット ・BRACKET 1 53 4475432 ・スクリュ ・SCREW 4 54 4382883 ・スクリュ:ケッヒ・ンケ・・SCREW:TAPPING 23 55 4236448 ・スクリュ:ケッヒ・ンケ・・SCREW:TAPPING 8 56 4382882 ・スクリュ:ケッヒ・ンケ・・SCREW:TAPPING 8 57 4475433 ・フ・ッシンケ・・BUSHING 1 58 4475434 ・スクリュ:ケッヒ・ンケ・・SCREW:TAPPING 2 59 4475435 ・ハ・ッキン・・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	46	4475404	· \n* -	·LEVER	1			
49 4475406 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 50 4475407 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 51 4475430 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 52 4475431 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 53 4475432 ・スクリュ ・SCREW 4 54 4382883 ・スクリュ:タッヒ・ング・・SCREW:TAPPING 23 55 4236448 ・スクリュ・タッヒ・ング・・SCREW 1 56 4382882 ・スクリュ:タッヒ・ング・・SCREW:TAPPING 8 57 4475433 ・プ・ッシング・・BUSHING 1 58 4475434 ・スクリュ:タッヒ・ング・・SCREW:TAPPING 2 59 4475435 ・ハ・ッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	47	4475405	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	4			
50 4475407 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 51 4475430 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 52 4475431 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 53 4475432 ・スクリュ ・SCREW 4 54 4382883 ・スクリュ:タッヒ・ング・ ・SCREW:TAPPING 23 55 4236448 ・スクリュ ・SCREW 1 56 4382882 ・スクリュ:タッヒ・ング・ ・SCREW:TAPPING 8 57 4475433 ・プ・ッシング・ ・BUSHING 1 58 4475434 ・スクリュ:タッヒ・ング・ ・SCREW:TAPPING 2 59 4475435 ・ハ・ッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	48	4469047	・クランプ	·CLAMP	2			
51 4475430 ・フ* ラケット ・BRACKET 1 52 4475431 ・フ* ラケット ・BRACKET 1 53 4475432 ・スクリュ ・SCREW 4 54 4382883 ・スクリュ: タッヒ*ンク* ・SCREW: TAPPING 23 55 4236448 ・スクリュ: タッヒ*ンク* ・SCREW: TAPPING 8 56 4382882 ・スクリュ: タッヒ*ンク* ・BUSHING 1 57 4475433 ・フ* ッシンク* ・BUSHING 1 58 4475434 ・スクリコ: タッヒ*ンク* ・SCREW: TAPPING 2 59 4475435 ・ハ* ッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	49	4475406	・プ・ラケット	-BRACKET	1			
52 4475431 ・プ・ラケット ・BRACKET 1 53 4475432 ・スクリュ ・SCREW 4 54 4382883 ・スクリュ: タッピ・ング・ ・SCREW: TAPPING 23 55 4236448 ・スクリュ ・SCREW 1 56 4382882 ・スクリュ: タッピ・ング・ ・SCREW: TAPPING 8 57 4475433 ・プ・ッシング・ ・BUSHING 1 58 4475434 ・スクリュ: タッピ・ング・ ・SCREW: TAPPING 2 59 4475435 ・ハ・ッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	50	4475407	・フ゛ラケット	-BRACKET	1			
SCREW 4 SCREW 4 SCREW 4 SCREW SCREW: TAPPING 23 SCREW TAPPING 23 SCREW TAPPING TAPPI	51	4475430	- プ ラケット	-BRACKET	1			
54 4382883 ・スクリュ:タッピ・ング* ・SCREW:TAPPING 23 55 4236448 ・スクリュ ・SCREW 1 56 4382882 ・スクリュ:タッピ・ング* ・SCREW:TAPPING 8 57 4475433 ・フ*ッシグ* ・BUSHING 1 58 4475434 ・スクリュ:タッピ・ング* ・SCREW:TAPPING 2 59 4475435 ・ハ*ッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	52	4475431	・フ゛ラケット	-BRACKET	1			
55 4236448 ・スクリュ ・SCREW 1 1	53	4475432	・スクリュ	· SCREW	4			:
56 4382882 ・スクリュ: タッピ ング ・SCREW: TAPPING 8 57 4475433 ・フ・ッシング ・BUSHING 1 58 4475434 ・スクリュ: タッピ ング ・SCREW: TAPPING 2 59 4475435 ・ハ・ッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	54	4382883	- スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	23			
57 4475433 ・フ・ッシンク・ ・BUSHING 1 1	55	4236448	・スクリュ	- SCREW	1			
58 4475434 ・スクリュ:タッヒ゜ンケ゛ ・SCREW:TAPPING 2 59 4475435 ・ハ゜ッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	56	4382882	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	-SCREW; TAPPING	8			
59 4475435 ・パッキン ・PACKING 2 60 4475247 ・ケース ・CASE 1	57	4475433	・ブ゛ッシンク゛	· BUSH I NG	1			
60 4475247 ・ケース ・CASE 1	58	4475434	-スクリュ;タッヒ°ンク*	·SCREW; TAPPING	2			
	59	4475435	・ハ゜ッキン	· PACK I NG	2			
61 4475248 ·h-7 ·CASE 1	60	4475247	・ケース	- CASE	1			
VI TT/V2TV / A	61	4475248	・ケース	·CASE	1			
62 4475249 · τ-λ · CASE 1	62	4475249	・ケース	·CASE	1			
63 4475250 · τ-λ · CASE 1	63	4475250	・ケース	· CASE	1	İ		
64 4469041 · ₹─\$ · MOTOR 1	64	4469041	· ₹ −\$	·MOTOR	1			
65 4469063 · ₹─\$ · MOTOR 1	65	4469063	· ŧ-\$	· MOTOR	1			
66 ++++++ - 1 D DOOR 1 D	66	++++++	· ド ア	-DOOR	1	D		
67 ++++++ · \(\nu\rightarrow\righ	67	++++++	· \(\rangle \rangle ^* -	·LEVER	1	D		
68 ++++++ · \(\nu\rightarrow\righ	68	++++++	· \n` -	· LEVER	1	D		
69 4475257 ・プラケット ・BRACKET 1	69	4475257	・ブ・ラケット	• BRACKET	1			
70 4475258 ·ホース ·HOSE 1	70	4475258	・ホース	·HOSE	1			
71 ++++++ ・シャフト · SHAFT 1 D	71	++++++	・シャフト	·SHAFT	1	D		
72 4475259 ·ポルト ·BOLT 3	72	4475259	・ホ・ルト	·BOLT	3			
73 4469040 ・スクリュ;タッヒ゜ンク゜ ・SCREW;TAPPING 17	73	4469040	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	-SCREW; TAPPING	17			
74 4475260 - スクリュ ・SCREW 1	74	4475260	・スクリュ	·SCREW	1			



					004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
75	4469047	・クランプ	·CLAMP	1		10/11/11/11/10/19/11
76	4382860	・リレー	·RELAY	2		
77	4382832	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	-SCREW; TAPPING	2		
78	4475261	・ハ゜ッキン	· PACK I NG	1 1		
79	4475262	・パ゚ッキン	· PACK I NG	1 1		
80	4475263	・ブ・ラケット	BRACKET	1		
81	4418147	・サーモスタット	· THERMOSTAT	1		
82	4418149	・クランプ	- CLAMP	1		
83	4475229	- プ ラケット	-BRACKET	2		
84	4382882	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW: TAPPING	2		

エアコンディショナ (2-1) AIR-CONDITIONER (2-1)






エアコンディショナ (2-1) AIR-CONDITIONER (2-1)

	004001-								
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里	ナービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 C	部品番号	数量
01	4055312	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	3	- 		TIOP	PART NO.	U IT
29	4386156	ホース;ウオータ	HOSE: WATER	1					
30	4454666	ホース:ウオータ	HOSE: WATER	1					
32	4514699	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	4			İ		
33	4190253	クリツフ [°]	CLIP	3					
34	4190274	クリツフ°	CLIP	2					
35	4190277	クリツフ゜	CLIP	1					
37	4190265	クリツフ [°]	CLIP	13	j		İ		
38	J011020	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	19	1				
49	4405194	スペーサ	SPACER	1					
50	4405814	センサ	SENSOR	1					Ì
57	4192034	クリツフ [°]	CLIP	1					
				1					
			ļ						
		-					•		
									İ
-									
								İ	
				1 1	1			•	

エアコンディショナ (2-2) AIR-CONDITIONER (2-2)




エアコンディショナ (2-2) AIR-CONDITIONER (2-2)

					004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
	7040500	7* = Lau	BDA GVET		0.0		ICA	PART NO.	Q' TY
00	7040502	プ [*] ラケツト	BRACKET	1		-004056			1
00	7043202	プ [*] ラケツト	BRACKET	1	#	004057-004062	'	7044231	1
00	7044231	フ [*] ラケツト	BRACKET	,	#	004064-004067			
00	7044231	7 777	DRAUNET	1	#	004063, 004068-			
01	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		004000			
03	4454684	ホース;クーラ	HOSE; COOLER	1				;	
04	4454683	ホース	HOSE	1					
06	J900880	ボルト	BOLT	4					i
07	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
08	A590108	ワツシヤ;プレーン	WASHER : PLANE	4					
11	4252004	プ ーリ	PULLEY	1					
12	4422178	^* ルト; V	BELT;V	1					
15	7040407	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
16	J021225	ボルト: セムス	BOLT; SEMS	4					
19	J020825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
22	J020630	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
23	J020625	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
25	4044420	フ° ロテクタ	PROTECTOR	1					
28	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	2					
36	4190264	クリツフ°	CLIP	2					
38	J011020	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
40	J901220	ホ・ルト	BOLT	1					
41	A590912	ワッシャ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	1					
43	4436025	コンフ゜レツサ	COMPRESSOR	1		į			
•		〈詳細ハ 別ページ参照〉	(for details: see sepa	rate	page>				
45	4431082	コンデ・ンサ	CONDENSER	1					
46	4333461	タンク;レシーパ*	TANK; RECEIVER	1			.		
48	4374958	ショイント	JOINT	1		<u> </u>			
51	4405815	センサ	SENSOR	1					
52	4411931	フ* ラケツト	BRACKET	1					
53	J020820	木・ルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
54	4446657	ホルタ゜ −	HOLDER	1					
						ľ			
				-	.		.		
						1			
					į				
	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

コンプレッサ COMPRESSOR

適用号機 004001-Serial No.




M


符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービスコード Q' TY S. C	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
	4436025	コンプ・レツサ	COMPRESSOR	1	
01	4469049	・コンプ゜レツサ	· COMPRESSOR	1	
02	4469050	・クラツチ	· CLUTCH	1	
03	4475230	- リング	-RING	1	
04	4475236	・リング	·RING	1	
06	4475237	・ワッシャ	·WASHER	1	
07	4475242	- ワツシヤ	· WASHER	1	
80	4475243	・ワツシヤ	·WASHER	1	
09	4475244	・ボルト	·BOLT	1	
10	4475245	・スクリュ	· SCREW	1	
11	4475246	- ク リッフ゜	·CLIP	1	

 \bigcirc

ダクト (エアコン) DUCT (AIR-CON.)

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426160	ダ・クト	DUCT	1				
01	J460616	スクリユ : セムス	SCREW; SEMS	6				
03	4426159	タ・クト	DUCT	1				
04	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2				
05	4449068	ダクト	DUCT	1				
80	4433064	ダクト	DUCT	1			·	
09	4350249	フイルタ	FILTER	1				
10	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	6				
12	J031025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
17	4449348	タ・クト	DUCT	1				
19	4445916	クリツフ [*]	CLIP	2				

ダクト(ヒータ) DUCT (HEATER)

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0, I.Y	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426160	ダクト	DUCT	1					
01	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	6					
04	4426159	す か	DUCT	1					
05	J460616	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	2					
07	4449068	<i>す</i> ・クト	DUCT	1			l		
10	J031025	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2					
11	4426161	ダクト	DUCT	1					
12	4350249	フイルタ	FILTER	1					
13	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	6					
17	4449348	タ * クト	DUCT	1					
19	4445916	クリツフ [°]	CLIP	2					

 \bigcirc

リヤボックス(エアコン) REAR BOX (AIR-CON.)


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00	4433793	FUT	TRAY	1					
00A	4456725	- カハ* ー	·COVER	5					
00B	4456723	・シート; ラバ・ー	·SEAL; RUBBER	5					
01	J050820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
02	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
04	4436132	シール	SEAL	1				,	1
05	4425573	クリツフ゜	CLIP	13					
07	4433794	カハ*ー	COVER	1					
80	4426156	タ・クト	DUCT	1					
11	4357862	ライター	LIGHTER	1					
14	4055312	クリツブ゜: パンド	CLIP; BAND	5					
15	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
16	4447072	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					:
18	4352947	スイツチ	SWITCH	2					
	*** **								

リヤボックス(12V 電源) REAR BOX (12V POWER SUPPLY)

適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品 番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. TA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4433793	FU1	TRAY	1					
00A	4456725	・カハ* ー	- COVER	5					
00B	4456723	・シール;ラハ゛ー	· SEAL : RUBBER	5					
01	J050820	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	3					
02	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
04	4436132	シール	SEAL	1					
05	4425573	クリツフ゜	CLIP	13					
07	4433794	カハ* ー	COVER	1					
80	4426156	タ・クト	DUCT	1					
10	4357862	ライター	LIGHTER	1					
11	4432965	<i>ሃ</i> ታ ッ ト	SOCKET	1					
14	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
15	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
18	4352947	スイツチ	SWITCH	2					


 \bigcirc

 \bigcirc

キャブ取付部品 <600> CAB SUPPORT <600>

適用号機 004001-Serial No.






在 KEPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 00 4368327 ラバー; クツシヨン RUBBER; CUSHION 6 01 4330785 ボルト BOLT 12 02 A590912 ワッシヤ:スプ リンク WASHER: SPRING 12 03 J222016 ワツシヤ WASHER 6 M660016 04 ナット;U NUT;U 6 -004075 Y 4423699 6 004078, 004079 04 4423699 ナット NUT 004076, 004077 6 004080-J901030 ボルト 07 B0LT 4 80 J222010 ワツシヤ WASHER 8 09 J781030 ボルト:ソケツト BOLT; SOCKET 4

P17P-1-2

キャブ <600> <STD> <EU> CAB <600> <STD> <EU>

適用号機 004001-Serial No.




数量 サービス 換 REPLAULABLE PART PART STATE PA 符号 部品番号 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 01 4466365 キヤブ アツセン CAB ASS' Y 1 01A ++++++ · + + 7 (1) < 600> ·CAB (1) <600> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01B ++++++ · + + 7° (2) < 600> -CAB (2) <600> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01C ・キャプ (3) <600> -CAB (3) <600> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> · ‡†7° (4) <600> 01D -CAB (4) <600> 〈詳細/別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01E ・キャフ* (5) <600> ·CAB (5) <600> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01F ++++++ ・キャブ (6) <600> ·CAB (6) <600> 1 <STD> <EU> <STD> <EU> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01G ++++++ ・キャブ (7) <600> ·CAB (7) <600> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> サオ゜ート **SUPPORT** 04 3091234 1 J031045 05 ボルト;セムス BOLT; SEMS 2

(M)

(M)

キャブ <600> <USA> CAB <600> <USA>

適用号機 004001-Serial No.




符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME 性部品番号数量 ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY 01 **ホクヘ・イキャブ** ホクヘ・イキャフ・ 9205244 1 01A ++++++ ・キャブ (1) <600> ·CAB (1) <600> 1 〈詳細ハ別ページ・参照〉 <for details: see separate page> 01B ・キャプ (2) <600> ·CAB (2) <600> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01C ++++++ ・キャブ (3) <600> ·CAB (3) <600> 〈詳細ハ別ページ・参照〉 <for details: see separate page> 01D ・キャプ (4) <600> ·CAB (4) <600> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> ・キャブ (5) <600> 01E ·CAB (5) <600> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 01F ++++++ -キャブ (6) <600> <USA> ·CAB (6) <600> <USA> 〈詳細ハ別ページ・参照〉 <for details: see separate page> 01G ++++++ ·キヤプ (7) <600> ·CAB (7) <600> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> 04 3091234 サポ゚ート SUPPORT 05 J031045 ボルト;セムス BOLT: SEMS 2

P17P-1-2

キャブ (1) <600> CAB (1) <600>







キャブ (1) <600> CAB (1) <600>

				004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量	
01	4456427	スクリュ: セムス	SCREW; SEMS	8			ICA	PART NO.	Q' TY	
14	4187082	ランプ・ルーム	LAMP; ROOM	0						
14A	4187083	· バ ルブ	BULB	'						
15	4456428	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	1 2						
16	4123177	アンテナ	ANTENNA	1						
16A	4210412	・スクリュ	SCREW	1						
16B	4210412	・スクリュ	- SCREW	1						
17	4361302	スピーカ (AM/FMラジオ)	SPEAKER (AM/FM RADIO)							
18	4364504	スピーカーク・リル	GRILLE	2						
20	4260369	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	2						
21	4369547	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1						
21	4309547	ハーネス・フェド (AM/FMラシ・オ)	(AM/FM RADIO)	2						
23	4369549	 	HOSE	1						
23 24	4287903	ホーへ ブ・ツシンク・: ラハ・ー	BUSHING; RUBBER	1						
25A	4362700		HAMMER	1		l				
25B		ハンマ								
26 26	2038764 4456428	フ・ラケット	BRACKET	1						
	1	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2						
27	4387837	スイッチ:リミット	SWITCH; LIMIT	1						
28	4402476	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1						
29	4456456	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	3						
30	4456429	フ*ラケット	BRACKET	1						
31	4453690	ワイパ ーモータ	WIPER-MOTOR							
32	4453687	7111 -7-4	WIPER-ARM							
33	4453686	ワイパ・ファレート	WIPER-BLADE							
34	4456433	ワイパ・ースタント・	WIPER-STAND	1						
35	4456434	ワイパ・ーカ・ート・	WIPER-GUARD	1						
36	J020820	木* ルト: セムス	BOLT; SEMS	3						
37	4456238	** ルト: セムス	BOLT; SEMS	4						
38	M500807	ナット	NUT	1				į		
39	4092111	0ーリング	O-RING	1						
40	4456458	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	Ì					
41	4456435	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1						
42	4456436	クリップ。;ワイヤ	CLIP; WIRE	2						
43	4456450	/ 3 * N	NOZZLE	1						
44	4367481	ハ゛ルフ゛;チェツク	VALVE	1						
45	4369569	ブ゛ッシンク゛; ラハ゛ー 	BUSH I NG ; RUBBER	1						

キャブ (2) <600> CAB (2) <600>






キャブ (2) <600> CAB (2) <600>

ITEM PART NO. 01 4466371 06 4448311 07 4400079 09 4448314 19 4453667 25 4453667 25 4453663 37 M470616 41 4474036 45 4369568 47 4456654 55 4369675 56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473966 76 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453665 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	品番号 部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	化 ABLE
06 4448311 07 4400079 09 4448314 19 4448319 22 4453667 25 4456175 26 4473960 31 4453663 37 M470616 41 4474036 45 4369568 47 4456654 45 4369675 56 4320149 4320163 4372219 71 4369627 73 4474036 7473966 4473961 77 4473852 93 4453665 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456178 104 4456179 405 4456181 106 J021025 107 4456182	T NO.	Trutt to unit	Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	13E I CA	部品番号 PART NO.	数量
07 4400079 09 4448314 19 4448319 22 4453667 25 4456175 26 4473960 31 4453663 37 M470616 41 4474036 45 4369568 47 4456654 55 4369675 56 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473961 77 4473852 93 4453665 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 1025 4456182	71 キャブ・	CAB	1					
09 4448314 19 4448319 22 4453667 25 4456175 26 4473960 31 4453663 37 M470616 41 4474036 45 4369568 47 4456654 55 4369675 56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453665 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456178 103 4456181 106 J021025 107 4456182	11 ガラス	GLASS	1					
19	79 シール:ラハ・ー	SEAL; RUBBER	1					İ
22 4453667 25 4456175 26 4473960 31 4453663 37 M470616 41 4474036 45 4369568 47 4456654 4369675 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473966 76 4473961 77 4473852 93 4453665 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456181 106 J021025 107 4456182	14 がラス	GLASS	1					
25	19 7/1 -	RUBBER	1					
26 4473960 31 4453663 37 M470616 41 4474036 45 4369568 47 4456654 55 4369675 56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	67 ラハ・ー	RUBBER	1				-	
31 4453663 37 M470616 41 4474036 45 4369568 47 4456654 55 4369675 56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473961 77 4473852 93 4453665 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	75 ラバ・ー	RUBBER	2					
37 M470616 41 4474036 45 4369568 47 4456654 55 4369675 56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456181 106 J021025 107 4456182	60 ハント・レール	HANDRA I L	1					
41 4474036 45 4369568 47 4456654 55 4369675 56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473966 76 4473961 77 4473852 93 4453665 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	63 ハント・レール	HANDRA I L	1					
45 4369568 47 4456654 55 4369675 56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473966 76 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	16 スクリュ	SCREW	2					
47 4456654 55 4369675 56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473966 76 4473961 77 4473852 93 4453665 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	36 ストッパ°;ラパー	STOPPER, RUBBER	1					
55 4369675 56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456181 106 J021025 107 4456182	68 プッシン ク ゚;ラパー	BUSHING; RUBBER	1			l		
56 4320149 59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456181 106 J021025 107 4456182	54 カバー	COVER	1					
59 4320163 60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456181 106 J021025 107 4456182	75 7n°-	RUBBER	2					
60 4372219 71 4369627 73 4474036 75 4473966 76 4473961 77 4473852 93 4453665 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	49 ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
71 4369627 73 4474036 75 4473966 76 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	63 スクリュ	SCREW	2					
73 4474036 75 4473966 76 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	19 ポルト:セムス	BOLT; SEMS	2					
75 4473966 76 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	27 ストライカ	STRIKER	1					
76 4473961 77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	36 ストッハ゜; ラハ・ー	STOPPER; RUBBER	1					
77 4473852 93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	56 フ [*] ッシンク* ; ラハ* ー	BUSHING; RUBBER	1					
93 4453665 95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	61 ハント・レール	HANDRAIL	1					
95 4453666 98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	52 ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
98 4295662 100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	65 シーツ	SHEET	1					
100 4320150 101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	66 クリツフ°	CLIP	14					
101 4456176 102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	52 ナット	NUT	2					
102 4456177 103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	50 オ・ルト	BOLT	1					
103 4456178 104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	76 N° 17°	PIPE	1					
104 4456179 105 4456181 106 J021025 107 4456182	77 カパー; R	COVER:R	1 1					
105 4456181 106 J021025 107 4456182	78 カバー; L	COVER;L	1					
106 J021025 107 4456182	79 ボルト:セムス	BOLT:SEMS	2					
107 4456182	31 プラケット	BRACKET	2					
	25 ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
	32 Jn'-	RUBBER	1					
108 44 56183	33 7/1 -	RUBBER	1					
109 4456184	34 7/1 -	RUBBER	1					
110 4372224	24 ポルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
111 4456185		NUT	1					


キャブ (3) <600> CAB (3) <600>



キャブ (3) <600> CAB (3) <600>

		—————————————————————————————————————		004001~						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABL PART 性 部品番号数			
	4453668	ト・アーアツセン	DOOR ASS'Y	1			ICA PART NO. Q'			
01	4453669	· · · · 7	· DOOR	1						
02	4455979	・カハー	- COVER	1						
03	4369645	・ハント [*] ル:アウタ	·HANDLE; OUTER	1						
04	4455975	-ハント・ル	·HANDLE	1						
05	4456173	-ハント・ル;インナ	·HANDLE; INNER	1						
06	4362135	·ロック: ド ア	·LOCK; DOOR	1						
07	4372091	・クリップ	·CLIP	1						
08	4455982	· ロック; ト* ア	·LOCK; DOOR	1						
09	4455983	· ロット*	·ROD	1						
10	4444664	- ホルタ・	HOLDER	1						
11	4456171	·71t	·WIRE	1						
12	4455981	・カラー	·COLLAR	1						
13	4369661	・ボルト;U	·BOLT;U							
14	4455980	・ヒンジ・; ト* ア	·HINGE; DOOR	2						
15	4372261	- ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	·BOLT; SEMS	6						
16	4455976	・カハ*ー	· COVER	1						
17	4455977	・シール	·SEAL	1						
19	4455978	・ウェサ・ストリッフ。	·WEATHER-STRIP	1						
20	4453670	・ハント・レール	· HANDRA IL	1						
21	4372212	- スクリュ : セムス	·SCREW; SEMS	2						
22	4453671	・シーツ	·SHEET	1						
23	4382885	- スクリュ : セムス	·SCREW; SEMS	3						
24	J680614	・スクリュ:セムス	·SCREW; SEMS	8						
26	4456172	- ナット	·NUT	1						
27	4295662	-ナット	-NUT	4						
51-59	4453676	・サツシ アツセン	-SASH ASS' Y	1						
51	4453673	·· サッシ	·· SASH							
52	4448308	・・ガラス	··GLASS	1						
53	4448309	カ [*] ラス	··GLASS	1						
54	4369653	・・ロック	· · LOCK	1						
55	J680410	スクリュ : セムス	··SCREW; SEMS	2						
56	4372093	X^° -#	·· SPACER	1						
57	4453675	· · ¬¬,	· · RUBBER	1						
58	4453674	· · サツシ	··SASH	1						
59	4147896	・・スへ [®] ーサ	··SPACER	3	1					
101	4400087	・シール:ラハ・ー	· SEAL; RUBBER	1						
105	4448310	· ガ ラス	·GLASS	1						
120	4448315	· 5/\^-	RUBBER	1						
. 20	1770010	7.1	NODOLIN	'						


キャブ (4) <600> CAB (4) <600>



キャブ (4) <600> CAB (4) <600>

	004001-								
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
01-24	4453689	フロントウイント アツセン	FRONT WINDOW ASS'Y	1					
01	4456217	・フレーム;ウイント*	·FRAME; WINDOW	1					
02	4456218	・シート;スクリュ	· SEAT; SCREW	1					
03	4456219	・ロック アッセン	·LOOK ASS' Y	1					i
04	4456220	・カハ* ー	· COVER	1					
05	4456221	・クリップ	·CLIP	4					
06	4456222	- カハ* ー	· COVER	1					
07	4372225	・ 末* ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	4					
08	4456223	・ブ・ラケット	·BRACKET	1					
09	4456224	· n5	·ROLLER	2					
10	4456225	・スクリュ	·SCREW	1					
11	4372219	・ ホ ・ ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	4					
12	4456226	・ブ・ラケット	•BRACKET	1					
13	J230006	・ナット	·NUT	1					
14	4456227	-カハ*ー	· COVER	1					
15	494918	- バネA	·SPRING A	1					
16	4403327	・シャフト	·SHAFT	1					
17	4295480	-bn*-	•LEVER	1					
18	4295876	・カハ・ー	· COVER	1					
19	4204558	・ローラ	·ROLLER	2					
20	4456228	- ラハ* ー	•RUBBER	1	Ì				
21	4456229	・プレート	·PLATE	1					
22	4372214	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	4					
23	4204579	-ハント・ル	· HANDLE	2					
24	J460616	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	4					
25	4448306	カ・ラス	GLASS	1					
26	4456230	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	RUBBER	1					
27	4456231	ストライカ F	STRIKER F	1					
28	4372210	スクリュ;セムス	SCREW: SEMS	4					
29	4456232	ストライカ R	STRIKER R	1					
30	4456233	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
31	4456234	<i>ラバ−</i>	RUBBER	1					
32	4204586	ストツハ゜	STOPPER	1					
33	4456235	ラハ* -	RUBBER	1					
34	4456236	ラハ*ー	RUBBER	1					
35	4456237	カラー	COLLAR	4					
36	4456238	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4					
37	4456239	ストッハ。	STOPPER	1				İ	
	4456240	ストッハ゜	STOPPER	1					
39	4456241	カラー	COLLAR	2					

キャブ (4) <600> CAB (4) <600>




キャブ (4) <600> CAB (4) <600>

					004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 品 REPLACEABLE PART HT 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY		
40 41 42 43	4456242 4456243 J680614 4448307	ホ*ルト:セムス カハ* - スクリュ:セムス カ*ラス	BOLT; SEMS COVER SCREW; SEMS GLASS	2 1 6 1				
					İ			

キャブ (5) <600> CAB (5) <600>

適用号機 004001-Serial No.




	 				1		T 	代替部	M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「数量
01	4448312	カ・ラス	GLASS	1					
80	4448313	カ・ラス	GLASS	1					
16	4453680	<i>ラ</i> バ−	RUBBER	1					
18	4448318	ラハ* -	RUBBER	1					
28	4453681	カ・ート・	GUARD	1					
29	4453682	カ・ート・	GUARD	1			1		
30	4453683	カ・ート・	GUARD	1					
31	4453684	カ・ート・	GUARD	1					
33	4369670	スプ゚リング	SPRING	2					
49	4369671	ハ゜ツキン	PACKING	2					
61	4372212	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8					
64	J680516	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
65	4369674	リテーナ	RETAINER	4					
69	4372223	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
74	4372213	スクリュ	SCREW	2					
85	J680614	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
92	4369672	ロツク	LOCK	1					
		<u> </u>							

(M)

キャブ (6) <600> <STD> <EU> CAB (6) <600> <STD> <EU>


適用号機 004001-Serial No.





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 公	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
01-08	4453677	ルーフ アツセン	ROOF ASS' Y	1			ICA	PART NO.	Q II
01	4453678	・ルーフ	·R00F	1					
02	4369615	・ロツク	·LOCK	2					
03	4204579	・ハント・ル	·HANDLE	1					
04	4453679	・シーツ	·SHEET	1					
05	4369616	- カハ* ー	· COVER	2					
06	J460514	-スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	8					
07	J460616	・スクリュ:セムス	·SCREW; SEMS	2					
08	4453666	- クリツフ [*]	·CLIP	7					
21	4369553	ラハ* −	RUBBER	2					
63	4372220	ボルト:セムス	BOLT: SEMS	4					
80	4369617	プ・ラケツト: (R)	BRACKET; (R)	1					
81	4369618	プ [*] ラケツト; (L)	BRACKET; (L)	1					
88	4372222	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					İ
89	4022697	ピン;ロツク	PIN; LOCK	4					
90	4369619	スプ リング	SPRING	2					

キャブ (6) <600> <USA> CAB (6) <600> <USA>




キャブ (6) <600> <USA> CAB (6) <600> <USA>

						004001-	
符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
	4456952	ルーフ アツセン(ポリカ)	ROOF ASS' Y	1			TONTAKT NO. G TI
01	4460405	- ウイント [*] (末 [°] リカ)	- W I NDOW	1			
02	4369615	- ロツク	-LOCK	2			
03	4411821	・グリップ゜	·GRIP	1			
04	4369616	-カバー	· COVER	2			
05	4474479	- ブ ラケット	-BRACKET	2			
06	4474498	-フ・ラケット	-BRACKET	1			
07	4386452	・フ゜レート	•PLATE	2			
08	4474480	・ハ゜ッキン	-PACKING	4			
09	4386450	・ハ゜ッキン	-PACKING	4			
10	4474494	・カラー	- COLLAR	2			
11	4369674	・リテーナ	· RETAINER	8			
12	J680630	・スクリュ:セムス	·SCREW; SEMS	2			
13	J680514	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	16			
14	4474493	・ナット;キャッフ゜	·NUT; CAP	2			
32	4474478	・ヒンジ	·HINGE	2			
36	4477219	・ブ ラケツト; (L)	·BRACKET; (L)	1			
37	4477218	- プ ラケツト ; (R)	·BRACKET; (R)	1			
40	4474477	・プ・レート	PLATE	2			
41	4477217	・プ・レート	·PLATE	2			
43	4474476	・ハ゜ッキン	-PACKING	4			
44	4477216	・パッキン;ラパー	-PACKING; RUBBER	4			
47	4474482	・カラー	· COLLAR	8			
50	4372221	・ ホ* ルト : セムス	·BOLT; SEMS	8			
71	4369619	・スプ゜リンク゛	·SPRING	2			
72	4022697	- ピン; ロツク	·PIN;LOCK	4			
75	4474499	· n-7	-ROLLER	1			
76	4474514	・ブラケット	BRACKET	2			
77	4474513	・ブ・ラケット	·BRACKET	2			
78	4444634	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	12			
80	4474518	- ストッハ °	·STOPPER	1			
81	4474517	・ストッハ゜	·STOPPER	1			
82	M470410	- スクリュ	- SCREW	4			
83	4459249	・ワッシャ	• WASHER	4			
				•			

キャブ (7) <600> CAB (7) <600>


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01-04	4456244	キャッチ;ト・ア アッセン	CATCH; DOOR ASS' Y	1					
01	4456245	・キャッチ:ト*ア	-CATCH; DOOR	1					į
02	4456246	・ケース アッセン	·CASE ASS' Y	1					
03	4456247	・ラハ・ー:ストッハ゜	·RUBBER: STOPPER	1					
04	4089012	・キャップ゜	-CAP	4					
05	J010820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
06	4456248	ストッハ゜	STOPPER	1					
07	J021025	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	1					

キャブ取付部品 <H> CAB SUPPORT <H>


適用号機 Serial No. 004001-



M 吊品 ABLE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4368327	ラバー	RUBBER	6					
02	4330785	ホルト	BOLT	12					
03	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	12					
05	J222016	ワツシヤ	WASHER	6					
06	M660016	ナット;ロ	NUT; U	6		-004075	Υ	4423699	6
06	4423699	ナツト	NUT	6	#	004078, 004079 004076, 004077 004080-			
07	J781030	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
09	J901030	ボルト	BOLT	4					
10	J222010	ワッシャ	WASHER	8					

キャブ部品 <H> CAB PARTS <H>




キャブ部品 〈H〉 CAB PARTS 〈H〉

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY		
01	4461542	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
06	4256364	ワイハ゜ーモータ	WIPER-MOTOR	1					
07	4257131	ワイパ・一アーム	WIPER-ARM	1					
07 A	4311679	- カハ* ー	- COVER	1					
08	4257132	ワイパ ープ レート	WIPER-BLADE	1					
09	M500807	ナット	NUT	1					
10	J850610	スクリュ	SCREW	3					
11	J251006	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3					
12	J250006	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	3					
16	4187082	ランフ゜:ルーム	LAMP; ROOM	1					
16A	4187083	・ハ* ルフ*	·BULB	1					
17	J450514	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
18	4260369	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	4367182	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
26	4361302	スピーカ	SPEAKER	2					
27	4364504	スヒ゜ーカーク゛リル	GRILLE	2					
28	4372759	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
29	J680414	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8					
32	4280527	アンテナ	ANTENNA	1					
32A	4210412	・スクリュ	·SCREW	1					
32B	4210413	・スクリュ	SCREW	1					
34	4367485	ノス・ル	NOZZLE	1					
35	4207832	ホース;ピニール	HOSE; VINYL	1					
36	4287903	ブ ツシング : ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
38	4362700	ハンマ	HAMMER	1					
39	2038764	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
40	J460512	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
41	9747856	カハ* ー	COVER	1					
42	8068295	カハ*ー	COVER	1					
43	J900816	ホ ・ルト	B0LT	2					
44	M430616	スクリュ	SCREW	1					
45	M430625	スクリュ	SCREW	2					
46	M430635	スクリュ	SCREW	2					
50	4367486	75° 7° 9	ADAPTER	1					
51	4367481	パ・ルフ・;チェック	VALVE; CHECK	1					
52	4372608	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
53	4369544	パッチン	PACKING	1					
	t .	1	t .	1 1	1				

キャブ <H> CAB <H>

適用号機 004001-Serial No.




互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q TY サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 4427399 キヤブ・ 00 CAB 1 · + + 7 (1) < H > ·CAB (1) <H> 00A ++++++ 〈詳細/別ページ参照〉 <for details: see separate page> 00B · ‡†7' (2) <H> ++++++ •CAB (2) <H> 〈詳細ハ別ページ参照〉 <for details: see separate page> ·キャブ (3) 〈H〉 00C -CAB (3) <H> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 <for details: see separate page> OOD · + + 7 (4) < H> ·CAB (4) <H> 〈詳細ハ 別ページ参照〉 <for details: see separate page>

(M)

M

キャブ (1) <H> CAB (1) <H>

適用号機 Serial No. 004001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	++++++	フレーム;キヤブ	FRAME; CAB	1					
02 A	++++++	F* 7	DOOR	1					
02B	+++++	サツシ 〈H〉	SASH <h></h>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
02C	++++++	¬¬ハ* −	RUBBER	1					
02D	4464609	カ・ラス	GLASS	1					i
02E	4464599	ラハ [*] −	RUBBER	1					
03	++++++	リヤウイント [*] 〈H〉	REAR WINDOW <h></h>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" separ<=""></for></pre>	ate p	age>				
80	4467014	ハント・レール	HANDRA1L.	1					l
09	J011035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
10	4255309	ワッシャ:プレーン	WASHER; PLANE	3					
19	4387922	カ [・] ラス	GLASS	1					
20	4387925	ラバー	RUBBER	1					
26	4204586	ストツハ゜	STOPPER	2					
40	4374624	クリツフ゜	CLIP	2					
41	4266963	ブ ツシング ; ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
70	++++++	カバー	COVER	1					
71	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6					

サッシ <H> SASH <H>

適用号機 004001-Serial No.






						M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ'TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	在 技 性 TEM TEM TEM TEM TEM TEM TEM TEM
01	++++++	フレーム;サツシ	FRAME: SASH	1		
05	4464568	カ・ラス	GLASS	1		
06	4464569	カ・ラス	GLASS	1		
07	4411682	ラハ・ー	RUBBER	3		
80	4411683	ラハ* -	RUBBER	8		
10	4464559	シール	SEAL	1		
	E					
İ						
		1			j	

 \bigcirc

リヤウインド <H> REAR WINDOW <H>

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	++++++	フレーム	FRAME	1					
02	4387937	ガ ラス	GLASS	1					
03	4387938	5/1°−;H	RUBBER;H	1			ļ		
04	4204556	ピン	PIN	2			ĺ		
05	494918	スフ゜リンク゛	SPRING	2					
07	4204579	ハントル	HANDLE	1					
80	4386450	パ [°] ツキン	PACKING	4					
09	4386451	ラハ*ー	RUBBER	2					
10	4386452	プレート	PLATE	2					
11	J460625	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
12	4386454	ナツト;キヤツフ゜	NUT; CAP	2					1
13	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
14	4204562	ストツハ゜	STOPPER	1					

キャブ (2) <H> CAB (2) <H>

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4387932	ガラス	GLASS	1					
12	4387931	ラハ・-	RUBBER	1			1		
13	4387933	カ [・] ラス	GLASS	1					
14	4387935	ラハ˙ −	RUBBER	1					
17	4464546	カ・ラス	GLASS	1					
18	4464633	ラバ−	RUBBER	1					
21	4387928	カ・ラス	GLASS	1					
22	4411608	ラハ* −	RUBBER	1	ļ				

M

キャブ (3) <H> CAB (3) <H>


適用号機 Serial No. 004001-



──── 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4420540	ታ ኅኑ ፞	GUIDE	1			1		
30	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
31	4222359	ハント・	HANDRA I L	1					
32	J021030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
34	4128473	ストライカ	STRIKER	1					<u>.</u>
35	4320163	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
37	4411588	¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	RUBBER	1					
63	4386413	フツク	HOOK	1					

キャブ (4) <H> CAB (4) <H>

適用号機 004001-Serial No.




五 代替部品 PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. 0'TY サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部 品 名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 01 4412742 シート SEAT 2 39 4372089 ブ゚ ツシング゛; ラハ゜ー BUSHING; RUBBER 1 56 4386409 ブ ツシング ; ラバー BUSHING: RUBBER 2 64 4369569 ブ ツシング ; ラバー BUSHING; RUBBER 2


M

M

フロントガード <H>FRONT GUARD <H>

適用号機 Serial No. 004001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービス Q' TY S. C	 互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY
00	6017332	カート	GUARD	1	
01 02	8071741 J021030	カ*ート* ホ*ルト;セムス	GUARD BOLT; SEMS	8	
UZ.	0021030	איי איי פאַא	DOLI, SEMS		
		· · · · ·			

サンバイザ <H> SUNVISOR <H>


適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01-12	4396000	サンパ・イサ・	SUNVISOR	1					
01	4400757	・ステー	·STAY	1					
02	4301509	・ストライカ	·STRIKER	1					
03	4301510	・スプ・リンク・	·SPRING	1					
04	4301511	・リヘ・ット	·RIVET	1					
05	4301512	·#, - ,	·BOARD	1			ľ		
06	4301513	・フ゛ラケツト	-BRACKET	2					
07	M430513	- スクリュ	- SCREW	4					
08	M430516	- スクリュ	- SCREW	4					
09	A590905	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	8					
10	M500504	・ナット	-NUT	8					
11	4301514	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
12	4301515	・ピン;スプ゜リット	·PIN;SPLIT	1					
13	4396813	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
14	J010614	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					

バックミラー REARVIEW MIRROR

適用号機 Serial No. 004001-







									M
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	8067350	ステー	STAY	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
02 03	4201441 J010845	クランプ。 木・ルト;セムス	CLAMP BOLT; SEMS	2 4					
05	4426821	\$ 7 -	MIRROR	1					
i									
	;								
								i	
							1		

ウィンドウォシャ WINDOW WASHER

適用号機 004001-Serial No.






			09						M
一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4325519	タンク ; ウオータ	TANK; WATER	1					
01 A	4326095	• t -9	- MOTOR	1					
01B	4386343	・ハ゜ッキンク゛	-PACKING	1					
03	M500605	ナット	NUT	2					
05	4334203	ホース; ピニール	HOSE; VINYL	1					
80	7025226	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
09	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
11	4273335	パ・ルフ・	VALVE	1					
13	J900630	ボルト	BOLT	1			1		
									·
į									

 \bigcirc


フロアパーツ FLOOR PARTS


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	7039389	フ [・] ラケツト	BRACKET	1				
09	8076619	サホ°ート	SUPPORT	1				
10	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		:		!
12	6019838	プ [・] ラケット	BRACKET	1		,		
14	6019252	プ [*] ラケツト	BRACKET	1				
15	5007342	プラケット	BRACKET	1				
17	J021025	木 ルト;セムス	BOLT; SEMS	7				
20	J010820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
22	4445220	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1				
25	0003929	マツト;フロア	MAT; FLOOR	1				
27	4448601	フロアカーへ゜ット	FLOOR-CARPET	1				
29	9757192	フ [*] ラケツト	BRACKET	1				
30	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2				

フロアプレート FLOOR PLATE






フロアプレート FLOOR PLATE

		004001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量 Q'TY
00 01 02	6019161 4288445 4351011	プ・レート ブ・ッシンク・ ブ・ッシンク・: ラハ・ー	PLATE BUSHING BUSHING: RUBBER	1 2 1					4 11
-									

シート SEAT







シート SEAT

	004001-										
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量		
00-20	4454406	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1			IUA	TAKT NO.	Q II		
00	4456380	・シート	·SEAT	1							
00A	4456381	カハ* ー; ハ* ック	··COVER; BACK	1							
00B	4392796	N° y ト°; N° y ク	PAD;BACK	1							
000	4453664	- ・カハ* ー; シート	COVER; SEAT	1							
00D	4392798	··パッド;シート	· · PAD; SEAT	1							
00E	4392799	・・フレーム;シート	··FRAME;SEAT	1							
06	4392800	・ケーフ・ル	· CABLE	1							
07	4392801	- スタント*	·STAND	1							
80	4392802	-スプ゚リング	·SPRING	1							
09	4392803	・ダンパ	·DAMPER	1							
10	4392804	・アジ・ャスタ	- ADJUSTER	1							
11	4392805	・ストッハ゜	·STOPPER	1							
12	4392806	・サスヘ゜ンション	·SASPENSION	1							
13	4392807	· スライタ [*]	·SLIDER	1							
14	4392808	-ハント・ル	·HANDLE	1				-			
15	4392809	・カハ* ー	·COVER	1							
16	4456377	・レスト: 7-ム (L)	·REST; ARM (L)	1							
17	4456376	・レスト: 7-ム (R)	·REST; ARM (R)	1							
18	4392812	・フ゛ッシンク゛	-BUSHING	1							
19	4392813	・リンク	·LINK	1							
20	4456375	-レスト;ヘット [*]	·REST; HEAD	1							
51	M340816	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4							
								ļ			
İ											
		L			1_		\bot				

シートベルト SEAT BELT

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
03	4384239	シートヘ・ルト	SEAT-BELT	1					
04	7040505	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
05	4455565	1.11 1.11 1.11 1.11 1.11	BELT	1					
06	4455566	^*ルト	BELT	1	!				
07	4453874	スペーサ	SPACER	1					
08	4372200	スペーサ	SPACER	4					
09	4382432	スペーサ	SPACER	1					
11	4333835	ホ・ルト	BOLT	2					
12	4235232	ボルト	BOLT	2					
13	4380534	ホールト	BOLT	1					
14	J219167	ワツシヤ・スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	5			1		
16	9756736	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
17	J011025	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
	•								
				-					


(M)

シートスタンド <国内仕様> SEAT STAND <DOMESTIC>

適用号機 004001-Serial No.









符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	在 技術 大替部品 REPLACEABLE PART 中ART 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	5008130	キヤリア	CARRIER	1		-004044	
00	6020125	キヤリア	CARRIER	1	#	004045-	
02	4454419	スライタ・	SLIDER	1		-004044	
02	4405128	スライダ	SLIDER	1	#	004045-	
04	8084149	スタント・	STAND	1		-004044	
04	3089486	スタント・	STAND	1	#	004045-	
06	J952010	ナット	NUT	8			
07	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8			
09	4454540	フ [*] ラケツト	BRACKET	1		-004044	
10	J010820	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2		-004044	
101	J011025	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4			

シートスタンド <輸出仕様> SEAT STAND <EXPORT>






シートスタンド〈輸出仕様〉 SEAT STAND〈EXPORT〉

		004001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	1 コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量 Q'TY
00 02 04 06 07 101	6020125 3089486 4405128 J952010 A590910 J011025	キャリア スタント* スライタ* ナツト ワツシヤ:スプ* リンケ* 木* ルト:セムス	CARRIER STAND SLIDER NUT WASHER; SPRING BOLT; SEMS	1 1 1 8 8 8					
									-

適用号機 004003,004007,004009 Serial No. 004011~004017,004020~004029 004031~004042,004044~004049


004051,004052



004003, 004007, 004009, 004011-004017 004020-004029, 004031-004042 004044-004049, 004051, 004052

004044-004049, 004051, 004052									
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY		
00	7040625	フレーム	FRAME	1	-		ICA PART NO. Q 11		
01	7040592	フレーム	FRAME	1					
02	7040622	フレーム	FRAME	'					
03	7040521	フレーム	FRAME	1					
04	J921440	オ・ルト	BOLT	8					
05	A590914	''.' ''.' ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
06	J222014	ワツシヤ	WASHER	8					
09	8084581	t*-4	BEAM	1					
10	8084572	F, -Y	BEAM	1					
11	8084563	F, -Y	BEAM	1					
12	8084573	t* -4	BEAM	1					
13	J021240	木・ルト:セムス	BOLT; SEMS	16					
16	7040547	サホ°ート	SUPPORT	1					
17	7040548	サホ° ート	SUPPORT	1					
18	J021235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
19	J021240	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
22	9756851	F7	BEAM	1					
23	J021235	木・ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
24	J021240	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2					
26	8084556	フレーム	FRAME	1					
27	J021235	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
28	7043433	サホ°ート	SUPPORT	1	#				
20	70 10 100	,			"				
						i			
					ļ				


適用号機 004001,004002,004004~004006 Serial No. 004008,004010,004018,004019 004030,004043,004050,004053~




004001, 004002, 004004-004006 004008, 004010, 004018, 004019 004030, 004043, 004050, 004053-

				004030, 0	04043	, 004050, 004053	-		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 3	部品番	部品 EABLE RT 号数量
00	7040625	フレーム	FRAME	1		-004056	IGA	PART NO). U IY
00	7040020	77 4	I IVANIC.	'		004059,			
00	7044031	フレーム	FRAME	1	#	004057, 004058			
					, n	004060-			
01	7040592	フレーム	FRAME	1					
02	7040622	フレーム	FRAME	1		-004056			
						004059,			
02	7044030	フレーム	FRAME	1	#	004057, 004058			
						004060-			
03	7040591	フレーム	FRAME	1					
04	J921440	ボル ト	BOLT	8					
05	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク*	WASHER; SPRING	8					
06	J222014	ワツシヤ	WASHER	8					
09	8084581	F7	BEAM	1					
10	8084572	t*-4	BEAM	1					
11	8084563	F7	BEAM	1		-004056			
						004059,			
11	7044029	FY	BEAM	1	#	004057, 004058			
						004060-			:
12	8084573	F, -7	BEAM	1					
13	J021240	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	16					
18	J021235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
19	J021240	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		ĺ			
22	9756851	F7	BEAM	1					
23	J021235	木*ルト; セムス	BOLT; SEMS	2					
24	J021240	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2					
26	8084556	1 7V-4	FRAME	1					
27	J021235	木*ルト:セムス	BOLT; SEMS	4					
28	6020971	サホ゜ート	SUPPORT	1	#	004053 004050			
29	4600171	ブ・レース	BRACE	1	.	004057, 004058			
30	J031235	ホ* ルト; セムス	DOLT : CEMC			004060-			
30	0031235	₩ NF,₹ΔX	BOLT; SEMS	8	- 1	004057, 004058			
						004060-			
				-					
						Ì			
		L		1					<u> </u>

カバー (1) COVER (1)






カバー (1) COVER (1)

				004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7040435	カハ* -	COVER	1					
02	J021235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10					
03	3092198	カハ* ー	COVER	1					
04	3092190	カハ* ー	COVER	1					
05	8084215	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
06	4378181	ストツハ゜	STOPPER	1			1		
07	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	11					
08	7040434	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
A 80	5007724	· · · · 7	· DOOR	1					
08B	4409395	ロック	··LOCK	1	W				
080	4446369	- ラハ・ー	· RUBBER	1			''		
08D	4473290	・ラハ* ー	-RUBBER	1					
09	J950012	ナツト	NUT	4					
10	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゜	WASHER; SPRING	4					
11	A590112	ワッシャ: プ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
12	3058180	ブ・ツシング・; ラハ・ー	BUSHING: RUBBER	1					
13	4 210485	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
14	3093859	カバー	COVER	1					
		_							
						·			
					İ				
							Ì		
							i		
					İ				
ļ									

カバー (2) COVER (2)

 $\begin{array}{c} 004003,004007,004009 \\ 004011 \sim 004017,004020 \sim 004029 \\ 004031 \sim 004042,004044 \sim 004049 \end{array}$ 適用号機 Serial No.

004051,004052




カバー (2) COVER (2)

004003, 004007, 004009, 004011-004017 004020-004029, 004031-004042 004044-004049, 004051, 004052

				004044-0	04044-004049, 004051, 004052						
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. TA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 換 REPLACEAB PART 性 部品番号 数	数量			
01	5007853	カバー	COVER	1			ICA PART NO. Q	- I Y			
33	J021255	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	1							
34	J021235 J021230	ホ*ルト;セムス		8							
3 4	J021230 J011225	ホールト・セムス	BOLT; SEMS BOLT; SEMS	2							
38	5007773	1.7	DOOR	1							
38A	4409447	· ロック	- LOCK	1	w						
38B	4446551	· ¬¬¬	·RUBBER		"						
38C	4456252	· 5/\ -	·RUBBER	1 2							
		· 5/\ -									
38D	4425575		· RUBBER	1							
38E	4409396	・シリンタ゛;ロック	·CYL.;LOCK								
38F	4462413	・ラハ・ー	RUBBER	1							
39	J950012	ナット	NUT	4							
40	A590912	ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4							
41	J222012	ワッシャ	WASHER	4							
42	4446694	ストッハ。	STOPPER	1							
43	J011235	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2							
44	4249324	ワッシヤ	WASHER	2							
45	4424157	ストッハ。	STOPPER	1							
46	J020640	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1							
50	5007772	カバー	COVER	1							
51	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2							
52	J031230	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3							
75 70	8086390	ステツフ゜	STEP	1							
76	3091338	カバー	COVER	1							
77	J021265	ホ・ルト・セムス	BOLT: SEMS	6	į						
78	7041196	ハント・レール	HANDRAIL	1							
79	J021235	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	8	.,						
80	J031235	ホ [*] ルト; セムス	BOLT; SEMS	8	#						

カバー (2) COVER (2)

適用号機 004001,004002,004004~004006 Serial No. 004008,004010,004018,004019 004030,004043,004050,004053~




カバー (2) COVER (2)

004001, 004002, 004004-004006 004008, 004010, 004018, 004019 004030, 004043, 004050, 004053-

***************************************	Т.			7000, (707040	7		分 扶 立	, <u> </u>
符号	部品番号	₩ □ <i>₩</i>	DART HAVE	数量	サービス	迎用互饭	互換	代替音 REPLACE PARI	ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	O, TA	コード	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	5008647	カバー	COVER	1	#				
33	J021255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
34	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
36	J011225	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
38	5007773	F* 7	DOOR	1					
38 A	4409447	- ロック	· LOCK	1	W				
38B	4446551	- ラハ*	·RUBBER	1					
38C	4456252	・ラハ・ー	· RUBBER	2					
38D	4425575	・ラハ・ー	· RUBBER	1					
38E	4409396	-シリンタ [*] ;ロック	·CYL.;LOCK	1					
38F	4462413	- ラハ・ー	- RUBBER	1					
39	J950012	ナット	NUT	4					
40	A590912	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
41	J222012	ワッシャ	WASHER	4					
42	4446694	ストッハ゜	STOPPER	1					
43	J011235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
44	4249324	ワッシヤ	WASHER	2					
4 5	4424157	ストッハ゜	STOPPER	1					
46	J020640	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
50	5007772	カバー	COVER	1					
51	J021230	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
52	J031230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
75	8086390	ステツフ゜	STEP	1					
76	3091338	カバー	COVER	1					
77	J021275	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	6	#				
78	7041196	ハント・レール	HANDRA I L	1		-004054			
						004056, 004057			
78	7043130	ハント・レール	HANDRAIL	1	#	004055,			
						004058-			
79	J021235	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	8					
								İ	
	<u> </u>	·							


カバー (3) COVER (3)




カバー (3) COVER (3)

TEM PART NO. 11	代替 f REPLACE PAR 形品番号 ART NO.	数量
01 J011025 ホ・ルト:セムス BOLT: SEMS 12 15 4361438 キャッチ CATCH 2 15A 3074568 ・キャッチ ・CATCH 1	ART NO.	Q 11
15 4361438 キャッチ CATCH 2 15A 3074568 ・キャッチ ・CATCH 1		
15A 3074568 ・キャッチ ・CATCH 1		i
15B 3021131 ・アンカー ・ANCHOR 1		
16 4231750 キャッチ CATCH 2		
16A 3044290 ・キャッチ ・CATCH 1		
16B 3021131 ・アンカー ・ANCHOR 1		
17 J020825		
18 J460825 スクリュ: セムス SCREW; SEMS 8		
19 9756164 λ_{7}^{-} STAY 1		İ
20 A590116 ワッシャ;プレーン WASHER;PLANE 5		
21 4022701 ピン;ロック PIN;LOCK 2		
22 4344047 シリンタ・ CYL. 1		
23 A590108 ワッシャ・フ・レーン WASHER: PLANE 2		
24 4022697 ピン;ロック PIN;LOCK 2		
25 J021255		
26 J011240 ボルト:セムス BOLT;SEMS 8		
27 4249324 ワッシャ WASHER 8		
28 6020817 hvi - COVER 1 -004056 T 60	021724	1
	087281	1
28 6021724	020827	1
28A 4469655 ・グラスウール ・GLASSWOOL 2		
28B 4471861 ・グラスウール ・GLASSWOOL 1		
28C 4471855 ・グラスウール -GLASSWOOL 1		
28D 4471843 ・グラスウール ・GLASSWOOL 1		
28E 4156886 ・ワッシャ ・WASHER 22		
29 8087281 ħ/r - COVER 1		
29A 4469657 ・グラスウール ・GLASSWOOL 2		
29B 4469660 ・グラスウール ・GLASSWOOL 1		
29C 4156886 - ワッシャ - WASHER 10		
30 6020827 \$\frac{\pi \cdot \cdot \cdot -}{\cdot \cdot		
30A 4469755 ⋅ラパ− ⋅RUBBER 2		
30B 4469756 ⋅ラパ− ⋅RUBBER 1		
30C 4469757 · 511° - RUBBER 2		
30D 4469758 · ラハ⁺ RUBBER 2		
30E 4469759 · ラパ− · RUBBER 1		
30F 4156886 ・ワッシャ - WASHER 27		
36 J011225 ボルト:セムス BOLT;SEMS 4		

カバー (4) COVER (4)







カバー (4) COVER (4)

						004001-			
符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	旭州万城	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	
ITEM	PART NO.			Ö, TA	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	O, IA 数面
01	J031230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	25		-004058			
01	J031230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	24	#	004059-			
02	7040630	カハ・ー	COVER	1			İ		
09	8086769	カバー	COVER	1					
09A	3094957	・ グ ラスウール	·GLASSWOOL	1					
09B	4156886	- ワッシャ	· WASHEWR	8					
35	7041975	カハ・ー	COVER	1					
35 A	4471868	・グラスウール	·GLASSWOOL	2	i				
35B	4156886	・ワッシャ	·WASHEWR	8					
47	J950010	ナット	NUT	1					
48	A590910	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
49	A590110	ワッシャ;プ・レーン	WASHER; PLANE	1					
53	4294508	ストッハ゜	STOPPER	1					
62	J031235	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1	#	004059-			
63	4456191	ラハ [*] −	RUBBER	1	#	004059-			
64	4435575	スペーサ	SPACER	1	#	004059-	İ		
74	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
82	4372725	ストッハ゜	STOPPER	1					
83	M500403	ナット	NUT	2					
84	J460410	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	2	!				
85	A590104	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
87	4361438	キャッチ	CATCH	1				i	
87A	3074568	・キャッチ	- CATCH	1					
87B	3021131	・アンカー	- ANCHOR	1					
88	J460825	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	2					
89	J010820	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
90	4424157	ストツハ゜	STOPPER	1			ŀ		
91	J020635	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1					
92	8086662	カバー	COVER	1					
92A	4464982	・ストッハ゜	·STOPPER	1					
92B	A590108	- ワッシャ; プ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
92C	A762016	・ピン:スプリット	·PIN;SPLIT	1					
93	6020331	カバー	COVER	1					
93A	4361763	・ロック	· LOCK	1	w				
95	4109823	ブ・ッシング・; ラハ・ー	BUSHING; RUBBER	1	#				

カバー (5) COVER (5)






カバー (5) COVER (5)

					004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY				
01	J031230	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	3						
80	7041072	カハ* -	COVER	2						
54	8086341	ステップ゜	STEP	1						
55	J021230	す。 ルト: セマン	BOLT; SEMS	4						
62	J031235	ホ ルト:セムス	BOLT; SEMS	8						
63	4456191	ラハ* −	RUBBER	4						
64	4435575	スペーサ	SPACER	4						
70	7040649	カハ・ー	COVER	1						
70A	4468345	• 5/\-	·RUBBER	1						
72	7040643	カバー	COVER	1						
73	J021230	ポルト;セムス	BOLT:SEMS	6						
76	3091338	カバー	COVER	2						
80	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	12						

ダクト <STD> <USA> DUCT <STD> <USA>





ダクト 〈STD〉 〈USA〉 DUCT 〈STD〉 〈USA〉

004001-

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替 REPLAC PAR 部品番号 PART NO	数量
01	8084462	カハ・-	COVER	4			ILOA	PART NU	. Q' TY
02	J020616	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	16					
03	5007813	フレーム	FRAME	1			ĺ		
04	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		İ			
05	J921400	ホルト	BOLT	4					
06	A590914	ワッシャ・スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
07	J222014	ワツシヤ	WASHER	4					
09	J921435	ポルト	BOLT	6					
10	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	6					
11	J222014	ワツシヤ	WASHER	6			İ,		
12	7040648	カハ* ー	COVER	1					
13	J021290	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	3					
14	8084599	カハ* -	COVER	1					
1 4A	4456780	· ¬¬¬	•RUBBER	1					
14B	4452717	· ¬¬¬	•RUBBER	2					
15	8084600	カハ・ –	COVER	1					
1 5A	4462699	· ¬¬· –	·RUBBER	1					
16	8084601	カバー	COVER	1					
16A	4456781	・ラハ・ー	RUBBER	1					
17	8084602	カバー	COVER	1					
17A	4456782	・ラハ・ー	-RUBBER	1			-		
18	4456745	ラハ* -	RUBBER	1		-004008			
18	4456746	ラハ・ー	RUBBER	1	#	004009-			
19	4456746	ラハ ⁺ −	RUBBER	1					
20	4456747	プレート	PLATE	2					
21	J011025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	19					
22	J222010	ワッシャ	WASHER	19					
23	4204586	ストツハ゜	STOPPER	2		-004005			
23	4204586	ストツハ゜	STOPPER	1	#	004006-			
25	5008033	タ゚ クト	DUCT	1					
27	8085751	カハ・-	COVER	1					
27A	4462700	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
28	9759219	ステー	STAY	1	#	004012-			
29	A590108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1	#	004012-			
30	4022697	ピン:ロツク	PIN:LOCK	1	#	004012-			

ダクト <EU> DUCT <EU>








ダクト〈EU〉 DUCT〈EU〉

			004001~					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY		
00	5008389	ダクト	DUCT	1		TOA PAINT NO. Q 11		
01	4204586	ストツハ・	STOPPER	2				
02	J020616	ポルト ; セムス	BOLT:SEMS	16				
04	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	12				
05	J921400	ポル ト	BOLT	4				
06	A590914	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4				
07	J222014	ワッシャ	WASHER	4				
	-							
			<u> </u>					

ヒートシールドカバー HEAT SHIELD COVER








ヒートシールドカバー HEAT SHIELD COVER

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	10/11/5/102	互換性 CA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J031230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4			IIOA	TAKT NO.	G II
03	J021230	ボ・ルト; セムス	BOLT; SEMS	4					
06	2046767	カバー	COVER	1					
07	7040581	カバー	COVER	1					
08	8084458	カハナー	COVER	1					
09	2046786	カハ・ー	COVER	1					
10	J021230	ホ ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	20					
12	8087215	カハ* -	COVER	1		-004056			
						004059,			
12	8091440	カバー	COVER	1	#	004057-004058			
						004060-			
1 2A	4469417	・ラハ*ー	· RUBBER	1		-004056			
						004059,			
12 A	4600281	- ラハ* ー	-RUBBER	1	#	004057-004058			
						004060-			
13	8087222	カバー	COVER	1		-004056			
						004059,			
13	8091452	カハ*ー	COVER	1	#	004057-004058			
						004060-			
13 A	4469417	-ラハ*ー	-RUBBER	1		-004056			
						004059,			
13A	4600298	・ラハ* ー	-RUBBER	1		004057-004058 004060-			
						;			
							İ		
				.					
					ĺ				
					ļ				

バッテリカバー BATTERY COVER

適用号機 004001~004024 Serial No. 004026~004028




バッテリカバー BATTERY COVER

			(004001-0	004024,	004026-00402	8		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	5007788	カハ* -	COVER	1			T	5008571 4372725 M500403 J460410	1 1 2 2
00A	4361766	- ロック	·LOCK		W			A590104	2
00B	8079985	・ステップ	·STEP	1	W			!	
01	J031235	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	"				
02	7041595	カバー	COVER	1					
02A	7031001	- ロック	-LOCK	1 1	w				
04	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
06	4224236	ストツハ゜	STOPPER	1					
07	4224237	ストツハ゜	STOPPER	1					
80	J021225	木*ルト;セムス	BOLT: SEMS	4					
09	3095180	カハ・ –	COVER	1					
10	4188366	ステー	STAY	1					
11	A590108	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					
12	4022697	ピン;ロツク	PIN; LOCK	2					
14	8053492	ポツクス;ツ−ル	BOX: TOOL	1					
		(自動給脂不付)	(WITHOUT LUBRICATE)						
16	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
17	4426821	₹7-	MIRROR	1					
18	J010850	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
19	8067349	ステー	STAY	1				į	
20	4376895	クランプ	CLAMP	1					
21	J031235	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	6					
22	7040580	ハント・レール	HANDRAIL	1					
24	3091338	カハ・-	COVER	1					
26	J021020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	#				

バッテリカバー BATTERY COVER

適用号機 004025, Serial No. 004029~




バッテリカバー BATTERY COVER

004025, 004029-

					004025, 0040							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.		代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量			
00	5008571	カハ・-	COVER	1			100	I AINT INO.	- G			
00B	8079985	・ステッフ゜	·STEP	1	W							
01	J031235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	"							
02	7041595	カハ*ー	COVER	1								
02A	7031001	- ロック	·LOCK	1	w							
04	J011020	木・ルト;セムス	BOLT; SEMS	4								
07	4224237	ストツハ゜	STOPPER	1					ŀ			
80	J021225	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	2			ŀ					
09	3095180	カバー	COVER	1								
10	4188366	ステー	STAY	1								
11	A590108	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2								
12	4022697	ピン;ロツク	PIN;LOCK	2								
14	8053492	ボツクス;ツール	BOX; TOOL	1								
16	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2								
17	4426821	₹7-	MIRROR	1								
18	J010850	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-						
19	8067349	ステー	STAY	1								
20	4376895	クランプ゜	CLAMP	1								
21	J031235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6								
22	7040580	ハント・レール	HANDRA I L	1								
24	3091338	カバー	COVER	1	•							
26	J021020	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	6								
27	4372725	ストツハ゜	STOPPER	1								
28	M500403	ナット	NUT	2								
29	J460410	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	2								
30	A590104	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2								


アンダーカバー <600> UNDER COVER <600>



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
01	2040674	カハ・ー	COVER	1					
02	3078497	カハ* ー	COVER	1					
03	2046732	カバー	COVER	1					
04	2046735	カハ* ー	COVER	1					
05	2046734	カバー	COVER	1				!	
06	7040558	カハ*ー	COVER	1					
07	7040559	カハ* -	COVER	1					
80	2046738	カバー	COVER	1					
09	2046739	カバー	COVER	1					
10	2046740	カハ* -	COVER	1					
11	2046744	カハー	COVER	1					
12	7040538	カハ*ー	COVER	1					
13	2046745	カハ*ー	COVER	1					
14	3094975	カハ* -	COVER	1					
15	4343333	カハ* -	COVER	1					
16	J011240	ポルト;セムス	BOLT: SEMS	75	#				
17	4249324	ワッシャ	WASHER	75	#				


アンダーカバー <H> UNDER COVER <H>

適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービュート 0' TY S. C	迎州 亏饭	互 代替部品 PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. 0'TY
01	2041402	カバー	COVER	1		
02	3080174	カハ・ー	COVER	1		
03	2048108	カバー	COVER	1		
04	2048109	カバー	COVER	1		
05	2048110	カバー	COVER	1		
06	7042283	カハ・ー	COVER	1		
07	7042284	カバー	COVER	1		
80	2048111	カハ* -	COVER	1		
09	2048112	カバー	COVER	1		
10	2048113	カハ* ー	COVER	1		
11	2048114	カハ・ー	COVER	1		
12	7042285	カバー	COVER	1		
13	2048115	カハ*ー	COVER	1		
14	3095001	カバー	COVER	1		
15	4343333	カバー	COVER	1		
16	J011240	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	75 #		
17	4249324	ワッシヤ	WASHER	75 #		

リューブリケータ LUBRICATOR





リューブリケータ LUBRICATOR

			004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 part 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY	
00	4281956	リューフ・リケータ	LUBRICATOR	1			TOX FAICE NO. Q 11	
00A	4353992	・ガン;グリース	· GUN : GREASE	1				
00A1	4412914	/ズル	··NOZZLE	1				
00B	4353993	・ユニオン	-UNION	2				
00C	4353994	・ハ・ルフ・	·VALVE	1				
00D	4353995	・カハ* -	-COVER	1				
00E	4353996	・カハ・ー	-COVER	1			!	
00E1	4363398	スイツチ	··SWITCH	1			Ti.	
00E2	4195610	··t1-ズ	··FUSE	1				
00E3	J450510	・・スクリュ:セムス	··SCREW; SEMS	6				
00F	4353997	・ポンプ	PUMP	1				
OOG	M430610	- スクリュ	·SCREW	3				
00H	A590906	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3				
001	4354003	・キャッフ゜	·CAP	1				
01	4349360	ホース	HOSE	1				
06	4155472	リール;ホース	REEL;HOSE	1				
06A	4174317	・ストツハ゜	·STOPPER	2				
06B	4174318	-パンド	·BAND	2				
06C	M340840	- ポルト; ソケツト	·BOLT; SOCKET	2				
06D	M500807	- ナット	·NUT	2	•			
06E	4191052	-ストツハ゜	·STOPPER	1				
06F	M340635	- ボルト : ソケツト	·BOLT; SOCKET	2				
06G	A590906	- ワッシャ; スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	11				
06H	4177040	・ジョイント;スイベル	-JOINT; SWIVEL	1				
061	4177039	・ストツハ゜	·STOPPER	1				
06J	4177038	- スプ゜リンク゜	·SPRING	1				
06K	953610	・ローリンク・	·O-RING	2				
06L	4028266	・リンク*; ハ*ツクアツフ°	·RING;BACK-UP	2				
06 M	4188274	・ワツシヤ	· WASHER	1				
06N	4188275	・リンク・	·RING	1				
07	J011030	ポールト: セムス	BOLT; SEMS	4				
08	4353626	ホース	HOSE	1				
12	A890018	パッキン	PACKING	1				
13	4042011	79°7°9;S	ADAPTER; S	1				
14	9742722	プ [・] ラケット	BRACKET	1				
15	J900616	ホルト	BOLT	1				
16	A590106	ワッシャ;プ レーン	WASHER; PLANE	2				

ハンドレール HANDRAIL

適用号機 004001-Serial No.






M

部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	操 性 ICA	REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
J011225 9756927	ボルト;セムス ハント゚レ−ル	BOLT; SEMS HANDRAIL	4 1					
				3				
	PART NO. J011225	PART NO. お 品 名 J011225	PART NO.	部 品 名 PART NAME Q'TY J011225	部 品 名 PART NAME Q'TY S.C J011225	部 品 名 PART NAME Q*TY S. C SERIAL NO. J011225	JO11225	部 品 名 PART NAME Q T S. C SERIAL NO. 性 部品番号 PART NO. JO11225 ポルト:セムス PART NO. HANDRAIL 1

 \bigcirc

トラックフレーム(スタンダードトラック) TRACK FRAME (STD. TRACK)


適用号機 Serial No. 004001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替者 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
00	5007697	フレーム; トラツク	FRAME; TRUCK	1					
04	J833310	ホ *ルト	BOLT	12					
05	4320218	スペーサ	SPACER	12					
80	4317157	スペーサ	SPACER	8					
09	4269566	プ゜レート:ロツク	PLATE; LOCK	4					
10	4083438	ワツシヤ	WASHER	8					
11	J833306	ボルト	BOLT	8					
15	4013896	カハ*ー	COVER	1					
16	4244172	パ [°] ツキン	PACKING	1					
17	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
20	J901625	*・ルト	BOLT	1					
21	A590116	ワツシヤ:プレーン	WASHER: PLANE	1					
24	456336	コルク	CORK	32					
25	431578	コルク	CORK	4					
26	4268503	ブ [*] ッシンク [*] ;ラハ [*] ー	BUSHING; RUBBER	2					
28	4465897	フレーム;サイト* (R)	FRAME: SIDE (R)	1					
29	4465898	フレーム:サイト* (L)	FRAME; SIDE (L)	1					

トラックフレーム (LC トラック) TRACK FRAME (LC TRACK)


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	5007697	フレーム;トラツク	FRAME; TRUCK	1				
04	J833310	ボル ト	BOLT	12				
05	4320218	スペーサ	SPACER	12				
80	4317157	スペーサ	SPACER	8				
09	4269566	プ゚レート;ロツク	PLATE; LOCK	4				
10	4083438	ワツシヤ	WASHER	8				
11	J833306	ホ・ルト	BOLT	8				
15	4013896	カバー	COVER	1				
16	4244172	パ [°] ツキン	PACKING	1				
17	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
20	J901625	オ・ルト	BOLT	1				
21	A590116	ワツシヤ:プ レーン	WASHER; PLANE	1				
24	456336	コルク	CORK	24				
25	431578	コルク	CORK	4				
26	4268503	フ゛ッシンク゛: ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2				
28	4465899	フレーム;サイト* (R)	FRAME; SIDE (R)	1				
29	4465900	フレーム:サイト* (L)	FRAME; SIDE (L)	1				


 \bigcirc

トラックサイドステップ <600> TRACK SIDE STEP <600>



符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8068378	ステップ	STEP	4					
01	8068391	ステップ	STEP	4					
137	J901650	オ・ルト	BOLT	32					
139 140	4114405 A590916	「ワツシャ 「ワツシャ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	32 32					

トラックサイドステップ <H> TRACK SIDE STEP <H>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	8069333	ステップ	STEP	4					
01	8068378	ステップ゜	STEP	4					
137	J901650	す。 ルト	BOLT	32					
139	4114405	ワツシャ	WASHER	32					
140	A590916	ワツシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	32					

 \bigcirc

トラックガード <600> TRACK GUARD <600>






一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 02 03	7028306 J932402 4104838	カ [*] ート [*] ホ [*] ルト スへ [*] ーサ	GUARD BOLT SPACER	4 16 16					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

トラックガード <600LC> TRACK GUARD <600LC>

適用号機 004001-Serial No.






部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	双里	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
7028306 J932402 4104838	カ [*] ート [*] ホ [*] ルト スヘ [*] ーサ	GUARD BOLT SPACER	6 24 24					
							-	
					······································			
	PART NO. 7028306 J932402	PART NO. 部 品 名 7028306 カート・ J932402 ポルト	PART NO.	部 品 名 PART NAME Q TY 7028306 カート GUARD 6 J932402 ホルト BOLT 24 4104838 スペーサ SPACER 24	PART NO.	部品名 PART NAME QUE Q'TY S. C SERIAL NO. 7028306	7028306 カ*ート* GUARD 6 J932402 ホ*ルト BOLT 24 4104838 スペーサ SPACER 24	PART NO.

M


トラックガード <650H,650LCH> TRACK GUARD <650H,650LCH>



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01 03 04	7039363 7039365 J932402 4104838	カ*ート* カ*ート* ホ*ルト スヘ*ーサ		GUARD GUARD BOLT SPACER	2 28 28					
								-		
										

フルトラックガード(スタンダードトラック) FULL-LENGTH TRACK GUARD (STD. TRACK)


適用号機 Serial No. 004001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
00	7037110	カ・ート・	GUARD	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
01	7037111	カ・ート・	GUARD	2					
02	7037112	カ・ート・	GUARD	2					
03	7037113	カート	GUARD	2					İ
06	4085614	ワツシヤ	WASHER	36					
07	M660024	ナット:ロ	NUT; U	18		.			
09	4303021	オールト	BOLT	18					
10	4303154	スヘ゜ーサ	SPACER	18					
12	J932402	ホールト	BOLT	44					
13	4104838	スヘ゜ーサ	SPACER	44					

 \bigcirc


フルトラックガード(LC トラック) FULL-LENGTH TRACK GUARD (LC TRACK)



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7037110	カ・ート・	GUARD	2				
01	7037111	カ・ート・	GUARD	2				
02	7037108	カ・ート・	GUARD	2				
03	7037109	カ・ート・	GUARD	2	ĺ			
06	4085614	ワツシヤ	WASHER	40				i
07	M660024	ナット:U	NUT;U	20				
09	4303021	ボルト	BOLT	20				
10	4303154	スペーサ	SPACER	20				
12	J932 4 02	ホ *ルト	BOLT	48				
13	4104838	スヘ゜ーサ	SPACER	48				

旋回輪 SWING BEARING







旋回輪 SWING BEARING

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
-	6016584	^* アリング ;スイング	BRG.; SWINGCIRCL	1			TOA	PART NO.	Q II
00	++++++	・レース:アウター	·RACE; OUTER	'1	D				ĺ
02	++++++	・レース:インナ	·RACE; INNER	1	D				
04	4292676	・ホール (1=76コ)	·BALL (1=76 PIECES)	1					
05	4153982	・サホ°ート	·SUPPORT	71					
06	4153983	- サホ° ート	·SUPPORT	5					
80	4293266	・シール	·SEAL	1					į
09	4338459	・シール	·SEAL	1					
10	4338464	- ロット [*]	-ROD	3					
11	4245212	・ターンパ・ツクル	· TURNBUCKLE	3					
13	J75481	・フイツテンク・・ク・リース	·FITTING; GREASE	1					
50	J833011	ボルト	BOLT	36					

走行装置 TRAVEL DEVICE








走行装置 TRAVEL DEVICE

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-11	9201470	ソウコウソウチ	TRAVEL DEVICE	2			IGA	FARI NO.	U IT
00	4452563	・モータ;オイル	·MOTOR;OIL	1	Н	-004029	1	4481829	1
00	4481829	・モータ;オイル	·MOTOR;OIL	1	#H	004030-	'	1401020	
01	4271596	・0-リング	-O-RING	1	,,,,	33 1333			
02	J911860	·#* nh	·BOLT	4					
03	A590918	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	4		-			
05	9189960	・トランスミッション(走行)	·TRANSMISSION (TRAVEL)	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	nage>				
06	4388621	・スプ・ロケット	-SPROCKET	1	pago				
08	J932270	·#, nr	·BOLT	24					
10	4089822	・ワツシヤ	·WASHER	24					
11	431578	・コルク	· CORK	2					
50	J932201	ホ・ルト	BOLT	48					
51	4089822	ワッシャ	WASHER	48					
100	9217847	ソウコウソウチ	TRAVEL DEVICE	1	#S				
- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-		(モータ無)	(WITHOUT MOTOR)	•					
100A	4455314	・カハ* ー	· COVER	1	#				
		(輸送用)	(for transportation)	•	"				
100B	J931845	・ボルト	·BOLT	4	#				
		(輸送用)	(for transportation)	•	,,,	į	İ		
100C	A590918	・ワッシャ・スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	4	#				
	1	(輸送用)	(for transportation)	•	"				
		(+6)22/11/	(Totalisportation)						
				į					
				-	1	<u> </u>	1		

トランスミッション(走行) TRANSMISSION (TRAVEL)




トランスミッション(走行) TRANSMISSION(TRAVEL)

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
	9189960	トランスミッション(走行)	T. MISSION (TRAVEL)	2			TOALFAIL NO. Q 1
01	4353496	・ホルタ・ー	·HOLDER	1			
02	4353497	・キ・ヤ;フ゜ラネタリ	·GEAR; PLANETARY	3			
03	4246786	・ペアリング;ニードル	·BRG. ; NEEDLE	3			
04	4353498	・ワッシャ;スラスト	·WASHER; THRUST	6			
05	4353499	・シャフト	-SHAFT	3			
06	4105691	・ピン:スプ・リング	·PIN;SPRING	3			
07	4476041	・ワツシヤ	·WASHER	1			
80	4353501	・ホルタ・ー	-HOLDER	1			
09	4353502	・キ゛ヤ;フ゜ラネタリ	·GEAR; PLANETARY	3			
10	4289648	・ペアリング;ニードル	·BRG. ; NEEDLE	3			
11	4353503	・ワツシヤ;スラスト	·WASHER; THRUST	6			
12	4353504	・シヤフト	-SHAFT	3			
13	4144018	- ピン;スプリング	·PIN;SPRING	3			
14	4353505	- ワツシヤ	-WASHER	1			
15	4353506	- ホルタ* ー	•HOLDER	1			
16	4476044	・キ*ヤ;プラネタリ	-GEAR; PLANETARY	4			
17	4452484	・ペアリング;ニードル	•BRG. ; NEEDLE	8			
18	4353508	・ワツシヤ:スラスト	·WASHER; THRUST	8			
19	4472150	・シャフト	·SHAFT	4			
20	4144028	・ピン;スプリング	·PIN; SPRING	4			
21	4476046	・ギヤ;ドライブ	·GEAR; DRIVE	1			
22	4 353511	・ギヤ;サン	·GEAR; SUN	1			
23	4476043	・ギャ;サン	·GEAR; SUN	1			
24	4476045	・ギヤ:リング	-GEAR; RING	1			
25	4476047	・フランジ	·FLANGE	1			
26	4350347	・シール;グループ	·SEAL; GROUP	1			
27	4200411	・ペアリング;ローラ	-BRG.; ROL.	2			
28	4353515	・ナット	-NUT	1 1			
29	4353516	・プ゜レート:ロツク	·PLATE;LOCK	1			
30	4353517	- ボルト	-B0LT	2			
31	4353518	・ハウシ゛ンケ゛	· HOUS I NG	1			
32	4353519	·ピン	-PIN	4			
33	4353520	- カハ* -	·COVER	1			
1	4353521	・ボ・タン	-BUTTON	1			
	4274541	- ^ * アリンク* ; ポール	·BRG.;BALL	1			
į.	M221440	· # ች ሁ \	·BOLT	20			
	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	20			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1		1 1 1

フロントアイドラ(スタンダードトラック) FRONT IDLER (STD. TRACK)

適用号機 004001-Serial No.




一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4386651	フロント アイト・ラ アツセン (IP)	FRONT IDLER ASS'Y (IP)	2				
00-08	2044041	・アイト・ラ アツセン	· IDLER ASS' Y	1				
00	2044042	・・ペアリング	··BRG.	2				
01	3086380	・・アクスル	··AXLE	1				
02	3086381	・・ローリング	··O-RING	2				
03	3086382	··711* 5-	··IDLER	1				
03A	2044043	・・・アイト・ラー	···IDLER	1				İ
0 3B	3086383	・・・フ゛ツシンク゛	· · · BUSHING	2				
05	3086370	・・t°ン	··PIN	2				
07	94-2011	・・フ゜ラク゛	PLUG	2				
08	3086384	・・シール;グループ	··SEAL;GROUP	2				
51	2044044	・ヨーク	-YOKE	1				
52	J912460	・ボルト	-BOLT	4				
53	A590924	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	4				
54	3086385	· カ* - ト*	-GUARD	1				
55	J901230	・ボルト	·BOLT	3			•	
56	A590912	・ワツシヤ;スプ゜リンク゛	·WASHER: SPRING	3				
								: !

P17P-1-2

M

 \bigcirc

フロントアイドラ(LC トラック) FRONT IDLER (LC TRACK)




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9183421	フロントアイト・ラ アツセン (IP)	FRONT IDLER ASS'Y (IP)	2			Υ	4407508	2
80-00	2044041	・アイト・ラ アツセン	· IDLER ASS' Y	1					
00	2044042	ベアリング	··BRG.	2					
01	3086380	アクスル	··AXLE	1					
02	3086381	・・0ーリンク*	··O-RING	2					
03	3086382	・・アイト・ラー	··IDLER	1			!		
03 A	2044043	・・・アイト* ラー	···IDLER	1					
03B	3086383	・・・フ゛ツシンク゛	···BUSHING	2				i	
05	3086370	・・・ピン	··PIN	2					ı
07	94-2011	・・プ ラク ⁺	···PLUG	2					
08	3086384	・・シール;ク・ルーフ゜	··SEAL; GROUP	2					
51	2033636	・ヨーク	· YOKE	1					
52	J912460	・ボルト	·BOLT	4					
53	A590924	- ワツシヤ;スプリング	-WASHER; SPRING	4					
54	8053767	· カ* - ト*	- GUARD	1					
55	J901230	・ボルト	·BOLT	3					
56	A590912	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					

アジャスタ ADJUSTER

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
	9156834	アシ・ヤスタ アツセン	ADJUSTER ASS' Y	2					
00	9156835	・シリンタ・ アツセン	·CYL. ASS'Y	1					
00A	2043072	・・シリンタ・	··CYL.	1					
00B	2040459	·・ロット [*]	· · ROD	1					
000	4071223	・・ローリンク・	··O-RING	1					
01	4379383	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
02	2033235	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1					
03	3078041	・ブ・ラケツト	·BRACKET	1					
04	4379384	・ナット	·NUT	1					
05	4215453	・ホ・ルト	·B0LT	1					
06	2040457	・ロット・; ピストン	·ROD; PISTON	1					
07	4379385	・ウェアリンク・	·WEAR I NG	2					
80	4291852	・パ゚ツキン;Uーリンク゚	·PACKING; U-RING	1					
09	4291853	-リンク*; バツクアツフ*	·RING; BACK-UP	1					
10	4291854	・プ・レート	·PLATE	1					
11	991351	・リンク゛;リティニンク゛	-RING; RETAINING	1			İ	-	
12	3059755	- ታ *	•GUIDE	1					
13	4502700	・0-リンク*	·O-RING	1					
14	M341436	- ボルト; ソケツト	·BOLT; SOCKET	6					
15	4255055	・ハ・ルフ・	·VALVE	1					

M


上ローラ(スタンダードトラック) UPPER ROLLER (STD. TRACK)



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00-14	9109492	ウエローラ アッセン	UPPER ROLLER ASS'Y	6					
00	++++++	・ブ・ラケツト アツセン	·BRACKET ASS' Y	1				ļ	
00A	2033232	・・フ* ラケツト	· · BRACKET	1				Ì	
00B	3059758	・・アクスル	··AXLE	1					
02	7025472	· n-5	-ROLLER	1					
03	3059748	・ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	1					
04	3059749	・ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	1					
06	4291847	・プ・レート;スラスト	·PLATE; THRUST	1					
07	M341018	・ホ* ルト:ソケツト	·BOLT; SOCKET	3					
80	4071223	・0ーリンク*	-O-RING	1					
09	3059750	・カハ ー	-COVER	1					
11	94-2011	・プ・ラク・	· PLUG	1					İ
12	M341025	· ボルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	3					
14	4259493	・シール;グルーフ゜	·SEAL; GROUP	1					
50	J932075	す。ルト	BOLT	24					
51	4018545	ワツシヤ	WASHER	24					

上ローラ(LC トラック) UPPER ROLLER (LC TRACK)






上ロ-ラ(LC トラック) UPPER ROLLER(LC TRACK)

					004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART_NAME	数量 Q' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY			
00-14	4349517	ウエローラ アツセン	UPPER ROLLER ASS'Y	6						
00	2039915	・ブ・ラケツト アツセン	·BRACKET ASS' Y	1						
00A	1022671	· · プ ラケツト	· · BRACKET	1						
00B	2039444	アクスル	··AXLE	1						
02	2039446	・ローラ アツセン	·ROLLER ASS' Y	1						
02A	3059748	・・ブ゛ヅシンク゛	· · BUSHING	1	ĺ					
02B	3059749	ブ [*] ツシンク [*]	· · BUSHING	1						
06	3075994	-プ レート; スラスト	·PLATE; THRUST	1						
07	M341018	・ボルト;ソケツト	·BOLT: SOCKET	3						
08	3075992	・0-リンク*	·O-RING	1						
09	2039445	・カハ ー	-COVER	1						
11	94-2011	・プラグ	- PLUG	1						
12	M341025	・ボルト:ソケツト	·BOLT; SOCKET	3						
14	3075993	・シール:グルーフ゜	·SEAL; GROUP	1						
50	J932075	ボルト	BOLT	24						
51	4018545	ワツシヤ	WASHER	24						

下ローラ(スタンダードトラック) LOWER ROLLER (STD. TRACK)






下ロ-ラ(スタンダ-ドトラック) LOWER ROLLER(STD. TRACK)

符号 部品番号 如 ロ タ DADT NAME 数量 サービス 適用号機 換 REPLAC PA	5亿日
部品名 PART NAME TO THE PART NAME	T
ITEM PART NO. Q'TY S.C SERIAL NO. 1生 部品番号 ICA PART NO	O'TY
00-07 9109493 シタローラ アッセン LOWER ROLLER ASS'Y 16 -004016 Y 4473719	16
00-07 4473719 シタローラ アッセン (IP) LOWER ROLLER ASS' Y (IP) 16 # 004017-	
00 9147735 · □−5 · ROLLER 1 -004016 Y 4478098	1
00 4478098 · n-5 · ROLLER 1 # 004017-	
00A 7025473 ··□─¬¬ ··ROLLER 1 ─004016 Y 4478112	1
00A 4478112 ··□−ラ ··ROLLER 1 # 004017−	
00B 3059751 ・・フ゛ッシンケ ・・・BUSHING 2 -004016 Y 4478113	2
00B 4478113 ・・フ゛ッシンケ゛ ・・BUSHING 2 # 004017-	
02 2038579 · アウスル · AXLE 1 -004016 Y 4478100	1
02 4478100 ·アケスル ·AXLE 1 # 004017-	
03 1017552 ・カラー ・COLLAR 2 -004016 Y 4478101	2
03 4478101 ・カラー ・COLLAR 2 # 004017-	
04 4283636 ・シール:グルーフ゜ ・SEAL:GROUP 2 -004016 Y 4478102	2
04 4478102 ・シール: グルーフ゜ · SEAL : GROUP 2 # 004017-	
05 4291848 ・ピン ・PIN 2 -004016 Y 4478105	2
05 4478105 ・ピン ・PIN 2 # 004017-	
06 955021 ・0ーリング・ ・0ーRING 2 -004016 Y 4478111	2
06 4478111 ・0ーリング・ ・0ーRING 2 # 004017ー	
07 4315607 ・プラグ ・PLUG 2 -004016 Y 4478084	2
07 4478084 -プラグ - PLUG 2 # 004017-	
50 J932409 ポルト BOLT 64	
	J
	ı
	ı
	ı
	ı

下ローラ(LC トラック) LOWER ROLLER (LC TRACK)






下ロ-ラ(LC トラック) LOWER ROLLER(LC TRACK)

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 C	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00-07	9109493	シタローラ アツセン	LOWER ROLLER ASS' Y	18		-004021	+-	4473719	
00-07	4473719	シタローラ アツセン (IP)	LOWER ROLLER ASS'Y (IP)		#	004022-	'	7470713	"
00	9147735	·n-5	ROLLER	1	"	-004021	_Y	4478098	1
00	4478098	· n-5	·ROLLER	1	#	004022-	'	1170000	•
00A	7025473	··n-5	··ROLLER	1.		-004021	Y	4478112	1
00A	4478112	·· n-5	··ROLLER	1	#	004022-	'		•
00B	3059751	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSH I NG	2		-004021	Y	4478113	2
00B	4478113	・・フ゛ツシンク゛	··BUSHING	2	#	004022-			_
02	2038579	・アクスル	AXLE	1		-004021	Υ	4478100	1
02	4478100	・アクスル	·AXLE	1	#	004022-			
03	1017552	カラー	·COLLAR	2		-004021	Y	4478101	2
03	4478101	・カラー	-COLLAR	2	#	004022-			
04	4283636	・シール:グルーフ゜	·SEAL; GROUP	2		-004021	Υ	4478102	2
04	4478102	・シール:グルーフ゜	·SEAL; GROUP	2	#	004022-			
05	4291848	 -ピン	·PIN	2		-004021	Υ	4478105	2
05	4478105	·ピン	·PIN	2	#	004022-			
06	955021	- 0-リンク*	·O-RING	2		-004021	Y	4478111	2
06	4478111	・0ーリンク*	·O-RING	2	#	004022-			
07	4315607	· プ ラグ	·PLUG	2		-004021	Υ	4478084	2
07	4478084	· プ ラグ	·PLUG	2	#	004022-			
50	J932409	ホ ・ルト	BOLT	72					
					Ì				
			·						•
				ĺ					

トラックリンク 600G(スタンダードトラック) TRACK-LINK 600G (STD. TRACK)

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「数量
	9137493	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2					
00-12	9137495	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	4295788	・・トラツクリンク(ミキ・)	··TRACK-LINK (R)	48					
01	4295789	・・トラックリンク(ヒタ・リ)	··TRACK-LINK (L)	48					
02	4295790	・・トラックリンク;マスタ (ミキ゛)	··TRACK-LINK;M (R)	1					
03	4295791	・・トラックリンク;マスタ (ヒタ・リ)	··TRACK-LINK;M (L)	1					
04	4295792	・・フ゛ツシンク゛;トラツク	· · BUSHING; TRACK	48					
06	4326065	・・ピン;リンク	··PIN;LINK	48					
07	4295795	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
08	4326066	・・ピン;マスタ	··PIN; MASTER	1					
09	4512403	・・カラー	COLLAR	2					
10	4037584	・・ピン	··PIN	1					
12	4295798	・・シール	··SEAL	96					
52	4435999	・シュー	-SHOE	49					
53	4295784	・ボルト;シュー	-BOLT:SHOE	196					
54	4295785	・ナット	-NUT	196					

M

M

トラックリンク 600G (LC トラック) TRACK-LINK 600G (LC TRACK)






一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9137492	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2					
00-12	9137494	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	4295788	・・トラツクリンク(ミキ゛)	··TRACK-LINK (R)	51					
01	4295789	・・トラツクリンク (ヒタ・リ)	··TRACK-LINK (L)	51					
02	4295790	··トラツクリンク:マスタ (ミキ [*])	··TRACK-LINK; M (R)	1					
03	4295791	・・トラツクリンク;マスタ (ヒタ・リ)	··TRACK-LINK; M (L)	1					
04	4295792	・・フ゛ツシンク゛;トラツク	· · BUSHING; TRACK	51					
06	4326065	・・ピン;リンク	··PIN;LINK	51					
07	4295795	・・ブ゛ツシンク゛; マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
08	4326066	ピン: マスタ	··PIN; MASTER	1					
09	4512403	・・カラー	·· COLLAR	2			1		
10	4037584	·・ピン	··PIN	1					
12	4295798	・・シール	··SEAL	102					
52	4435999	・シュー	·SH0E	52					
53	4295784	・ボルト;シュー	·BOLT; SHOE	208					
54	4295785	・ナット	·NUT	208					

トラックリンク 750G(スタンダードトラック) TRACK-LINK 750G (STD. TRACK)

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替者 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
	9140956	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2				
00-12	9137495	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1				
00	4295788	・・トラツクリンク(ミキ゛)	··TRACK-LINK (R)	48				
01	4295789	・・トラツクリンク(ヒタ・リ)	··TRACK-LINK (L)	48				
02	4295790	・・トラツクリンク:マスタ (ミキ゛)	··TRACK-LINK;M (R)	1				
03	4295791	・・トラツクリンク:マスタ (ヒタ・リ)	··TRACK-LINK;M (L)	1				
04	4295792	・・フ゛ヅシンク゛;トラヅク	··BUSHING; TRACK	48				
06	4326065	・・ピン;リンク	··PIN;LINK	48				
07	4295795	・・ブ゛ツシンク゛; マスタ	· · BUSHING; MASTER	1				
08	4326066	・・ピン;マスタ	··PIN; MASTER	1				
09	4512403	・・カラー	··COLLAR	2				
10	4037584	·・・ピン	··PIN	1				
12	4295798	・・シール	·· SEAL	96				
52	4436000	・シュー	·SH0E	49				
53	4295784	・ボルト;シュー	·BOLT; SHOE	196				
54	4295785	-ナット	·NUT	196				

 \bigcirc

 \bigcirc


トラックリンク 750G(LC トラック) TRACK-LINK 750G (LC TRACK)



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
	9140957	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2					
00-12	9137494	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	4295788	・・トラツクリンク(ミキ・)	··TRACK-LINK (R)	51					
01	4295789	・・トラツクリンク (ヒタ・リ)	··TRACK-LINK (L)	51					
02	4295790	・・トラツクリンク:マスタ (ミキ・)	··TRACK-LINK;M (R)	1					
03	4295791	・・トラックリンク;マスタ (ヒタ・リ)	··TRACK-LINK;M (L)	1					
04	4295792	・・フ゛ツシンク゛;トラツク	··BUSHING; TRACK	51					
06	4326065	・・ピン;リンク	··PIN;LINK	51				į	
07	4295795	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
80	4326066	・・ピン;マスタ	··PIN; MASTER	1			İ		
09	4512403	・・カラー	··COLLAR	2					
10	4037584	・・ピン	··PIN	1					
12	4295798	・・シール	·· SEAL	102					
52	4436000	・シュー	· SH0E	52					
53	4295784	·ボルト;シュー	-BOLT; SHOE	208					
54	4295785	・ナット	·NUT	208					

トラックリンク 900G(スタンダードトラック) TRACK-LINK 900G (STD. TRACK)

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替 PAI NC	EABLE RT 号 数量
	9142242	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2				
00-12	9137495	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1				
00	4295788	・・トラツクリンク(ミキ゛)	··TRACK-LINK (R)	48				
01	4295789	・・トラツクリンク(ヒタ・リ)	··TRACK-LINK (L)	48				
02	4295790	・・トラツクリンク;マスタ(ミキ゜)	··TRACK-LINK;M (R)	1				
03	4295791	・・トラツクリンク;マスタ (ヒタ・リ)	··TRACK-LINK;M (L)	1				
04	4295792	・・フ゛ツシンク゛;トラツク	BUSHING; TRACK	48				
06	4326065	・・ピン;リンク	··PIN;LINK	48				
07	4295795	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1				
08	4326066	・・ピン;マスタ	· · PIN; MASTER	1				
09	4512403	・・カラー	· · COLLAR	2		- :		
10	4037584	· · ピン	··PIN	1				
12	4295798	・・シール	··SEAL	96				
52	4436001	・シュー	·SH0E	49				
53	4295784	・ボルト;シュー	·BOLT; SHOE	196				
54	4295785	・ナット	·NUT	196				

M

M


トラックリンク 900G(LC トラック) TRACK-LINK 900G (LC TRACK)


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0′ TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
	9142244	トラツクリンク アツセン	TRACK-LINK ASS'Y	2					
00-12	9137494	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	4295788	・・トラツクリンク(ミキ゛)	··TRACK-LINK (R)	51]				
01	4295789	・・トラツクリンク (ヒダリ)	··TRACK-LINK (L)	51					
02	4295790	・・トラツクリンク;マスタ (ミキ゛)	··TRACK-LINK;M (R)	1			l .		
03	4295791	・・トラツクリンク;マスタ (ヒダリ)	··TRACK-LINK;M (L)	1					
04	4295792	・・フ゛ツシンク゛;トラツク	BUSHING; TRACK	51					
06	4326065	・・ピン;リンク	··PIN;LINK	51					
07	4295795	・・フ゛ツシンク゛; マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
80	4326066	- · ピン;マスタ	··PIN; MASTER	1					
09	4512403	・・カラー	··COLLAR	2					
10	4037584	ピン	··PIN	1					:
12	4295798	・・シール	··SEAL	102					
52	4436001	・シュー	·SH0E	52					
53	4295784	・ホ゛ルト;シュー	·BOLT;SHOE	208]		
54	4295785	・ナット	·NUT	208					

センタージョイント CENTER JOINT







センタージョイント CENTER JOINT

				004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 ^{サード} コー Q' TY S.	100万分版	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY			
00-19	9183296	シ゚ョイント:センタ アッセン	JOINT: CENTER ASS' Y	1					
00	1027536	· ホ ˆ テ ˆ イ	·BODY	1					
01	9186449	・スピ゜ント・ル アッセン	·SPINDLE ASS'Y	1					
01 A	0003590	スピンドル	··SPINDLE	1					
01B	4239610	プ ラグ	··PLUG	1					
08	4408281	・シール;ダ・スト	·SEAL:DUST	1					
09	4430508	・0-リンク・	·O-RING	1					
10	4359550	・シール;オイル	·SEAL;OIL	6					
11	4359549	・ブ・ツシンク・	· BUSH I NG	1					
13	4359548	・リング	·R1NG	1					
14	991350	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	1					
15	A810125	・0ーリンク・	·O-RING	1					
16	3074241	・カハ* -	·COVER	1					
17	J011230	・ボルト;セムス	·BOLT; SEMS	4					
18	3053559	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1					
19	M492564	-スクリユ;ド ライブ	·SCREW; DRIVE	2					
50	J901640	ホ ゙ルト	BOLT	4					
51	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					

走行配管(スタンダードトラック) TRAVEL PIPING (STD. TRACK)







走行配管(スタンダードトラック) TRAVEL PIPING(STD. TRACK)

_						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号	数量
00	4435320	ホース	HOSE	A			IICA	PART NO.	G. IA
03	966993	ホース 0ーリンク*	O-RING	4					
03	4085560	フランシ*;スプ゚リット	FLANGE; SPLIT	8					
05	M341240	オ・ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
06	4189535	79°7°9;S	ADAPTER; S	4					
06A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
07	4187328	ローリング・	O-RING	4					
09	4449007	ホース	HOSE	1					
10	4449008	ホース	HOSE	1					
11	A852544	1 -;s	TEE;S	1					
11A	4506418	-0-リンク*	·O-RING	1					
12	4317612	79 [*] 7° 9; S	ADAPTER:S	2					
12A	4506424	・0ーリング	·O-RING	1					
16	4339413	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	2					
17	4267673	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	2					
18	4268908	プレート	PLATE	2					
20	8061456	フ [*] ラケツト	BRACKET	2					
21	J011200	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
22	J031230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
24	4451670	ホース	HOSE	2					
26	A852323	ェルオ・; S	ELBOW; S	2					
26A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
27	4202564	75°7°5;S	ADAPTER; S	2					
27A	957366	-0−リンク [*]	-O-RING	1					
28	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
28A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
30	4343768	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					

走行配管(LCトラック) TRAVEL PIPING (LC TRACK)






走行配管(LC トラック) TRAVEL PIPING(LC TRACK)

					004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 ^{サー} コー S.	週州亏機	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
				3.	<u> </u>	ICA PART NO. Q'TY
00	4453810	ホース	HOSE	4		
03	966993	0ーリング	O-RING	4		
04	4085560	フランシ゛:スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	8		
05	M341240	木*ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16		
06	4189535	75° 7° 9; S	ADAPTER; S	4		
06A	4506429	・0-リンク*	·O-RING	1		
07	4187328	0ーリンク・	O-RING	4		
09	4453812	ホース	HOSE	1		
10	4453814	ホース	HOSE	1		
11	A852544	₹-;S	TEE;S	1 1		
11 A	4506418	・0-リング*	·O-RING	1		
12	4317612	79°7°9:S	ADAPTER;S	2		
12 A	4506424	・ローリング	-O-RING	1		
16	4339413	クランプ゜: ホース	CLAMP; HOSE	2		
17	4267673	クランプ。・ホース	CLAMP; HOSE	2		
18	4268908	プ・レート	PLATE	2		
20	8061456	プ [*] ラケツト	BRACKET	2		
21	J011200	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		
22	J031230	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		
24	4453815	ホース	HOSE	2		
26	A852323	Iルボ;S	ELBOW; S	2	P.	
26A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1		
27	4202564	79゚プタ;S	ADAPTER; S	2		
27 A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1		
28	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	2		
28 A	4509180	・0-リンク・	·O-RING	1 1		
30	4343768	ブ゛ヅシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	2		
İ						
		1		1 1	,L	

走行配管カバー(スタンダードトラック) TRAVEL PIPING COVER (STD. TRACK)

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00	3092031	カハ* -	COVER	2					
01	4257968	ボルト;シュー	BOLT; SHOE	12					
02	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	12					
07	8061381	カバー	COVER	1					
08	8061382	カバー	COVER	1			<u> </u>		
10	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	16					
12	6020337	カハ*ー;R	COVER	1					
13	6020338	カバー;L	COVER	1					
15	J011220	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					

M

走行配管カバー(LCトラック) TRAVEL PIPING COVER (LC TRACK)


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	3092031	カバー	COVER	2					
01	4257968	ボルト;シュー	BOLT; SHOE	12					
02	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	12					
07	8061381	カパー	COVER	1					
80	8061382	カバー	COVER	1					
10	J021230	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	16					
12	6020346	カバー; R	COVER	1					
13	6020347	カハ* ー; L	COVER	1					
15	J011220	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					

給脂配管(旋回輪) LUBRICATE PIPING (SWING BEARING)

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	484827	クランプ	CLAMP	2					
04	J75 4 81	フイツテンク゛: ク゛リース	FITTING; GREASE	2					
05	4219720	プ ロツク	BLOCK	1					
07	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
80	J901016	木*ルト	BOLT	2					
09	J011045	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	1					
10	3060533	パ・イプ・	PIPE	1					
11	3060534	パ・イプ・	PIPE	1					
12	4130168	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
13	4130174	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	2					

 \bigcirc

 \bigcirc

スタンダードブーム 7.6M STD. BOOM 7.6M


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9111837	プーム アッセン	BOOM ASS' Y	1					
00A	5003550	・ブ・ーム	·BOOM	1					
00B	4297642	・・ストツハ゜	··STOPPER	1	W				
00C	4297643	・・ストツハ゜	·· STOPPER	1	W				
00D	3060579	・ブ゛ツシンク゛	BUSHING	2					
00E	4251753	・シール;ダスト	-SEAL; DUST	2					
00F	4457757	・フ゛ツシンク゛	BUSHING	2					
00G	M492564	・スクリユ;ド ライブ	-SCREW; DRIVE	4					
00H	4453777	・ネームフ゜レート	-NAME-PLATE	1					

HDブーム 7.6M HD **BOOM** 7.6M






HD ブーム 7.6M HD BOOM 7.6M

						004001-	
符号 ITEM	. 部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	五 代替部品 PART 性部品番号数量
00	9128709	ブ・ーム アツセン	BOOM ASS' Y	1			ICA PART NO. Q'TY
00A	5004310	· 7 - 4	·BOOM	1			
00B	4297642	・・ストツハ゜	··STOPPER	1	w		
00C	4297643	ストツハ °	··STOPPER	1	W		
OOD	3060579	・ブ・ツシング・	BUSHING	2			
00E	4251753	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2			
00F	4457757	・ブ゛ッシング゛	-BUSHING	2			
00G	M492564	-スクリュ;ド ライフ*	·SCREW; DRIVE	4			
00H	4453777	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1			
-					-		

BE ブーム 6.6M BE BOOM 6.6M




BE ブーム 6.6M BE BOOM 6.6M

ITEM P. 00 913 00A 500A 00B 429 00C 429 00D 3060 00E 425 02 3060 03 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	04137 97642 97643 60579 51753 57757 60601 53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631	部 品 名 ブ・ーム アッセン ・ブ・ーム アッセン ・ブ・ーム アッセン ・ブ・ーム ・・ストツハ・・・ブ・ツール・シン ・ブ・ツール・シン ・ブ・ツール・シン ・ブ・ツール・ファック・スト ・ブ・ルト ・ブ・ルト ・ブ・ルト ・ブ・ルト ・ブ・ルト ・ブ・ボ・ファ・リンク・ オ・フ・・ファッシャ・スファ・リンク・	PART NAME BOOM ASS' Y -BOOMSTOPPERSTOPPER -BUSHING -SEAL; DUST -BUSHING PIN PIN PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT WASHER; SPRING	数量 Q'TY 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 14 14 14	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性に	代替 REPLAC PAI 部品番号	引数量
00A 500A 00B 429 00C 429 00D 3060 00E 425 00F 4455 02 3060 03 8053 04 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336	04137 97642 97643 60579 51753 57757 60601 53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631	・ブ・ーム ・・ストツハ・・・ストツハ・・・ストツハ・・・・ストツハ・・・・・・・・・・・・	·BOOM ·STOPPER ·STOPPER ·BUSHING ·SEAL; DUST ·BUSHING PIN PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 14 14	W				
00B 429 00C 429 00D 3060 00E 425 00F 445 02 3060 03 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J901 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	97642 97643 60579 51753 57757 60601 53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631	・・ストツハ° ・・ストツハ° ・・ストツハ° ・・ブ・ツシンク* ・・ブ・ツシンク* ヒ°ン ヒ°ン シム 1.0 ワツシヤ ストレート ワツシヤ: スフ°リンク* オ*ルト ブ・ラケット オ*ルト	··STOPPER ··STOPPER ·BUSHING ·SEAL; DUST ·BUSHING PIN PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 14 14	W				
00C 429 00D 3060 00E 425 00F 445 02 3060 03 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	97643 60579 51753 57757 60601 53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631	・・ストツハ° ・ブ・ツシンク* ・シール・タ*スト ・ブ・ツシンク* ヒ°ン ヒ°ン シム 1.0 ワツシヤ ストツハ° ストツハ° オ*ルト ブ・ラケット オ*ルト ブ・カナット	··STOPPER ··STOPPER ·BUSHING ·SEAL; DUST ·BUSHING PIN PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 14 14	W				
00D 3060 00E 425 00F 4457 02 3060 03 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J901 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	60579 51753 57757 60601 53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631	・・ストツハ° ・ブ・ツシンク* ・シール・タ*スト ・ブ・ツシンク* ヒ°ン ヒ°ン シム 1.0 ワツシヤ ストツハ° ストツハ° オ*ルト ブ・ラケット オ*ルト ブ・カナット	·BUSHING ·SEAL; DUST ·BUSHING PIN PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	2 2 1 1 1 2 3 3 1 14 14	W				
00D 3060 00E 425 00F 4457 02 3060 03 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J901 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	60579 51753 57757 60601 53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631	・ブ・ツシンク・ ・シール: ダスト ・ブ・ツシンク・ ヒ°ン ヒ°ン シム 1. O ワツシヤ ストツハ・ フ°レート ワツシヤ: スフ°リンク・ ホ°ルト ブ・ラケット ホ°ルト	·BUSHING ·SEAL; DUST ·BUSHING PIN PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	2 2 1 1 1 2 3 3 1 14 14					
00F 4457 02 3060 03 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336	57757 60601 53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631 01425	・シール: ダ スト ・プ ツシング ピン ピン シム 1.0 ワッシヤ ストツパ プレート ワッシヤ: スプ リング ポルト プラケット ポルト	·SEAL; DUST ·BUSHING PIN PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	2 2 1 1 1 2 3 3 1 14 14	R				
00F 4457 02 3060 03 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 20 J901 21 A590 22 4336	57757 60601 53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631 01425	・ブ・ツシンク・ ヒ°ン ヒ°ン シム 1.0 ワツシヤ ストツハ° フ°レート ワツシヤ: スフ°リンク・ ホ°ルト ブ・ラケツト ホ°ルト	·BUSHING PIN PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	2 1 1 2 3 3 1 14 14	R				
03 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 20 J901 21 A590 22 4336	60601 53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631	ピ°ン ピ°ン シム 1.0 ワツシヤ ストツハ° フ°レート ワツシヤ:スフ°リンク* 木°ルト フ°ラケツト 木°ルト	PIN PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	1 1 1 2 3 3 1 14 14	R				
03 8053 04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 20 J901 21 A590 22 4336	53519 53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631	ピ°ン ピ°ン シム 1.0 ワツシヤ ストツハ° ストツハ° フ°レート ワツシヤ:スフ°リンク [*] オ°ルト フ [*] ラケツト オ°ルト	PIN PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	1 2 3 3 1 14 14	R				
04 8053 05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	53520 96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631 01425	ピ ン シム 1.0 ワツシヤ ストツハ フ レート ワツシヤ:スフ リンク ホ ルト フ ラケツト ホ ルト	PIN SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	2 3 3 1 14 14	R				
05 4296 07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	96540 40932 17700 22729 90920 12045 24631	シム 1.0 ワツシヤ ストツハ [®] フ [®] レート ワツシヤ:スフ [®] リンク [®] オ [®] ルト フ [®] ラケツト オ [®] ルト	SHIM 1.0 WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	2 3 3 1 14 14	R				
07 4040 08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	40932 17700 22729 90920 12045 24631 01425	ワツシヤ ストツハ° フ° レート ワツシヤ: スフ° リンク° ホ° ルト フ° ラケツト ホ° ルト	WASHER STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	3 3 1 14 14					
08 4117 10 4122 11 A590 12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	17700 22729 90920 12045 24631 01425	ストツハ゜ フ゜レート ワツシヤ:スフ゜リンク゛ ホ゛ルト フ゛ラケツト ホ゛ルト	STOPPER PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	3 1 14 14 1					
10 4122 11 A590 12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	22729 90920 12045 24631 01425	プ レート ワツシヤ: スプ リンク ホ ルト プ ラケツト ホ ルト	PLATE WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	1 14 14 1					
11 A590 12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	90920 12045 24631 01425	ワツシヤ:スフ゜リンク゛ 木゛ルト フ゛ラケツト 木゛ルト	WASHER; SPRING BOLT BRACKET BOLT	14 14 1					
12 J912 19 4224 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	12045 24631 01425	ポルト プ゚ラケツト ポルト	BOLT BRACKET BOLT	14					
19 4224 20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	24631 01425	プ [*] ラケツト ホ [*] ルト	BRACKET BOLT	1					
20 J901 21 A590 22 4336 22A 4326	01425	ポルト	BOLT				İ		
21 A590 22 4336 22A 4326			ł						
22 4336 22A 4326				1					
22A 4326	36570	ランフ゜; ヘツト ゛	LAMP; HEAD	1					
		・レンス・・ユニット	·LENS; UNIT	1					
22B 4326		・フレーム	·FRAME	1			-		
Į.	1	・ハ・ルフ・	BULB	1					
	1	・カ・スケット	·GASKET	1					
ŀ	1	- ワッシャ	·WASHER	1					
		- スクリュ	·SCREW	4					
ľ	1	・ワツシヤ;プレーン	·WASHER; PLANE	1					
1		・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
		· ナット	·NUT	1					
		スクリュ	SCREW	1					
		ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
		ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
		ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					

ロングブーム 9.2M LONG BOOM 9.2M






ロング ブ-ム 9.2M LONG BOOM 9.2M

					004001			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. 0'TY	
00	9149221	ブ・ーム アツセン	BOOM ASS' Y	1			10/11/2017	
00A	5004815	・ブ・ーム	• BOOM	1				
00B	4297642	・・ストツハ゜	·· STOPPER	1	w			
00C	4297643	・・ストツハ゜	·· STOPPER	1	W			
OOD	3060579	- ブ・ツシンク・	BUSHING	2				
00E	4251753	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2				
00 F	4457757	・ブ・ツシンク・	-BUSHING	2				
02	3060601	ピン	PIN	1				
03	8053519	ピン	PIN	1				
04	8053520	t°ン	PIN	1				
05	4296540	ኦ ሬ 1. 0	SHIM 1.0	2	R			
07	4040932	ワツシヤ	WASHER	3				
08	4117700	ストツハ゜	STOPPER	3				
10	4122729	プレート	PLATE	1				
11	A590920	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	14				
12	J912045	ボル ト	BOLT	14				
19	4224631	ブ・ラケット	BRACKET	1				
20	J901425	ホ・ルト	BOLT	1				
21	A590914	ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1				
22	4336570	ランプ°;ヘツト*	LAMP; HEAD	1				
22A	4326801	・レンス・;ュニット	·LENS;UNIT	1				
22B	4326802	-71-7	·FRAME	1				
22C	4285648	- ハ* ルフ*	·BULB	1				
22D	4326803	・カ・スケット	·GASKET	1				
22E	4307026	・ワッシャ	·WASHER	1				
22F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4	-			
22G	A590114	・ワッシャ・プ・レーン	·WASHER; PLANE	1				
22H	A590914	・ワツシヤ:スフ゜リンク゜	·WASHER; SPRING	1 1				
221	J952014	・ナット	· NUT	1				
23	M430610	スクリュ	SCREW	1				
24	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゜	WASHER; SPRING	1				
26	4299948	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
27	4271788	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				

ブーム部品 BOOM PARTS






ブ-ム部品 BOOM PARTS

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0,1A	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
02	3060601	t° y	PIN	1			
03	8053519	ピン	PIN	1			
04	8053520	t°ン	PIN	1			
05	4296540	୬ 1. 0	SHIM 1.0	2	R		
07	4040932	ワツシヤ	WASHER	3			
08	4117700	ストツハ゜	STOPPER	3			
10	4122729	プ レート	PLATE	1			
11	A590920	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	14			
12	J912045	ボルト	BOLT	14			
19	4224631	プ [・] ラケツト	BRACKET	1			
20	J901425	す. ルト	BOLT	1			
21	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	1			
22	4336570	ランプ [*] :ヘツト [*] アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1			I 4326800 1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)			
22	4326800	ランプ゜: ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1	s		
		(輸送用)	(for transportation)				
22A	4326801	・レンス・;ュニット	·LENS; UNIT	1			
22B	4326802	- フレーム	•FRAME	1			
22C	4285648	・ハ* ルフ*	·BULB	1			
22D	4326803	・カ・スケット	•GASKET	1			
22E	4307026	- ワッシャ	·WASHER	1			
22F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4			
22G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1			
22H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	1			
221	J952014	・ナット	- NUT	1			
23	M430610	スクリュ	SCREW	1			
24	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク*	WASHER; SPRING	1			
26	4299948	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			
27	4271788	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			
		4		·			L


スタンダードアーム 3.5M STD. ARM 3.5M



スタンダ-ドア-ム 3.5M STD. ARM 3.5M

					004001-				
符号 I TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
	22/222	- /	124 12214				ICA	PART NO.	Q' TY
00A-K	9212923	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1					
00A	5003545	·7-4	·ARM	1					
00B	4297643	・・ストツハ゜	··STOPPER	1	W				
000	4297750	・・ストツハ゜	··STOPPER	1	W				
00D	3060580	・ブッシング	BUSHING	2					
00E	4251767	・シール;ダ゛スト	·SEAL;DUST	2					
00F	3079228	・ブ・ヅシング・	·BUSHING	2					
00G	4251752	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
00H	4295981	・ブッシング	BUSHING	2			ļ		
001	4251212	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
00J	4454761	・ネームフ゜レート	· NAME-PLATE	1					
OOK	M492564	・スクリュ: ド ライブ	·SCREW; DRIVE	4					
05	9206476	リンク アッセン	LINK ASS'Y	1					
05A	1029884	・リンク	-LINK	1					
05B	3060583	・ブッシング	BUSHING	2					
05C	3093142	・フ゛ツシンク゛	•BUSHING	2					
05D	4251767	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	4					
05E	4251752	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
05F	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	4					
05G	4130686	・カラー	-COLLAR	4					
05H	4105912	- キヤツフ゜	-CAP	4					
06	8049555	リンク	LINK	1					
07	8050377	リンク	LINK	1					
11	8053519	ピン	PIN	2					
12	3079227	ピン	PIN	1					
13	3060596	t°ン	PIN	1					
14	3060595	ピン	PIN	1					
15	3093323	ピン	PIN	1					
17	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	4					
20	4295167	ホ ゙ルト	BOLT	4					
21	J951020	ナツト	NUT	8					
22	4122729	プレート	PLATE	2					
23	A590920	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
24	J912045	ボルト	BOLT	4					
26	4102191	0ーリング	O-RING	4					
27	4148825	リング	RING	4	•				
28	4130686	カラー	COLLAR	2					
29	4105912	キャップ。	CAP	2	-				
32	4143607	シム 1.2	SHIM 1.2	1					
33	4296540	シム 1.0	SHIM 1.0	1					
		<u> </u>	13	لنسل			11		


HDアーム 3.4M HD ARM 3.4M



HD アーム 3.4M HD ARM 3.4M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. TA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00A-J	9206474	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1			TON FART NO. Q 11
00A	5007956	·7-L	-ARM	1			
00B	4297643	ストッハ °	·· STOPPER	2	W		
00C	3060580	・ブ・ツシンク・	BUSHING	2			
OOD	4251767	-シール:ダ スト	-SEAL; DUST	2			
00E	3079228	- フ゛ツシンク゛	BUSHING	2			
00F	4251752	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2			
00G	4295981	・ブ・ツシンク・	BUSHING	2			
00H	4251212	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2			
001	4454761	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1			
00J	M492564	- スクリユ;ド ライフ゛	-SCREW; DRIVE	4			
05	9206476	リンク アッセン	LINK ASS'Y	1			
05 A	1029884	・リンク	·LINK	1			
05B	3060583	・ブ・ツシンク・	-BUSHING	2			
05C	3093142	・ブ゛ツシンク゛	·BUSHING	2			
05D	4251767	・シール;ダスト	·SEAL:DUST	4			
05E	4251752	・シール:ダスト	-SEAL; DUST	2			
05F	J75481	・フイツテンク゛:ク゛リース	·FITTING: GREASE	4			
05G	4130686	・カラー	· COLLAR	4			
05H	4105912	・キャツフ゜	-CAP	4			
06	8049555	リンク	LINK	1		- · · · -	
07	8050377	リンク	LINK	1			
11	8053519	t°ン	PIN	2			
13	3079227	t° >	PIN	1			
14	3060596	ピン	PIN	1			
15	3060595	t°ン	PIN	1			
16	3093323	t°ン	PIN	1			
17	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING: GREASE	4			
20	4295167	ホ ・ルト	BOLT	4			
21	J951020	ナツト	NUT	8			
22	4122729	プレート	PLATE	2	ĺ		
23	A590920	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4			
24	J912045	オ・ルト	BOLT	4			
26	4102191	0ーリンク・	O-RING	4			
27	4148825	リング	RING	4			
28	4130686	カラー	COLLAR	2			
29	4105912	キヤツフ゜	CAP	2			
32	4143607	୬ ሬ 1.2	SHIM 1.2	1			
33	4296540	୬ ሬ 1.0	SHIM 1.0	1			


BE アーム 2.9M BE ARM 2.9M



BE アーム 2.9M BE ARM 2.9M

						004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY			
00	9213994	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1						
00A	5004138	·7-4	· ARM	1						
00B	4297643	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W					
00C	3060580	・ブ・ツシング	· BUSHING	2						
00D	4251767	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2						
00E	3079230	・ブ゛ツシンク゛	·BUSHING	2						
00F	4295981	- ブ [*] ツシンク [*]	·BUSHING	2						
00G	4251212	・シール;ダスト	·SEAL;DUST	2						
02	4338133	シリンタ゛;ハ゛ケツト	CYL.; BUCKET	1	н					
05	9206476	リンクA	LINK	1						
05 A	1029884	- リンク	·LINK	1						
05B	3060583	・ブ・ツシング	-BUSH NG	2						
05C	3093142	・ブ゛ツシンク゛	· BUSHING	2						
05D	4251767	・シール: ダ スト	·SEAL; DUST	4						
05E	4251752	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2						
05F	J75481	・フイツテンク゛・ク゛リース	-FITTING; GREASE	4						
05G	4130686	・カラー	-COLLAR	4						
05H	4105912	・キャッフ゜	-CAP	4						
06	8049555	リンク	LINK	1						
07	8050377	リンク	LINK	1						
11	8053519	ピン	PIN	2						
12	3079229	t°ン	PIN	2						
13	3060596	t°ン	PIN	1						
14	3060595	ピン	PIN	1						
16	3093323	ピン	PIN	1						
17	J75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	4						
20	4295167	ホ ゙ルト	BOLT	4						
21	J951020	ナット	NUT	8						
22	4122729	プレート	PLATE	2						
23	A590920	ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4						
24	J912045	ボルト	BOLT	4						
26	4102191	0ーリンク*	O-RING	4						
27	4148825	リング	RING	4						
28	4130686	カラー	COLLAR	2						
29	4105912	キヤツフ゜	CAP	2						
32	4143607	シム 1.2	SHIM 1.2	1	R					
33	4296540	シム 1.0	SHIM 1.0	1	R					
38	4326995	ホース	HOSE	2						
39	4085560	フランジ*;スプリツト	FLANGE; SPLIT	4						
40	M341240	ポルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8						


BE アーム 2.9M BE ARM 2.9M



BE アーム 2.9M BE ARM 2.9M

					004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービ: Q' TY S. C	· 1	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY		
41	966993	0ーリンク*	O-RING	2				
	:				!			
					i			
					i	1		


ショートアーム 2.9M SHORT ARM 2.9M



ショート アーム 2.9M SHORT ARM 2.9M

					004001-					
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART		
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
00	9177382	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1			T			
00A	5004138	· 7-L	· ARM	1						
00B	4297643	・・ストツハ゜	·· STOPPER	2	W					
000	3060580	- ブ゛ツシング゛	· BUSH I NG	2						
OOD	4251767	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2						
00E	3079231	- ブ ツシンク	· BUSH I NG	2						
00F	4295981	- ブ゛ツシンク゛	- BUSH I NG	2						
00G	4251212	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2						
ООН	4324194	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2						
001	4454761	・ネームブ・レート	·NAME-PLATE	1						
00J	M492564	- スクリユ;ト* ライフ*	·SCREW; DRIVE	4						
02	4440151	シリンタ・; ハ・ケツト	CYL. ; BUCKET	1	Н					
05	9206476	リンクA	LINK	1						
05A	1029884	・リンク	·LINK	1						
05B	3060583	・ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	2						
05C	3093142	・ブ゛ツシンク゛	-BUSHING	2						
05D	4251767	・シール:ダスト	·SEAL:DUST	4						
05E	4251752	・シール:ダスト	·SEAL;DUST	2						
05F	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING: GREASE	4						
05G	4130686	・カラー	· COLLAR	4						
05H	4105912	・キヤツフ゜	·CAP	4						
06	8049555	リンク	LINK	1						
07	8050377	リンク	LINK	1						
11	8053519	ピン	PIN	2						
12	3079227	t°ン	PIN	1						
13	3060596	ピン	PIN	1						
14	3060595	ピン	PIN	1						
16	3093323	ピン	PIN	1						
17	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	4						
20	4295167	ボルト	BOLT	4						
21	J951020	ナット	NUT	8						
22	4122729	プレート	PLATE	2						
23	A590920	ワツシヤ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	4						
24	J912045	ホ*ルト	BOLT	4						
26	4102191	0-リンク*	O-RING	4				ļ		
27	4148825	リング	RING	4				· · ·		
28	4130686	カラー	COLLAR	2						
29	4105912	キヤツフ゜	CAP	2						
32	4143607	୬ ¼ 1. 2	SHIM 1.2	1	R					
33	4296540	ジ ሬ 1.0	SHIM 1.0	1	R					
-	L	<u> </u>				D17D 1 0				


ショートアーム 2.9M SHORT ARM 2.9M



ショート アーム 2.9M SHORT ARM 2.9M

			004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 サービス ロ'TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY			
38 39 40 41	4326995 4085560 M341240 966993	ホース フランシ* : スフ* リツト ホ* ルト : ソケツト ローリンク*	HOSE FLANGE; SPLIT BOLT; SOCKET O-RING	2 4 8 2					


セミロングアーム 4.1M SEMI-LONG ARM 4.1M



セミロング アーム 4.1M SEMI-LONG ARM 4.1M

					004001-					
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替: REPLACE PAR	T	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	OYTY	
00	9141367	アーム アツセン	ARM ASS'Y	1						
00A	5003774	·7-4	·ARM	1						
00B	4297643	ストツハ°	·· STOPPER	1	W					
00C	4297750	- · ストツハ゜	·· STOPPER	1	W					
OOD	3060580	・ブ゛ツシンク゛	·BUSHING	2						
00E	4251767	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2						
00F	3079228	- ブ゛ツシンク゛	- BUSH NG	2						
OOG	4295981	・ブ゛ヅシンク゛	-BUSHING	2						
OOH	4251212	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2						
001	4251752	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2						
03	4440151	シリンタ゛;ハ゛ケツト	CYL.; BUCKET	1	н					
05	9206476	リンクA	LINK	1						
05A	1029884	・リンク	-LINK	1						
05B	3060583	- ブ゛ヅシンク゛	-BUSHING	2						
05C	3093142	- ブ゛ツシンク゛	· BUSH I NG	2						
05D	4251767	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	4						
05E	4251752	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2						
05F	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	4						
05G	4130686	・カラー	· COLLAR	4						
05H	4105912	・キヤツフ゜	-CAP	4					l	
06	8049555	リンク	LINK	1						
07	8050377	リンク	LINK	1						
11	8053519	ピン	PIN	2						
12	3079227	ピン	PIN	1						
13	3060596	t°ン	PIN	1						
14	3060595	t°ン	PIN	1						
15	3093323	ピン	PIN	1						
17	J75481	フイツテンク゛; グ リース	FITTING: GREASE	4						
20	4295167	ボルト	BOLT	4						
21	J951020	ナット	NUT	8						
22	4122729	プレート	PLATE	2						
23	A590920	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4						
24	J912045	ボル ト	BOLT	4						
26	4102191	ローリンク・	O-RING	4						
27	4148825	リンク・	RING	4						
28	4130686	カラー	COLLAR	2						
29	4105912	キヤツフ°	CAP	2						
32	4143607	シム 1.2	SHIM 1.2	1	R					
33	4296540	›A 1.0	SHIM 1.0	1	R					
38	4326979	ホース	HOSE	2						
05G 05H 06 07 11 12 13 14 15 17 20 21 22 23 24 26 27 28 29 32 33	4130686 4105912 8049555 8050377 8053519 3079227 3060596 3060595 3093323 J75481 4295167 J951020 4122729 A590920 J912045 4102191 4148825 4130686 4105912 4143607 4296540	・カラー ・キャップ・リンク リンク ピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピー ピーピーピーピー ロック・コース オーリンク・オーリンク・オーリンク・カラー キャップ・スフ・リンク・カラー キャップ・スフ・リンク・カラー キャップ・スフ・リンク・カラー キャップ・スス・コース	• COLLAR • CAP LINK LINK PIN PIN PIN PIN PIN FITTING; GREASE BOLT NUT PLATE WASHER; SPRING BOLT O-RING RING COLLAR CAP SHIM 1. 2 SHIM 1. 0	4 4 1 1 1 2 1 1 1 4 4 8 2 4 4 4 4 2 2 1 1	1					


セミロングアーム 4.1M SEMI-LONG ARM 4.1M



セミロング アーム 4.1M SEMI-LONG ARM 4.1M

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
39 40 41	4085560 M341240 966993	フランシ* : スプ リット ホ*ルト : ソケット ローリンク*	FLANGE; SPLIT BOLT; SOCKET O-RING	4 8 2			TON TAKE NO. Q 11
						····	
٠							


ロングアーム 5.2M LONG ARM 5.2M



ロング ア-ム 5.2M LONG ARM 5.2M

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	9221316	7ーム アツセン	ARM ASS'Y	1			
00A	5004659	・アーム:ロンク・	·ARM;LONG	1			
00B	3060580	・ブ゛ツシンク゛	· BUSH I NG	2			
00C	4251767	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2			
OOD	3079233	- ブ [*] ツシンク [*]	-BUSHING	2			
00E	4334123	・スへ゜ーサ	-SPACER	1			
00F	4251212	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2			
00G	3026075	- ブ [*] ሣシンク [*]	· BUSH I NG	2			
00H	4334124	・スへ゜ーサ	-SPACER	1			
100	4074008	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2			
00J	4143531	・ストツハ゜	· STOPPER	1	W		
02	4407006	シリンタ゛; ハ゛ケツト	CYL. ; BUCKET	1	Н		
05	9221317	リンクA	LINK	1			
05A	7043311	・リンク	-LINK	1			
05B	3060476	・ブ・ツシンク・	• BUSH I NG	4			
05C	4083972	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	6			
05D	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	4			
05E	4130686	・カラー	· COLLAR	4			
05F	4105912	・キヤツフ゜	· CAP	4			
06	8050176	リンク	LINK	1			
07	8050178	リンク	LINK	1			
10	3079232	t°ン	PIN	1			
11	8053519	ピン	PIN	1			
12	3038820	ピン	PIN	1			
13	3055219	t°ン	PIN	1			
14	3060475	t°ン	PIN	1			
16	3093215	ピン	PIN	1			
17	J75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	4			
20	M222005	ボルト	BOLT	1			
21	J951020	ナット	NUT	10			
22	4276312	ボルト	BOLT	4			
24	4122729	プレート	PLATE	1			
25	A590920	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2			
26	J912045	ボルト	BOLT	2			
27	4444167	リング	RING	4			
29	4288572	0ーリンク*	O-RING	4			
31	4134370	シム 1.0	SHIM 1.0	1	R		
32	4134371	シム 1.6	SHIM 1.6	1	R		
33	4134372	ジ ム 1. 0	SHIM 1.0	1	R		
34	4134373	୬ 1. 6	SHIM 1.6	1	R		

ロングアーム 5.2M LONG ARM 5.2M




ロング ア-ム 5.2M LONG ARM 5.2M

			004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 ^{サー} コー Q' TY S.	ル型/TD で 10家 -ド	互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY			
36 37	4130686 4105912	カラー キヤツフ゜	COLLAR CAP	2 2					

バケット 2.0 [新JIS] BUCKET 2.0 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 004001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数i PART NO. Q'T
	9141059	ハ ケット	BUCKET	1				
00	6015009	- バ ケツト	·BUCKET	1				
00A	4121658	・・アタ・フ・タ	·· ADAPTER	5	WK			
00B	4295642	・・ストツハ	·· STOPPER	2	W			
02	4295980	・ブ・ツシング	-BUSH I NG	3				
04	4121659	・ポーイント	-POINT	5	Κ			
05	4096413	・ピン:ロツク	-PIN:LOCK	5	к			
06	4096414	・ラバー;ロツク	·RUBBER;LOCK	5	Κ			
07	1010517	- カツタ ; サイト*	·CUTTER;SIDE	1				
80	1010518	・カツタ:サイト [*]	·CUTTER; SIDE	1				
10	J951027	· ナット	·NUT	10				
11	4085857	- ワツシヤ	-WASHER	10				
12	J932785	・オ・ルト	·BOLT	10				
50	3057018	· ホ ゚ ス	·BOSS	1				
51	4296077	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R			
52	4296078	・プ・レート	PLATE	1	1			.
54	J912004	- * * * * h	·BOLT	4				
55	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	4				
100	9115036	キット; ポイント	KIT; POINT	5				

 \bigcirc

M


バケット 2.3 [新JIS] BUCKET 2.3 [JIS 94]

適用号機 Serial No. 004001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	BLE W量 O'TY
	9111840	ハ* ケツト	ハ・ケツト	1			
00	6014650	・ハ* ケツト	·BUCKET	1			
00A	4121658	·・アダプタ	··ADAPTER	5	WK		
00B	4295642	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W		
02	4295980	- ブ゛ツシンケ゛	· BUSHING	3			
04	4121659	・ホ゜イント	POINT	5	К		
05	4096413	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	к		
06	4096414	・ラハ・ー;ロツク	·RUBBER;LOCK	5	К		
07	1010517	- カツタ ; サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1			
08	1010518	· カツタ : サイト*	-CUTTER;SIDE	1			
10	J951027	・ナット	-NUT	10			
11	4085857	・ワッシャ	· WASHER	10			
12	J932785	・ボルト	•B0LT	10			
50	3057018	· ホ ゙ ス	-BOSS	1			
51	4296077	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R		
52	4296078	・プ・レート	-PLATE	1			
54	J912004	・ホ・ルト	-BOLT	4			
55	A590920	-ワッシャ:スフ*リンク*	-WASHER; SPRING	4			
100	9115036	キット; ポイント	KIT; POINT	5			


バケット 2.5 [新JIS] BUCKET 2.5 [JIS 94]



バケット 2.5 [新JIS] BUCKET 2.5 [JIS 94]

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
•	9125426	ハ・ケット	BUCKET	1			TONTAKT NO. Q 11
00	6013673	・ハ・ケット	BUCKET	1			
00A	4121658	- · アダ プ タ	··ADAPTER	5	WK		
00B	4295642	ストツハ°	··STOPPER	2	W		
02	4295980	・ブ・ツシンク・	·BUSHING	3			
04	4121659	・ホ゜イント	POINT	5	К		
05	4096413	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	К		
06	4096414	・ラハ* ー; ロツク	·RUBBER;LOCK	5	К		
07	1010517	- カツタ ; サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1			
08	1010518	- カツタ ; サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1			
10	J951027	- ナット	• NUT	10			
11	4085857	- ワツシヤ	·WASHER	10			
12	J932785	・ホ・ルト	-BOLT	10			
17	M492564	- スクリュ: ド ライブ	-SCREW; DRIVE	4			
18	4371561	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1			
50	3057018	- ボス	-BOSS	1			
51	4296077	-シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R		
52	4296078	・プ・レート	·PLATE	1			
54	J912004	・ボルト	·B0LT	4			
55	A590920	・ワッシャ:スフ゛リンク゛	-WASHER; SPRING	4		• • •	
100	9115036	キツト: 木゜イント	KIT:POINT	5			
······································							


バケット 2.7 [新JIS] BUCKET 2.7 [JIS 94]



バケット 2.7 [新JIS] BUCKET 2.7 [JIS 94]

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 0	代替音 REPLACE PAR 部品番号	数量
	9215452	ハ* ケツト	BUCKET	1			IICA	PART NO.	Q IY
00	5008397	-ハ・ケット	-BUCKET	'					
00A	4121658	··75* 7° 5	··ADAPTER	5	wĸ				
00B	4295642	ストツパ	··STOPPER	2	W				
02	4295980	- フ* ツシンク*	BUSHING	3	"				
04	4121659	・ホ゜イント	-POINT	5	K				
05	4096413	・ヒ゜ン:ロック	·PIN;LOCK	5	ĸ				
06	4096414	・ラハ・ー;ロツク	·RUBBER; LOCK	5	K		ĺ		
07	1010517	· カツタ; サイト*	·CUTTER; SIDE	1	.				
08	1010518	· カツタ : サイト*	·CUTTER;SIDE	1					
10	J951027	・ナット	-NUT	10					
11	4085857	- ワツシヤ	-WASHER	10					i
12	J932785	· # * # \	·BOLT	10					}
16	4463144	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1					İ
17	M492564	- スクリュ;ト゛ライフ゛	·SCREW; DRIVE	4					
50	3057018	- 木 ス	·BOSS	1					
51	4296077	・シム 1.0	-SHIM 1.0	12	R				
52	4296078	・プ レート	PLATE	1					
54	J912004	- ボルト	BOLT	4					
55	A590920	- ワツシヤ;スプリング	-WASHER; SPRING	4					
100	9115036	キット; ポイント	KIT; POINT	5					

バケット 2.9 [新JIS] BUCKET 2.9 [JIS 94]




バケット 2.9 [新JIS] BUCKET 2.9 [JIS 94]

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
	9213273	ハ [*] ケツト	BUCKET	1			ICA PART NO. Q TY
00	5008301	・ハ・ケット	·BUCKET	1			
00A	4121658	- · 79° 7° 9	··ADAPTER	5	WK		
00B	4295642	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W		
02	4295980	・ブ・ツシンク・	·BUSHING	3			
04	4121659	・ポイント	·POINT	5	K		
05	4096413	- ピン; ロツク	·PIN;LOCK	5	K		
06	4096414	・ラハ・ー;ロツク	·RUBBER; LOCK	5	K		
07	1010517	- カツタ;サイト [*]	-CUTTER; SIDE	1			
80	1010518	·	-CUTTER; SIDE	1			
10	J951027	・ナット	- NUT	10			
11	4085857	・ワツシヤ	· WASHER	10			
12	J932785	・ボルト	·B0LT	10			
16	4463144	・ネームフ゜レート	·NAMEPLATE	1			
17	M492564	・スクリュ;ド ライブ	·SCREW; DRIVE	4			
50	3057018	- ボス	·BOSS	1			
51	4296077	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R		
52	4296078	- プ レート	·PLATE	1			
54	J912004	- ボルト	·BOLT	4			
55	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER: SPRING	4			
100	9115036	キツト: ポイント	KIT; POINT	5			
					-		
		<u> </u>					

ロックバケット 2.8 [新JIS] ROCK BUCKET 2.8 [JIS 94]






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替 換 REPLAC PAR 性 部品番号 ICA PART NO] 数量
	9206546	ハ・ケツト アッセン	BUCKET ASS' Y	1				
00	5007948	・ハ・ケット	·BUCKET	1				
00A	4350767	ア ダ プ タ ; ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK			
00B	4337184	・・シュラウト・	· · SHROUD	4	w			
000	4295642	・・ストッハ゜	··STOPPER	2	W			
02	4295980	・ブ・ツシング	-BUSHING	4				
04	4350780	・ポイント;ツース	-POINT: TOOTH	5	ĸ			
05	4350782	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	К			
07	4435856	・シュラウト・	- SHROUD	2				
08	4435857	・シュラウト・	·SHROUD	2				
09	4218740	・ボルト;シュー	·BOLT; SHOE	12				
10	J953027	・ナット	NUT	12	·			
11	4085857	・ワッシャ	·WASHER	12				
13	4139196	・シム 1.0	·SHIM 1.0	2	R			
14	4139197	・シム 1.6	·SHIM 1.6	1	R			
16	4463144	・ネームプ・レート	-NAME-PLATE	1	•		-	
17	M492564	・スクリュ;ト゛ライフ゛	·SCREW; DRIVE	4				
100	9163154	キット; ポイント	KIT; POINT	5				


ロックバケット 3.3 [新JIS] ROCK BUCKET 3.3 [JIS 94]





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	⊐ード	適用号機 SERIAL NO.		代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9215453	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			T		
00	5008396	- バ ケツト	-BUCKET	1					
00A	4350767	··アダプタ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4209167	・・シュラウト・	·· SHROUD	4	W				
00C	4295642	ストッハ°	··STOPPER	2	W				
01	4338522	・ブ゛ツシンク゛	BUSHING	2					
02	4295980	・ブ・ツシンク・	BUSHING	2					
04	4350780	・ ポ゜イント;ツース	·POINT:TOOTH	5	К				
05	4350782	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	K				
07	4435856	-シュ ラ ウト・	·SHROUD	2					
08	4435857	・シュラウト・	·SHROUD	2					
09	4218740	・ボルト;シュー	·BOLT;SHOE	12					
10	J953027	・ナット	· NUT	12					
11	4085857	・ワツシヤ	·WASHER	12					
13	4476271	・シム 1.0	·SHIM 1.0	2	R				
14	4476272	・シム 1.6	·SHIM 1.6	1	R				
16	4463144	・ネームフ・レート	·NAME-PLATE	1					
17	M492564	-スクリユ;ド ライブ	-SCREW; DRIVE	4					
100	9163154	キット; 木゜ イント	KIT; POINT	5					

リッパバケット 1.5 [新JIS] RIPPER BUCKET 1.5 [JIS 94]




リッパバケット 1.5 [新JIS] RIPPER BUCKET 1.5 [JIS 94]

						004001-	
一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 管部品番号数 ICA PART NO. Q'T
	9148957	リツハ゜ハ゛ケツト	RIPPER BUCKET	1			TONI ART NO. Q 1
00	7031287	· バ ケツト : リツパ	·BUCKET;RIPPER	1			
00A	4295642	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W		
00B	4319762	・・アタ・フ。タ:ツース	··ADAPTER: TOOTH	2	W		
00C	4333562	・・シュラウト・	· · SHROUD	4	W		
OOD	4168425	· · // -	· BAR	2	W		
02	4295980	・フ゛ツシンク゛	- BUSH I NG	3			
04	4173556	・ホ゜イント;リツハ゜	-POINT; RIPPER	1			
05	4152349	・ピン:ロツク	·PIN;LOCK	1			
06	4152350	・リンク゛;リテイニンク゛	-RING: RETAINING	2			
08	4130932	· ポ イント ; ツース	·POINT: TOOTH	2			
09	4129726	・ラハ・ー;ロツク	·RUBBER;LOCK	2			
10	4129728	・ピン;ロツク	-PIN:LOCK	2			
12	4286933	・シュラウト・	· SHROUD	1			
13	4286934	・シュラウト・	·SHROUD	1			
14	J932785	・ ホ ・ ルト	·BOLT	6			
15	J951027	- ナット	- NUT	6			
16	4085857	・ワッシャ	- WASHER	6			
21	4371561	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1			
22	M492564	・スクリュ;ドライブ	·SCREW; DRIVE	4			
50	3057018	・ホ・ス	BOSS	1		• •	
51	4296077	・シム 1.0	·SHIM 1.0	12	R		
52	4296078	・プ・レート	•PLATE	1			
53	J912004	· ボ ルト	-BOLT	4			
54	A590920	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	4			
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

1本爪リッパ ONE-POINT RIPPER







1本爪リッパ ONE-POINT RIPPER

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性CA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
-	9143093	1末゚ンツメーリツパ	ONE-POINT RIPPER	1			ICA	PART NU.	Q II
00	7030393	- リッハ°	·RIPPER	'					
00A	4295642	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	w				
00B	4152347	- ・ノース [*] ; リツハ [*]	··NOSE;RIPPER	1	W				
02	4354354	・フ・ツシンク・	BUSHING	2					
03	4295980	・ブ・ツシンク・	BUSHING	2					
05	4173556	- ポイント;ツース	-POINT;RIPPER	1					
06	4152349	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	1					
07	4152350	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	2					
11	4209534	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1					
12	M492564	・スクリュ;ト゛ライフ゛	·SCREW; DRIVE	4					
14	4139196	・シム 1.0	-SHIM 1.0	2	R				
15	4139197	・シム 1.6	-SHIM 1.6	1	R				
	,								
									. 24

フロント配管 (1) [スタンダードブーム, HD ブーム] FRONT PIPING (1) [STD. BOOM, HD BOOM]






フロント配管(1)[スタンダ-ドブ-ム, HD ブ-ム] FRONT PIPING(1)[STD. BOOM, HD BOOM]

						004001-		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部后 PART 性 部品番号数 ICA PART NO. Q'	量
01	4309334	シリンタ゛:アーム	CYL.;ARM	1			TOATAKT NO. Q	<u>''</u>
03	8053777	パイプ	PIPE	1				
04	8058163	パイプ	PIPE	1				
05	8053779	パイプ	PIPE	1				
06	8055772	パイプ	PIPE	1				
07	8058161	パイプ	PIPE	2				
08	8055773	パイプ	PIPE	1				
09	8055774	パイプ	PIPE	1				
10	8058162	パイプ	PIPE	1				
11	8053772	パイプ	PIPE	1				
14	4508805	0ーリンク・	0-RING	10				
15	M341450	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	48				
20	4304481	クランプ。; パ イプ	CLAMP; PIPE	6				
21	4337125	クランプ [°]	CLAMP	12				
22	4304539	ス^° −サ	SPACER	12				
23	J011285	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	28				
25	4334364	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	16				
27	4408505	ホース	HOSE	1				
28	4408504	ホース	HOSE	1				
31	4089703	フランシ [*] ;スプ゚リット	FLANGE: SPLIT	12				
37	4508805	0ーリンク・	O-RING	2	•			


フロント配管 (2) [スタンダードブーム, HD ブーム] FRONT PIPING (2) [STD. BOOM, HD BOOM]



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 38 39 40 41	4440151 4311058 4085560 M341240 966993	シリンタ*:ハ*ケット ホース フランシ*:スフ*リット ホ*ルト:ソケット ローリンク*	CYL.; BUCKET HOSE FLANGE; SPLIT BOLT; SOCKET O-RING	1 2 4 8 2	Н				


フロント配管 (BEブーム) FRONT PIPING (BE BOOM)

適用号機 004001-Serial No.



符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 H REPLACE PART 部品番号	形 品 ABLE T
ITEM	PART NO.	DP DD 12	FAIL NAME	O. LA	⊐- ⊧ \$. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q TY
01	4309334	シリンタ* ; アーム	CYL.;ARM	1	Н				
03	8053777	パイプ	PIPE	1					
04	8058593	パイプ	PIPE	1					
05	8058594	パイプ	PIPE	1					
06	8058595	パイプ	PIPE	1					
07	8058596	パイプ	PIPE	1					
08	8055774	パイプ	PIPE	1					
09	8058597	パイプ	PIPE	1					
10	8058598	パイプ	PIPE	1					
14	4508805	0ーリング	O-RING	1					
15	M341450	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	40					:
20	4304481	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
21	4337125	クランプ	CLAMP	12					
22	4304539	スペ゜ーサ	SPACER	12					
23	J011285	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	28					
25	4334364	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP: PIPE	16					
27	4408505	ホース	HOSE	1					
28	4408504	ホース	HOSE	1					
31	4089703	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	12					
37	4508805	ローリング	O-RING	2					


フロント配管(ロングブーム) FRONT PIPING (LONG BOOM)



フロント配管(ロングブ-ム) FRONT PIPING(LONG BOOM)


			004001-								
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部 REPLACEAB PART 性部品番号数 ICA PART NO. Q	数量			
00	4309334	シリンタ*:アーム	CYL.;ARM	1	Н		TOX TALL NO. Q				
03	8053777	パイプ	PIPE	1							
04	8065384	パイプ	PIPE	2							
05	8053779	パイプ	PIPE	1							
06	8055772	パイプ	PIPE	1							
07	8065386	パ・イフ゜	PIPE	2							
08	8055773	パイプ	PIPE	1							
09	8055774	パイフ ゚	PIPE	1							
10	8065385	パイプ	PIPE	2							
11	8053772	パ・イフ・	PIPE	1							
14	4508805	0ーリンク・	O-RING	12							
15	M341450	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	56							
20	4304481	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	8							
21	4337125	クランプ [°]	CLAMP	16							
22	4304539	スヘ゜ーサ	SPACER	16							
23	J011285	木・ルト:セムス	BOLT; SEMS	32							
25	4334364	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	16							
27	4408505	ホース	HOSE	1							
28	4408504	ホース	HOSE	1							
31	4089703	フランジ゛; スプ゜リット	FLANGE; SPLIT	12							
37	4508805	0ーリング	0-RING	2							

フロント配管 (ロングアーム) FRONT PIPING (LONG ARM)



符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 部 REPLACE PAR	ABLE T
ITEM	PART NO.	AP AA 42	FACT NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
00	8062921	パイプ	PIPE	1					
01	8062922	パ゚イプ゜	PIPE	1					
03	4189860	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190127	クランフ°; ハ° イフ°	CLAMP; PIPE	2					
05	J011265	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4					
08	4345675	ホ −ス	HOSE	1					
09	4334631	ホース	HOSE	1					
10	4187328	0-リンク*	O-RING	4					
11	4189535	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
11 A	4506429	・0-リンク・	-O-RING	1					
12	3046126	フランジ・	FLANGE	1					
13	M341245	ボルト: ソケツト	BOLT: SOCKET	4					
14	A811035	0ーリンク*	O-RING	1					
15	4198799	ェルオ・; S	ELBOW;S	1					
1 5A	4506429	・0-リンク*	-O-RING	1					
16	4311058	ホース	HOSE	2				,	
17	4085560	フランジ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
18	M341240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
19	966993	0-リンク*	O-RING	2					


給脂配管(スタンダードブーム, HDブーム) LUBRICATE PIPING (STD. BOOM, HD BOOM)



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4316009	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
02	4429438	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
03	4429436	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
04	4429435	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
05	4257291	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1			İ		
07	4154656	エルオ*; S	ELBOW:S	4					
80	4154651	7ダプタ;S	ADAPTER; S	6					
11	4466640	フ* ロツク	BLOCK	1					
12	J75482	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	5					
13	J011050	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
16	4192018	クリツフ [°]	CLIP	2					1
17	4252877	クリツフ゜	CLIP	6					
18	4190261	クリツフ [°]	CLIP	4					
19	J901016	ホ ゙ルト	BOLT	12					
20	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	12					
21	94-2022	プ° ラク*	PLUG	6					1
22	94-2023	プ・ラク・	PLUG	2					

給脂配管 (BEブーム) LUBRICATE PIPING (BE BOOM)

適用号機 004001-Serial No.




							M
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY
00	4289772	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1			
01	4218064	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1			
02	4429439	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1			
03	4429436	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1			
04	4429435	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1		_	
07	4154656	Iルボ;S	ELBOW; S	2			
08	4154651	79* プタ;S	ADAPTER;S	7			
09	4154655	Iルボ;S	ELBOW; S	1			
10	4466640	フ゛ロック	BLOCK	1			
12	J75482	フイツテンク*・ク* リース	FITTING; GREASE	5			
14	J011050	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2			
16	4192018	クリツフ゜	CLIP	2			
17	4252877	クリツフ [°]	CLIP	4			
18	4190261	クリツフ゜	CLIP	6			
19	J901016	オ・ルト	BOLT	12			
20	A590910	ワッシャ:スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	12			
22	94-2022	プ゚ラグ	PLUG	6			
23	94-2023	プ [・] ラク [・]	PLUG	2			
30	4195689	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	12	W		

P17P-1-2

 \bigcirc


給脂配管 (ロングブーム) LUBRICATE PIPING (LONG BOOM)

適用号機 Serial No. 004001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 「 数量 Q'TY
00	4314983	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
01	4316009	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1			Ì		
02	4429557	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
03	4429436	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
04	4429435	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				•	
07	4154656	Iルホ・;S	ELBOW; S	2					f
80	4154651	79 プ タ:S	ADAPTER; S	6			l		
09	4154655	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
10	4466640	フ゛ロツク	BLOCK	1		i i			
12	J75482	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	5					
14	J011050	木*ルト:セムス	BOLT:SEMS	2					
16	4192018	クリツフ [°]	CLIP	2					
17	4252877	クリツフ゜	CLIP	6					
18	4190261	クリツフ゜	CLIP	7					
19	J901016	ホ・ルト	BOLT	15					
20	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	15		• •			
22	94-2022	プ・ラグ	PLUG	6					
24	94-2023	プ <i>ラ</i> グ	PLUG	2					
30	4195689	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	15	W				

給脂配管(スタンダードアーム) LUBRICATE PIPING (STD. ARM)




符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0, I.V	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE
00	4258880	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				
01	4258880	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				
02	4214424	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	2				
03	4258880	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				
05	4226311	ホース	HOSE	1				
06	4351853	ホース	HOSE	1				
07	4293065	ホース:ナイロン	HOSE; NYLON	1				
09	4154651	79°7°9;S	ADAPTER; S	10				
10	4154656	Iルボ;S	ELBOW; S	2				
11	4154655	ェルオ・;S	ELBOW; S	2				
12	4154656	Iル木 ;S	ELBOW; S	2				
13	4274903	フ・ロック	BLOCK	1				
14	J011040	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
15	J75482	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	4				
18	4192018	クリツフ゜	CLIP	5				
19	4190261	クリツフ゜	CLIP	6				
20	J901016	ボルト	BOLT	10				
21	A590910	ワッシャ:スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	10				
23	94-2021	プ・ラク・	PLUG	5				
24	94-2022	プ・ラク・	PLUG	1				

給脂配管(HDアーム) LUBRICATE PIPING (HD ARM)




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里 コ	-ピス -ド S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
00	4223542	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				
01	4262279	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				
02	4214424	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	2				
03	4223542	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				
05	4226311	ホ −ス	HOSE	1				
06	4351853	ホース	HOSE	1				
07	4267669	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1				
09	4154651	75° 7° 5 ; S	ADAPTER;S	10				
10	4154656	ェルオ・;S	ELBOW; S	2				
11	4154655	ェルオ・; S	ELBOW; S	2				
12	4154656	ェルオ・; S	ELBOW; S	2				
13	4274903	フ・ロック	BLOCK	1				
14	J011040	ポルト ;セムス	BOLT; SEMS	2				
15	J75482	フイツテンク*;ク*リース	FITTING; GREASE	4				
18	4192018	クリツフ [°]	CLIP	5				
19	4190261	クリツフ゜	CLIP	6				
20	J901016	ホ・ルト	BOLT	10				
21	A590910	ワッシャ: スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	10				
23	94-2021	プ [・] ラク [・]	PLUG	5				
24	94-2022	プラグ	PLUG	1				

給脂配管(ショートアーム,BEアーム) LUBRICATE PIPING (SHORT ARM, BE ARM)




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス Q' TY S. C	迎用与饭	互 代替部品 按 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
00	4308677	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1		
01	4308677	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1		
02	4214424	ホース:ナイロン	HOSE; NYLON	2		
03	4262279	ホース ; ナイロン	HOSE; NYLON	1		
05	4226311	ホース	HOSE	1		
06	4358776	ホース	HOSE	1		
07	4258882	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1		
09	4154651	7タ゚プタ;S	ADAPTER; S	11		
10	4154656	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1		
11	4154655	ェルオ ⁺ ;S	ELBOW; S	2		
12	4154656	ェルボ;S	ELBOW; S	2		
13	4274903	フ・ロック	BLOCK	1		
14	J011040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		
15	J75482	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	4		
18	4192018	クリツフ゜	CLIP	4		
19	4190261	クリツフ゜	CLIP	5		
20	J901016	ボルト	BOLT	8		
21	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゜	WASHER: SPRING	8		
23	94-2021	プ・ラク・	PLUG	5		
24	94-2022	プ [°] ラク [†]	PLUG	1		


給脂配管(セミロングアーム) LUBRICATE PIPING (SEMI-LONG ARM)



符号 ITEM	部品 番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替: REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4258884	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
01	4207377	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
02	4214424	ホース:ナイロン	HOSE; NYLON	2					
03	4223542	ホース:ナイロン	HOSE: NYLON	1				!	
05	4203102	ホース	HOSE	1					
06	4351853	ホ −ス	HOSE	1					
07	4344856	ホース:ナイロン	HOSE; NYLON	1					
09	4154651	アダ [*] プ [*] タ; S	ADAPTER;S	10					
10	4154656	ェルオ・;S	ELBOW; S	2					
11	4154655	ェルオ・;S	ELBOW; S	2					
12	4154656	ェルオ・; S	ELBOW; S	2					
13	4274903	フ・ロック	BLOCK	1					
14	J011040	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2					
15	J75 4 82	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	4					
18	4192018	クリツフ゜	CLIP	5					
19	4190261	クリツフ゜	CLIP	8			Ì	-	
20	J901016	ボルト	BOLT	12					
21	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	12					
23	94-2021	プ [*] ラク [*]	PLUG	5					
24	94-2022	プ [*] ラク*	PLUG	1					

給脂配管(ロングアーム) LUBRICATE PIPING (LONG ARM)






給脂配管(ロングア-ム) LUBRICATE PIPING(LONG ARM)

	·					004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE 「数量
FIEM	FART NO.			U II	S. C	SERTAL NO.	ICA	PART NO.	O' TY
00	4310110	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	3					
01	4258882	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
02	4214424	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	2					ĺ
03	4267669	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					:
04	4258472	ホース;ナイロン	HOSE; NYLON	1					
05	4226311	ホ ース	HOSE	1					
06	4351853	ホース	HOSE	1					
07	4207377	ホース:ナイロン	HOSE; NYLON	1					
09	4154651	79°7°9;S	ADAPTER;S	16					
10	4154656	ɪルボ;S	ELBOW; S	4					
11	4154655	INT';S	ELBOW; S	2					
13	4274903	フ・ロツク	BLOCK	1					
14	J011040	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
15	J75482	フイツテンク゛:ク゛リース	FITTING; GREASE	4					
18	4192018	クリツフ゜	CLIP	10					
19	4190261	クリツフ゜	CLIP	8					
20	J901016	ボルト	BOLT	16					
21	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク [・]	WASHER; SPRING	16					
23	94-2021	プ [*] ラク [*]	PLUG	2					
24	94-2022	プ・ラク・	PLUG	4					


自動給脂裝置(本体) AUTO. LUBRICATE SYSTEM (BASIC MACHINE)



自動給脂装置(本体) AUTO. LUBRICATE SYSTEM (BASIC MACHINE)

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 に	代替 REPLAC PAR 部品番号 PART NO	or 引数量
00	4417386	オ・ンプ・	PUMP	1	 		ICA	PART NU	. Q 1
01	J010820	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	4				1	
02	4465203	ク゚リース	GREASE	1					
03	4420058	オース	HOSE	1					
04	4305630	ホース	HOSE	1					
10	4460280	フ*ロック	BLOCK	2					
11	J011045	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
12	J75482	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	2	i				
14	A852322	エルオ [*] ; S	ELBOW; S	2					
14A	957366	・0~リンク*	-O-RING	1					
16	4305642	ホース	HOSE	1		-004024			
17	4215650	79*フ°タ:S	ADAPTER;S	2					
18	4235233	1- ;S	TEE:S	1					
20	4476345	ハ゛ルフ゛; デ ハ゛ イダ	VALVE: DIVIDER	1					
21	J010830	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
22	94-2021	プ [・] ラク・	PLUG	2		• • • •			
23	94-2022	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
24	4215652	エルオ [*] ;S	ELBOW; S	1					
25	4298744	79°7°9;S	ADAPTER; S	2	}				
30	4190274	クリツフ°	CLIP	1		-004024			
30	4190274	クリツフ°	CLIP	3	1	004025-			
31	J011016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-004024			
31	J011016	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		004025-			
35	4425440	ホース	HOSE	1					
36	4462769	ホース	HOSE	1					
37	4296053	ホース	HOSE	2			İ	-	
38	4298745	Iルボ;S	ELBOW; S	2					
39	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
39A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
41	4462181	スイツチ	SWITCH	1					
4 2	4305650	ホース	HOSE	1		004025-			
43	8089513	フ [*] ラケット	BRACKET	1		004025-			
44	J901220	ボルト	BOLT	4		004025-			
45	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		004025-			
46	A590112	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4		004025-			
70	4482891	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		004025-			

自動給脂装置(スタンダードブーム,HDブーム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM (STD. BOOM, HD BOOM)





自動給脂装置(スタンダ-ドブ-ム, HD ブ-ム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM(STD. BOOM, HD BOOM)


	·			·· ···········		004001-	- ₄	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE, PART	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.	нг нн ш	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	O, TA	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	9215821	ハ゜イフ゜ アッセン	PIPE ASS' Y	1			1		
01 A	4462556	パ イプ	PIPE	1					
01B	4462557	パイプ	PIPE	1					
01C	4462558	パイプ	PIPE	1			İ		
01D	4462559	パイプ	PIPE	1				i	
01E	4462560	パイプ	PIPE	1					
01F	4130175	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	5					
01G	4130168	フイツテンク゛; パ イプ	FITTING; PIPE	5					
03	4154656	ェルホ・; S	ELBOW; S	2					
04	4207318	ホース	HOSE	1					
05	4215650	79°7°9;S	ADAPTER; S	3					
06	4154657	ェルホ・; S	ELBOW; S	1					
07	4476337	ハ゛ルフ゛; デ パ イダ	VALVE; DIVIDER	1					
09	J010830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
10	94-2021	プ [*] ラク [*]	PLUG	5					
11	94-2022	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					-
17	4463030	ホース	HOSE	1					
19	4190274	クリツフ°	CLIP	12					
20	J901016	ボルト	BOLT	4					
21	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
22	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP: BAND	2					
23	4190263	クリツフ゜	CLIP	1					
:									
				1 1	l				

自動給脂装置(BEブーム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM (BE BOOM)










自動給脂装置(BE ブーム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM(BE BOOM)

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
01	9215821	パーイプ アッセン	PIPE ASS'Y	1	 	!	ICA PART NO. Q' TY
01A	4462556	· パ イプ	·PIPE	1 1			
01B	4462557	- ハ゜イフ゜	·PIPE	1			
01C	4462558	·/ 17°	·PIPE	1			
01D	4462559	· パ イプ	·PIPE	1			
01E	4462560	·/\ 17°	·PIPE	1			
01F	4130175	・フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	·FITTING; PIPE	5			
01G	4130168	・フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	·FITTING; PIPE	5			
02	4476689	ホース	HOSE	1			
03	4154656	ェルオ・; S	ELBOW; S	2			
05	4215650	79° 7° 9 : S	ADAPTER: S	3			
06	4154657	ェルオ・;S	ELBOW; S	1			
07	4476337	ハ゛ルフ゛; デ ハ゛ イタ゛	VALVE; DIVIDER	1			
09	J010830	オ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2			
10	94-2021	プ・ラク・	PLUG	5			
11	94-2022	プ・ラク・	PLUG	1			
18	4426291	ホース	HOSE	1			
19	4190274	クリツフ゜	CLIP	9			
20	J901016	ボルト	BOLT	3			
21	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	3			
22	4121859	クリッフ゜; パンド	CLIP; BAND	2			
23	4190263	クリツフ゜	CLIP	1			
	į						
ļ							

自動給脂装置 (スタンダードアーム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM (STD. ARM)






自動給脂装置(スタンダ-ドア-ム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM(STD. ARM)

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4476347	ハ゛ルフ゛;デ ハ゛ イダ	VALVE; DIVIDER	1		1	107	TAKT NO.	Q II
01	J010830	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2					
03	9216583	パ・イプ。 アッセン	PIPE ASS' Y	1					
03A	3095777	· パ イプ	·PIPE	1					
03B	3095778	- パ イプ	·PIPE	1					
03C	3095779	・パイプ	PIPE	1					
03D	3095780	・パイプ	•PIPE	1					
03E	3095781	・パ・イプ	·PIPE	1	İ				1
03F	4130168	・フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	·FITTING; PIPE	9					
03G	4130169	・フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	·FITTING;PIPE	1					
05	94-2021	プラグ	PLUG	4					
06	J75482	フイツテンク*;ク*リース	FITTING: GREASE	1			ĺ		
07	94-2022	フ [*] ラク [*]	PLUG	1					
09	4478134	ホース	HOSE	1					
10	4241337	ホース	HOSE	1					
12	4215650	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
13	4215648	79* 7° 9; S	ADAPTER:S	1					
15	4507512	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	10					
16	4190274	クリツフ [*]	CLIP	1					
17	J901016	ボルト	BOLT	1					
18	A590910	ワッシャ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	1			1		
20	9736422	クランプ [°]	CLAMP	2					
21	4269657	ラハ [*] –	RUBBER	2					
22	J011030	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2					

自動給脂装置 (HDアーム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM (HD ARM)






自動給脂装置(HD アーム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM(HD ARM)

						004001-		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. TA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 部 PART 性 部品番号 数 ICA PART NO. Q	数量
00	4476347	ハ゛ルフ゛: デ ハ゛ イタ゛	VALVE; DIVIDER	1		······································		
01	J010830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2				
03	9216610	パ゜イフ゜ アッセン	PIPE ASS'Y	1				
03A	3095782	·パイプ	·PIPE	1				
03B	3095783	• パ イプ	·PIPE	1				
03C	3095784	- パ イプ	PIPE	1				
03D	3095785	· パ イプ	·PIPE	1				
03E	3095786	-パイプ	·PIPE	1				
03F	4130168	-フイツテンク [*] ; パイプ	·FITTING; PIPE	9				
03G	4130169	- フイツテンク [*] ; パ イプ	·FITTING;PIPE	1				
05	94-2021	プ・ラク・	PLUG	4				
07	94-2022	プ [*] ラク*	PLUG	1				
09	4478134	ホース	HOSE	1				
10	4306073	ホース	HOSE	1				
12	4215650	7ダプタ;S	ADAPTER;S	2				
13	4215648	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1				
15	4507512	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	10				
16	4190274	クリツフ [*]	CLIP	1				
17	J901016	ポル ト	BOLT	1				
18	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1				
20	9736422	クランプ [°]	CLAMP	2				
21	4269657	ラバ ~	RUBBER	2				
22	J011030	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2				

自動給脂装置 (BEアーム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM (BE ARM)




自動給脂装置(BE ア-ム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM(BE ARM)

004001~

### PART NO.					004001-					
00 4476347 パップ・デーバーグ* VALVE:DIVIDER			部 品 名	PART NAME	1	コード	地内为饭	性	部品番号	数量
01 J010830 ボルトセス BOLT:SEMS 2 03 9216779 パイプ・フォセン PIPE 1 03B 3095788 パイプ・ - PIPE 1 03C 3095789 パイプ・ - PIPE 1 03C 3095789 パイプ・ - PIPE 1 03D 3095790 パイプ・ - PIPE 1 03E 3095791 パイプ・ - PIPE 1 03F 4130168 -747ランヴ:パイブ・ - FITTING:PIPE 1 03F 4130175 -747ランヴ:パイブ・ - FITTING:PIPE 1 05	00	4476347	ν, πΔ, τ±, ν, τβ,	VALVE : DIVIDED	1			IGA	PARI NU.	U IY
03 9216779		1	1							
03A 3095787										
308 3095788 ハ・イフ・										ĺ
302 3095789										
300 3095790			1					ŀ		
308 3095791										
03F										
03G										
94-2021 フ・ラウ・ PLUG 4 97-2022 フ・ラウ・ PLUG 1 09 4343202 ホース HOSE 1 10 4306080 ホース HOSE 1 12 4215650 フゥ・フ・シ・S ADAPTER:S 2 13 4215648 フゥ・フ・・キース CLAMP:HOSE 8 16 4190274 グリツフ・ CLIP 2 17 J901016 ボールト BOLT 2 18 A590910 ワッシャ・スフ・リンケ・ WASHER:SPRING 2 20 9736422 クランフ・ CLAMP 6 21 4269657 ラバー RUBBER 6 22 J011030 ボールト:セムス BOLT:SEMS 6										
07 94-2022 7 7 7 7 7 7 PLUG 1 1				40.00	}			1	-	
10										
10					1			İ		
12					1					
13					2					
16 4190274				The second secon						
17		4507512		CLAMP; HOSE	8					
18 A590910 ワッシャ・スフ・リンク・ WASHER: SPRING 2 2 20 9736422 クランフ・ CLAMP 6 21 4269657 ラハ・ー RUBBER 6 22 J011030 オ・ルト:セムス BOLT: SEMS 6		4190274	\							
20 9736422 クランプ CLAMP 6 21 4269657 ラハー RUBBER 6 BOLT: SEMS 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	17	J901016	ボルト	BOLT	2					
21 4269657 ラバー RUBBER 6 BOLT: SEMS 6 BOLT: SEMS	18	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
22 J011030 本ルト:を払ス BOLT: SEMS 6	20	9736422	クランプ	CLAMP	6					
	21	4269657	ラハ [*] −	RUBBER	6					
	22	J011030	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	6					
	į									

自動給脂装置 (セミロングアーム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM (SEMI-LONG ARM)






自動給脂装置(セミロングア-ム) AUTO. LUBRICATE SYSTEM(SEMI-LONG ARM)

					004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数 ICA PART NO. Q'T		
00	4476347	ハ゛ルフ゛; デ バ イダ	VALVE; DIVIDER	1		,			
01	J010830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
03	9215788	パ・イフ。 アッセン	PIPE ASS'Y	1					
03A	3095619	・パイプ	-PIPE	1					
03B	3095620	· パ イプ	·PIPE	1					
03C	3095621	- パ イプ	·PIPE	1					
03D	3095622	・パイプ	·PIPE	1					
03E	3095623	・パ イプ	-PIPE	1					
03F	4130168	- フイツテンク ⁺ ;ハ [*] イフ [*]	·FITTING; PIPE	9					
03G	4130169	・フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	·FITTING; PIPE	1					
05	94-2021	プ ラグ	PLUG	4					
07	94-2022	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
09	4476607	ホース	HOSE	1					
11	4215650	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
13	4215648	75 7° 5; S	ADAPTER; S	1					
14	4306086	オース	HOSE	1					
15	4507512	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	12					
16	4190274	クリツフ゜	CLIP	2					
17	J901016	ホ・ルト	BOLT	2					
18	A590910	ワッシャ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
20	9736422	クランプ	CLAMP	3					
21	4269657	¬¬¬¬	RUBBER	3					
22	J011030	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	3					
						·			

ホースラプチャーバルブ配管(ブームシリンダ): 1 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM CYL.): 1


適用号機 004001-Serial No.



一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A853100	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
01 A	970860	・ローリンク・	-O-RING	1					
03	A853200	ェルホ・; S	ELBOW;S	1					
03A	970860	・0ーリンク・	·O-RING	1					
04	4187329	0ーリンク*	O-RING	2					
06	4473908	ホース	HOSE	1					
08	8042550	マニホルト・	MANIFOLD	1					
09	J901225	す. ルト	BOLT	2					
10	A590912	ワッシャ:スプ゚リンク゚	WASHER; SPRING	2					
11	4335287	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	2	W				
13	4174541	プ ラク・	PLUG	1					
13A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
14	4113926	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
14A	4506429	・0-リンク・	·O-RING	1					
16	4044420	フ°ロテクタ	PROTECTOR	5					
22	4121859	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	5					
23	4190265	クリツフ [°]	CLIP	1					


ホースラプチャーバルブ配管(ブームシリンダ): 2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM CYL.): 2

適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4473857	ハ゛ルフ゛;ホールディング	VALVE; HOLLDING	2	Н				
02	3048563	カバー	COVER	2					
03	M341202	ホ ・ルト	BOLT	8					
80	A811035	0ーリング	O-RING	4					
09	4086891	ワツシヤ	WASHER	8					
10	4359511	パイプ	PIPE	1					
11	4359512	パイプ	PIPE	1					
12	984614	0ーリング	O-RING	2					
13	M341260	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	8					


ホースラプチャーバルブ配管(ブームシリンダ): 3 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM CYL.): 3




ホ-スラプチャ-バルブ配管(ブ-ムシリンダ): 3 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(BOOM CYL.): 3

					004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービスコード Q' TY S. C	迎州亏陇	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	4251845	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	2 W	,	TOATAKT NO. W TT
02	4335408	フ*ロツク	BLOCK	1		
03	J011265	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	1		
05	4360659	ホース	HOSE	1		
06	4246672	ユニオン ; M	UNION; M	1		
07	A852233	Iルボ;S	ELBOW; S	3		
07A	4509180	・0-リング	-O-RING	1		
09	4322512	ホース	HOSE	2		
10	A852333	ェルホ*;S	ELBOW; S	5		
10 A	4509180	・ローリング	-O-RING	1		
11	A852133	79°7°9;8	ADAPTER;S	1		
11 A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1		
13	4322513	ホース	HOSE	2		
14	A852344	ェルオ・; S	ELBOW; S	2		
14A	4506418	・0-リンク・	·O-RING	1		
15	A852144	75°プサ;S	ADAPTER; S	2		
1 5A	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1		
17	4322514	ホース	HOSE	2		
26	4351923	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	3		
27	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5		
31	4335378	フ・ロック	BLOCK	1		
32	J011270	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	1		
34	A852322	ェルオ・; S	ELBOW; S	3		
34A	957366	・0-リング	·0-RING	1		
35	A852122	79° 7° 9 : S	ADAPTER:S	1		
35A	957366	・0-リング	·O-RING	1		
36	4322515	ホース	HOSE	1		
37	4322516	ホース	HOSE	1		

ホースラプチャーバルブ配管(アームシリンダ): 1 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM CYL.): 1






ホ-スラプチャ-バルブ配管(ア-ムシリンダ): 1 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM CYL.): 1

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SER/AL NO.	互換性 CA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
04	M341480	ポ[*] ルト : ソケツト	BOLT; SOCKET	4			TON	TAILT NO.	W 11
07	A811045	0ーリング*	O-RING	2					
08	M341400	ボルト ;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
13	8064363	パ・イプ・	PIPE	1					
14	4508805	0ーリング*	O-RING	1					
15	4473861	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛インク゛	VALVE; HOLDING	1	Н				
18	4472000	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛インク゛	VALVE; HOLD ING	1	Н				
19	M341402	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
20	3039701	フランジ・	FLANGE	1					
21	4508805	0ーリンク*	O-RING	1					
22	94-2011	プ・ラク・	PLUG	1		• •			


ホースラプチャーバルブ配管(アームシリンダ): 2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM CYL.): 2



ホ-スラプチャ-バルブ配管(ア-ムシリンダ): 2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM CYL.): 2

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	! 飓用为饭	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
				4 11	S. C	OERTAL NO.	ICA PART NO. Q'TY
01	A852333	ェルオ゛;S	ELBOW; S	2			
01 A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	2			
04	A853186	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	1			
04A	4506429	・ローリング	·O-RING	1			
05	A853566	<i>f</i> -;S	TEE;S	1	ļ.		
05 A	4506424	・0ーリンク*	·O-RING	1			
07	A853366	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1			
07 A	4506424	-0-リング	-O-RING	1			
09	A852144	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1			
09 A	4506418	・0-リング	-O-RING	1			
10	A852534	₹-;S	TEE;S	1			
10 A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1			
11	A852334	ェルボ;S	ELBOW; S	1			
11A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1			
14	4187308	0ーリンク*	O-RING	4	j		
29	4246672	ユニオン ; M	UNION; M	2			
31	4360661	ホース	HOSE	1			
34	4360633	ホース	HOSE	1			
35	4360634	ホース	HOSE	1			
39	4335756	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	6			
40	4335755	クランプ [°]	CLAMP	6			
41	A590412	ワツシヤ;タンク゛ト゛	WASHER; TONGUED	5	:		
42	J901270	ボル ト	BOLT	3			
45	4321237	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	4			
46	4287587	クランプ	CLAMP	4			
49	J901265	ボルト	BOLT	2			
53	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	7			
55	4507512	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	3			
56	4238980	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W		
57	4356570	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1			
58	J011235	ポルト:セムス	BOLT; SEMS	2			
60	4360660	ホース	HOSE	1			
61	4360631	ホース	HOSE	1			
62	4360632	ホース	HOSE	1			
64	4155962	ラハ・ー	RUBBER	4			
65	4351923	クランフ°;ホース	CLAMP; HOSE	2			
67	4358014	チューフ・	TUBE	1			
68	4358013	チューフ・	TUBE	1			
70	4377942	ストッハ゜	STOPPER	1	W	,	
71	4154926	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	4	w		
						1.07.1	LL


本体配管 (ブレーカ) MAIN PIPING (BREAKER)



本体配管(ブレ-カ) MAIN PIPING(BREAKER)

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 (代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	8061396	フ [*] ラケツト	BRACKET	1			TOA	FART NO.	Q 11
02	8065850	ブラケット	BRACKET	1					!
03	J901665	オルト	BOLT	4					Ì
04	J901640	ホルト	BOLT	4					
05	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	8					
06	J011235	ホルト;セムス	BOLT; SEMS	4				ĺ	
07	A811100	0ーリンク*	O-RING	2					
08	3065589	フランシ゛: パ イプ	FLANGE; PIPE	2					
09	4093624	プ・ラク・	PLUG	4					
09A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
10	M341660	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
11	A853300	ェルオ・; S	ELBOW; S	3					
11 A	970860	・0-リング	-O-RING	1				ĺ	
13	4384215	ソケツト	SOCKET	1					
15	4042035	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
15 A	970860	・0-リンク*	·O-RING	1					
16	9746478	パイプ	PIPE	1					
17	A853100	75°プ°タ;S	ADAPTER; S	1					
17A	970860	・0-リンク*	-O-RING	1					
24	4089703	フランシ・・スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	12					
25	4508805	0ーリンク*	O-RING	6					
26	M341445	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	24					
35	J011295	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
36	J011290	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
37	8065847	パ゚イプ゜	PIPE	1					
38	4334364	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	6					
40	8088355	ブ [*] ラケツト	BRACKET	2					
42	J011240	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
54	4344300	ホース	HOSE	2					
55	4482846	ホース	HOSE	1					
57	4457580	ホ −ス	HOSE	1					
58	4354222	ホース	HOSE	1					
59	4187329	0ーリンク・	O-RING	4					
60	8065849	ブ [・] ラケツト	BRACKET	1					
61	J011030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2					
62	4215878	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	2					
63	4215879	スペーサ	SPACER	1					
64	4215880	プレート	PLATE	1					
70	4190277	クリツフ [*]	CLIP	1					
71	J011022	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	1					


本体配管 (ブレーカ) MAIN PIPING (BREAKER)



本体配管(ブレ-カ) MAIN PIPING(BREAKER)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービスコード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量
72 7 4	4327293 4055312	プロテクタ クリツプ: パンド	PROTECTOR CLIP:BAND	6 5		ICA PART NO. Q'TY


フィルタ(ブレーカ) FILTER (BREAKER)



フィルタ (ブレ-カ) FILTER(BREAKER)

_				004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 3	代替音 REPLACE PAR 部品番号	数量	
	4343540	フイルタ	FILTER	1			ILLA	PART NO.	U IT	
01	4319230	・ケース アツセン	·CASE ASS' Y	1						
01A	++++++	・・ケース	·· CASE	1						
01B	++++++	· · ケース	··CASE	1		:				
01C	+++++	・・ローリンク・	··O-RING	1						
02	4319231	・カハ・ー アツセン	·COVER ASS' Y	1					1	
02 A	++++++	カバ -	· · COVER	1			ŀ			
02B	+++++	プ ロツク	· · BLOCK	1						
02C	++++++	・・バルブ;リリーフ	··VALVE;RELIEF	1						
02D	++++++	・・スプ゜リンク゛	··SPRING	1					İ	
02E	+++++	・・ガイド;スプリング	· · GUIDE; SPRING	1						
02F	A810030	・・0-リンク*	··O-RING	1						
02G	A810055	・・ローリンク・	··O-RING	1						
03	4357445	・エレメント;フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1						
03 A	++++++	・・エレメント;フイルタ	··ELEMENT; FILTER	1						
03B	A810080	・・0-リング	··O-RING	1						
04	4319232	・プ゜ラク゛	•PLUG	1						
05	954493	-0-リンク*	·O-RING	1						
06	A810135	・ローリング	-O-RING	1						
07	A810095	・0-リング	-O-RING	1						
80	M342060	・ボルト;ソケツト	-BOLT; SOCKET	4						
09	4506418	・ローリンク・	-O-RING	1						
10	962567	・0-リンク*	-O-RING	1						
11	4319233	· プ ラグ	• PRUG	1						
				-						

操作ペダル(ブレーカ & クラッシャ共用) CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)




操作ペダル(ブレーカ&クラッシャ共用) CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)

004001-

				004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. 0'TY		
01	9072923	ハ・ルフ・; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	1	Н		I 9074843 1		
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)					
01	9074843	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	1	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
03	8089333	プレート	PLATE	1					
04	J011035	ボルト ;セムス	BOLT: SEMS	2					
05	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
06	J950010	ナット	NUT	1					
07	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
10	8089334	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
11	4205317	ピン;スプリング	PIN; SPRING	1					
12	4205318	ピン;スプリング	PIN; SPRING	1					
13	4211166	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
14	8055953	へ タ ル	PEDAL	1					
15	4283758	カバー	COVER	1					
16	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
17	J900835	ホ・ルト	BOLT	1					
18	M500807	ナット	NUT	1					
25	9729325	フ* ラケツト	BRACKET	1					
26	4149125	スプ・リンク・	SPRING	1					
27	A741026	ピン	PIN	1					
28	A763016	ピン:スプリット	PIN; SPLIT	1					
31	8039335	ブ・ラケット	BRACKET	1					
32	3079714	^゚ダル	PEDAL	1					
			-						

		£							
		<u> </u>					1		

操作ペダル (ブレーカ) <アクセルペダルタイプ> CONTROL PEDAL (BREAKER) <ACCELERATOR PEDAL TYPE>




操作ペダル(ブレーカ)〈アクセルペダルタイプ〉 CONTROL PEDAL(BREAKER)〈ACCELERATOR PEDAL TYPE〉

				004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'T'		
01	8089317	へ。 タ・ル	PEDAL	1			TOATAKT NO. Q T		
02	4280301	フ* ツシンク*	BUSHING	2	8				
05	4416999	ピ ン	PIN	1					
06	J900620	ホ *ルト	BOLT	1					
07	M500605	ナット	NUT	1		\$ 			
09	4277014	リンク (L=45)	LINK (L=45)	2					
09	4454488	リンク (L=39)	LINK (L=39)	2	US				
09	4454489	リンク (L=51)	LINK (L=51)	2	os				
10	A740821	t°ン	PIN	2					
11	A762016	ピン;スプリット	PIN; SPLIT	2					
13	4277015	ブ゛ツシング゛; ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
15	M261080	木*ルト	BOLT	1					
16	J950010	ナット	NUT	1					
19	8089321	プ レート (R)	PLATE	1					
20	J011030	木^ ルト; セムス	BOLT; SEMS	4					
21	J011065	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
23	3091215	マット:フロア	MAT; FLOOR	1					
25	8089286	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
26	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
27	9755702	フ [・] ラケツト	BRACKET	1					
28	4149125	スプ゜リンク゛	SPRING	1					
29	A741026	ピン	PIN	1					
30	A763016	ピン:スプリット	PIN:SPLIT	1					
31	4416775	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロット	VALVE; PILOT	1	Н				
37	4455206	シム 1.0	SHIM 1.0	5	R				
38	4455207	シム 2.3	SHIM 2.3	5	R				

パイロット配管:1(ブレーカ) PILOT PIPING:1 (BREAKER)

適用号機 004001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ'TY S.C	一地用亏愧	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
17	4480458	ホース (13)	HOSE (13)	1		
18	4480459	ホース (14)	HOSE (14)	1		
22	4436535	センサ:プ レツシヤ	SENSOR; PRES.	1		
25	4263446	レジューサ;S	REDUCER: S	1		
25A	4509180	・0~リンク*	·O-RING	1		
26	A852133	75°7°5;S	ADAPTER; S	4		
26A	4509180	・0-リンク・	·O-RING	1		
28	A885002	プ・ラク・	PLUG	1		
28 A	957366	・0-リンク・	·O-RING	1		
30	4121859	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	8		

M

 \mathbf{M}


パイロット配管:2(ブレーカ&クラッシャ共用) PILOT PIPING:2 (BREAKER & CRUSHER)

適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABL PART 性部品番号数 ICA PART NO. Q'	.E 量
01	A852323	ェルホ*;S	ELBOW; S	2				
01 A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1				
02	A852123	75 7 5;S	ADAPTER; S	2				
02 A	957366	-0-リング	·O-RING	1				
04	4246672	ユニオン; M	UNION; M	2				
06	4448017	ホース (P)	HOSE (P)	1				
07	4448039	ホース (T)	HOSE (T)	1				
09	9206418	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
09A	4462255	・ホース (M)	·HOSE (M)	1				
09B	4327293	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	7				
10	9206419	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1				
10A	4462256	・ホース (N)	·HOSE (N)	1	'			
10B	4327293	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	7				
23	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5				


パイロット配管:2(ブレーカ)<アクセルペダルタイプ> PILOT PIPING:2 (BREAKER) <ACCELERTOR PEDAL TYPE>



パイロット配管:2(ブレーカ)〈アクセルペダルタイプ〉 PILOT PIPING:2 (BREAKER) 〈ACCELERTOR PEDAL TYPE〉

			004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		ナービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY	
01	A852133	79°7°9:S	ADAPTER;S	1			TOATANT NO. Q 11	
01A	4509180	・0-リング・	·O-RING	1 1				
02	A852433	f-;S	TEE;S	1				
02A	4509180	・0-リング	·O-RING	1				
03	4299028	プ・ラグ・	PLUG	1				
03A	4506408	-0-リンク・	·O-RING	1				
04	4246672	ュニオン;M	UNION; M	2				
06	4331508	ホース (A)	HOSE (A)	1				
07	4379172	ホース (T)	HOSE (T)	1	i			
09	4457447	ホース (DP)	HOSE (DP)	1	ļ			
10	4457509	ホース (WA)	HOSE (WA)	1		•		
12	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5				
13	4327293	プロテクタ	PROTECTOR	8	į			
16	A852233	ェルホ・: S	ELBOW:S	1				
16A	4509180	・0-リング	-O-RING	1				
			į					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		•						
					.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	i			1				

パイロット配管:3 (ブレーカ&クラッシャ共用) PILOT PIPING:3 (BREAKER & CRUSHER)




パイロット配管:3(ブレーカ&クラッシャ共用) PILOT PIPING:3(BRAKER & CRUSHER)

					004001-				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量		
00	4211313	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE;STOP	1		W #W	ICA PART NO. Q' TY		
01	J020860	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
03	4195759	パルフ・シャトル	VALVE; SHUTTLE	1	н				
04	A590910	ワッシャ・スプ・リンク・	WASHER: SPRING	2	"				
05	J901055	*・ルト	BOLT	2					
07	4450662	f-;S	TEE;S	1					
07A	4509180	・0-リンク・	·O-RING	1					
09	A852433	f-;S	TEE;S	1					
09A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
10	A852123	79°7°9:S	ADAPTER;S	1					
10A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
11	A852323	ェルオ・; S	ELBOW; S	1					
11 A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
12	A852133	75° 7° 9 ; S	ADAPTER:S	1					
12A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
13	A852333	ェルホ・; S	ELBOW; S	1					
13A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
14	A852223	ɪnɨ ;s	ELBOW; S	1					
14A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
15	4219346	≠-:S	TEE;S	'1					
15A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
17	4410485	ホース (SR, 4)	HOSE (SR, 4)						
20	4442219	ホース	HOSE	1					
21	4377919	ホース (PC1)	HOSE (PC1)	1					
22	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	6					
24	A885002	プラグ	PLUG	1					
24A	957366	・0ーリンク・	·O-RING	1	r				
25	9218496	ホースアッセン	HOSE ASS' Y	1					
25A	4382135	- ホース	·HOSE	1					
25B	4327293	- プ ロテクタ	-PROTECTOR	2					
27	A852233	ェルホ・; S	ELBOW; S	1					
27A	4509180	・0-リンク・	-O-RING	1					
28	4375295	ホース	HOSE						
30	9220380	ホースアッセン	HOSE ASS' Y	1					
30A	4396897	・ホース (SP)	·HOSE (SP)	1					
30B	4327293	- プロテクタ	-PROTECTOR	2					
100	4463704	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	w				
101	4362113	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	w				

電気部品(ブレーカ) ELECTRIC PARTS (BREAKER)


適用号機 004001-Serial No.




符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 part 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	3091842	ハ゜ネル	PANEL	1			
01	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4			
02	4294437	キヤツフ°	CAP	2			
04	3093426	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1	:		
05	4366381	スイツチ:ロータリー	SWITCH; ROTARY	1			
06	4338498	17*	KNOB	1			
09	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	12			
13	4462802	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
							

アワメータ (ブレーカ) HOUR METER (BREAKER)

適用号機 Serial No. 004001-






M

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部 換 REPLACEA PART 性 部品番号 ICA PART NO.	品 BLE 数量 0'TY
00	3095572	カハ・ー	COVER	1				
01	J460510	スクリユ・セムス	SCREW; SEMS	4	Ì			
02	M430316	スクリュ	SCREW	2				
03	4281140	メータ:アワー	METER; HOUR	1				
06	4428213	ユニツト	UNIT	1				
07	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	1				
09	3094743	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
11	4470500	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				
13	4470489	ネームフ゜レート	MANE-PLATE	1				


オカダ/フルカワブレーカ配管(ブーム) OKADA/FURUKAWA BREAKER PIPING (BOOM)



オカダ/フルカワ ブレ-カ配管(ブ-ム) OKADA/FURUKAWA BREAKER PIPING(BOOM)

			004001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス Q' TY S. C	一 心川り仮	互 代替部品 PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY				
00	8061333	プ [*] ラケツト	BRACKET	1		TONTAKT NO. Q 11				
01	J011230	ホ・ルト; セムス	BOLT; SEMS	4						
03	4216292	ハ*ルフ*;リリーフ	VALVE; RELIEF	1						
04	J011025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3						
05	94-2022	プラク・	PLUG	1						
06	4318136	75°7°4;S	ADAPTER; S	1						
07	4314059	ェルホ・; S	ELBOW; S	1	ļ					
09	4314060	ェルホ・; S	ELBOW; S	2						
09A	970860	-0-リンク*	·O-RING	1						
10	4343209	ホース	HOSE	2						
11	4187329	0ーリンク・	O-RING	4						
51	8065230	パイプ	PIPE	2						
53	8065231	N° 17°	PIPE	1						
54	8065232	ハ° イフ°	PIPE	1						
55	4334364	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	24						
56	J011285	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	24						
59	4343208	ホース	HOSE	2						
60	4508805	0ーリンク・	O-RING	6						
61	4089703	フランジ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	12						
62	M341445	ポルト; ソケツト	BOLT; SOCKET	24						
70	4464945	7+141-9	ACCUMULATOR	2						
71	4461977	7キュムレータ	ACCUMULATOR	2						
73	4464962	75°7°5:S	ADAPTER; S	4						
73A	4506424	-0-リング	·O-RING	1						
73B	970860	・0-リング	·O-RING	1						
75	8056999	ブ・ラケット	BRACKET	4						
76	4317910	クランプ。; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4						
77	J011255	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	8						
78	4289010	オ*ルト; U	BOLT; U	4						
79	J950012	ナット	NUT	16						
7.7										

NPK ブレーカ配管(ブーム) NPK BREAKER PIPING (BOOM)




NPK ブレ-カ配管(ブ-ム) NPK BREAKER PIPING(BOOM)

						004001-			
符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 に	代替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4464945	7キュムレータ	ACCUMULATOR	2			IGA	PART NO.	u II
01	4461977	7+141-9	ACCUMULATOR	2			Ì		
03	4464962	75° 7° 9; S	ADAPTER; S	4					
03A	4509181	・ローリング	·O-RING	1					
03B	970860	-0-リンク・	·O-RING	1					
05	8056999	ブ [・] ラケツト	BRACKET	4					
06	4317910	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	4					
07	J011255	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
08	4289010	ボルト;U	BOLT;U	4					ĺ
09	J950012	ナット	NUT	16	ľ				
51	8065230	ハ゜イフ゜	PIPE	2					
52	4154693	プ・ラク・	PLUG	2					
52A	970860	・0-リンク*	·O-RING	1					
53	8065231	パイプ	PIPE	1					
54	8065232	パイプ	PIPE	1					
55	4334364	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	24					
56	J011285	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	24					
59	4343208	ホース	HOSE	2				l	
60	4508805	0ーリンク・	O-RING	6					
61	4089703	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	12					
62	M341445	ボルト ;ソケツト	BOLT; SOCKET	24					

ブレーカ配管(アーム) BREAKER PIPING (ARM)


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替 換 REPLACI PAR 性 部品番号 ICA PART NO	数量
01	9743719	パイプ	PIPE	2				
02	9754840	パイプ	PIPE	2				
03	4334364	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	12				
04	J011285	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	12				
06	4447914	ハ [*] ルフ [*] ;ストツフ [*]	VALVE;STOP	2				
07	94-1306	79°7°9;S	ADAPTER; S	6				
09	4343210	ホース	HOSE	2				
10	4508805	0ーリンク*	O-RING	2				
11	4089703	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4				
12	M341445	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8				
15	94-0605	ェルオ゛;S	ELBOW; S	2				
16	4437280	キヤツフ゜	CAP	2				
18	4381187	フ*リータ*;ェア	BLEEDER; AIR	2				
19	4447524	79°7°4;S	ADAPTER; S	2				

共用配管 (ブレーカ&クラッシャ共用) COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER)


適用号機 004001-Serial No.



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
00	4409420	パ*ルプ*;セレクタ	VALVE; SELECTOR	1					-
01	4042035	79°7°9;S	ADAPTER:S	1					
01 A	970860	・0-リンク*	·O-RING	1			İ		
03	8065848	パイプ	PIPE	1					
07	4367990	ホース	HOSE	1					
08	4508805	0ーリンク*	O-RING	2			ĺ		
09	4089703	フランシ*;スプリット	FLANGE; SPLIT	4					
10	M341445	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
14	8088354	プ [*] ラケット	BRACKET	1					i
16	4348295	フランジ・	FLANGE	1					
17	M341456	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					i · ·
18	4508805	0ーリンク*	O-RING	2					
20	4334364	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	2					
21	J011290	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					

カウンタウエイト(脱着装置) COUNTERWEIGHT (REMOVAL DEVICE)






カウンタウエイト(脱着装置) COUNTERWEIGHT(REMOVAL DEVICE)

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	部品番号	数量
00	5007735	ウエイト: カウンタ	WE LOUT COUNTED	1			ICA	PART NO.	Q' TY
00A	4457845	¬¬±1 г , л ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	WE I GHT; COUNTER RUBBER						
00A 00B	4457847	j/\ − j /\ −	RUBBER	1					
03	4103743	ワッシャ	WASHER	1 4					
03	4270269	プレート	PLATE	2					Ì
08	J912455	** N	BOLT	4					
09	4070952	ワツシヤ;ロツク	WASHER; LOCK	2					
10	4338256	カバー	COVER	1					
11	J020816	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	9					
12	4341856	ホールト	BOLT	2					
13	4246150	ナット;キャッスル	NUT; CASTLE	2				-	
14	9701925	ピン・リング	PIN; RING	2					
15	4207762	シム 1.0	SHIM 1.0	4					
16	4207763	<i>></i> 4 0.5	SHIM 0.5	2					
17	4345741	シム 2.3	SHIM 2.3	1					
	1010/11	7.7 2.0	O						

カウンタウェイト吊上装置 COUNTERWEIGHT LIFTING DEVICE




カウンタウエイト吊上装置 COUNTERWEIGHT LIFTING DEVICE

お品番号 お品番号 お品名					004001-					
100 9134171 リンク 77セン LINK ASS'Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1			部 品 名	PART NAME	数里 コ	- F		性	部品番号	数量
00B	00	9134171	リンク アッセン	LINK ASS' Y	1			1	1.74.7	
01 9134172 リンク アッセン LINK ASS Y 1 1 1 1 8059544 リンク アッセン ・LINK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00A	8059541	・リンク	·LINK	1					
O1A 8059544 ・リンク ・LINK 1 ・フィッテング・・ク・リース ・FITTING:GREASE 1 ・フィッテング・・ク・リース ・FITTING:GREASE 1 ・フィッテング・・ク・リース ・FITTING:GREASE 1 ・フィッテング・・ク・リース ・PIN 1 ・フィッテング・・ク・リース ・フィッテング・・ク・リース ・フィッテング・・フィッケ・フィッケ	00B	J75481	·フイツテンク゛: ク゛リース	·FITTING; GREASE	1					
01B	01	9134172	リンク アッセン	LINK ASS'Y	1			ŀ		
02 4337811 ピン	01 A	8059544	・リンケ	·LINK	1					
03 4337792 7オーク	01B	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING: GREASE	1					
04 4337833	02	4337811	t°ン	PIN	1					
05	03	4337792	フオーク	FORK	2	ĺ				
06	04	4337833	t°ン	PIN	2	ŀ				
07 4337843 ピン	05	4337830	t°ン	PIN	1					
08	06	4337837	ピン	PIN	2					
09 414322 t*ン:ロック	07	4337843	t°ン	PIN	1					
10 A590142 ワッケ・フ・レーン WASHER: PLANE 2 1 1 4235221 ホルト BOLT 2 1 492067 リテーナ RETAINER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	80	J953030	ナット	NUT	2					
11	09	414322	ピン;ロツク	PIN:LOCK	2					
12 492067 リテナ RETAINER 1 13 442687 プレート:ロツク PLATE:LOCK 1 14 J901220 赤ルト BOLT 2 15 4065688 リンク RING 1 16 4107899 ピン PIN 1 21 4063340 プレート:ロツク PLATE:LOCK 2 22 M341632 赤ルト:ソケット BOLT:SOCKET 4 25 A590914 フッシヤ:スプ・リンク WASHER:SPRING 3 26 A590114 ワッシヤ:ブ・レーン WASHER:PLANE 3 27 4367157 プ・ロテクタ PROTECTOR 1 28 4348458 シム 1. 0 SHIM 1. 0 2 29 J901435 赤ルト BOLT 3	10	A590142	ワツシヤ・フ゜レーン	WASHER : PLANE	2					
13	11	4235221	ボル ト	BOLT	2				•	
14	12	492067	リテーナ	RETAINER	1					
15 4065688 リング RING 1 16 4107899 ピン PIN 1 21 4063340 プレート:ロック PLATE:LOCK 2 22 M341632 ホルト:ソケット BOLT:SOCKET 4 25 A590914 ワッシャ:スプリング WASHER:SPRING 3 26 A590114 ワッシャ:プレーン WASHER:PLANE 3 27 4367157 プロテクタ PROTECTOR 1 28 4348458 シム 1.0 SHIM 1.0 2 29 J901435 ホルト BOLT 3	13	442687	プ゚レート:ロツク	PLATE: LOCK	1	İ				
16 4107899	14	J901220	ボルト	BOLT	2					
21 4063340 プレート;ロツク PLATE;LOCK 2 22 M341632 ホ*ルト;ソケット BOLT;SOCKET 4 25 A590914 ワッシャ;スプ・リング・ WASHER;SPRING 3 26 A590114 ワッシャ;フ・レーン WASHER;PLANE 3 27 4367157 プロテクタ PROTECTOR 1 28 4348458 シム 1.0 SHIM 1.0 2 29 J901435 ホ*ルト BOLT 3	15	4065688	リング	RING	1					
22 M341632	16	4107899	ピン	PIN	1	1				
25 A590914	21	4063340	プ゚レート:ロツク	PLATE; LOCK	2					
26 A590114 ワッシャ・フ・レーン WASHER: PLANE 3 27 4367157 フ・ロテクタ PROTECTOR 1 28 4348458 シム 1.0 SHIM 1.0 2 29 J901435 ホ・ルト BOLT 3	22	M341632	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
27 4367157 7° ロテクタ PROTECTOR 1 28 4348458 ジム 1.0 SHIM 1.0 2 BOLT 3	25	A590914	ワツシヤ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3	-				
28 4348458 シム 1.0 SHIM 1.0 2 29 J901435 ホルト BOLT 3	26	A590114	ワッシャ; プ レーン	WASHER; PLANE	3					
29 J901435 ボルト BOLT 3	27	4367157	プ ロテクタ	PROTECTOR	1					
	28	4348458	୬ 1.0	SHIM 1.0	2					
	29	J901435	ボルト	BOLT	3	Ì				
									:	
						1				

シリンダ(脱着装置) CYLINDER (REMOVAL DEVICE)

適用号機 004001-Serial No.






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数 PART NO. Q'
00	4356853	シリンタ*	CYLINDER	1	Н		
01	3071216	79* プ タ	ADAPTER	1			
02	4339469	75 プ タ;S	ADAPTER;S	1			
03	4146466	ハ゛ルフ゛;スローリターン	VALVE; SLOWRETER	1			
04	4274178	ェルオ・;S	ELBOW; S	1			
05	94-2024	プ [*] ラク [*]	PLUG	2			
06	4138938	0ーリンク*	O-RING	2			

M

 \bigcirc


操作装置(脱着装置) CONTROL SYSTEM (REMOVAL DEVICE)

適用号機 004001-Serial No.



一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	ABLE
IIEM	FART NO.			U II	S. C	SERTAL NO.		PART NO.	
00	9072923	ハ゛ルフ゛;ハ゜イロツト	VALVE:PILOT	1	Н		1	9074843	1
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)				•	
00	(9074843)	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	1	SH				
		(輸送用)	(for transportation)						
01	9732429	νν. –	LEVER	1					
02	4122424	グリツプ	GRIP	1					
03	4033504	ピン;スプリング	PIN; SPRING	1					
04	3046025	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
05	J901025	ホ・ルト	BOLT	2					
06	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
07	J950010	ナツト	NUT	2					
80	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
09	7041316	プレート	PLATE	1					
10	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3					
11	8044683	カバー	COVER	1					
12	4240984	カバー	COVER	1					
13	4240985	マク・ネット	MAGNET	1					
14	M430310	スクリュ	SCREW	2					
15	A590903	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					


パイロット配管(脱着装置) PILOT PIPING (REMOVAL DEVICE)



パイロット配管 (脱着装置) PILOT PIPING (REMOVAL DEVICE)

*****						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量
00 01 02 02A 03 03A 04 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 21A	PART NO. 4195759 J011055 A852123 957366 A852423 957366 4436856 4436854 4409086 4419040 4332940 4432811 4456689 4436535 4055312 4044420 4257159 4190261 J011020 A852523 957366	ル・ルフ・シャトル ホ・ルト・セムス アタ・フ・タ・S ・Oーリンク・ チー・S ・Oーリンク・ ホース (WB) ホース (PD2) ホース ホース (PD2) ホース ホース (PD2) ホース フ・レッシャ クリッフ・・ハ・ント・ フ・ロテクタ フ・ラケット クリッフ・ オ・ルト・セムス チー・S ・Oーリンク・	VALVE; SHUTTLE BOLT; SEMS ADAPTER; S O-RING TEE; S O-RING HOSE (WA) HOSE (WB) HOSE HOSE (PD2) HOSE HARNESS; WIRE SENSOR; PRES. CLIP; BAND PROTECTOR BRACKET CLIP BOLT; SEMS TEE; S O-RING	Q'TY 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	1	SERIAL NO.	性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q* TY


高圧配管 (脱着装置) HIGH-PRESSURE PIPING (REMOVAL DEVICE)



高圧配管(脱着装置) HIGH-PRESSURE PIPING(REMOVAL DEVICE)

			004001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY			
00	4240863	ハ・ルフ・	VALVE	1			TONTAKT NO. Q 11			
01	J011070	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2						
02	4131346	スペ−サ	SPACER	2						
03	4240862	フ゛ロック	BLOCK	1						
04	J011055	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2						
05	4154656	Int :S	ELBOW; S	2						
06	4209727	ホース	HOSE	1						
07	4395369	フランジ・	FLANGE	2						
08	4508805	0ーリンク*	O-RING	2						
09	M341445	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	8						
10	94-1703	79 7° 9; S	ADAPTER;S	1						
11	4189602	75°7°5;S	ADAPTER:S	2						
11 A	4506418	・0-リンク・	·O-RING	1						
12	4274178	Iルボ;S	ELBOW; S	2						
13	4138938	0ーリンク*	O-RING	6						
14	4220806	ハ* ルフ*;ストツフ*	VALVE; STOP	1						
15	4217265	7ダプタ:S	ADAPTER;S	2						
16	4044420	プ [°] ロテクタ	PROTECTOR	5						
17	4192034	クリツフ゜	CLIP	4						
18	J901016	ボル ト	BOLT	4						
19	A590910	ワッシャ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	4						
20	4357742	ホース	HOSE	1						
21	4357727	ホース	HOSE	1						
22	4055312	クリツプ;パンド	CLIP; BAND	4						
23	4464143	ホース	HOSE	1						
24	4464147	ホース	HOSE	1						
	ļ									
		I					<u> </u>			


工具 TOOLS



工具 TOOLS

お品番号							004001-		
00 4020977 レデ: パ- (4) WRENCH: BAR (4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1			部 品 名	PART NAME	数里	コード		1年 部品番号	数量
01 985710 レナ: n' - (6) WRENCH: BAR (6) 1 958394 レナ: n' - (8) WRENCH: BAR (8) 1 04 404580 レナ: n' - (10) WRENCH: BAR (10) 1 05 4004229 レナ: n' - (12) WRENCH: BAR (12) 1 08 4200436 スn' + (10X12) SPANNER (10X12) 1 10 989858 スn' + (19X22) SPANNER (10X12) 1 11 989859 スn' + (24X27) SPANNER (19X22) 1 12 989860 スn' + (30X32) SPANNER (19X22) 1 13 989860 スn' + (30X32) SPANNER (36) 1 14 934574 スn' + (41) SPANNER (36) 1 17 958407 レナ: n' + (41) SPANNER (36) 1 18 934574 スn' + (41) SPANNER (36) 1 19 4202312 n' +7' (10C トラット) PIPE (LC TRACK) 1 19 4202312 n' +7' (LC トラット) PIPE (LC TRACK) 1 22 D99055 レナ: ソット (12) WRENCH: SOCKET (12) 1 24 989848 レナ: ソット (22) WRENCH: SOCKET (12) 1 25 4200437 レナ: ツット (24) WRENCH: SOCKET (22) 1 27 3070712 レナ: ツット (66) WRENCH: SOCKET (22) 1 28 989850 レナ: ツット (66) WRENCH: SOCKET (27) 1 29 947310 ソット (30) SOCKET (30) 1 30 947310 ソット (30) SOCKET (30) 1 31 93624 n' -: エットラット (24) WRENCH: SOCKET (41) 1 32 4340336 レナ: ツット (65) WRENCH: SOCKET (41) 1 33 93601 n' -: エットラット (25) WRENCH: SOCKET (26) 1 34 939624 n' -: エットラット (25) WRENCH: SOCKET (27) 1 37 987310 ソット (31) SOCKET (41) 1 38 94455 nu ト・デ・デェット (25) BAR: EXTENSION (260) 1 39 947310 ソット (27) (27) BAR: EXTENSION (260) 1 39 94506 n' -: エットラ・エット (27) NERCHCH: SOCKET (27) 1 39 94506 n' -: エットラ・エット (27) NERCHCH: SOCKET (27) 1 39 947309 ソット (27) (27) BAR: EXTENSION (260) 1 30 947310 ソット (27) (27) BAR: EXTENSION (260) 1 31 936010 n' -: エットラ・エット (27) NERCHCH: SOCKET (27) 1 32 4340336	00	4020977	レンチ; ハ・- (4)	WRENCH; BAR (4)	1			TOATAKT NO. C	<u> </u>
958393 レンチ: n' - (8) WRENCH: BAR (8) 1 958394 レンチ: n' - (10) WRENCH: BAR (10) 1 04 4045580 レンチ: n' - (12) WRENCH: BAR (10) 1 05 4004229 レンチ: n' - (14) WRENCH: BAR (12) 1 08 4200435 スn' + (10X12) SPANNER (10X12) 1 09 4200436 スn' + (10X12) SPANNER (10X12) 1 09 98959 スn' + (19X22) SPANNER (19X22) 1 11 989859 スn' + (24X27) SPANNER (19X22) 1 12 989860 スn' + (36) SPANNER (30X32) 1 13 989861 スn' + (36) SPANNER (30X32) 1 14 934574 スn' + (31) SPANNER (30X32) 1 17 958407 レンチ: T (10) WRENCH: T (10) 1 17 958407 レンチ: T (10) WRENCH: T (10) 1 18 4202312 ア (10) WRENCH: T (10) 1 19 4202312 ア (10) WRENCH: T (10) 1 19 4202312 ア (10) WRENCH: T (10) 1 19 4202312 ア (10) WRENCH: SOCKET (17) 1 10 989848 レンチ: ソサアト (12) WRENCH: SOCKET (19) 1 24 989848 レンチ: ソサアト (22) WRENCH: SOCKET (19) 1 24 989840 レンチ: ソサアト (22) WRENCH: SOCKET (24) 1 25 4200437 レンチ: ソサアト (65) WRENCH: SOCKET (27) 1 26 989850 レンチ: ソサアト (65) WRENCH: SOCKET (27) 1 27 3070712 レンチ: ソサアト (66) WRENCH: SOCKET (27) 1 28 989852 ソサアト (30) SOCKET (30) 1 30 947310 ソサアト (41) SOCKET (32) 1 31 936010 n' -: 12/37ション (250) BAR: EXTENSION (250) 1 32 434036 レンチ: ソサアト (50) WRENCH: SOCKET (50) 1 33 936010 n' -: 12/37ション (200) BAR: EXTENSION (250) 1 34 939624 n' -: 12/37ション (200) BAR: EXTENSION (250) 1 35 4094258 n' -: 12/37ション (200) BAR: EXTENSION (200) 1 36 934574 ルンド・デデエアト (12, 7) HANDLE: RATCHET (12, 7) 1 37 985706 ルンド・ボーデエアト (12, 7) HANDLE: RATCHET (12, 7) 1 38 944545 ルンド・ボーデエアト (12, 7) HANDLE: RATCHET (12, 7) 1 39 4504952 ルンド・ボーデエアト (12, 7) HANDLE: RATCHET (12, 7) 1 41 4131548 ガン・グ・デース GUN: GREASE 1 41 42023527 ・パド ルンデ・ブース GUN: GREASE 1 41 42023527 ・パド ルンデ・ブーイ・ NOZZLE 1 47 4200434 スクリュ: ト・ライバ・ SCREN: DRI VER 1	01	985710							
04 4045580 レジチ: パ- (12) WRENCH: BAR (12) 1 88 4200435 スパ+ (10X12) SPANNER (10X12) 1 10 989858 スパ+ (19X22) SPANNER (13X17) 1 11 989859 スパ+ (19X22) SPANNER (13X17) 1 12 989860 スパ+ (19X22) SPANNER (19X22) 1 13 989861 スパ+ (30X32) SPANNER (30X32) 1 13 989861 スパ+ (41) SPANNER (30X32) 1 14 934574 スパ+ (41) SPANNER (36) 1 17 958407 レジチ: T (10) WRENCH: T (10) 1 19 4202312 パ゚イプ PIPE 1 20 4237653 パ゚イプ (LC トラワウ) PIPE (LC TRACK) 1 22 D99055 レジチ: ソアット (17) WRENCH: SOCKET (17) 1 23 D99056 レジチ: ソアット (17) WRENCH: SOCKET (17) 1 24 989868 レジチ: ソアット (21) WRENCH: SOCKET (19) 1 25 4200437 レジチ: ソアット (24) WRENCH: SOCKET (19) 1 26 989850 レジチ: ソアット (27) WRENCH: SOCKET (22) 1 27 3070712 レジチ: ソアット (24) WRENCH: SOCKET (27) 1 28 989852	02	958393	レンチ: パー (8)		1				
05 4004229 レンチ:ハ'ー(14) WRENCH:BAR(14) I 08 4200436 スハ' † (10X12) SPANNER(10X12) 1 10 989858 スハ' † (19X22) SPANNER(10X17) 1 11 989859 スハ' † (19X22) SPANNER(19X22) 1 12 989860 スハ' † (30X32) SPANNER(24X27) 1 13 989861 スハ' † (36) SPANNER(30X32) 1 14 934574 スハ' † (41) SPANNER(30X32) 1 17 958407 レンチ: ↑ (41) SPANNER(41) 1 17 958407 レンチ: ↑ (10) WRENCH: ↑ (10) I 19 4202312 ハ' ↑ (7) PIPE I 20 4237653 ハ' ↑ (17) WRENCH: SOCKET(17) I 21 989868 レンチ: ツナット(10) WRENCH: SOCKET(17) I 22 D99055 レンチ: ツナット(19) WRENCH: SOCKET(19) I 24 989848 レンチ: ツナット(22) WRENCH: SOCKET(19) I 25 4200437 レンチ: ツナット(22) WRENCH: SOCKET(22) I 27 3070712 レンチ: ツナット(86) WRENCH: SOCKET(27) I 28 989850 レンチ: ツナット(66) WRENCH: SOCKET(27) I 29 947309 ツナット(30) SOCKET(30) I 29 947310 ツナット(41) SOCKET(41) I 30 947310 ツナット(41) SOCKET(41) I 31 939624 ハ' ー: エクステンタコン(250) BAR: EXTENSION(250) I 33 93601 ハ' ー: エクステンタコン(200) BAR: EXTENSION(200) I 35 4094258 ハー・エクステンタコン(200) BAR: EXTENSION(200) I 37 985706 ハンド ル・デチェット(18. 7) HANDLE: RATCHET(19.) I 4504952 ハンド ル・デチェット(19. 1) HANDLE: RATCHET(19.) I 4504952 ハンド ル・デチェット(19. 1) HANDLE: RATCHET(19.) I 4504952 ハンド ル・デチェット(19. 1) HANDLE: RATCHET(19.) I 4504952 ハンド ル・デチェット(19. 1) HANDLE: RATCHET(19.) I 4504952 ハンド ル・デチェット(19. 1) HANDLE: RATCHET(19.) I 4504952 ハンド ル・デチェット(19. 1) HANDLE: RATCHET(19.) I 4504952 ハンド ル・デチェット(10. TRACK) 41 4131548 カ' ン・ク・リース GUN: GREASE I 41 4222657 ハンマ HANMER I 47 4200434 ズクリコ・ド・ライ・・ SOCKET)I 4092685 ハンマ HANMER I 47 4200434 ズクリコ・ド・ライ・・ SOCKET (10) I 400434 ズクリコ・ド・ライ・・ NOZZLE I 47 4200434 ズクリコ・ド・ライ・・ NOZZLE I 47 4200434 ズクリコ・ド・ライ・・ SOCKET)I 400434 ズクリコ・ド・ライ・・ NOZZLE I 41 4200434 ズクリコ・ド・ライ・・ NOZZLE I 47 4200434 ズクリコ・ド・ライ・・ SOCKET (19.) I	03	958394	レンチ; パー (10)	WRENCH; BAR (10)	1				
08	04	4045580	レンチ: パー (12)	WRENCH; BAR (12)	1				
09 4200436 スパナ (13X17) SPANNER (13X17) 1 1 989858 スパナ (19X22) SPANNER (19X22) 1 1 1 989859 スパナ (24X27) SPANNER (19X22) 1 1 1 989860 スパナ (36X32) SPANNER (24X27) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	05	4004229	レンチ:バー (14)	WRENCH; BAR (14)	1				
10 989858 スパナ (19X22) SPANNER (19X22) 1 1989859 スパナ (24X27) SPANNER (24X27) 1 12 989860 スパナ (36X32) SPANNER (30X32) 1 13 989861 スパナ (36) SPANNER (36) 1 14 934574 スパナ (41) SPANNER (36) 1 17 958407 レグチ: T (10) WRENCH: T (10) 1 19 4202312 パイプ PIPE 1 20 4237653 パイプ (LCトラウク) PIPE (LC TRACK) 1 22 D99055 レグチ: ゲナヴト (17) WRENCH: SOCKET (17) 1 23 D99056 レグチ: ゲナヴト (19) WRENCH: SOCKET (19) 1 24 989848 レグチ: ゲナヴト (22) WRENCH: SOCKET (22) 1 25 4200437 レグチ: ゲナヴト (27) WRENCH: SOCKET (24) 1 26 989850 レグチ: ゲナヴト (27) WRENCH: SOCKET (27) 1 27 3070712 レグチ: ゲナヴト (65) WRENCH: SOCKET (65) 1 28 989852 ゲッヴト (30) SOCKET (30) 1 29 947309 ゲッヴト (30) SOCKET (30) 1 30 947310 ゲッヴト (50) WRENCH: SOCKET (50) (LCトラウク) (LCト	80	4200435	スパナ (10X12)	SPANNER (10X12)	1				
11	09	4200436	スパナ (13X17)	SPANNER (13X17)	1				
12 989860	10	989858	スパナ (19X22)	SPANNER (19X22)	1	İ			
13 989861	11	989859	スパナ (24X27)	SPANNER (24X27)	1				
14 934574	12	989860	スパナ (30X32)	SPANNER (30X32)	1				
17 958407 レンチ: T (10) WRENCH: T (10) 1 19 4202312 ハ* 47° PIPE 1 20 4237653 ハ* 47° (LC トラック) PIPE 1 21 D99055 レンチ: ソナラト (17) WRENCH: SOCKET (17) 1 23 D99056 レンチ: ソナラト (22) WRENCH: SOCKET (19) 1 24 989848 レンチ: ソナラト (24) WRENCH: SOCKET (22) 1 25 4200437 レンチ: ソナラト (24) WRENCH: SOCKET (24) 1 26 989850 レンチ: ソナラト (27) WRENCH: SOCKET (27) 1 27 3070712 レンチ: ソナラト (65) WRENCH: SOCKET (65) 1 28 989852 ソナラト (30) SOCKET (30) 1 29 947309 ソナラト (41) SOCKET (32) 1 30 947310 ソナラト (41) SOCKET (41) 1 32 4340336 レンチ: ソナラト (41) SOCKET (41) 1 32 4340336 レンチ: ソナラト (50) WRENCH: SOCKET (50) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 1 33 936010 ハ* ー: エクステンション (250) BAR: EXTENSION (250) 1 34 939624 ハ* ー: エクステンション (400) BAR: EXTENSION (400) 1 37 985706 ハント・ル・ラチェット (12. 7) HANDLE: RATCHET (12. 7) 1 38 944545 ハント・ル・ラチェット (19. HANDLE: RATCHET (19. 1 39 4504952 ハント・ル・ラチェット (19. HANDLE: RATCHET (25. 4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 1 41 4131548 カ* ン・ヴ・リース GUN: GREASE 1 41 41223527 ・パス・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ・ヨッキ・オル JUG: OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ: ト・ラハ・	13	989861	スパナ (36)	SPANNER (36)	1				
19 4202312	14	934574	スパナ (41)	SPANNER (41)	1	1			
20	17	958407	レンチ:T (10)	WRENCH;T (10)	1				
22 D99055 レンチ:ソケット(17) WRENCH:SOCKET(17) 1 23 D99056 レンチ:ソケット(19) WRENCH:SOCKET(19) 1 24 989848 レンチ:ソケット(22) WRENCH:SOCKET(22) 1 25 4200437 レンチ:ソケット(24) WRENCH:SOCKET(24) 1 26 989850 レンチ:ソケット(27) WRENCH:SOCKET(24) 1 27 3070712 レンチ:ソケット(65) WRENCH:SOCKET(27) 1 28 989852 ソケット(65) WRENCH:SOCKET(65) 1 29 947309 ソケット(32) SOCKET(30) 1 30 947310 ソケット(41) SOCKET(41) 1 32 4340336 レンチ:ソケット(50) WRENCH:SOCKET(50) 1 (LC トラッケ) (LC TRACK) 33 936010 ハー:エウステンション(250) BAR:EXTENSION(250) 1 34 939624 ハー:エウステンション(200) BAR:EXTENSION(200) 1 35 4094258 ハー:エウステンション(400) BAR:EXTENSION(400) 1 37 985706 ハント・ル:ラチェット(12) HANDLE:RATCHET(12.7) 1 38 944545 ハント・ル:ラチェット(19) HANDLE:RATCHET(19) 1 39 4504952 ハント・ル:ラチェット(25.4) (LC TRACK) 41 4131548 カーン:グ・リース GUN: GREASE 1 41A 4223527 ・ノス・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ・ヨツキ:オイル JUG:OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリコ:ト・ライハ・ SCREW: DRIVER 1	19	4202312	パイプ	PIPE	1				
23	20	4237653	ハ゜イフ゜(LC トラック)	PIPE (LC TRACK)	1				
24 989848 レンチ:ソケット (22) WRENCH:SOCKET (22) 1 25 4200437 レンチ:ソケット (24) WRENCH:SOCKET (24) 1 26 989850 レンチ:ソケット (27) WRENCH:SOCKET (27) 1 27 3070712 レンチ:ソケット (65) WRENCH:SOCKET (65) 1 28 989852 ソケット (30) SOCKET (30) 1 29 947309 ソケット (32) SOCKET (32) 1 30 947310 ソケット (41) SOCKET (41) 1 32 4340336 レンチ:ソケット (50) WRENCH:SOCKET (50) 1 (LC トラック) (LC トラック) (LC TRACK) 33 936010 パー・エウステンション (250) BAR:EXTENSION (250) 1 34 939624 パー・エウステンション (200) BAR:EXTENSION (200) 1 35 4094258 パー・エウステンション (400) BAR:EXTENSION (400) 1 37 985706 ハント・ル・ラチェット (12. 7) HANDLE:RATCHET (12. 7) 1 38 944545 ハント・ル・ラチェット (19) HANDLE:RATCHET (19) 1 39 4504952 ハント・ル・ラチェット (25. 4) (LC TRACK) 41 4131548 ガ・ン・グ・リース GUN: GREASE 1 41A 4223527 ・/ズ・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ・ヨッキ:オイル JUG: OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ:ト・ライハ・ SCREW: DRIVER 1	22	D99055	レンチ:ソケツト (17)	WRENCH; SOCKET (17)	1	1			
25 4200437 レンf:ソケット(24) WRENCH:SOCKET(24) 1 26 989850 レンf:ソケット(27) WRENCH:SOCKET(27) 1 27 3070712 レンf:ソケット(65) WRENCH:SOCKET(65) 1 28 989852 ソケット(65) SOCKET(30) 1 29 947309 ソケット(32) SOCKET(32) 1 30 947310 ソケット(41) SOCKET(41) 1 32 4340336 レンf:ソケット(50) WRENCH:SOCKET(50) 1 (LC トラック) (LC トラック) (LC トラック) (LC トラック) (LC TRACK) 33 936010 パー:エクステンション(250) BAR:EXTENSION(250) 1 34 939624 パー:エクステンション(200) BAR:EXTENSION(200) 1 35 4094258 パー:エクステンション(400) BAR:EXTENSION(400) 1 37 985706 パント・ル・ラチェット(12.7) HANDLE:RATCHET(12.7) 1 38 944545 パント・ル・ラチェット(19) HANDLE:RATCHET(19) 1 39 4504952 パント・ル・ラチェット(25.4) (LC TRACK) 41 4131548 ガ・ン・ヴ・リース GUN:GREASE 1 41A 4223527 ・ノズ・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジョッキ:オイル JUG:OIL 1 45 4922685 パンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ:ト・ライバ・ SCREW:DRIVER 1	23	D99056	レンチ:ソケツト (19)	WRENCH; SOCKET (19)	1				
26 989850 レンチ:ソケット(27) WRENCH:SOCKET(27) 1 27 3070712 レンチ:ソケット(65) WRENCH:SOCKET(65) 1 28 989852 ソケット(30) SOCKET(30) 1 29 947309 ソケット(32) SOCKET(32) 1 30 947310 ソケット(41) SOCKET(41) 1 32 4340336 レンチ:ソケット(50) WRENCH:SOCKET(50) 1 (LC トラック) (LC トラック) (LC トラック) (LC TRACK) 33 936010 パー:エクステンション(250) BAR:EXTENSION(250) 1 34 939624 パー:エクステンション(200) BAR:EXTENSION(200) 1 35 4094258 パー:エクステンション(400) BAR:EXTENSION(400) 1 37 985706 ハント・ル・ラチェット(12・7) HANDLE:RATCHET(12・7) 1 38 944545 ハント・ル・ラチェット(19) HANDLE:RATCHET(19) 1 39 4504952 ハント・ル・ラチェット(19) HANDLE:RATCHET(19) 1 41 4131548 ガ・ン・グ・リース GUN: GREASE 1 41 4131548 ガ・ン・グ・リース GUN: GREASE 1 41 4223527 ・ノズ・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジョッキ:オイル JUG: OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ・ト・ライバ・ SCREW: DRIVER 1	24	989848	レンチ:ソケツト (22)	WRENCH; SOCKET (22)	1				
27 3070712 レンチ: ソケサット (65) WRENCH: SOCKET (65) 1 28 989852 ソケサット (30) SOCKET (30) 1 29 947309 ソケサット (32) SOCKET (32) 1 30 947310 ソケサット (41) SOCKET (41) 1 32 4340336 レンチ: ソケサット (50) WRENCH: SOCKET (50) 1 (LC トラッウ) (LC TRACK) 33 936010 パー: エウステンション (250) BAR: EXTENSION (250) 1 34 939624 パー: エウステンション (200) BAR: EXTENSION (200) 1 35 4094258 パー: エウステンション (400) BAR: EXTENSION (400) 1 37 985706 ハンド ル: テチエット (12. 7) HANDLE: RATCHET (12. 7) 1 38 944545 ハンド ル: テチエット (19) HANDLE: RATCHET (19) 1 39 4504952 ハンド ル: テチエット (25. 4) HANDLE: RATCHET (25. 4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 ガン: グ リース GUN: GREASE 1 41A 4223527 ・/ズ ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ ヨッキ: ホオィル JUG: OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ: ドライバ SCREW: DRIVER 1	25	4200437	レンチ;ソケツト (24)	WRENCH; SOCKET (24)	1				
28 989852	26	989850	レンチ;ソケツト (27)	WRENCH; SOCKET (27)	1				
29 947309 ソケット (32) SOCKET (32) 1 30 947310 ソケット (41) SOCKET (41) 1 32 4340336 レンチ・ソケット (50) WRENCH:SOCKET (50) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 33 936010 パー・エウステンション (250) BAR:EXTENSION (250) 1 34 939624 パー・エウステンション (200) BAR:EXTENSION (200) 1 35 4094258 パー・エウステンション (400) BAR:EXTENSION (400) 1 37 985706 パント・ル・ラチェット (12. 7) HANDLE:RATCHET (12. 7) 1 38 944545 パント・ル・ラチェット (19) HANDLE:RATCHET (19) 1 39 4504952 パント・ル・ラチェット (25. 4) HANDLE:RATCHET (25. 4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 ガ・ン・グ・リース GUN: GREASE 1 41A 4223527 ・/ズ・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジョッキ・オイル JUG: OIL 1 45 4922685 パンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ・ト・ライバ・ SCREW: DRIVER 1	27	3070712	レンチ: ソケット (65)	WRENCH; SOCKET (65)	1				
30 947310 ソケット (41) SOCKET (41) 1 32 4340336 レンチ:ソケット (50) WRENCH:SOCKET (50) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 33 936010 パー:エカステンション (250) BAR:EXTENSION (250) 1 34 939624 パー:エカステンション (200) BAR:EXTENSION (200) 1 35 4094258 パー:エカステンション (400) BAR:EXTENSION (400) 1 37 985706 パント・ル:ラチェット (12.7) HANDLE:RATCHET (12.7) 1 38 944545 パント・ル:ラチェット (19) HANDLE:RATCHET (19) 1 39 4504952 パント・ル:ラチェット (25.4) HANDLE:RATCHET (25.4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 ガ・ン:ケ・リース GUN:GREASE 1 41A 4223527 ・ノズ・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ・ヨッキ:オイル JUG:O1L 1 45 4922685 パンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ:ト・ライバ・ SCREW:DRIVER 1	28	989852	ሃ ታット (30)	SOCKET (30)	1				
32	29	947309	ሃ ታット (32)	SOCKET (32)	1				
(LC トラック)	30	947310	<u>ሃ</u> ታット (41)	SOCKET (41)	1				
33 936010 パー・エウステンション(250) BAR; EXTENSION(250) 1 34 939624 パー・エウステンション(200) BAR; EXTENSION(200) 1 35 4094258 パー・エウステンション(400) BAR; EXTENSION(400) 1 37 985706 パント・ル・ラチェット(12.7) HANDLE; RATCHET(12.7) 1 38 944545 パント・ル・ラチェット(19) HANDLE; RATCHET(19) 1 39 4504952 パント・ル・ラチェット(25.4) HANDLE; RATCHET(25.4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 カ・ン・ウ・リース GUN; GREASE 1 41A 4223527 ・/ス・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ・ヨッキ・オイル JUG; OIL 1 45 4922685 パンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ・ト・ライバ・ SCREW; DRIVER 1	32	4340336	レンチ;ソケツト (50)	WRENCH: SOCKET (50)	1				
34 939624 ハ*ー:エクステンション (200) BAR:EXTENSION (200) 1 35 4094258 ハ*ー:エクステンション (400) BAR:EXTENSION (400) 1 37 985706 ハント*ル:ラチェット (12.7) HANDLE:RATCHET (12.7) 1 38 944545 ハント*ル:ラチェット (19) HANDLE:RATCHET (19) 1 39 4504952 ハント*ル:ラチェット (25.4) HANDLE:RATCHET (25.4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 カ*ン:ク*リース GUN: GREASE 1 41A 4223527 ・/ス*ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ*ヨッキ:オイル JUG:OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ:ト*ライハ* SCREW: DRIVER 1			(LC トラック)	(LC TRACK)					
35 4094258 パー・エクステンション (400) BAR: EXTENSION (400) 1 37 985706 パント・ル・ラチェット (12.7) HANDLE: RATCHET (12.7) 1 38 944545 パント・ル・ラチェット (19) HANDLE: RATCHET (19) 1 39 4504952 パント・ル・ラチェット (25.4) HANDLE: RATCHET (25.4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 ガ・ン・ク・リース GUN: GREASE 1 41A 4223527 ・ノズ・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ・ヨッキ・オイル JUG: OIL 1 45 4922685 パンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ:ト・ライハ・ SCREW: DRIVER 1	33	936010	バー;エクステンシヨン(250)	BAR; EXTENSION (250)	1				
37 985706 ハント・ル:ラチェット (12.7) HANDLE:RATCHET (12.7) 1 38 944545 ハント・ル:ラチェット (19) HANDLE:RATCHET (19) 1 39 4504952 ハント・ル:ラチェット (25.4) HANDLE:RATCHET (25.4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 カ・ン:ク・リース GUN:GREASE 1 41A 4223527 ・ノス・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ・ヨッキ:オイル JUG:OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ:ト・ライハ・ SCREW:DRIVER 1	34	939624	バー;エクステンシヨン (200)	BAR; EXTENSION (200)	1				
38 944545 ハント・ル・ラチェット (19) HANDLE:RATCHET (19) 1 39 4504952 ハント・ル・ラチェット (25. 4) HANDLE:RATCHET (25. 4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 カ・ン・ケ・リース GUN:GREASE 1 41A 4223527 ・ノス・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ・ヨッキ:オイル JUG:OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ:ト・ライハ・ SCREW:DRIVER 1	35	4094258	ハ・ー;エクステンション (400)	BAR; EXTENSION (400)	1				
39 4504952 ハント・ル:ラチェット(25. 4) HANDLE:RATCHET(25. 4) 1 (LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 カ・ン:ク・リース GUN:GREASE 1 41A 4223527 ・ノス・ル ・NOZZLE 1 924327 ジ・ヨッキ:オイル JUG:OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ:ト・ライハ・ SCREW:DRIVER 1	37	985706	ハント・ル;ラチエツト (12.7)	HANDLE: RATCHET (12.7)	1				
(LC トラック) (LC TRACK) 41 4131548 カ・ン・ク・リース GUN:GREASE 1 41A 4223527 ・/ス・ル ・NOZZLE 1 43 924327 ジ・ヨツキ:オイル JUG:OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリュ:ト・ライハ・ SCREW:DRIVER 1	38	944545	ハント・ル;ラチェツト (19)	HANDLE:RATCHET (19)	1				
41 4131548 カ*ン; ケ*リース GUN: GREASE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	39	4504952	ハント・ル:ラチエツト (25.4)	HANDLE; RATCHET (25.4)	1				
41A 4223527 ・/ズル ・NOZZLE 1 1 43 924327 ジョッキ:オイル JUG:OIL 1 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 1 47 4200434 スクリュ:ト・ライバ・ SCREW:DRIVER 1			(LC トラック)	(LC TRACK)					
43 924327 ジ・ヨツキ:オイル JUG:OIL 1 45 4922685 ハンマ HAMMER 1 47 4200434 スクリユ:ト・ライハ・ SCREW:DRIVER 1	41	4131548	ガン;グリース	GUN; GREASE	1				
45 4922685 ハンマ HAMMER 1 1 4200434 スクリュ: ド ライバ SCREW; DR I VER 1	41A	4223527	- / ズル	•NOZZLE	1				
47 4200434 スクリコ:ト・ライバ・ SCREW; DRIVER 1	43	924327	ジョツキ;オイル	JUG:01L	1				
	45	4922685	アンマ	HAMMER	1				
49 4200438 レンチ:アシ・ヤスタフ・ル (200) WRENCH: ADJUST. (200) 1	47	4200434	スクリユ:ド ライバ	SCREW; DRIVER	1				
	49	4200438	レンチ;アシ゛ヤスタフ゛ル (200)	WRENCH; ADJUST. (200)	1		į		


工具 TOOLS



工具 T00LS

						004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量		
50 52 56 58	4505971 934787 4213356 4279799	レンチ: アシ* ヤスタフ* ル (375) ホ* ツクス: ツール レンチ レンチ	WRENCH; ADJUST. (375) BOX; TOOL WRENCH WRENCH	1 1 1 1				TAIL NO.	G 11		
					-						


ネームプレート (1) [日本語] <600> NAME-PLATE (1) [JAPANESE] <600>



ネームプレート(1)[日本語] <600> NAME-PLATE(1)[JAPANESE] <600>

### PART NO.							004001-			
01 4474828 ネームプレート			部品名	PART NAME		コード	迎用亏饿	性	部品番号	数量
4474829 ネームプレート	01	4474828	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1.0,	17	
4474829 ネームプレート))					ĺ
(仕様: Zaxis600LC) (SPECIFICATION: Zaxis600LC)	01	4474829]´ _{1 :}					
04 4369377 ネームプ・レート			(仕様:Zaxis600LC)		LC)			}		
3091216 オームプ・レート	04	4369377	ネームプ レート		1					
(運転注意) (CAUTION) 1 ((取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
07	05	3091216	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
(前窓ロック) (FRONT WINDOW LOCK) 1 (4383501 ネーム) レート (タイト フレール伸縮注意) (SIDE FRAME WORK POSITION) 1 (感電防止) (PREVENTION FOR ELECTRIC SHOCK) 1 (水の 全部 か) レート (水の 注意) (BOOM CRUSH) 1 (スポラン レート (本窓注意) (BOOM CRUSH) 1 (スポラン レート (スポラン レート (スポラン レート (スポラン レート (スポラン レート (スポラン レート (スポラン レート (スポラン レート (スポラン レート (スポラン カーラ操作) (OPERATION: ENGINE CONTROLER) (スポラン カーラ操作) (PREVENTION I (スポラン カーラ操作) (PREVENTION I (スポラン カート) (HEADGUARD)			(運転注意)	(CAUTION)						
4383501 ネーカプレート	07	4418272	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
(サバ・フレーム仲縮注意) (SIDE FRAME WORK POSITION) 7 ンセ・ンヒョウシキ (感電防止) (PREVENTION FOR ELECTRIC SHOCK) 10 4369106 ネームプレート (ARS注意) (BOOM CRUSH) 11 3091176 ネームプレート (インジ・ンコントローラ操作) (PREVENTION: ENGINE CONTROLER) 22 3092655 ネームプレート (サビ・ン式ペッド・カート・) (HEADGUARD) 23 4373205 ネームプレート (HEADGUARD) (PREVENTION: JIS-TYPE) 23 4369242 ネームプレート (AME-PLATE 1 (保作要領: JISウイプ) (OPERATION: JIS-TYPE) 39 4359076 ネームプレート (RMEREPLATE 2 (RMEREPLATE 2 (RMEREPLATE 2 (RMEREPLATE 1 (RMEREPLATE 1 (RMEREPLATE 1 (RMEREPLATE 1 (RMEREPLATE 1 (RMEREPLATE 1 (RMEREPLATE 1 (RMEREPLATE 1 (RMEREPLATE 2 (RMEREPLATE 2 (RMEREPLATE 2 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMEREPLATE 3) HAME-PLATE 3 (RMERE			(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
09 4418276 アンゼ ンヒヨウンキ (感電防止) (PREVENTION FOR ELECTRIC SHOCK)	08	4383501	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1				-	
(感電防止) (PREVENTION FOR ELECTRIC SHOCK) 10 4369106 ネームプレート (右窓注意) (BOOM CRUSH) 11 3091176 ネームプレート (MAME―PLATE 1 (CYPY プコントローラ操作) (OPERATION:ENGINE CONTROLER) 12 3092655 ネームプレート (HEADGUARD) (PREVENTION: JIS-TYPE) 23 4373205 ネームプレート (操作要領: JIS947') (OPERATION: JIS-TYPE) 23 4369242 ネームプレート (AME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 1 (MAME―PLATE 2 (MAME―PLATE 2 (MAME―PLATE 2 (MAME―PLATE 3) (MAME―PLATE 3 (MAME―PLATE 3) (MAME―PLATE 3			(サイドフレーム伸縮注意)	(SIDE FRAME WORK POSITI	ON)					
10 4369106 ネームプレート (右窓注意)	09	4418276	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
(右窓注意) (BOOM CRUSH) 11 3091176 ネームプレート (エンヴ・ンコントローラ操作) (OPERATION:ENGINE CONTROLER) 22 3092655 ネームプレート (トービ・ン式ヘット・ガ・ート・) (HEADGUARD) 23 4373205 ネームプレート (NAME-PLATE 1 (操作要領:JISウイプ) (OPERATION:JIS-TYPE) 23 4369242 ネームプレート (NAME-PLATE 1 (操作要領:Hウイプ) (OPERATION:H-TYPE) 39 4359076 ネームプレート (別出用ルンマ) (EMERGENCY HAMMER) 51 4418273 アンゼ・ンとヨウシキ (別出用ルンマ) (EMERGENCY HAMMER) 51 4418273 アンゼ・ンとヨウシキ (SAFETY-SIGN 1 (取説熟読) (INTENSIVE READING MANUAL) 52 4418275 アンゼ・ンとヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (厳席時ロック) (GRAND, LOCK AND ENGUNE STOP) 57 4458192 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 (自動給脂) (AUTO, LUBRICATE) 58 4449554 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 (微操作モート・) (OPERATION MODE) 59 4449930 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 (微操作モート・) (OPERATION MODE) 64 4488123 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 (プロン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 # #			(感電防止)	(PREVENTION FOR ELECTRI	C SHO	CK)				
11 3091176	10	4369106	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
(エンデンコントローラ操作)			(右窓注意)	(BOOM CRUSH)					.]	
22 3092655	11	3091176	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				ļ	
(キャピン式ヘッド・カート*)			(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTR	OLER)					
23 4373205 ネームプレート	22	3092655	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	ĺ				
(操作要領: JISダイブ*)			(キャビン式ヘッドガード)	(HEADGUARD)				i		
23 4369242 ネームプ・レート	23	4373205	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	İ				
(操作要領: H9イプ) (OPERATION: H-TYPE) 39 4359076 ネームプレート (脱出用ハンマ) (EMERGENCY HAMMER) 51 4418273 アンセ・ンとヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (取説熟読) (INTENSIVE READING MANUAL) 52 4418275 アンセ・ンとヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (離席時ロック) (GRAND, LOCK AND ENGUNE STOP) 57 4458192 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 (ア・ームモート・スイッチ) (BOOM MODE SWITCH) 58 4449554 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 (自動給脂) (AUTO. LUBRICATE) 59 4449930 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 (微操作モート・) (OPERATION MODE) 64 4488123 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 # (アワン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 #			(操作要領:JISタイプ)	(OPERATION: JIS-TYPE)					ĺ	
39 4359076 ネームプレート (脱出用ハンマ) (EMERGENCY HAMMER) 2 (EMERGENCY HAMMER) 1 (取説熟読) (INTENSIVE READING MANUAL) 52 4418275 アンセンヒョウシキ SAFETY-SIGN 1 (厳席時ロック) (GRAND, LOCK AND ENGUNE STOP) 57 4458192 ネームプレート (カムーとして AND ENGUNE STOP) 1 (BOOM MODE SWITCH) 1 (自動給脂) (AUTO. LUBRICATE) 1 (自動給脂) (AUTO. LUBRICATE) 1 (微操作モート・) (OPERATION MODE) (OPERATION MODE) 1 (ファロースプレート (スプリート (スプリート (スプリート) (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリート (スプリースの関係を対して、 スプリースので、 スプリースので、 スプリースのでは、 スプリースのでは、 スプリースのでは、 スプリースのでは、 スプリースのでは、 ス	23	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
(脱出用ハンマ) (EMERGENCY HAMMER) 1 (取説熟読) (INTENSIVE READING MANUAL) 52 4418275 アンゼンヒヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (離席時ロック) (GRAND, LOCK AND ENGUNE STOP) 57 4458192 ネームフ・レート NAME-PLATE 1 (自動給脂) (AUTO. LUBRICATE) 1 (前操作モート・) (のPERATION MODE) (依操作モート・) (のPERATION MODE) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームフ・レート NAME-PLATE 1 # (RECOVERY OF FREON) NAME-PLATE 1 # (アンロロ収注意) (RECOVERY OF FREON) 1 # (RECOVERY OF			(操作要領:Hタイプ)	(OPERATION:H-TYPE)			ļ			
51 4418273 アンセ・ンとヨウシキ (取説熟読) (INTENSIVE READING MANUAL) 1 52 4418275 アンセ・ンとヨウシキ (READING MANUAL) 1 52 4418275 アンセ・ンとヨウシキ (READING MANUAL) 1 57 4458192 ネームフ・レート (READING MANUAL) 1 58 4449554 ネームフ・レート (BOOM MODE SWITCH) 1 59 4449930 ネームフ・レート (AUTO. LUBRICATE) 1 59 4449930 ネームフ・レート (OPERATION MODE) 1 64 4488123 ネームフ・レート (RECOVERY OF FREON) 1 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 # 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 #	39	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
(取説熟読) (INTENSIVE READING MANUAL) 52 4418275 アンセンとヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (離席時ロック) (GRAND, LOCK AND ENGUNE STOP) 57 4458192 ネームプレート NAME-PLATE 1 (BOOM MODE SWITCH) 58 4449554 ネームプレート NAME-PLATE 1 (自動給脂) (AUTO. LUBRICATE) 59 4449930 ネームプレート NAME-PLATE 1 (微操作モート・) (OPERATION MODE) 64 4488123 ネームプレート NAME-PLATE 1 # (7ロン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームプレート NAME-PLATE 1 #			(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)					1	
52 4418275 アンゼンとヨウシキ (AMR 時ロック) (GRAND, LOCK AND ENGUNE STOP) 57 4458192 ネームプ・レート (AMRE-PLATE 1 1 (自動給脂) (AUTO. LUBRICATE) 59 4449930 ネームプ・レート (OPERATION MODE) 64 4488123 ネームプ・レート (NAME-PLATE 1 # (アロン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 #	51	4418273	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
(離席時ロック) (GRAND, LOCK AND ENGUNE STOP) 57 4458192 ネームプ・レート (フ・ームモート・スイッチ) (BOOM MODE SWITCH) 58 4449554 ネームプ・レート (AUTO. LUBRICATE) 59 4449930 ネームプ・レート (AME-PLATE 1 (では操作モート・) (OPERATION MODE) 64 4488123 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 # (フロン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 #			(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANUA	AL)					
57	52	4418275	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
(フ*ームモート*スイッチ) (BOOM MODE SWITCH) 58 4449554 ネームフ*レート NAME-PLATE 1 (自動給脂) (AUTO. LUBRICATE) 59 4449930 ネームフ*レート NAME-PLATE 1 (微操作モート*) (OPERATION MODE) 64 4488123 ネームフ*レート NAME-PLATE 1 # (フロン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームフ*レート NAME-PLATE 1 #			(離席時ロック)	(GRAND, LOCK AND ENGUNE	STOP)					
58 4449554 ネームプ・レート	57	4458192	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
(自動給脂) (AUTO. LUBRICATE) 59 4449930 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 (微操作モート・) (OPERATION MODE) 64 4488123 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 # (7ロン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 #			(プ [*] ームモート [*] スイッチ)	(BOOM MODE SWITCH)				1		
59 4449930 ネームプ・レート (微操作モート・) (OPERATION MODE) 64 4488123 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 # (7ロン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 #	58	4449554	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			ŀ		
(微操作モート・) (OPERATION MODE) 4488123 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 # (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 #			(自動給脂)	(AUTO. LUBRICATE)					i	
64 4488123 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 # (7ロン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 #	59	4449930	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		1			
(7ロン回収注意) (RECOVERY OF FREON) 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1			(微操作モード)	(OPERATION MODE)					i	
81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE 1 #	64	4488123	ネームブ゜レート	NAME-PLATE	1	#				
			(フロン回収注意)	(RECOVERY OF FREON)					100	
(キースイッチ) (KEY SWITCH)	81	4264805	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1	#				
			(キースイッチ)	(KEY SWITCH)						


ネームプレート (1) [日本語] <600> NAME-PLATE (1) [JAPANESE] <600>



ネームプレート(1)[日本語] <600> NAME-PLATE(1)[JAPANESE] <600>

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
82	4299059	ネームプ [*] レート (レハ [*] ーロック)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1	#		TOX I AICT NO. Q 11
83	4462470	ネームフ゜レート (モーションアラーム)	NAME-PLATE (MOTION ALARM)	1	#		
86	4442856	ネームプ レート (旋回警報スイッチ)	NAME-PLATE (SWING MOTION ALARM SW	1 TCH)			
87	4451659	ネームフ°レート (メールスイッチ)	NAME-PLATE (MAIL SWITCH)	1			
88	4451692	ネームプレート (メールスイッチ注意)	NAME-PLATE (CAUTION FOR MAIL SWITE	1 3H)			
91	2036742	ネームプレート〈プレーカ仕様〉 (アタッチメント使用注意)	NAME-PLATE (FOR BRAKER) (CAUTION FOR ATTACHMEN)				
92	4475613	ネームプ レート 〈プレーカ仕様〉 (重要:アタッチメントモード)	NAME-PLATE (FOR BRAKER) (IMPORTANT: ATTACHMENT N		#		
93	2048911	ネームプ レート 〈プレーカ仕様〉 (重要:アタッチメント切換)	NAME-PLATE <for braker=""> (IMPORTANT:ATTACHMENT C</for>) #		


ネームプレート (1) [日本語] <H> NAME-PLATE (1) [JAPANESE] <H>



ネームプレート(1)[日本語] <H>NAME-PLATE(1)[JAPANESE] <H>

	004001-
符号 部品番号 部 品 名 PART NAME PART NO.	数量 サービス 適用号機 換 REPLACEABLE PART SERIAL NO. LCA PART NO. Q' TY
01 4474830 ネームプ・レート NAME-PLATE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(仕様:Zaxis650H) (SPECIFICATION:Za	
01 4474831 ネームプ・レート NAME-PLATE	1
(仕様:Zaxis650LCH) (SPECIFICATION:Za	
04 4369377 ネームプ・レート NAME-PLATE	1
(取説注意) (INSPECTION MANUA	AI)
05 3091216 ネームプ・レート NAME-PLATE	
(運転注意) (CAUTION)	
08 4383501 ネームプ・レート NAME-PLATE	
(サイドフレーム伸縮注意) (SIDE FRAME WORK	POSITION
09 4418276 7ンセ・ンヒョウンキ SAFETY-SIGN	1
(感電防止) (PREVENTION FOR E	ELECTRIC SHOCK)
10 4369106 \$-\(\alpha\tau^2\)\(\bu-\)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1
(右窓注意) (BOOM CRUSH)	
11 3091176 ネームプ・レート NAME-PLATE	
(エンジ・ンコントローラ操作) (OPERATION: ENGINE	CONTROLER
23 4373205 ネームプ・レート NAME-PLATE	1
(操作要領:JISタイプ) (OPERATION:JIS-TY	PE)
23 4369242 7-47° V-1 NAME-PLATE	1
(操作要領:Hタイプ) (OPERATION:H-TYPE)	
39 4359076 ネームプ・レート NAME-PLATE	1
(脱出用ハンマ) (EMERGENCY HAMMER)	
51 4418273 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN	1
(取説熟読) (INTENSIVE READING	G MANUAL)
52 4418275 アンセ・ンヒヨウシキ SAFETY-SIGN	1
(運転注意) (CAUTION)	
57 4458192 ネームプ・レート NAME-PLATE	
(プ・ームモート・スイッチ) (BOOM MODE SWITCH))
58 4449554 ネームフ゜レート NAME-PLATE	1
(自動給脂) (AUTO. LUBRICATE)	
59 4449930 ネームフ・レート NAME-PLATE	1
(微操作モード) (OPERATION MODE)	
64 4488123 ネームプ・レート NAME-PLATE	1 #
(フロン回収注意) (RECOVERY OF FREOM	N)
81 4264805 ネームプ・レート NAME-PLATE	1 #
(キースイッチ) (KEY SWITCH)	
82 4299059 ネームプ・レート NAME-PLATE	1 #
(レハ・ーロック) (LEVER LOCK)	
83 4462470 ネームプ・レート NAME-PLATE	1 #
(モーションアラーム) (MOTION ALARM)	


ネームプレート (1) [日本語] <H> NAME-PLATE (1) [JAPANESE] <H>



ネームプレート(1)[日本語]〈H〉 NAME-PLATE(1)[JAPANESE]〈H〉

					004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	· 数量		
86	4442856	ネームプ゚レート (旋回警報スイッチ)	NAME-PLATE (SWING MOTION ALARM SW	1							
87	4451659	イルビョニ キャスイッナ/ ネームフ°レート (メールスイッチ)	NAME-PLATE (MAIL SWITCH)	1							
88	4451692	ネームフ°レート (メールスイッチ注意)	NAME-PLATE (CAUTION FOR MAIL SWIT	1 CH)				·			
91	2036742	ネームプ レート 〈ブ・レーカ仕様〉 (7タッチメント使用注意)	NAME-PLATE <for (caution="" attachmen<="" braker="" for="" td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><u>}</u></td></for>	1					<u>}</u>		
92	4475613	ネームプレート〈プレーカ仕様〉 (重要:アタッチメントモード)	NAME-PLATE <for braker<="" td=""><td>1</td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td>7777</td></for>	1	#				7777		
93	2048911	ネームプ レート 〈ブ レーカ仕様〉 (重要:7タッチメント切換)	NAME-PLATE <for braker<="" td=""><td>! </td><td>#</td><td></td><td></td><td></td><td></td></for>	!	#						


ネームプレート (1) [英語:一般輸出, USA, オセアニア] <600>NAME-PLATE (1) [ENGLISH: GENERAL, USA, OCEANIA] <600>



ネームプレート(1)[英語: 一般輸出, USA, オセアニア] <600>NAME-PLATE(1)[ENGLISH: GENERAL, USA, OCEANIA] <600>

符号 ITEM	部品 番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
04	4371273	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1	1		107	TAKT NO.	G 11
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
05	3092205	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
07	4420335	アンセ・ ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>	-					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)					,	
07	4371798	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		<usa, 127="7"></usa,>	<usa, oceania=""></usa,>						
80	4388147	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(サイドフレーム伸縮注意)	(SIDE FRAME WORK POSITI	ON)		•			
09	4420334	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>						
		(感電防止)	(PREVENTION FOR ELECTRI	с ѕна	CK)				
09	3075802	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		<usa, 727="7"></usa,>	<usa, oceania=""></usa,>						
10	4459990	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>						
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
10	3076197	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		<usa, 727="7"></usa,>	<usa, oceania=""></usa,>						
11	2046685	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTR	OLER)					
23	4373205	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
		(操作要領:JISタイプ)	(OPERATION: JIS-TYPE)						
23	4369242	オームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		<一般輸出, オセアニア>	<general, oceania=""></general,>						
		(操作要領:Hタイプ)	(OPERATION:H-TYPE)						
37	1030593	ネームフ゜レート 〈600LC〉	NAME-PLATE <600LC>	1					
i		<usa></usa>	<usa></usa>						
	•	(リフティンク・キャハ・シティ)	(LIFTING CAPACITY)						
39	4359076	ネームプレート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)					ľ	
40	4366639	ネームプレート	NAME-PLATE	1			İ		
		<usa></usa>	<usa></usa>		İ				
		(アンス)	(HAMMER)						
51	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>	.					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANUA	AL)					
		次ページへ続く	CONTINUED	-					


ネームプレート (1) [英語:一般輸出, USA, オセアニア] <600>NAME-PLATE (1) [ENGLISH: GENERAL, USA, OCEANIA] <600>



ネームプレート(1)[英語: 一般輸出, USA, オセアニア] <600>NAME-PLATE(1)[ENGLISH: GENERAL, USA, OCEANIA] <600>

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SER AL NO.	互換性	代 替 E REPLACE PAR 部品番号	数量
52	4420333	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1			ICA	PART NO.	Q IY
52	4420333		<general></general>	'					
		(離席時ロック)	(GRAND, LOCK AND ENGINE	STOR	,				
57	4466434	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
0,	1100404	(プ・ムモート・スイッチ)	(BOOM MODE SWITCH)	•					
58	4466471	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					-
		(自動給脂)	(AUTO. LUBRICATE)				ĺ		
59	4466435	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
]	(微操作ŧ-ド)	(OPERATION MODE)						
81	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#				
		(キースイッチ)	(KEY SWITCH)						-
82	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#				
		(レハ・ーロック)	(LEVER LOCK)						
83	4462470	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#				
		(エーションアラーム)	(MOTION ALARM)						
96	4778271	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1	#				
		(フォク [*] ランフ [®] スイッチ)	(FOG LAMP SWITCH)						
					-				
						- ·			


ネームプレート (1) [英語:一般輸出,オセアニア] <H>NAME-PLATE (1) [ENGLISH: GENERAL, OCEANIA] <H>



ネ-ムプレ-ト(1)[英語: 一般輸出, オセアニア]〈H〉 NAME-PLATE(1)[ENGLISH: GENERAL, OCEANIA]〈H〉

						004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE 「数量
				ļ	3. 0		ICA	PART NO.	O, LA
04	4371273	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1	,				
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
05	3092205	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					İ
		(運転注意)	(CAUTION)						İ
07	4371798	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		< オセアニア>	<oceanta></oceanta>						
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
80	4388147	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
		(サイドフレーム伸縮注意)	(SIDE FRAME WORK POSIT	ON)					
09	4420334	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>						
		(感電防止)	(PREVENTION FOR ELECTRI	C SHO	CK)				
09	3075802	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		< オ セアニア>	<oceania></oceania>						
10	4459990	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>						
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
10	3076197	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		< オセアニア>	<oceania></oceania>						
11	2046685	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTR	OLER)					
23	4373205	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(操作要領:JISタイプ)	(OPERATION: JIS-TYPE)						
23	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(操作要領:Hタイプ)	(OPERATION:H-TYPE)		İ			ĺ	
39	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2				ĺ	
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)					- /-	
51	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>						
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
52	4420333	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>	İ			ì		
		(離席時口ック)	(GRAND, LOCK AND ENGINE	STOP	,				
57	4466434	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		:			
		(プームモート・スイッチ)	(BOOM MODE SWITCH)	•					
58	4466471	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				-	
		(自動給脂)	(AUTO. LUBRICATE)	•					
59	4466435	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(微操作モート・)	(OPERATION MODE)	'					
		次ページへ続く	CONTINUED					1	
		グ・ノ・物バ	CONTINUED						


ネームプレート (1) [英語:一般輸出,オセアニア] <H>NAME-PLATE (1) [ENGLISH: GENERAL, OCEANIA] <H>



ネームプレート(1)[英語: 一般輸出, オセアニア]〈H〉 NAME-PLATE(1)[ENGLISH: GENERAL, OCEANIA]〈H〉

		T				004001-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
81	4264805	ネームプ° レート (キースイッチ)	NAME-PLATE (KEY SWITCH)	1	#				
82	4299059	ネームフ゜レート (レハ゛ーロック)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1	#				
83	4462470	ネームフ゜レート (モーションアラーム)	NAME-PLATE (MOTION ALARM)	1	#				
96	4778271	ネームプ・レート (フォク・ランプ・スイッチ)	NAME-PLATE (FOG LAMP SWITCH)	1	#				
				Š					
				-					
							-		


ネームプレート (1) [EU] <600> NAME-PLATE (1) [EU] <600>



ネームプレート(1)[EU] <600> NAME-PLATE(1)[EU] <600>

-				004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY		
04	4371273	ネームプ レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1			TOATAKT NO. G 11		
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)	'					
04	4398393	ネームプ・レート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
04	4468660	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
04	4401128	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
04	4408199	ネームプ レート 〈フィンラント 語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
04	4404308	ネームプ・レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
04	4398388	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
04	4396175	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
04	4414991	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
05	3092205	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
05	3097130	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
05	3097291	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
05	3097178	ネームプ・レート〈オランタ・語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
05	3097881	ネームプ゜レート〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE <finnish></finnish>	1					
05	3097160	ネームプ・レート 〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
05	3097230	ネームプレート〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
05	3096913	ネームフ゜レート〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
05	3097261	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
07	4420335	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
80	4388147	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
		(サイドフレーム伸縮注意)	(SIDE FRAME WORK POSITI	ON)					
80	4398395	ネームプ・レート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
80	4468661	ネームプレート <ドイツ語>	NAME-PLATE <german></german>	1					
80	4401127	ネームプレート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
08	4417050		NAME-PLATE <finnish></finnish>	1					
08	4404317		NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
08	4398394	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1	-				
08	4402651	ネームプ レート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
80	4414996	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
09	4420334	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FOR ELECTRIC	C SHOO	K)				
10	4459990	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
11	2046685		NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1					
4.4	0040000	(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTRO						
11	2048926		NAME-PLATE (FRENCH)	1					
11	2048905	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE (GERMAN)	1					


ネームプレート (1) [EU] <600> NAME-PLATE (1) [EU] <600>



ネームプレート (1) [EU] <600> NAME-PLATE (1) [EU] <600>

					004001-					
一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART	NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
11	2048568	ネームプ レート 〈オランタ・語〉	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1			IOA	TAINT NO.	G II
11	2049236	ネームプ レート 〈フィンラント 語〉	NAME-PLATE		1					
11	2048899	ネームプ・レート〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE		1					
11	2048936	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE		1			İ		
11	2048815	ネームプ・レート〈スペイン語〉	NAME-PLATE		1					
11	2048964	ネームフ゜レート 〈ノルウェー語〉		<norwegian></norwegian>	1					
23	4373205	ネームフ゜レート	NAME-PLATE		1					i
		(操作要領: ISOタイプ)	(OPERATION:	ISO-TYPE)						
37	2048550	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE	<english: eu=""></english:>	1					
		(リフティング・キャハ・シティ (スタンタ・	ート・フ・ーム+スタンタ	1°-1°7-4))						
		(LIFTING CAPACITY (ST	D. BOOM + ST	TD. ARM))	•					
37	2048957	ネームプ゜レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE	<french></french>	1					
37	2048972	ネームプ レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE	<german></german>	1					
37	2048571	ネームプレート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1					
37	2048927	ネームプ レート <イタリア語>	NAME-PLATE	<italian></italian>	1					
37	2047984	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1					
37	2048551	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE	<engl eu="" sh:="" =""></engl>	1					
		(リフティンク゛キャハ゜シティ(スタンタ゛	├ドブ ─ム+ショート	·7-L))						
		(LIFTING CAPACITY (ST	D. BOOM + SH	ORT ARM))						
37	2048958	ネームプ゜レート〈フランス語〉	NAME-PLATE	<french></french>	1					
37	2048973	ネームプ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE	<german></german>	1					
37	2048666	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1					
37	2048928	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE	<italian></italian>	1					
37	2048496	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1	A-617				
37	2048552	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE	<engl eu<="" sh:="" td="" =""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></engl>	1					
		(リフティング キャパ シティ (スタンダ	- ド プ -ム+セミロン	/ ታ* 7 –ム))						
		(LIFTING CAPACITY (ST	D. BOOM + SE	MI-LONG ARM))					
37	2048959	ネームプレート 〈フランス語〉	NAME-PLATE	<french></french>	1					
37	2048974	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE	<german></german>	1					
37	2048774	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1					
37	2048929	ネームプレート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE	ŀ	1					
37	2048956	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1					
37	2048553	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE	<engl sh:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></engl sh:eu<>	1					
		(リフティング キャパ シティ (スタンタ*			İ					
		(LIFTING CAPACITY (ST	D. BOOM + LO	NG ARM))						
37	2048960	ネームプ レート〈フランス語〉	NAME-PLATE	<french></french>	1	1				
37	2048975	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAMEPLATE		1					
37	2048918	ネームプレート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1					
37	2048930	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE		1					
37	2048415	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1					


ネームプレート (1) [EU] <600> NAME-PLATE (1) [EU] <600>



ネームプレート(1)[EU] <600> NAME-PLATE(1)[EU] <600>

						004001-				
一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代 替 部 REPLACE PART 部品番号	数量	
37	2048555	ネームプ レート 〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH:EU)	1			IUA	PART NO.	Ų IY	
		(リフティンク・キャハ・シティ(HD ブ								
		(LIFTING CAPACITY (HD								
37	2048962	ネームプ・レート〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1						
37	2048977	ネームプ レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1						
37	2048952	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1						
37	2048933	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1						
37	2048992	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1						
37	2048554	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1				ļ		
		(リフティンク・キャハ・シティ(BE フ・	4+BE 7-4))							
		(LIFTING CAPACITY (BE	BOOM + BE ARM))							
37	2048961	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1						
37	2048976	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1						
37	2048919	ネームフ゜レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1						
37	2048931	ネームプレート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1						
37	2048991	ネームフ゜レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1						
39	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2						
	•	(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)							
51	4420332	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1						
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)						
52	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1						
		(離席時ロック)	(GRAND, LOCK AND ENGINE	STOP)						
57	4466434	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1						
		(ブ・ームモート・スイッチ)	(BOOM MODE SWITCH)		İ					
57	4487105	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1						
57	4487434	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1						
57	4486772	ネームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1						
57	4600562	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1						
57	4486649	ネームプレート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1						
57	4480429	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < TALIAN>	1						
57	4485272	ネームプレート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1						
57	4487273	ネームフ゜レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE < NORWEGIAN>	1						
58	4466471	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE < ENGLISH: EU	1				İ		
		(自動給脂)	(AUTO. LUBRICATE)							
58	4487106	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1						
58	4487435	ネームプ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1						
58	4486773	ネームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1						
58	4600564	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE <finnish></finnish>	1						
58	4486650	ネームプレート〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1						
58	4487099	ネームプレート〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	-1						


ネームプレート (1) [EU] <600> NAME-PLATE (1) [EU] <600>



ネームプレート(1)[EU] <600> NAME-PLATE(1)[EU] <600>

004001-											
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 にA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量		
58	4485271	ネームプ レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1			IIOA	FART NO.	Q II		
58	4487276	ネームプ・レート〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1							
59	4466435	ネームプ・レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1							
		(微操作モード)	(PRECISION MODE)	1							
59	4487109	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					ĺ		
59	4487436	ネームプ・レート〈ドイツ語〉	NAME-PLATE (GERMAN)	1							
59	4486774	ネームプ゜レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1							
59	4600563	ネームフ゜レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1							
59	4486651	ネームプ・レート〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1							
59	4487103	ネームプ・レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1							
59	4485274	ネームプ レート〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1							
59	4487277	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1							
74	4360074	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1							
		(過負荷警報装置)	(OVER LOAD ALARM)								
81	4264805	ネームブ゜レート	NAME-PLATE	1							
		(キースイッチ)	(KEY SWITCH)								
82	4299059	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1							
		(レハ・ーロック)	(LEVER LOCK)								
82	4398392	ネームプ゜レート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1							
82	4468665	ネームプ・レート〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1							
82	4401130	ネームプ・レート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1							
82	4408200	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE <finnish></finnish>	1							
82	4404311	ネームプ・レート 〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1				[
82	4397842	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1							
82	4402652	ネームフ゜レート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1							
82	4414989	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1							
97	4478271	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1							
		(フォク [・] ランプ [・] スイッチ)	(FOG LAMP SWITCH)								
									-		
								ļ			


ネームプレート (1) [EU] <H> NAME-PLATE (1) [EU] <H>



ネームプレート(1)[EU]〈H〉 NAME-PLATE(1)[EU]〈H〉

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. 0'TY
04	4371273	ネームプ レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH:EU)	1			TOATANT NO. G TT
04	4071270	(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)				
04	4398393	ネームプ・レート〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1			
04	4468660	ネームプ・レート〈ドイツ語〉	NAME-PLATE (GERMAN)	1			
04	4401128	ネームプ レート 〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE (DUTCH)	1			
04	4408199	ネームプ レート 〈フィンラント 語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1			
04	4404308	ネームプ・レート〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1			
04	4398388	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1			
04	4396175	ネームプ・レート〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1			
04	4414991	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1			
05	3092205	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1			
		(運転注意)	(CAUTION)				
05	3097130	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1			
05	3097291	ネームプ・レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1			
05	3097178	ネームプ゜レート 〈オランダ 語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1	İ		
05	3097881	ネームプ レート 〈フィンラント・語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1	• •		
05	3097160	ネームプ レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1			
05	3097230	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < TALIAN>	1			
05	3096913	ネームプ・レート〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1			
05	3097261	ネームプ・レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1			
08	4388147	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1			
		(サイドフレーム伸縮注意)	(SIDE FRAME WORK POSITI	ON)			
08	4398395	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1			
80	4468661	ネームプレート <ドイツ語>	NAME-PLATE <german></german>	1			
08	4401127	ネームプ゚レート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1			
08	4417050	ネームプ レート 〈フィンラント 語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1			
80	4404317	ネームプ レート 〈スウェーデ゛ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1			
08	4398394	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1			
80	4402651	ネームプ レート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1			
08	4414996	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1			
09	4420334	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1			
		(感電防止)	(PREVENTION FOR ELECTRI	с ѕнас	K)		
10	4459990	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1			
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)				
11	2046685	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1			
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTR	OLER)			
11	2048926	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1			
11	2048905	ネームプレート ⟨ドイツ語⟩	NAME-PLATE <german></german>	1			
11	2048568	ネームプ゜レート 〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1			
11	2049236	ネームプ・レート 〈フィンラント・語〉	NAME-PLATE <finnish></finnish>	1			


ネームプレート (1) [EU] <H>NAME-PLATE (1) [EU] <H>



ネームプレート(1)[EU]〈H〉 NAME-PLATE(1)[EU]〈H〉

									0040	01-			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品	名	PART	NAME	数量 0' TY	コード	계의	用号機 RIAL NO.	互換性 1CA	代替 REPLAC PAI 部品番号	引数量
11	2048899	オームフ゜レート	く スウェ-	-デン語>	NAME-PLATE	<swed1sh></swed1sh>	1				IIOA	I AKT NO	. 9 11
11	2048936	オームフ゜レート			NAME-PLATE		1						
11	2048815	ネームフ゜レート			NAME-PLATE		1						
11	2048964	ネームプ レート				<norwegian></norwegian>	1						
23	4373205	ネームフ゜レート			NAME-PLATE		1						
		(操作要領	₹: ISO	タイプ°)	(OPERATION:	: ISO-TYPE)			-				
37	2048550	ネームフ゜レート	〈英語	ቼ:EU>	NAME-PLATE	<english: eu<="" td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:>	1						
		(リフティンク・キ	キャパ ゚シラ	ティ(スタンタ゛	│ ┼ドプーム+スタンタ	7-1-7-4))							
		(LIFTING	CAPAC	CITY (ST	D. BOOM + ST	TD. ARM))							
37	2048957	ネームプ・レート	くフランス	(語)	NAME-PLATE	<french></french>	1						
37	2048972	ネームフ゜レート	< F * 43	/語>	NAME-PLATE	<german></german>	1						1
37	2048571	オームプ・レート	くオランダ	↑語>	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1						
37	2048927	ネームプ レート	<1917	'語>	NAME-PLATE	<italian></italian>	1						
37	2047984	ネームフ゜レート	ルウェ</td <td>:-語></td> <td>NAME-PLATE</td> <td><norwegian></norwegian></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	:-語>	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1						
37	2048551	ネームプ・レート	〈英語	:EU>	NAME-PLATE	<engl eu="" sh:="" =""></engl>	1						
		(リフティンク・キ	Fヤハ°シテ	ィ(スタンタ゛	ト・ユ・ーヤーショート	·7-L))							
		(LIFTING	CAPAC	ITY (ST	D. BOOM + SH	ORT ARM))							
37	2048958	ネームプ・レート	くフランス	:語>	NAME-PLATE	<french></french>	1						
37	2048973	ネームプ・レート	< ドイ ツ	/語>	NAME-PLATE	<german></german>	1						
37	2048666	ネームプ・レート	くオランタ	*語>	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1						
37	2048928	ネームフ゜レート	<1917	'語>	NAME-PLATE	<italian></italian>	1						
37	2048496	ネームフ゜レート	くノルウェ	-語>	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1						
37	2048552	ネームフ゜レート	〈英語	:EU>	NAME-PLATE	<engl eu<="" sh:="" td="" =""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></engl>	1						
		(リフティンク・キ	゙ャパシテ	ィ(スタンタ・	ト・ブーム+セミロン	<i>ሳ</i> *							
		(LIFTING	CAPAC	ITY (ST). BOOM + SE	MI-LONG ARM))						
37	2048959	ネームフ゜レート	くフランス	語>	NAME-PLATE	<french></french>	1						
37	2048974	ネームフ゜レート	<ト゚イツ	語>	NAME-PLATE	<german></german>	1						
37	2048774	ネームフ゜レート	くオランタ	*語>	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1						
37	2048929	ネームフ゜レート	くイタリア	語>	NAME-PLATE	<italian></italian>	1						
37	2048956	ネームフ゜レート	くノルウェ	-語>	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1						
37	2048553	ネームフ゜レート	〈英語	:EU>	NAME-PLATE	<engl sh:eu></engl sh:eu>	1						
		(リフティング・キ	ャハ゜シテ	ィ (スタンタ* -	ト・フ・ーム+ロンク・	7-L))							
		(LIFTING	CAPAC	ITY (ST). BOOM + LO	NG ARM))							
37	2048960	ネームフ゜レート	くフランス	語>	NAME-PLATE	<french></french>	1						
37	2048975	ネームフ゜レート	<ト゚イツ	語>	NAME-PLATE	<german></german>	1						
37	2048918	ネームフ゜レート	くオランタ	•語>	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1						
37	2048930	ネームフ゜レート	<1 5 17	語>	NAME-PLATE	<italian></italian>	1						
37	2048415	ネームフ゜レート	くノルウェ	-語>	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1						
		次ペー	・ジへ絹	売く	CONT	INUED							


ネームプレート (1) [EU] <H> NAME-PLATE (1) [EU] <H>



ネ-ムプレ-ト(1)[EU]〈H〉 NAME-PLATE(1)[EU]〈H〉

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
37	2048555	ネームプ゚レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eux< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td>TONTAKT NO. G 11</td></english:eux<>	1			TONTAKT NO. G 11
		(リフティンク・キャハ・シティ(HD フ・					
		(LIFTING CAPACITY (HE	BOOM + HD ARM))				
37	2048962	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1			
37	2048977	ネームプ レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1			
37	2048952	ネームフ゜レート〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1			
37	2048933	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1			
37	2048992	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1			
37	2048554	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1			
		(リフティンク・キャハ・シティ(BE フ・	-Δ+BE 7-Δ))				
		(LIFTING CAPACITY (BE	BOOM + BE ARM))				
37	2048961	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1			
37	2048976	ネームプ レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1			
37	2048919	ネームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1			
37	2048931	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1	j		
37	2048991	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1			
39	4359076	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)				
51	4420332	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1			
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)			
52	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1			
		(離席時ロック)	(GRAND, LOCK AND ENGINE	STOP)		
57	4466434	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1			
		(プームモート゚スイッチ)	(BOOM MODE SWITCH)	-			
57	4487105	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1			
57	4487434	ネームプレート〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1			
57	4486772	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1			
57	4600562	ネームプレート 〈フィンランド語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1			
57	4486649	ネームプ・レート 〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1			
57	4480429	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1			
57	4485272	ネームプ レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1			
57	4487273	ネームプ・レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1			
58	4466471	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>	1			
		(自動給脂)	(AUTO. LUBRICATE)				
58	4487106	ネームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1			
58	4487435	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1			
58	4486773	ネームフ゜レート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1			
58	4600564	ネームプ゜レート〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE <finnish></finnish>	1			
58	4486650	ネームプ゜レート 〈スウェーテ゛ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1			
58	4487099	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1			


ネームプレート (1) [EU] <H> NAME-PLATE (1) [EU] <H>



ネームプレート(1)[EU] <H>NAME-PLATE(1)[EU] <H>

				004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	-	
58	4485271	ネームプ レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1			IIOA	TAKT NO.	G II	
58	4487276	ネームプ・レート〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE (NORWEGIAN)							
59	4466435	ネームプ レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>							
		(微操作モード)	(PRECISION MODE)							
59	4487109	ネームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1						
59	4487436	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1						
59	4486774	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1						
59	4600563	ネームプレート 〈フィンランド語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1						
59	4486651	ネームプ レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1						
59	4487103	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1						
59	4485274	ネームフ゜レート〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1						
59	4487277	ネームプ・レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1						
74	4360074	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(過負荷警報装置)	(OVER LOAD ALARM)							
81	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(キースイッチ)	(KEY SWITCH)							
82	4299059	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1						
		(レハ・ーロック)	(LEVER LOCK)					İ		
82	4398392	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1	i		:			
82	4468665	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1						
82	4401130	ネームフ゜レート 〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1						
82	4408200	ネームプ レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE <finnish></finnish>	1						
82	4404311	ネームプ・レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1						
82	4397842	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1						
82	4402652	ネームプ レート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1	ļ					
82	4414989	ネームプレート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1						
97	4478271	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE < ENGLISH: EU	1						
		(フォク゛ランフ゜スイッチ)	(FOG LAMP SWITCH)							
					:					
i										


ネームプレート (2) [日本語] <600> NAME-PLATE (2) [JAPANESE] <600>



ネームプレート (2) [日本語] <600> NAME-PLATE (2) [JAPANESE] <600>

		P		004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE 「数量	
				1	0.0	<u> </u>	ICA	PART NO.	Q' TY	
00	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)							
02	2048283	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(給油脂)	(LUBRICATION)	İ						
13	2046132	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(CRES)	(CRES)				1			
14	4087559	オームフ゜レート	NAME-PLATE	5	#					
		(ドアストッパ受)	(DOOR STOPPER)							
15	2039272	ネームプ゜レート;ウエイト	NAME-PLATE	1						
		(社名)	(NAME OF COMPANY)							
16	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(社名)	(NAME OF COMPANY)							
17	3085431	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2						
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)							
18	1030528	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2						
		(機種名:Zaxis600)	(NAME OF MACIHINE:Zaxi	s600)						
18	0004553	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2						
		(機種名:Zaxis600LC)	(NAME OF MACIHINE:Zaxi	\$600L0)					
19	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(社名)	(NAME OF COMPANY)							
24	4232906	テ−プ 150X300	TAPE 150X300	12	#					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)							
25	4288181	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(173‡)	(AIR VENT)							
26	4292551	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(タンクキャッフ°)	(TANK CAP)							
27	4430562	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(バッテリ注意)	(CAUTION FOR BATTERY)							
28	3085574	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2						
		(トラックアシ・ャスタ)	(TRACK-ADJUSTER)							
29	4073519	₹-7° 150X400	TAPE 150X400	9						
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)							
31	4289454	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		(7キュームレータ)	(ACCUMULATOR)							
36	3076175	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1				ĺ		
		(点検注意)	(INSPECTION)	- 1						
42	4448679	マーク	MARK	2						
-		(矢印)	(ARROW)	_						
45	3085908	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2						
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)	_						
	L	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	(OAUTION TOK AKM)							


ネームプレート (2) [日本語] <600> NAME-PLATE (2) [JAPANESE] <600>



ネームプレート (2) [日本語] <600> NAME-PLATE (2) [JAPANESE] <600>

004001-									
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
				ļ	0.0		ICA	PART NO.	Q' TY
53	4418412	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
	0000050	(タンクキャップ。)	(TANK CAP)						:
56	3090253	アンセ・ンとヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
^ -	2005740	(感電ケーブル取扱注意)	(CAUTION FOR BATTERY C						
65	3095710	オームフ・レート	NAME-PLATE	1	#				
70	0040005) (CAUTION FOR HIGH TEM	İ		HERCOOLER PIP	NG)		
79	2046325	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1	#				
00	0040000	(サ* クシスネット)	(ZAXIS NET)						
80	2046326	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#				
		(ザクシスネット)	(ZAXIS NET)						
								ĺ	
	:								
						į			
							-		
	<u>.</u>						ļ		


ネームプレート (2) [日本語] <H> NAME-PLATE (2) [JAPANESE] <H>



ネームプレート(2)[日本語] <H>NAME-PLATE(2)[JAPANESE] <H>

						004001-	
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互 代 替 部 品 換 REPLACEABLE PART
ITEM	PART NO.	нь на н	1700 Mana	Ö, İA		SERIAL NO.	性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
00	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)				
02	2048283	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(給油脂)	(LUBRICATION)				
12	4374612	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)			-	
14	4087559	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	5	#		
		(ドアストッパ受)	(DOOR STOPPER)				
15	2039272	ネームフ゜レート:ウェイト	NAME-PLATE	1			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)				
16	2046025	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)				
17	3085431	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2			
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)				
18	1030476	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			
		(機種名:Zaxis650H)	(NAME OF MACIHINE: Zaxi:	650H)			
18	0004566	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			
		(機種名:Zaxis650LCH)	(NAME OF MACIHINE:Zaxis	s650LC	H)		
24	4232906	テーフ゜ 150X300	TAPE 150X300	12	#		
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)				
25	4288181	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(1774)	(AIR VENT)				
26	4292551	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(タンクキャップ゜)	(TANK CAP)				
27	4430562	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(パッテリ注意)	(CAUTION FOR BATTERY)				
28	3085574	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2			
	449	(トラックアシ・ャスタ)	(TRACK-ADJUSTER)				
29	4073519	テ−プ 150X400	TAPE 150X400	9			
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)				
31	4289454	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(アキュームレータ)	(ACCUMULATOR)				
36	3076175	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(点検注意)	(INSPECTION)				
42	4448679	マーク	MARK	2			
		(矢印)	(ARROW)				
45	3085908	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2			
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)				
53	4418412	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1			
		(タンクキャップ゜)	(TANK CAP)				


ネームプレート (2) [日本語] <H>NAME-PLATE (2) [JAPANESE] <H>



ネームプレート(2)[日本語]〈H〉 NAME-PLATE(2)[JAPANESE]〈H〉

004001-								
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	1生 部品	替 部 品 LACEABLE PART 番号 数量 NO. Q'TY
56	3090253	アンセ・ンとヨウシキ	SAFETY-SIGN	1		-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-		
65	3095710	(感電ケープル取扱注意) ネームプレート (高温注意・インターケーラ配像	(CAUTION FOR BATTERY CA NAME-PLATE	1	# IRF·II	NTERCOOLER PLP	NG)	
79	2046325	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#			
80	2046326	(ザ* クシスネット) ネームフ゜レート	(ZAXIS NET) NAME-PLATE	1	#			;
		(サ [*] クシスネット)	(ZAXIS NET)					
					:			
				!				
:								


ネームプレート (2) [英語:一般輸出, USA, オセアニア] <600> NAME-PLATE (2) [ENGLISH: GENERAL, USA, OCEANIA] <600>



ネームプレート (2) [英語: 一般輸出, USA, オセアニア] <600> NAME-PLATE (2) [ENGLISH: GENERAL, USA, OCEANIA] <600>

					1	004001-	т.—	//> ++ -	
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PARI	が 品 ABLE 「
ITEM	PART NO.	17 nn 4n	FART NAME	O, TA	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	+++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2048375	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)		}				
13	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
14	4087559	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	5	#				
		(ドアストッパ受)	(DOOR STOPPER)						
15	2039272	ネームフ゜レート;ウエイト	NAME-PLATE	2					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
16	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						l
17	3086090	アンセ [*] ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		<一般輸出>	<general></general>						ı
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						ı
17	2035960	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		<usa, 727="7"></usa,>	<usa, oceania=""></usa,>						ı
18	1030528	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名:Zaxis600)	(NAME OF MACIHINE:Zaxis	600)					
18	0004553	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名:Zaxis600LC)	(NAME OF MACIHINE: Zaxi:	600LC)				
19	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				J	
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
24	4232906	テーフ゜ 150X300	TAPE 150X300	12	#				
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
25	4371799	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#				
		(177‡)	(AIR VENT)						
26	4420336	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>						
		(タンクキャッフ°)	(TANK CAP)						
26	4334419	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1	#				
		<usa, 127="7"></usa,>	<usa, oceania=""></usa,>						
27	4460067	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		〈一般輸出〉	<general></general>		İ				
		(バッテリ注意)	(CAUTION FOR BATTERY)						
27	3089713	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#	- 			-
		<usa, 127="7"></usa,>	<usa, oceania=""></usa,>						
28	3086091	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		〈一般輸出〉	<general></general>						
		(トラックアシ [*] ャスタ)	(TRACK-ADJUSTER)						


ネームプレート (2) [英語:一般輸出, USA, オセアニア] <600>NAME-PLATE (2) [ENGLISH: GENERAL, USA, OCEANIA] <600>



ネームプレート (2) [英語: 一般輸出, USA, オセアニア] <600> NAME-PLATE (2) [ENGLISH: GENERAL, USA, OCEANIA] <600>

符号 部品番 PART ! 28 3070527 29 4073519 31 4334076 36 2045102 36 3059274 38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928 53 4420336	部品名	PART NAME NAME-PLATE (USA, OCEANIA) TAPE 150X400 (ANTI-SKID TAPE) NAME-PLATE (ACCUMULATOR) NAME-PLATE (GENERAL) (INSPECTION) NAME-PLATE (USA, OCEANIA) NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK MARK	数量 Q'TY 2 9 1 1 1	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数
28 3070527 29 4073519 31 4334076 36 2045102 36 3059274 38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	ネームプ・レート 〈USA, オセアニア〉 テープ・ 150X400 (滑リ止ょ) ネームプ・レート (アキュームレータ) ネームプ・レート 〈一般輸出〉 (点検注意) ネームプ・レート 〈USA, オセアニア〉 ネームプ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク(1=2コ) (重心位置)	<pre><usa, oceania=""> TAPE 150X400 (ANTI-SKID TAPE) NAME-PLATE (ACCUMULATOR) NAME-PLATE <general> (INSPECTION) NAME-PLATE <usa, oceania=""> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY)</usa,></general></usa,></pre>	2 9 1 1 1 1	#	SERIAL NO.			
29 4073519 31 4334076 36 2045102 36 3059274 38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	くUSA, オセアニア〉 テープ 150X400 (滑リ止メ) ネームプ・レート (アキュームレータ) ネームプ・レート く一般輸出〉 (点検注意) ネームプ・レート くUSA, オセアニア〉 ネームプ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク (1=2コ) (重心位置)	<pre><usa, oceania=""> TAPE 150X400 (ANTI-SKID TAPE) NAME-PLATE (ACCUMULATOR) NAME-PLATE <general> (INSPECTION) NAME-PLATE <usa, oceania=""> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY)</usa,></general></usa,></pre>	9 1 1 1					and the second s
31 4334076 36 2045102 36 3059274 38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	テープ。150X400 (滑リ止メ) ネームプ・レート (アキュームレータ) ネームプ・レート く一般輸出> (点検注意) ネームプ・レート くUSA、オセアニア> ネームプ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク (1=2コ) (重心位置)	TAPE 150X400 (ANTI-SKID TAPE) NAME-PLATE (ACCUMULATOR) NAME-PLATE (GENERAL> (INSPECTION) NAME-PLATE (USA, OCEANIA> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY)	1 1 1	#				The state of the s
31 4334076 36 2045102 36 3059274 38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	(滑リ止ょ) ネームプ・レート (アキュームレータ) ネームプ・レート く一般輸出> (点検注意) ネームプ・レート くUSA、オセアニア> ネームプ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク (1=2コ) (重心位置)	(ANTI-SKID TAPE) NAME-PLATE (ACCUMULATOR) NAME-PLATE (GENERAL) (INSPECTION) NAME-PLATE (USA, OCEANIA) NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK	1 1 1	#				T B THE FACTOR
36 2045102 36 3059274 38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	ネームプ・レート (アキュームレータ) ネームプ・レート く一般輸出> (点検注意) ネームプ・レート くUSA、オセアニア> ネームプ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク (1=2コ) (重心位置)	NAME-PLATE (ACCUMULATOR) NAME-PLATE <general> (INSPECTION) NAME-PLATE <usa, oceania=""> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK</usa,></general>	1 1	#				Taracture and the second secon
36 2045102 36 3059274 38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	(アキュームレータ) ネームア・レート く一般輸出> (点検注意) ネームア・レート くUSA、オセアニア> ネームア・レート (ラジ・エータキャッフ・) マーク(1=2コ) (重心位置)	(ACCUMULATOR) NAME-PLATE (GENERAL> (INSPECTION) NAME-PLATE (USA, OCEANIA> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK	1 1	#				The state of the s
36 3059274 38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	ネームプ・レート 〈一般輸出〉 (点検注意) ネームプ・レート 〈USA、オセアニア〉 ネームプ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク (1=2コ) (重心位置)	NAME-PLATE <general> (INSPECTION) NAME-PLATE <usa, oceania=""> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK</usa,></general>	1	#				
36 3059274 38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	<一般輸出> (点検注意) ネームプ・レート 〈USA, オセアニア〉 ネームプ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク(1=2コ) (重心位置)	<pre><general> (INSPECTION) NAME-PLATE <usa, oceania=""> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK</usa,></general></pre>	1	#				
38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	(点検注意) ネームプ・レート 〈USA、オセアニア〉 ネームプ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク (1=2コ) (重心位置)	(INSPECTION) NAME-PLATE <usa, oceania=""> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK</usa,>	1	#				
38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	ネームプ・レート 〈USA、オセアニア〉 ネームフ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク (1=2コ) (重心位置)	NAME-PLATE <usa, oceania=""> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK</usa,>	1	#				
38 4343616 41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	<usa, オセアニア=""> ネームプ・レート (ラジ・エータキャップ・) マーク (1=2コ) (重心位置)</usa,>	<pre><usa, oceania=""> NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK</usa,></pre>	1	#				
41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	ネームプ レート (ラジ・エータキャップ) マーク (1=2コ) (重心位置)	NAME-PLATE (RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK	,					
41 4201787 42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	(ラジェータキャップ) マーク(1=2コ) (重心位置)	(RADIATOR CAP) MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK	,					
42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	マーク(1=2コ) (重心位置)	MARK (1=2P) (CENTER FOR GRAVITY) MARK	1					
42 4448679 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY) MARK	1					
43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928	e a and fine and a fine a second an	MARK		1				
 43 4129669 45 3092124 45 3092349 47 4459928 	マーク	MARK						
45 3092124 45 3092349 47 4459928			2					
45 3092124 45 3092349 47 4459928	(矢印)	(ARROW)						
45 3092349 47 4459928	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	4					
45 3092349 47 4459928	(クサリ)	(CHAIN)						
47 4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
47 4459928	〈一般輸出〉	<general></general>						
47 4459928	(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						I
	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					I
	<usa, 127="7"></usa,>	<usa, oceania=""></usa,>						
53 4420336	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1	#				
53 4420336	〈一般輸出〉	<general></general>						
53 4420336	(残圧注意)	(CAUTION FOR OIL TANK	PRESSU	RE)				
	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
	〈一般輸出〉	<general></general>						
	(タンクキャップ°)	(TANK CAP)						
54 4460056	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
	〈一般輸出〉	<general></general>						
	(ハ゛ッテリ液サワルナ)	(CAUTION FOR ELECTROLY	(TE)					
56 4459714		SAFETY-SIGN	1					
	· ·	<general></general>						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	アンセ・ンヒヨウシキ		ABLE)					
65 3095996	7ンセ・ンヒョウシキ <一般輸出>	NAME-PLATE	1	#				
33333	アンセ・ンヒヨウシキ	,	IPERATII		TERCOOLER PIP	NG)		


ネームプレート (2) [英語:一般輸出,オセアニア] <H>NAME-PLATE (2) [ENGLISH: GENERAL, OCEANIA] <H>



ネームプレート(2)[英語: 一般輸出, オセアニア]〈H〉 NAME-PLATE(2)[ENGLISH: GENERAL, OCEANIA]〈H〉

					1	004001-					
符号	部品番号	±17 □ 49	DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互 換	代替音 REPLACE PARI	形品 ABLE T		
ITEM	PART NO.	部 品 名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量		
00	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1							
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)								
02	2048375	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1							
		(給油脂)	(LUBRICATION)								
12	4374612	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			}				
	-	(社名)	(NAME OF COMPANY)						Í		
14	4087559	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	5	#				İ		
		(ドアストッパ受)	(DOOR STOPPER)	i							
15	2039272	ネームフ゜レート;ウェイト	NAME-PLATE	2							
		(社名)	(NAME OF COMPANY)								
16	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1				
		(社名)	(NAME OF COMPANY)								
17	3086090	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2							
		〈一般輸出〉	<general></general>								
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)								
17	2035960	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2							
		<usa, 727="7"></usa,>	<usa, oceania=""></usa,>								
18	1030476	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2							
		(機種名:Zaxis650H)	(NAME OF MACIHINE:Zaxis	650H)				f			
18	0004566	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2							
		(機種名:Zaxis650LCH)	(NAME OF MACIHINE: Zaxis	650L0	H)			•			
24	4232906	テ−プ 150X300	TAPE 150X300	12	#						
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)								
25	4371799	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#						
		(1734)	(AIR VENT)								
26	4420336	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1							
		〈一般輸出〉	<general></general>					Ì			
		(タンクキャップ°)	(TANK CAP)					ļ			
26	4334419	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#						
		< *****	<oceania></oceania>								
27	4460067	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1		-					
		〈一般輸出〉	<general></general>								
		(バッテリ注意)	(CAUTION FOR BATTERY)								
27	3089713	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1	#						
		< 127=7>	<oceania></oceania>								
28	3086091	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2							
		〈一般輸出〉	<general></general>								
		(トラックアシ*ャスタ)	(TRACK-ADJUSTER)								
28	3070527	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2	#						
		< オ セアニア>	<oceania></oceania>	-	"						


ネームプレート (2) [英語:一般輸出,オセアニア] <H>NAME-PLATE (2) [ENGLISH: GENERAL, OCEANIA] <H>



ネ-ムプレ-ト(2) [英語: 一般輸出, オセアニア] 〈H〉 NAME-PLATE (2) [ENGLISH: GENERAL, OCEANIA] 〈H〉

			004001-							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	□ ☑数量	
29	4073519	7-7° 150X400	TAPE 150X400	9			100	TAKT NO.	4 1	
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						i	
31	4334076	オームプ・レート	NAME-PLATE	1						
		(7キュームレータ)	(ACCUMULATOR)							
36	2045102	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1						
		〈一般輸出〉	<general></general>							
		(点検注意)	(INSPECTION)							
36	3059274	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1	#					
		< オセアニア >	<oceania></oceania>							
38	4343616	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					i	
		(ラシ [*] ェータキャップ [*])	(RADIATOR CAP)							
41	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1						
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)	Ì						
4 2	4448679	マーク	MARK	2						
		(矢印)	(ARROW)							
43	4129669	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	4						
		(クサリ)	(CHAIN)							
45	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2						
		〈一般輸出〉	<general></general>							
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)							
45	3092349	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2						
		< オ セアニア>	<oceania></oceania>							
47	4459928	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1	#					
		〈一般輸出〉	<general></general>							
		(残圧注意)	(CAUTION FOR OIL TANK	PRESSU	RE)					
53	4420336	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1						
		<一般輸出>	<general></general>							
		(タンクキャッフ°)	(TANK CAP)							
54	4460056	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1						
		〈一般輸出〉	<general></general>							
		(バッテリ液サワルナ)	(CAUTION FOR ELECTROLY	TE)						
56	4459714	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1						
		〈一般輸出〉	<general></general>							
		(感電ケープル取扱注意)	(CAUTION FOR BATTERY CA	ABLE)						
65	3095996	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	#					
		(高温注意:インタークーラ配	曾)(CAUTION FOR HIGH TEM	PERATU	re : Int	ERCOOLER PIP	NG)			
								İ		


ネームプレート (2) [EU] <600> NAME-PLATE (2) [EU] <600>



ネームプレート (2) [EU] <600> NAME-PLATE (2) [EU] <600>

						004001-	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00	+++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			TONTAKT NO. G TT
00		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)	•			
01	++++++	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1			
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)				
02	2048375	ネームプ゚レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1			
		(給油脂)	(LUBRICATION)				
02	2048922	ネームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1			
02	2048760	ネームプレート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE (GERMAN)	1			
02	2048569	ネームフ゜レート 〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1			
02	2049237	ネームプ゜レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1			
02	2048898	ネームプ・レート〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1			
02	2048921	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1			
02	2048817	ネームプ レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1			
02	2048963	ネームプ・レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1			
13	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			
		(CRES)	(CRES)				
14	4087559	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	5			
		(ドアストッパ受)	(DOOR STOPPER)				
15	2039272	ネームフ゜レート:ウェイト	NAME-PLATE	2			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)				
16	2046025	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)				
17	3086090	7ンセ [*] ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2			
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)				
18	1030528	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			
		(機種名:Zaxis600)	(NAME OF MACIHINE:Zaxis	600)			
18	0004553	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2	ļ		
		(機種名:Zaxis600LC)	(NAME OF MACIHINE:Zaxis	600LC	'		
19	4441701	ネームフ・レート	NAME-PLATE	1			
		(社名)	(NAME OF COMPANY)				
24	4232906	7~7° 150X300	TAPE 150X300	12			
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)				
25	4371799	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1			
		(173‡)	(AIR VENT)				
25	4327096	ネームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1			
25	4468662	ネームプ・レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE (GERMAN)	1			
25	4401129	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE (DUTCH)	1			
25	4600561	ネームプ・レート〈フィンラント・語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1			
25	4404312	ネームプ・レート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1			
25	4294895	ネームプレート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1			


ネームプレート (2) [EU] <600> NAME-PLATE (2) [EU] <600>



ネームプレート (2) [EU] <600> NAME-PLATE (2) [EU] <600>

(重心位置) (CENTER FOR GRAVITY) (2 (矢印) (ARROW) (ARROW) (43 4129669 ネームプレート (カサリ) (CHAIN) (ウサリ) (CHAIN) (アーム注意) (CAUTION FOR ARM) (アーム注意) (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) (GAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) (タンクキャップ・) (TANK CAP) (タンクキャップ・) (TANK CAP) (A459714 アンゼ・ンヒョウシキ (アール文学・ントョウシキ (タンクキャップ・) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) (A7・ッテリ液サワルナ) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) (G感電カープ・ル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE)					004001-					
25 4396176 ネームプレート〈スペ・ク語〉 NAME-PLATE〈SPANISH〉 1 4414993 ネームプレート〈バクェニ語〉 NAME-PLATE〈SPANISH〉 1 (クックキャップ) (ブルゲ・ときが)キ (グックキャップ) (ブルゲ・ときが)キ (グックキャップ) (ブルゲ・スキッグ・ ときが)キ (グックキャップ) (ブルゲ・スキッグ・スキッグ・スキッグ・スキッグ・スキッグ・スキッグ・スキッグ・スキッグ			部 品 名	PART NAME		コード	1	性	部品番号	数量
25 4414993 ネームプレート〈ルヴェー語〉 NAME-PLATE 〈NORWEGIAN〉 1 (2)かキャファ) (TANK CAP) (2)かキャファ) (TANK CAP) (2)かキッファ) (TANK CAP) (2)かキッファ) (TANK CAP) (2)かキッファ) (TANK CAP) (2)かキッファ) (TANK CAP) (2)かキッファ) (TANK CAP) (2)かキッファ) (TANK CAP) (2)かけ (3)がテップ・オネタ) (TACK CADJUSTER) (4)がファン・オームア) (TACK CADJUSTER) (4)がファン・オームア) (TACK CADJUSTER) (4)がファン・大美語・EU) (TATE CADJUSTER) (ANTI-SKID TAPE) (ANTI-SKID	25	4396176	ネームプ レート 〈スペ イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1			IUA	PART NU.	U II
26 4420336 アンゼンヒョウシキ (タンサヤンブ) (TAMK CAP) 27 4460067 アンゼンヒョウシキ (グッサヤンブ) (TAMK CAP) 28 3086091 アンゼンヒョウシキ (APTIN CAP) (グッサリ注意) (GAUTION FOR BATTERY) 29 4073519 テラ・150X400 (TRACK-ADJUSTER) TAPE ISOX400 9 (ANTI-SKID TAPE) 31 4334076 キームプレート (天藤: EU) (ANTI-SKID TAPE) (ANTI-SKID TAPE) 31 4339514 キームプレート (ブキュームレーサ) (ACCUMULATOR) 1 NAME-PLATE (FRENCH) 1 NAME-PLATE (GERMAN) 1 NAME-PLATE (GERMAN) 1 NAME-PLATE (GERMAN) 1 NAME-PLATE (GERMAN) 1 NAME-PLATE (GERMAN) 1 NAME-PLATE (GERMAN) 1 NAME-PLATE (SWEDISH) 1 NAME-PLATE (NORWEGIAN) 1 NAME-PLATE (SWEDISH) 1					İ					
(タンクキャップ・)					1					
27 4460067 7½* シヒョウシキ (ペyテウメキ≧ɛ) (CaUTION FOR BATTERY) 2 3086091 7½* シヒョウシキ (SAFETY-SIGN 2 2 (Fiɔウyħ) **7x³) (TRACK-ADJUSTER) 2 4073519 7-7* 150X400 TAPE 150X400 9 (添케」止メ) (ANTI-SKID TAPE) 1 31 4334076 ネーΔ゚ レート 〈英語:EU〉 (ANTI-SKID TAPE) 1 31 4339514 ネーΔ゚ レート 〈ブラシス語〉 (ANME-PLATE 〈SERLISH:EU〉 1 (ACCUMULATOR) 1 31 4368171 ネーΔ゚ レート 〈ブ/クラシス語〉 (ANME-PLATE 〈SERNAN 1 1 (AS43171 ネーΔ゚ レート 〈ブ/クラジ語〉 (ANME-PLATE 〈SERNAN 1 1 (AS4389) ネーΔ゚ レート 〈ブ/ɔランド語〉 (ANME-PLATE 〈SERNAN 1 1 (AS48937 ネーΔ゚ レート 〈ブ/ɔランド語〉 (ANME-PLATE 〈SINDISH〉 1 (AS68937 ネーΔ゚ レート 〈ガ/ɔōンド語〉 (ANME-PLATE 〈SINDISH〉 1 (AS68937 ネーΔ゚ レート 〈ガ/ɔōː-ア゙i語〉 (ANME-PLATE 〈SINDISH〉 1 (ANME-PLATE 〈Dṛ)) (CANTION FOR ARM) (T-2P) (T-1±3) (CANTION FOR ARM) (T-2P) (T-1±2) (CANTION FOR ARM) (T-1±2) (CANTION FOR ARM) (T-1±2) (CANTION FOR ARM) (T-1±2) (CANTION FOR OLL TANK FRESSURE) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP)) (TANK (AP)) (T-1±3) (TANK (AP))		,								
(パッテリ注意)	27	4460067			1					
28 3086091 アンゼンヒョウシキ (トラッケア)・オミカ) (トラッケア)・オミカ) (トラッケア)・オミカ) (オロートントント) (オロートントント) (オロートントント) (オロートントント) (オロートントントント) (オロートントント) (オロートントントントント) (オ	7.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The second secon						
(トラッケア)・オスタ) (TRACK-ADJUSTER) 9 (トラッケア)・オスタ) (TAPE 150X400 9 (滑リ止水) (ANTI-SKI1D TAPE) 1 (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (イオン-ムレータ) (ARTI-SKI1D TAPE) 1 (ARTI	28	3086091			2					
29					_		,		ļ	
(滑)止水 (ANTI-SKID TAPE 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29	4073519			9					
31 4379514 ネームア レート 〈英語: EU〉 (7キュームレータ) (ACCUMULATOR) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
(7キュールレーサ)	31	4334076		The second secon	1					
31 4379514 ネームフ・レート〈フランス語〉 NAME-PLATE〈FRENCH〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈SWEDISH〉 1 NAME-PLATE〈SWEDISH〉 1 NAME-PLATE〈SWEDISH〉 1 NAME-PLATE〈SWEDISH〉 1 NAME-PLATE〈SWEDISH〉 1 NAME-PLATE〈SPANISH〉 1 NAME-PLATE〈SPANISH〉 1 NAME-PLATE〈SPANISH〉 1 NAME-PLATE〈SPANISH〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (INSPECTION) NAME-PLATE〉 (CHAIN) NAME-PLATE〉 (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) NAME-PLATE〉 (CAUTION FOR ELECTROLYTE〉 (CAUTION FOR ELECTROLYTE〉 (CAUTION FOR ELECTROLYTE〉 (CAUTION FOR ELECTROLYTE〉 (CAUTION FOR BATTERY CABLE) NAME-PLATE〈ENGLISH:EU〉 1										
31 4468664 ネームフ・レート〈ト・ケ)語〉 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈NORWEGIAN〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 NAME-PLATE〈FINNISH〉 1 (FINNI	31	4379514			1					
31 4363171 ホームプレート〈オランケ 語〉 NAME―PLATE〈DUTCH〉 1 31 4384944 ホームプレート〈オウェラケ 語〉 NAME―PLATE〈FINNISH〉 1 31 4359465 ホームプレート〈オウェラケ 語〉 NAME―PLATE〈SWEDISH〉 1 31 4383899 ホームプレート〈イクリア語〉 NAME―PLATE〈SWEDISH〉 1 31 4362937 ホームプレート〈イクリア語〉 NAME―PLATE〈SPANISH〉 1 31 4375285 ホームプレート〈ルクェー語〉 NAME―PLATE〈SPANISH〉 1 36 2045102 ネームプレート (ル検注意) (INSPECTION) 47 4201787 マーク(12コ) MARK(1=2P) 1 (重心位置) (CENTER FOR GRAVITY) 42 4448679 マーク MARK 2 (矢印) (ARROW) 43 4129669 ネームプレート (ハイルア・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・ドロ・					1					
31 4384944 ネームプレート〈フィンラント 語〉 NAME―PLATE〈FINNISH〉 1 31 4359465 ネームプレート〈スウェーデン語〉 NAME―PLATE〈SWEDISH〉 1 31 4383899 ネームプレート〈スクィン語〉 NAME―PLATE〈SWEDISH〉 1 31 4362937 ネームプレート〈スペイン語〉 NAME―PLATE〈SPANISH〉 1 31 4375285 ネームプレート〈ルクェー語〉 NAME―PLATE〈SPANISH〉 1 36 2045102 ネームプレート (ルト・プルウェー語〉 NAME―PLATE〈NORWEGIAN〉 1 42 4201787 マーク(1=23) MARK(1=2P) 1 (重心位置) (CENTER FOR GRAVITY) 42 4448679 マーク MARK 2 (矢印) (ARROW) (ARROW) 43 4129669 ネームプレート NAME―PLATE 4 (クサリ) (CHAIN) 45 3092124 アンゼンとヨウンキ (CAUTION FOR ARM) 47 4459928 アンゼンとヨウンキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンゼンとヨウンキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンゼンとヨウンキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 54 4460056 アンゼンとヨウンキ (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 55 4459714 アンゼンとヨウンキ (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプレート〈英語:EU〉 NAME―PLATE〈ENGLISH:EU〉 1	31	4363171			1					
31 4359465 ネームプレート〈スクェーブ〉 注語〉 NAME-PLATE〈SWEDISH〉 1 NAME-PLATE〈STPANISH〉 1 NAME-PLATE〈ITALIAN〉 1 NAME-PLATE〈		4384944			1					
31 4383899 ネームプ・レート〈イタリア語〉 NAME―PLATE〈ITALIAN〉 1 31 4362937 ネームプ・レート〈スペ・イン語〉 NAME―PLATE〈SPANISH〉 1 31 4375285 ネームプ・レート〈ノルウェー語〉 NAME―PLATE〈SPANISH〉 1 36 2045102 ネームプ・レート (点検注意) (INSPECTION) 41 4201787 マーク(1=2コ) MARK(1=2P) 1 (重心位置) (CENTER FOR GRAVITY) 42 4448679 マーク MARK 2 (矢印) (ARROW) 43 4129669 ネームプ・レート (クサリ) (CHAIN) 45 3092124 アンゼ・ンとヨウシキ (GAUTION FOR ARM) 47 4459928 アンゼ・ンとヨウシキ (GAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンゼ・ンとヨウシキ (GAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 54 4460056 アンゼ・ンとヨウシキ (GAUTION FOR ELECTROLYTE) 55 4460056 アンゼ・ンとヨウシキ (GAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート〈英語:EU〉 NAME―PLATE〈ENGLISH:EU〉 1	31	4359465			1					
31 4362937 ネームア・レート〈スペ・〈シ語〉 NAME-PLATE〈SPANISH〉 1 31 4375285 ネームア・レート〈ノルウェー語〉 NAME-PLATE〈NORWEGIAN〉 1 36 2045102 ネームア・レート (点検注意) (INSPECTION) 41 4201787 マーク(1=2コ) MARK(1=2P) 1 (重心位置) (CENTER FOR GRAVITY) 42 4448679 マーク MARK 2 (矢印) (ARROW) 43 4129669 ネームア・レート NAME-PLATE 4 (クサリ) (CHAIN) 45 3092124 アンセ・ンとヨウシキ (CAUTION FOR ARM) 47 4459928 アンセ・ンとヨウシキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンセ・ンとヨウシキ (グラクキャップ・) (TANK CAP) 54 4460056 アンセ・ンとヨウシキ (グースは一意) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ・ンとヨウシキ (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート〈英語:EU〉 NAME-PLATE〈ENGLISH:EU〉 1	31	4383899	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
36 2045102 ネームプ・レート	31	4362937	1	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
(点検注意) (INSPECTION) 41 4201787 マーク(1=2コ) MARK(1=2P) 1 (重心位置) (CENTER FOR GRAVITY) 42 4448679 マーク MARK 2 (矢印) (ARROW) 43 4129669 ネームプレート NAME―PLATE 4 (ウサリ) (CHAIN) 45 3092124 アンセ・ンとヨウンキ SAFETY―SIGN 2 (アーム注意) (CAUTION FOR ARM) 47 4459928 アンセ・ンとヨウンキ SAFETY―SIGN 1 (残圧注意) (CAUTION FOR OIL TANK FRESSURE) 53 4420336 アンセ・ンとヨウンキ SAFETY―SIGN 1 (タンクキャッフ・) (TANK CAP) 54 4460056 アンセ・ンとヨウンキ SAFETY―SIGN 1 (バ・ッテリ液サワルナ) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ・ンとヨウンキ SAFETY―SIGN 1 (感電ケーフ・ル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート 〈英語:EU〉 NAME―PLATE 〈ENGLISH:EU〉 1	31	4375285	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
41 4201787 マーク(1=2コ) (重心位置) (CENTER FOR GRAVITY) 1 42 4448679 マーク MARK 2 (矢印) (ARROW) 43 4129669 ネームプ・レート NAME-PLATE 4 (グサリ) (CHAIN) 45 3092124 アンゼ・ンとヨウシキ SAFETY-SIGN 2 (アーム注意) (CAUTION FOR ARM) 47 4459928 アンゼ・ンとヨウシキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンゼ・ンとヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (ダンクキャップ・) (TANK CAP) 54 4460056 アンゼ・ンとヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (バ・ッテリ液サワルナ) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンゼ・ンとヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (感電カーフ・ル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート 〈英語: EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH: EU〉 1	36	2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
(全心位置) (CENTER FOR GRAVITY) マーク MARK 2 (矢印) (ARROW) (久印) (ARROW) (久印) (人力*レート NAME-PLATE 4 (クサリ) (CHAIN) 2 (アーム注意) (CAUTION FOR ARM) 2 (アーム注意) (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンセ・ンとヨウシキ (クラクキャップ・) (TANK CAP) 54 4459714 アンセ・ンとヨウシキ (クスレエION FOR ELECTROLYTE) 55 4459714 アンセ・ンとヨウシキ (スタウトマ・フ・) (TANK CAP) 54 5459714 アンセ・ンとヨウシキ (スタウトマ・フ・) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 55 3095996 ネームプ・レート 〈英語: EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH: EU〉 1			(点検注意)	(INSPECTION)						
42 4448679 マーク MARK 2 2 (矢印) (ARROW) 43 4129669 ネームプ・レート NAME-PLATE 4 (クサリ) (CHAIN) 2 2 (アーム注意) (CAUTION FOR ARM) 45 3092124 アンゼ・ンとヨウシキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンゼ・ンとヨウシキ (GAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 54 4460056 アンゼ・ンとヨウシキ (オースプ・レート (スターフ・ル取扱注意) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンゼ・ンとヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (イー・ッテリ液サワルナ) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 3095996 ネームプ・レート (英語:EU) NAME-PLATE < ENGLISH:EU) 1	41	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
(矢印) (ARROW) 43 4129669 ネームプ・レート (クサリ) (CHAIN) 45 3092124 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN 2 (CAUTION FOR ARM) 47 4459928 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 54 4460056 アンセ・ンヒョウシキ (オースト・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー			(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)		Ì				
(矢印) (ARROW) 43 4129669 ネームプ・レート (クサリ) (CHAIN) 45 3092124 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN 2 (CAUTION FOR ARM) 47 4459928 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 54 4460056 アンセ・ンヒョウシキ (オースト・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー	42	4448679	マーク	MARK	2				,	
(クサリ) (CHAIN) 2 2 (アーム注意) (CAUTION FOR ARM) 2 (アーム注意) (CAUTION FOR ARM) 3092124 アンゼンとヨウンキ (AUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンゼンとヨウンキ (AUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 54 4460056 アンゼンとヨウンキ (タンクキャップ・) (TANK CAP) 54 (タンクキャップ・) (TANK CAP) 55 (AUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンゼンとヨウンキ (AUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンゼンとヨウンキ (AUTION FOR BATTERY CABLE) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート 〈英語: EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH: EU〉 1				(ARROW)						
45 3092124 アンゼ・ンヒヨウシキ (CAUTION FOR ARM) 47 4459928 アンゼ・ンヒヨウシキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンゼ・ンヒヨウシキ (Abundan Caution For Oil Tank Pressure) 54 4460056 アンゼ・ンヒヨウシキ (Abundan Caution For Electrolyte) 55 4459714 アンゼ・ンヒヨウシキ (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンゼ・ンヒヨウシキ (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート 〈英語:EU〉 NAME―PLATE〈ENGLISH:EU〉 1	43	4129669	ネームフ° レート	NAME-PLATE	4					
(7-ム注意) (CAUTION FOR ARM) 47 4459928 アンセ・ンヒョウシキ (SAFETY-SIGN 1 (残圧注意) (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンセ・ンヒョウシキ (カンクキャップ・) (TANK CAP) 54 4460056 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート 〈英語:EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH:EU〉 1			(クサリ)	(CHAIN)						
47 4459928 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 アンセ・ンヒョウシキ (Ay)クキャップ・) (TANK CAP) 54 4460056 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ・ンヒョウシキ (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート 〈英語: EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH: EU〉 1	45	3092124	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
(残圧注意) (CAUTION FOR OIL TANK PRESSURE) 53 4420336 7ンセ・ンヒヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (タンクキャップ・) (TANK CAP) 54 4460056 7ンセ・ンヒヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (ハ・ッテリ液サワルナ) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 7ンセ・ンヒヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (感電ケープ・ル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート 〈英語: EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH: EU〉 1			(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
53 4420336 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN 1 (タンクキャップ・) (TANK CAP) 54 4460056 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN 1 (ハ・ッテリ液サワルナ) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN 1 (感電ケープ・ル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート 〈英語:EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH:EU〉 1	47	4459928	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
(タンクキャップ*) (TANK CAP) 54 4460056 アンセ*ンヒヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (ハ*ッテリ液サワルナ) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ*ンヒヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (感電ケープ*ル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ*レート〈英語:EU〉 NAME-PLATE〈ENGLISH:EU〉 1			(残圧注意)	(CAUTION FOR OIL TANK P	RESSU	RE)				
54 4460056 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN 1 (ハ・ッテリ液サワルナ) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN 1 (感電ケーフ・ル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームフ・レート 〈英語:EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH:EU〉 1	53	4420336	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
(パ*ッテリ液サワルナ) (CAUTION FOR ELECTROLYTE) 56 4459714 アンセ・ンヒヨウシキ SAFETY-SIGN 1 (感電ケーフ・ル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームフ・レート 〈英語:EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH:EU〉 1			(タンクキャップ)	(TANK CAP)						
56 4459714 アンセ・ンヒョウシキ SAFETY-SIGN 1 (感電ケープ・ル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 65 3095996 ネームプ・レート 〈英語:EU〉 NAME-PLATE 〈ENGLISH:EU〉 1	54	4460056	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1				:	
(感電ケープル取扱注意) (CAUTION FOR BATTERY CABLE) 1 (CAUTION FOR BATTERY			(パッテリ液サワルナ)	(CAUTION FOR ELECTROLYT	E)					
65 3095996 ネームプ・レート 〈英語:EU〉 NAME-PLATE 〈ENGL SH:EU〉 1	56	4459714	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
			(感電ケープル取扱注意)	(CAUTION FOR BATTERY CA	BLE)					
	65	3095996	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1					
				(CAUTION FOR HIGH TEMP	ERATU	RE:IN	TERCOOLER PIPE	NG)		


ネームプレート (2) [EU] <600> NAME-PLATE (2) [EU] <600>



ネームプレート (2) [EU] <600> NAME-PLATE (2) [EU] <600>

				004001-					
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PARI 部品番号	数量
<u></u>	3097231	4 17°1 1 /77\4=\frac{1}{2}	NAME DI ATE (CDCNON)				ICA	PART NO.	Q' TY
65 65		オームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
65	3097289 3097179	オームプレート <ドイツ語>	NAME-PLATE (GERMAN)						
65	3097179	ネームプ゚レート <オランタ゛語> ネームプ゚レート <フィンラント゛語>	NAME-PLATE <dutch> NAME-PLATE <finnish></finnish></dutch>	1					
65	3097957	ネームプ・レート 〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE SWEDISH	1					
65	3096180	ネームプレート〈イタリア語〉	NAME-PLATE STEDISTO	1					-
65	3096912	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
65	3097323	ネームプ・レート〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	'					
66	4201788	マーク	MARK	2					
00	4201700	(矢印)	(ARROW)	2					
68	4359156	オームプ・レート	NAME-PLATE	2			l		
00	4000100	(鉛分別回収)	(SEGREGATED DISPOSAL OF	1					
69	3074278	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1 0. /					
	007.1270	(エンジン熱注意)	(CAUTION FOR HOT OF ENG	1 1	,			!	
71	4357642	オームプ・レート	NAME-PLATE	1				j	
		(CE)	(CE)						
72	4040580	リフレクタ	REFLECTOR	2					
76	4475221	オームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(騒音:LpA77)	(NOISE:LPA77)						
77	4359873	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(騒音:LwA109)	(NOISE:LWA109)						
98	4241586	ネームプ レート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
		(カウンタウエイト脱着レバー)	(COUNTERWEIGHT REMOVAL	LEVER)				
99	2037665	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>	1					
		(操作要領:カウンタウエイト脱剤	(OPERATION: COUNTERWEIG	HT RE	MOVAL	LEVER)			
								ĺ	
		**							
	,								
İ									
				-					


ネームプレート (2) [EU] <H> NAME-PLATE (2) [EU] <H>



ネームプレート (2) [EU] 〈H〉 NAME-PLATE (2) [EU] 〈H〉

						004001-			
一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	+++++	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1			T		
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
01	+++++	ネームプ・レート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
02	2048375	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1					
• • •		(給油脂)	(LUBRICATION)					! :	
02	2048922	ネームプ・レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
02	2048760	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
02	2048569	ネームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
02	2049237	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
02	2048898	ネームプレート〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
02	2048921	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
02	2048817	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
02	2048963	ネームプレート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
12	4374612	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
14	4087559	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	5					
		(ト ゚ア ストッパ受)	(DOOR STOPPER)						
15	2039272	ネームフ゜レート;ウェイト	NAME-PLATE	2					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
16	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)		Ì				
17	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
18	1030476	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名:Zaxis650H)	(NAME OF MACIHINE:Zaxis	650H)					
18	0004566	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名:Zaxis650LCH)	(NAME OF MACIHINE:Zaxis	650LC	H)				
24	4232906	テープ 150X300	TAPE 150X300	12					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
25	4371799	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu></english:eu>	1					
		(173‡)	(AIR VENT)					İ	
25	4327096	ネームプ・レート〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
25	4468662	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
25	4401129	ネームプ゚レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
25	4600561	ネームプレート 〈フィンランド語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1				1	
25	4404312	ネームプ レート 〈スウェーテ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
25	4294895	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1				ŀ	
25	4396176	ネームプレート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
25	4414993	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1		W=1000000			


ネームプレート (2) [EU] <H>NAME-PLATE (2) [EU] <H>



ネームプレート (2) [EU] 〈H〉 NAME-PLATE (2) [EU] 〈H〉

			004001-						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
	4400000						ICA	PART NO.	Q' TY
26	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1				-	
	4400007	(タンクキャップ。)	(TANK CAP)						-
27	4460067	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					ĺ
00	200001	(バッテリ注意)	(CAUTION FOR BATTERY)						
28	3086091	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
00	4070540	(トラックアシ・ャスタ)	(TRACK-ADJUSTER)						
29	4073519	テープ 150X400	TAPE 150X400	9					
0.4	4004070	(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
31	4334076	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	1	i		ŀ		
0.4	1070514	(アキュームレータ)	(ACCUMULATOR)	_					
31	4379514	ネームプレート〈フランス語〉	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
31	4468664	ネームプ・レート(ト・イツ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
31	4363171	オームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
31	4384944	オームプレート〈フィンラント・語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
31	4359465	オームプ レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
31	4383899	ネームプ・レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE (STALIAN)	1					
31	4362937	ネームプ・レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
31	4375285	ネームプ・レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
36	2045102	ネームプ レート / ま+☆ 注 ==	NAME-PLATE	1					
41	4001707	(点検注意)	(INSPECTION)						
41	4 201 7 87	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
40	4440670	(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
4 2	4448679	₹-5 (45.50)	MARK	2					
40	4100000	く (矢印) ネームプ レート	(ARROW)						
43	4129669	1 .	NAME-PLATE	4				-	
4F	2000104	(クサリ)	(CHAIN)						
4 5	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
47	4450000	(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)	•					
47	4459928	アンセ・ンとヨウシキ	SAFETY-SIGN	1 DECCU) די				
-	4400000	(残圧注意) アンゼンヒヨウシキ	(CAUTION FOR OIL TANK PI	KESSU	(E)				
53	4420336	1.	SAFETY-SIGN	'					
EA	4460056	(タンクキャッフ [*])	(TANK CAP)						
54	4460056	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1	Ì				
F.C.	4450714	(ハ゛ッテリ液サワルナ)	(CAUTION FOR ELECTROLYTI	´ .					
56	4459714	アンセ・ンヒョウシキ (威愛ケーフ・ル TO tA シナ・音)	SAFETY-SIGN	1					
e F	2005006	(感電ケーブル取扱注意)	(CAUTION FOR BATTERY CAL	DLE)				İ	
65	3095996	ネームプレート〈英語:EU〉 〈京温注音・インセーセーテ配筒	NAME-PLATE (ENGLISH: EU)	-DATI	ر الم	TEDOON ED DID	NO		
C.E.	2007001) (CAUTION FOR HIGH TEMPE	.	KE:IN	TERCOULER PIP	NG)		
65 CF	3097231		NAME-PLATE <french></french>	1					
65	3097289	ネームプ レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					

ネームプレート (2) [EU] <H>NAME-PLATE (2) [EU] <H>



ネームプレート (2) [EU] <H>NAME-PLATE (2) [EU] <H>

						004001-		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代 替 接 PART NO.	計 数量
65	3097179	ネームプ・レート 〈オランタ・語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1				
65	3097957	ネームプ レート 〈フィンラント 語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1				
65	3097161	ネームプレート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1				
65	3096180	ネームフ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1				
65	3096912	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE (SPANISH)	1				ĺ
65	3097323	ネームプレート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1				1
66	4201788	マーク	MARK	2				
		(矢印)	(ARROW)					İ
68	4359156	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2				
		(鉛分別回収)	(SEGREGATED DISPOSAL OF	Pb.)				
69	3074278	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(エンジン熱注意)	(CAUTION FOR HOT OF ENG	INE)				
71	4357642	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(CE)	(CE)					
72	4040580	リフレクタ	REFLECTOR	2				
76	4475221	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(騒音:LpA77)	(NOISE:LPA77)					
77	4359873	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(騒音:LwA109)	(NOISE:LWA109)					
98	4241586	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE < ENGLISH: EUX	1				i
		(カウンタウェイト脱着レパー)	(COUNTERWEIGHT REMOVAL	LEVER))			
99	2037665	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE <english:eu< td=""><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></english:eu<>	1				
		(操作要領:カウンタウエイト脱剤	(OPERATION: COUNTERWEIG	HT RE	MOVAL	LEVER)		
								-

PART NO. P	AGE ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
$\begin{array}{c} 0003590\dots$	00A 07 02A 07 54 25	2039444 2039445 2039446 2039915 2040457	214 214 214	00B 09 02 00 06	2048110 2048111 2048112 2048113 2048114	190 190 190	05 08 09 10 11
00045663	58A 18 62A 18	2040459 2040674 2041402 2043072 2044041	189 190 211	00B 01 01 00A 00-08	2048115 2048283 2048375	354A 356A	13 02 02 02 02 02
10105172	64A 18 55 07 56 07 58 07 60 07	2044042 2044043	210	00-08 00 00 03A 03A	* 2048415 * 2048492	352B	02 02 37 37 09
10105182	62 07 55 08 56 08 58 08 60 08	2044044 2044923 2044936 2045102	112 034 038	51 33 01 01 36	* 2048496 * 2048516 * 2048550	352B . 104	37 37 00 37 37
101547700 101547800 10175522	63 23	2045468 2045469	360B 362B 364B 063	36 36 36 10	* 2048551 * 2048552 * 2048553	352B . 350B 352B	37 37 37 37 37
10226712 102422400 10243840 10275362 10281410	63 19 63 18 26 00	2045470 2045471 2045472 2045509 2045749	062 062 086	05 07 08 29 18	* 2048554 * 2048555	352C	37 37 37 37 37
10281470	38 17 34 31	2045752 2045793 2045794 2045798 2045998	030 030 031	09 02 15 01 30	* 2048568 * 2048569 * 2048571	352A . 362A 364A	11 11 02 02 02 37
102815100 102829400 102988424	38 11 38 07 44 05A	2046025	083 354A 356A 358A 360A	30 16 16 16 16	* 2048666 * 2048760	352B	37 37 37 02 02
25	18A 05A 50A 05A 52A 05A 98A 01 56A 18	2046132	362A 364A 354A 358A 362A	16 16 13 13	* 2048774 * 2048815 * 2048817	352B . 350B 352B	37 37 11 11 02
36 103052835 35	60A 18 64A 18 64A 18 68A 18 62A 18	* 2046325 * 2046326 2046563	356B 354B 356B	79 79 80 80 21	* 2048898 * 2048899	364A	02 02 02 11 11
103059334 203323221 203323521 203363621 203596035	2 00A 1 02 0 51	2046685	348A 350A 352A	11 11 11 11 03	* 2048905 * 2048911 * 2048918	352A . 342B 344B	11 11 93 93 37
203674234 34 203766536	4B 91	2046734 2046735 2046738 2046739 2046740	189 189 189	05 04 08 09 10	* 2048919 * 2048921	352C	37 37 37 02 02
203857921 203876412 14 203927235	8 02 8 25B 2 39	2046744 2046745 2046767 2046786 2047508	189 184 184	11 13 06 09	* 2048922 * 2048926 * 2048927	364A . 350A 352A	02 02 11 11 37
35 36	6A 15 8A 15 0A 15 2A 15 4A 15	2047517 * 2047984 2048108 2048109	350B 352B 190	07 37 37 03 04	* 2048928 * 2048929	352B	37 37 37 37 37

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* 2048930 * 2048931 * 2048933	352B . 350C 352C	37 37 37 37 37	3057018 3058180 3059274	266 . 168	50 50 12 36 36	3079227	250A 252A	13 12 12 00F 00E
* 2048936	352B	37 11 11 37 37	3059748 3059749 3059750	214 212 214	03 02 A 04 02B 09	* 3079229 * 3079230 * 3079231 * 3079232	. 248A 250A	00F 12 00E 00E 10
* 2048956 * 2048957 * 2048958	352B . 350B 352B	37 37 37 37 37	3059751 3059755 3059758 * 3060475	218 211 212	00B 00B 12 00B 14	* 3079233 * 3079714 3079728	. 312 . 082 083	00D 32 27 27 27 02
* 2048959 * 2048960	352B	37 37 37 37 37	* 3060476 3060533 3060534 3060579	233 233	05B 10 11 00D 00D	3080498 3082868 * 3083919 3084649	. 003 . 108	15 60 00 37 37
* 2048961 * 2048962 * 2048963	352C . 350C 352C	37 37 37 37 02	3060580	238 240 244 246 248A	00D 00D 00D 00C 00C	3084656 3085431 3085574	038 . 354A 356A	29 29 17 17 28
* 2048964 * 2048972	352B	02 11 11 37 37	3060583	250A 252A 254A 244 246	00C 00D 00B 05B 05B	3085908	356A	28 45 45 17 17
* 2048973 * 2048974 * 2048975	352B . 350B 352B	37 37 37 37 37	3060595	248A 250A 252A 244 246	05B 05B 05B 14 15	3086091	362A 364A 358A 360A 362B	17 17 28 28 28
* 2048976 * 2048977	352C	37 37 37 37 37	3060596	248A 250A 252A 244 246	14 14 14 13 14	3086370	210	28 05 05 01 01
* 2048991 * 2048992 * 2049236	352C . 350C 352C	37 37 37 37 11	3060601	248A 250A 252A 238 240	13 13 13 02 02	3086381 3086382 3086383	210 209 210	02 02 03 03 03B
* 2049237 3021131	364A	11 02 02 02 15B 16B	* 3065589 3070527	358B 360A	02 08 28 28 27	3086384 3086385 3087882	210 209	03B 08 08 54 01
* 3026075 3036998 * 3038820 3038898	. 076 . 254A	87B 00G 20 12 22	* 3071216 3074223 3074241 * 3074278	032 036 226	01 08 08 16 69	3088608	038	01 19 19 32 32
* 3039701 3040803 3044290 * 3046025 * 3046126	. 030 . 174 . 334	20 06 16A 04 12	3074568	176	69 15A 87A 09 09	3088671 3088744 3089486	038 034 038	03 03 14 14 04
* 3048563 3052543 3053093	. 063 . 032 036	02 28 09 09 18		214	08 14 06 36 36	3089713 3089848 3090024	360A 064	02 27 27 11 31
* 3055219 3057018		13 50 50 50 50	3076197 3078041 3078497 3079227	348A 211 189	10 10 03 02 12	3090109 3090253	354B 356B	32 27 56 56 02

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
3091176 * 3091215 3091216	344A 314	11 11 23 05 05	* 3095782 * 3095783 * 3095784 * 3095785 * 3095786	294 294 294	03A 03B 03C 03D 03E	* 4033504 4037584		03 10 10 10 10
3091234	126	04 04 76 76 76	* 3095787 * 3095788 * 3095789 * 3095790 * 3095791	296 296 296	03A 03B 03C 03D 03E	* 4040580 4040826	364C	10 10 72 72 26
3091579 *3091842 3092031	321	24 24 19 00 00	* 3095996 * 3096001	360B 362B 364B	65 65 65 65 03	4040932 * 4042011 * 4042035	240 242 . 192	07 07 07 13 15
3092124	232 358B 360B 362B 364B	00 45 45 45 45	* 3096180 * 3096912 * 3096913	364C 362C 364C	65 65 65 65 05	4044420	328 - 118 - 299 - 336 - 338	01 25 16 16 16
3092190 3092198 3092205	168	04 03 05 05 05	* 3097130 * 3097160	352A	05 05 05 05 05	4045580 4050373 4053599 4053697 4055311	. 106 . 053 . 050	04 28 14 08 11
3092263 3092264 3092349	014	05 06 07 45 45	* 3097161 * 3097178 * 3097179	364C 350A 352A	65 65 05 05 65	4055312	089 098A 100A 102A . 040	11 36 40 40 19
3092437 3092655 3092898 3093046 3093142	342A 098A 098A	12 22 11 08 05C	* 3097230 * 3097231	352A	65 05 05 65 65		061 098A 100A 100B 102A	01 37 39 80 39
* 3093215	246 248A 250A 252A 254A	05C 05C 05C 05C 16	* 3097261 * 3097289 * 3097291	352A 362C 364B	05 05 65 65 05		102B 104 106 108 110	80 11 31 16 08
3093323	244 246 248A 250A 252A	15 16 16 16 15	* 3097323 * 3097881	364C	05 65 65 05 05		112 116 118 122 123	60 01 28 14 14
* 3093426 3093859 3094363 3094592 3094593	168 098 A 016	04 14 10 10	* 3097957 * 4000618 4000909	364C 104	65 65 12 24 24		308B 316 318 321 336	74 23 12 09 14
3094594 *3094743 3094957 3094975 3095001	. 322 . 176 . 189	12 09 09A 14 14	4004229 4004589 4013896	. 025 040	05 04 14 15 15	* 4063340 * 4065688 4067834 4070601	. 332 . 050	22 21 15 07 23
3095180 * 3095572 * 3095619 * 3095620	188 . 322 . 298	09 09 00 03A 03B	4017573 4018545 4020977 4022697	. 212 214 . 340A	13 51 51 00 89	4070952 4071215 4071223	330 . 048 050	09 09 26 26 00C
* 3095621 * 3095622 * 3095623 * 3095710	. 298 . 298	03C 03D 03E 65 65		138 174 180 186 188	72 24 30 12 12	4073519	212 . 354A 356A 358B 360B	08 29 29 29 29
* 3095777 * 3095778 * 3095779 * 3095780 * 3095781	. 292 . 292 . 292	03A 03B 03C 03D 03E	4022701 4027427 * 4028266 4031771	. 034 038 . 192	21 22 22 06L 35	* 4074008 4074727 4075853	. 030	29 29 001 29 19

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4083438 4083751 4083852	194 195 . 030	04 10 10 33 13	4102191 * 4103527 4103743	250A 252A 025	26 26 26 08 03	4122729 4123177 4128473 4129669	. 128 . 148	24 16 34 43 43
* 4083972 4085560		05C 04 04 39 39	4104838	330 198 199 200 201	03 03 03 04 13	4129726 4129728 4130168	. 266	43 43 09 10 12
4085614	252B 271 275 . 201 202	39 39 17 06 06	* 4105430 4105691 4105912	208	13 07 06 05H 29		288 290 292 294 296	01G 01G 03F 03F 03F
4085857	. 255 256 258 260 262	11 11 11 11		246 246 248A 248A 250A	05H 29 05H 29 05H	* 4130169	294 298	03F 03G 03G 03G 13
* 4086891 4086894	263 264 266 . 300 . 008	11 11 16 09 11		250A 252A 252A 254A 254B	29 05H 29 05F 37	* 4130175 4130686	290 296	01F 01F 03G 05G 28
4087559	. 354A 356A 358A 360A 362A	14 14 14 14 14	* 4107899 * 4109823 * 4113926 4114402 4114404	176 299 002	16 95 14 12 18		246 246 248A 248A 250A	05G 28 05G 28 05G
4089012 4089703	364A 139 046 054 056	14 04 13 04 08	4 114405 * 4115640	042 196 197	102 36 139 139 04		250A 252A 252A 254A 254B	28 05G 28 05E 36
	058 270 272 274 308A	01 31 31 31 24	4116310 4117700 4120315	238 240 242	03 08 08 08 04	4130932 * 4131346 4131548 * 4134370 * 4134371	338 340A 254A	08 02 41 31 32
4089822	324 326 327 328 040	61 61 11 09 04	4121497 4121658	024 255 256 258 260	00A 00A 00A 00A 00A	* 4134372 * 4134373 * 4138938	333 338	33 34 06 13 13
4092111 4092534 4093624	044	10 51 39 16 17	4121659	262 255 256 258 260	00A 04 04 04 04	4139197 * 414322 * 4143531	268 332	14 14 15 09 00J
4094258 4096413		12 12 09 35 05	4121859	262 100A 102A 112 288	04 10 10 54 22	4143607	244 246 248A 250A 252A	32 32 32 32 32 32
4096414	256 258 260 262 255	05 05 05 05 06		290 299 302 306 315	22 22 27 53 30	4144018	062 208 208	18 17 13 20 40
4100116	256 258 260 262 008	06 06 06 06 10	* 4122424 4122729	320 334 238 240 242	22 02 10 10	4144558 4145156 * 4146466	038 092	40 35 35 01 03
4100967 4102096 4102191	042 089	03A 16A 04 26 26		244 246 248A 250A 252A	22 22 22 22 22 22	4146559 4147896 4148825	132	06 59 27 27 27

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4148825 * 4149125 4152347	252A 312 314	27 27 26 28 00B	4174542 * 4177038 * 4177039 * 4177040 4178684	192	14 06J 06I 06H 13	4190264	118	74 36 29 29 25
4152349 4152350 4153095	268 266 268	05 06 06 07 08A	4179432 4181700 4183995 4186854 4187082	. 028 . 008 . 044	23 07 13 05 14	4190266 4190271 4190272	059	37 23 03 15 09
4153544 4153982 4153983	009 031 204 204	28A 29A 04 05 06	4187083 4187308	142	16 14A 16A 36 03	4190273 4190274	068 098A 116 286 288	37 42 34 30 19
4154331 4154651	050 276 277 278 279	45 08 08 08 09	4187322 4187328	306 . 024 . 030 046 054	14 06 37 26 09		290 292 294 296 298	19 16 16 16
4154655	280 281 282 284 277	09 09 09 09 09	* 4187329	058 228 230 275 299	26 07 07 10 04	4190275 4190276 4190277	100B 102B 060	41 73 73 10 35
	278 279 280 281 282	09 11 11 11	* 4188274 * 4188275 4188366	192	59 11 06M 06N 10 *	4190282 4190960 4191052	098B 003	70 36 55 46 06E
4154656	284 276 277 278 279	11 07 07 07 10	4189184 4189535	188 064 058 228 230	10 04 27 06 06		074A	00 00B 16 16
	279 280 280 281 281	12 10 12 10 12	4189537 * 4189602 4189619	338	11 40 11 39 02		279 280 281 282 284	18 18 18 18 18
	282 282 284 288 290	10 12 10 03 03	* 4189860 4190117 * 4190127 4190253	034 038	03 33 33 04 47	4192035	116 338	04 57 17 05 22
4154693	290	05 06 06 35 52	4190261	076 100A 102A 116 015	31 38 38 33 14	4192421 4192631	092 098A 092 006 007	20 45 00 00E 00E
* 4154926 * 4155472 * 4155962 4156436 4156886	192 306 052	71 06 64 15 28E		059 098A 104 276 277	13 * 40 10 18 18	4193848(4193871(077 052	23 28 05 13 18
	174 174 176 176 030	29C 30F 09B 35B 04		278 279 280 281 282		4194712	038 1 9 2	18 41 41 00E2 30
4162835 4168425 4168820 4173556	266 024	12 00D 05A 04 05	4190263	284 336 022 098A 288	19 18 * 06 44 23	4195759	336 076	30 03 00 19 07A
* 4174317 * 4174318 * 4174459! * 4174541	192 218 299	06A 06B 02 13	4190264	078 098A	23 28 30 46 74	41987990 42001760 42004112 42004343	275 203 208	24 15 57 27 47

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4200435 4200436 4200437 4200438 4201441	340A 340A 340A	08 09 25 49 02	* 4214424 4214444 4215453 * 4215648	284 052 211	02 02 17 05 13	* 4240984 * 4240985 * 4241337 * 4241586	. 334 . 292	12 13 10 98 98
4201787 * 4201788	360B 362B 364B	41 41 41 41 66	* 4215650	294 296 298 - 286 288	13 13 13 17 05	* 4242574 4244172 4245212 * 4246150	. 194 195 . 204	10 16 16 11 13
4202103 4202312 4202564	054 340A	66 19 16 19		290 292 294 296 298	05 12 12 12 11	* 4246672 4246786	306 316 318	06 29 04 04 03
* 4203102 4204108		17 27 27 05 30	* 4215652 * 4215878 * 4215879 * 4215880 * 4216112	. 308A . 308A . 308A	24 62 63 64 01	4246954 4247426 4249324	. 008	22 16 44 44 27
4204556 4204558 4204562 4204579	134A 146	04 19 14 23 03	* 4216292 * 4217265 4218005 * 4218064 4218740	. 338 . 030 . 277	03 15 10 01 09	4249777 4250260 4250261	. 094	17 17 00B 00 01
4204586	146 134A 144 180 182	07 32 26 23 01	4219346 4219720 * 4220806	320 . 233	09 35 15 05 14	4250293 4251212	. 042 . 244 246 248A 250A	07 001 00H 00G 00G
* 4205317. * 4205318. 4205476. 4205614. 4205615	312 004 054	11 12 14 12 11	4221018 4222359 4222874 4222875 4222876	. 148 . 042 . 042	48 31 13 A 13D 13E	4251587 4251752	252A 254A . 092 . 244 244	00H 00F 13 00G 05E
4205816 4206101 4206315 4206316	. 092 . 012 . 012	20 02 16 17 44	4223527 * 4223542 4224002	. 280 280 282	41A 00 03 03 13		246 246 248A 250A 252A	00F 05E 05E 05E 001
4207036 4207037 4207038 * 4207318 * 4207377	. 046 . 046 . 288	05 06 04 04 01	4224236 4224237 4224631	. 186 188	06 07 07 19 19	4251753	252A 234 236 238 240	05E 00E 00E 00E 00E
4207762 4207763	330	07 10 15 11	* 4226311	242 . 279 280 281 284	19 05 05 05 05	425176 4251767	. 040 . 244 . 244 . 246 . 246	05 00E 05D 00D 05D
4207832 4207841 4208279 4208913 4209167	. 074A . 003 . 070	35 00A 52 02 00B	4227025 4231750 4231888 * 4231912 4232906	. 174 . 012 . 025	23 16 08 00 24		248A 248A 250A 250A 252A	00D 05D 00D 05D 00E
4209534 * 4209727 4209782 4210056 4210412	. 338 . 042 . 046	11 06 18 23 16A		356A 358A 360A 362A 364A	24 24 24 24 24	* 4251845 4252004 4252877	118	05D 00C 00 11 17
4210413 4210485 * 4211166	142 . 168	32A 16B 32B 13	* 4235221 4235232 * 4235233 * 4236448 4237653	. 159 . 286 . 114B	11 12 18 55 20	4253709 4255055 4255309	211	17 17 02 15 10
* 4211313 4213356 * 4214424	. 340B	00 56 02 02 02	* 4238980 4239610 * 4239752 * 4240862 * 4240863	. 226 . 050 . 338	56 01B 38 03	4255567 4255567 4256364 4257115 4257128	142 093	56 47 06 01 01

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 2 5 7 1 3 1 142 4 2 5 7 1 3 2 142 4 2 5 7 1 5 9 015 060 074A	07 08 13 07 51	4274903	. 279 280 281 282 284	13 13 13 13 13	4294694 * 4294895 4295167	. 362A 364A	22 25 25 20 20
095 098A 336 4 2 5 7 2 3 6 030 4 2 5 7 2 9 1 276	06 47 17 23 05	* 4276312 * 4277014 * 4277015 4278156 4279799	. 314 . 314 . 046	22 09 13 22 58	4295480 4295642	248A 250A 252A . 134A . 255	20 20 20 17 00B
4257968231 232 * 4258472284 4258880279 279	01 01 04 00 01	4279835 * 4280301 4280359 4280527 4280782	314	15 02 12 32 05		256 258 260 262 263	00B 00B 00B 00B 00C
279 * 4258882281 284 * 4258884282 4259493212	03 07 01 00 14	* 4281140 4281293 * 4281956 4282486	. 100A 102A . 192	03 32 32 00 37	4295662	264 266 268 . 130 132	00C 00A 00A 98 27
4 2 6 0 3 6 9 128 142 4 2 6 1 2 8 9 068 4 2 6 1 9 3 8 080 081	20 18 12 01 04	4282488 * 4282499 4283535 4283636	. 044 . 018 . 014 . 216 218	12 03 47 04 04	4295784	. 219 220 221 222 223	53 53 53 53 53
4262279280 281 * 4263446315 4263764014 4263766044	01 03 25 08 22	* 4283758 4285237 4285648	014	15 46 05C 00C 22C	4295785	224 . 219 220 221 222	53 54 54 54 54
4 2 6 4 4 5 2 032 036 4 2 6 4 8 0 5 086 342A 344A	04 04 37 81 81	4286933 4286934 * 4287587 4287634	. 266 . 306	22C 12 13 46 06	4295788	223 224 . 219 220 221	54 54 00 00 00
346B 348B 350D 352D 4266963144	81 81 81 81 41	4287903 4288181 4288445	142 . 354A 356A	24 36 25 25 34	4295789	222 223 224 . 219 220	00 00 00 01 01
* 4267669280 284 4267673228 230 4268503194	07 03 17 17 26	* 4288572 * 4289010 4289454	. 324 326	01 29 78 08 31	4295790	221 222 223 224 . 219	01 01 01 01 02
195 4 2 6 8 9 0 8 228 230 4 2 6 9 4 5 4 034 038	26 18 18 23 23	4289648 * 4289772 4291332 429135	. 277 . 015	31 10 00 17 06		220 221 222 223 224	02 02 02 02 02 02
4269566194 195 * 4269657292 294 296	09 09 21 21 21	4291847 4291848 4291852 4291853	. 216 218 . 211	06 05 05 08 09	4295791	. 219 220 221 222 223	03 03 03 03 03
298 4270269005 330 4270315054 4271000042	21 07 07 08 08	4291854 4292551 4292676 4292762	. 354A 356A . 204	10 26 26 04 51	4295792	224 219 220 221 222	03 04 04 04 04
4 2 7 1 0 0 1 042 4 2 7 1 5 9 6 206 4 2 7 1 7 8 8 238 240 242	09 01 27 27 27	4292763 4292764 4292765 4292932	. 002 . 002	15 01 09 10 05	4295795	223 224 219 220 221	04 04 07 07 07
4273335153 * 4274178333 338 4274541208 4274593054	11 04 12 35 07	* 4293065 4293266 * 4294437	. 204 . 107 . 321	07 08 04 02 53	4295798	222 223 224 219 220	07 07 07 12 12

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE I	TEM PART NO.	PAGE ITEM
4295798	222 223 224	12 12 12 12 18	4299059	350D 8 352D 8 238 2	4315607 22 431578	218 07
4295980	. 255 256 258 260 262	02 02 02 02 02 02	4300351 4300369 4301509 4301510	062 1 050 3 151 0	4316009 9 88 4316026 4317157	278 01 066 01
4295981	263 264 266 268 . 244	02 02 02 03 00H	4301511 4301512 4301513 4301514 4301515	151 0 151 0 151 1	4 4317612 15 4317618 1 * 4317910	230 12 052 14
* 4296053	246 248A 250A 252A . 286	00G 00F 00F 00G 37	4303003 4303021 4303154	201 0 202 0 201 1	* 4318136 9 * 4319230 9 * 4319231 0 * 4319232 0 * 4319233	310 01
4296077	. 255 256 258 260 262	51 51 51 51 51	4304464 4304481	058 1 270 2 272 2	6 4319762 5 4320149 0 4320150 0 4320163	130 56 130 100
4296078	266 . 255 256 258 260	51 52 52 52 52 52		270 2 272 2 274 2	2	195 05 306 45 002 00B
4296258 4296540	262 266 . 002 . 238 240	52 52 01 05 05	* 4305650 * 4306073	294 19 296 19	2 * 4322514 0 * 4322515 0 * 4322516	302 17 302 36 302 37
	242 244 246 248A 250A	05 33 33 33 33		106 00 238 23 240 23	5E 4323284 0E 4323631 2E *4324194 2E 4325519 2E 4326065	028 03 250A 00H 153 01
4296541 4296542 4296543 * 4297188	002	33 22 21 20 13		106 00 238 22 240 22	5F 0F 2F 2F 2F	220 06 221 06 222 06 223 06 224 06
4297191 4297280 4297642	092	07 11 00B 00B 00B	* 4308677 4309072 4309074 4309332	281 0° 056 00 056 00	1 6 3	219 08 220 08 221 08 222 08 223 08
4297643	240 234 236 238 240	00B 00C 00C 00C		270 0° 272 0° 274 00	1 4326095 1 * 4326739 2 * 4326740	026 00A 026 00C
	244 246 248A 250A 252A	00B 00B 00B 00B 00B	4311058 4311619 4311679 4312517	275 16 031 03 142 07	6 4326800 3 7A	096 05 106 00 242 22
4297750 4298488 * 4298744 * 4298745	252A 030 286	00C 00C 35 25 38	4313442(4313443(* 4314059 * 4314060 4314074(052 02 324 07 324 09	7 7	106 00A 238 22A 240 22A 242 22A 096 05B
* 4299028 4299059		03 39 82 82 82	43140750 43140760 43143980 43143990 * 43149832	054 02 053 05 053 07) 5	106 00B 238 22B 240 22B 242 22B 096 05D

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4326803 * 4326807	238 240 242	00D 22D 22D 22D 00B	* 4337830 * 4337833 * 4337837 * 4337843 * 4338133	332	05 04 06 07 02	4351255 4351774 * 4351853	. 082 083	04 29 29 06 06
* 4326979 * 4326995 * 4327096	248A 250B	38 38 38 25 25	* 4338256 4338459 4338464 * 4338498 4338522	204 204 321	10 09 10 06 01	* 4351923 4352947	306	06 06 26 65 18
* 4327293	316 316 316 318 320	72 09B 10B 13 25B	* 4338863 4339413 * 4339469 4340336	230 233 233	14 16 16 02 32	4353127 4353496 4353497 4353498	. 208 . 208	18 09 01 02 04
4328599 4330083 4330785	016	30B 21 14 01 02	4341706 4341803 * 4341856 4341877 4343186	046 330 080	06 28 12 30 11	4353499 4353501 4353502 4353503 4353504	. 208 . 208 . 208	05 08 09 11 12
* 4331508 4331619 4332658	. 016 . 032 036	06 16 05 05 10	4343187 * 4343202 * 4343208	296 324 326	12 09 59 59 10	4353505 4353506 4353508 4353511 4353515	208 208	14 15 18 22 28
4333195 4333461 4333562 4333835	. 118 . 266 . 159	09 46 00C 11 31	* 4343210 4343333 4343365	189 190	09 15 15 06 06	4353516 4353517 4353518 4353519 4353520	208 208 208	29 30 31 32 33
* 4334123 * 4334124		31 31 31 00E 00H	4343422 * 4343540 4343616	310 358B 360B	06 38 38 30	4353521 * 4353626 4353970 * 4353992 * 4353993	192 015 192	34 08 26 00A 00B
4334203 4334364	. 153 . 270 272 274 308A	05 25 25 25 25 38	4344047 * 4344300 4344638 * 4344856	308A 112	30 22 54 04 07	* 4353994 * 4353995 * 4353996 * 4353997 * 4354003	192 192 192	00C 00D 00E 00F 001
4334419	324 326 327 328 . 358A	55 55 03 20 26	4344881 4345202 * 4345675 4345741	110 275	11 00 08 12 17	* 4354222 4354354 4354513 4354592 * 4356570	268 056 046	58 02 36 31 57
* 4334631 4334933 * 4335136 * 4335287	. 005 . 026	26 09 05 00 11	4345810 4347396 * 4348295 * 4348458 * 4349360	112 328 332	54 07 16 28 01	* 4356853 * 4357445 * 4357642 * 4357727	362C 364C	00 03 71 71 21
* 4335378 * 4335408 * 4335755 * 4336570	. 302 . 306 . 306	31 02 40 39 05	4349517 4349621 4349648 * 4350187 * 4350206	046 046 114A	00-14 27 29 09B 05A	* 4357742 4357862 * 4358013 * 4358014	122 123 306	20 11 10 68 67
4336874	106 238 240 242 . 098A	00 22 22 22 22 27	4350249 4350347 4350767	121 208	19A 09 12 26 00A	4359076	281 342A 344A 346A 348A	06 39 39 39 39
4336875 4336925 4337125	. 034 038	48 21 21 16 21	4350780	264	00A 04 04 05 05	* 4359156	364C	39 39 68 68
4337184 * 4337792 * 4337811	. 332	21 21 00B 03 02	4351011 * 4351039 4351175	. 030 . 082 083	02 35 28 28 09	* 4359465	364B 300	14 31 31 10

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4359548 4359549 4359550 * 4359873	226 226	13 11 10 77 77	4369242 4369377 4369544	348A . 342A 344A	23 23 04 04 53	4373205	. 342A 344A 346A 348A 350B	23 23 23 23 23
* 4360074 4360509 * 4360631	350D 352D 060	03 74 74 00 61	4369547 4369549 4369553 4369568 4369569	. 128 . 136 . 130	21 23 21 45 45	4373396 4374265 4374612	. 024 026	23 28 22 08 12
* 4360632 * 4360633 * 4360634 * 4360659	306 306 302	62 34 35 05 60	4369615	138	64 02 02 05 04	4374624 4374958 4375182	. 118	12 12 40 48 16
* 4360661 4360985 4361302	089 128 142	31 09 17 26 15	4369617 4369618 4369619	136 136 138	80 81 90 71 71	* 4375285 * 4375295 4376895	364B 320	31 31 28 20 20
4361638 4361763 4361766 4361800	176 186	87 05 93A 00A 33	4369645 4369653 4369661 4369670 4369671	132 132 135	03 54 13 33 49	* 4377919 * 4377942 4378181 * 4379172 4379383	306 168 318	21 70 06 07 01
4361802	100A 102A 321 086 086	02 02 01 04 08	4369672 4369674 4369675 4371273	135 138 130	92 65 11 55 04	4379384 4379385 * 4379514	211 362B 364B	04 07 31 31 13
4361805 * 4362113 4362135	320	15 19 06 101 06	4371318	348A 350A 352A 006 007	04 04 04 04 00H 00H	4380659 * 4381187 4381572 * 4382135	327 100A 102A	07 18 62 62 25 A
* 4362324 4362444 4362700	052 128 142	03 12 25A 38 20	4371561 4371798 4371799	266 346A 348A	18 21 07 07 25	4382432 * 4382832 * 4382860 * 4382882	114C 114C	09 77 76 56 84
* 4362937 * 4363171 * 4363398	364B 362B 364B	31 31 31 31 00E1	4371903	360A 362A 364A 006 007	25 25 25 00F 00F	* 4382883 4382885 4383501 * 4383899	132 342A 344A	54 23 08 08 31
4363399 4364504 4365826	128 142	12A 18 27 05A 02A	4372089 4372091 4372093 4372200 4372210	132 132 159	39 07 56 08 28	* 4384215 4384239 4384758	159	31 13 03 71 71
4366298 * 4366381 4366623 4366639 * 4367157	321 112 346A	29 05 03 40 27	4372212 4372213 4372214 4372219	135 135 134 A	21 61 74 22 60	* 4384944 * 4385648 4386156 4386343	364B 238 116	31 31 220 29 01B
4367182 4367375	100A 102A	21 15 15 44 51	4372220 * 4372221 4372222 4372223	138 136	11 63 50 88 69	4386409 4386413 4386450	148 138 146	56 63 09 08 09
4367485 4367486 * 4367990 4368327	142 328	34 50 07 00 01	4372224 4372225 4372261 4372608 4372619	134A 132 142	110 07 15 52 02	4386452 4386454 4386651 4387837	146 146 209	07 10 12 27
4368973 4369106 4369242	342A 344A	07 10 10 23 23	4372633 4372638 4372725	110 176 188	06 05 82 27 28	4387922 4387925 4387928 4387931 4387932	144 147 147	19 20 21 12 01

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITEM	PART NO.	PAGE ITEM
4387933147 4387935147 4387937146 4387938146 4388147346	13 14 02 03 0 08	* 4404311 * 4404312 * 4404317	. 362A 25 364A 25	4418301 4418412 * 4419040 * 4420058	. 354B 53 356A 53 . 336 09
348 <i>A</i> 350 <i>A</i> 352 <i>A</i> 4388621206 4389856056	08	4405128 4405194 4405814 4405815	162 04 . 116 49 . 116 50	4420332	348A 51 350C 51 352C 51
4389857056 4392068015 4392796158 4392798158 4392799158	11 05 00B 00D 00E	* 4407006 4407253 * 4407922 * 4408199	. 081 00 . 108 06	4420334	348A 52 350C 52 352C 52 . 346A 09 348A 09
4392800158 4392801158 4392802158 4392803158 4392804158	06 07 08 09 10	* 4408200 4408281 4408504	352D 82 . 226 08	4420335	350A 07
4392805158 4392806158 4392807158 4392808158 4392809158	11 12 13 14 15	4408505 * 4408986	272 27		358B 53 360A 26 360B 53 362B 26 362B 53
4392812158 4392813158 4395169015 *4395369338 4396000151	18 19 25 07 01-12	* 4409086 4409395 4409396 * 4409420	. 336 08 . 168 08B . 170 38E 172 38E	4420526 4420540 4420875	. 148 01
* 4396175350A 352A * 4396176362B 364A 4396813151	04 25	4409447 * 4410485 4411588 4411608	172 38A . 320 17 . 148 37	4420876 4420877 4420878 4420879 4420880	. 086 07 . 086 11 . 086 14
* 4396897320 * 4397842350D 352D * 4398388350A 352A	30A 82 82 04 04	4411682 4411683 * 4411821 4411931 4412742	. 145 08 138 03	4422178 4422479 * 4423699	. 034 47 038 47
* 4398392350D 352D * 4398393350A * 4398394350A	82 04 04	* 4412914 * 4414207 * 4414989	. 107 11 . 350D 82 . 352D 82	4424185 4424982	172 45 176 90 . 063 05
352A * 4398395350A 352A 4400079130 4400087132	08 08 08 07 101	* 4414993 * 4414996	364A 25	4425177 * 4425440 4425573	. 286 35
4400757151 * 4401127350A 352A * 4401128350A 352A	01 08 08 04 04	4415024 4415042 * 4416775 * 4416999	034 15 038 15 314 31	4425575 4426155 4426156	172 38D .112 22
* 4401129362A 364A * 4401130350D 352D 4402476128	25 25 82 82 28	* 4417050 * 4417386 * 4418142 * 4418143	352A 08 286 00 114A 27	4426157 4426158 4426159	. 112 38 . 120 03 . 121 04
4402481034 038 * 4402651350A 352A * 4402652350D	13 13 08 08 82	* 4418144 * 4418147 * 4418149 4418272 4418273	114C 81 114C 82 342A 07	4426161 * 4426291 4426352 4426354	290 18 087 00
352D 4 4 0 3 3 2 7 134A * 4 4 0 4 3 0 8 350A 352A * 4 4 0 4 3 1 1 350D	82 16 04 04 82	4418275 4418276	344A 52	4426821	100B 63 102B 63 152 05 186 17 188 17

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* 442687 4427399 4427429	143 100A 102A	13 00 07B 07B 72	4436442 4436534 4436535	100A 102A	17 59 59 09 22	* 4447524 4447765 4447868 4447870 * 4447914	. 106 . 106 . 106	19 03 04 08 06
4428830 4428910	107 322 074A 100A 102A	10 06 54 07C 07C	4436536 4436537 4436685 4436736	093	13 08 00 07 07E	* 4448017 4448037 * 4448039 4448306 4448307	. 098A . 316 . 134A	06 25 07 25 43
4428911 4429435	102A	07D 07D 04 04 04	4436737 * 4436854	102A	07E 01 07G 07G 07	4448308 4448309 4448310 4448311 4448312	. 132 . 132 . 130	52 53 105 06 01
4429436 4429438 * 4429439	277 278 276	03 03 03 02 02	* 4436856 * 4437280 4437412 4437629 4437633	327 068 080	04 16 30 14 07	4448313 4448314 4448315 4448318	. 130 . 132 . 135	08 09 120 18 19
* 4429557 4430508 4430562	226 354A 356A	02 09 27 27 34	4437646 4438264 4438279 4438312	082 062	12 14 14 07 07	4448362 4448601	007 009 . 008	00D 00D 100A 02 27
4431082 4431090 4431227	100A 102A	34 45 11 11 26	4438384 4439093 4439897	112 100A 102A	11 13 18 18 02	4448679	. 354A 356A 358B 360B 362B	42 42 42 42 42
4431842 * 4432811 4432965 4433064 4433092	336 123 120	17 11 11 08 17	4440388	036	03 01 00 00 43	4448989 4448990 4449007 4449008	. 086 . 228	42 13 35 09 10
4433793 4433794 4434206	123 122 123	00 00 07 07 06	4441061 4441117 4441139 4441190	086 112 061	44 30 41 04 19	4449019 4449068 4449084	102 A . 120 121	49 49 05 07 00
4434708 4435320 4435575	038	30 30 00 64 64	* 4442219 4442463 4442856	. 020	19 19 20 18 86	4449267 4449348 * 4449362 4449554	. 120 121 . 026	09 17 17 12 58
4435856 4435857 4435999	264 263 264	07 07 08 08 52	4443490 4443904 4443907	102 A . 009	86 07H 07H 28 29	4449626 4449628 4449629 4449630	. 070 . 068	58 23 24 25 26
4436000	222	52 52 52 52 52 52	* 4444167 4444270 * 4444634 4444664 4444992	. 010 . 138 . 132	27 06 78 10 48	4449631 4449632 4449757 4449773	. 068 . 096 . 096	27 28 01 00 20
4436024 4436025 4436124	114A 118 119	00 43 34	4445220 4445322 4445354	. 062 . 034 038	22 01 43 43 19	4449930 * 4450206 4450427 4450428	344A . 114A . 080	59 59 09A 12 13
4436132 4436197 4436230	123 074A	34 04 04 13 06	4445919 4446369 4446551	. 168	19 00A 08C 38B 38B	4450433 4450434 4450438 4450440 4450662	. 083 . 082 . 082	03 04 10 16 04
4436306 4436307 4436426	108 112 112	05 02 08 09 13	4446657 4446694 4446851 4447072	. 170 172 . 082	54 42 42 15 16	4450955 4451480 4451481 4451659	. 014 . 014	07 05 17 20 87

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4451659 4451670 4451692	. 228 . 342B 344B	87 24 88 88 16	4 4 5 4 6 8 3 4 4 5 4 6 8 4 4 4 5 4 7 5 3 4 4 5 4 7 6 1	118	04 03 52 00J 00 l	4456173 4456175 4456176 4456177 4456178	. 130 . 130 . 130	05 25 101 102 103
4451816 4451817 4451818 4452041	076 . 068 . 068	33 08 34 35 24	4454898 4454899 4454900 4454901	068 068	00 I 21 22 32 39	4456179 4456181 4456182 4456183	. 130 . 130 . 130	104 105 107 108 109
4 4 5 2 1 6 0 4 4 5 2 1 8 8 4 4 5 2 4 7 5	102B . 112	77 77 53 20 20	4455115 4455198 * 4455206 * 4455207 * 4455314	081 314 314	00 22 37 38 100A	4456185 4456191 4456217 4456218	. 176 178 . 134A	111 63 63 01 02
4452484 4452563 4452717 4452734 4453229	. 206 . 180 . 070	17 00 14B 29 23	4455394 4455395 4455439 4455441	. 009 . 072 . 072	01 25 40 41 42	4 4 5 6 2 1 9 4 4 5 6 2 2 0 4 4 5 6 2 2 1 4 4 5 6 2 2 2 4 4 5 6 2 2 3	. 134A . 134A . 134A	03 04 05 06 08
4453609 4453663 4453664 4453665 4453666	. 130 . 158 . 130	13 31 00C 93 95	4455442 4455444 4455445 4455446 4455447	. 076 . 077 . 077	43 15 00 01 02	4456224 4456225 4456226 4456227 4456228	. 134A . 134A	09 10 12 14 20
4453667 4453668 4453669 4453670	. 132 . 132	08 22 01 20	4455565 4455566 4455592 4455824 4455825	. 159 . 042 . 077	05 06 04 03 04	4456229 4456230 4456231 4456232 4456233	. 134A . 134A . 134A	21 26 27 29 30
4453671 4453673 4453674 4453675 4453676	. 132 . 132 . 132	22 51 58 57 51-59	4455826 4455827 4455828 4455829 4455830	. 078 . 078 . 078	05 01 08 09 12	4456234 4456235 4456236 4456237 4456238	. 134A . 134A . 134A	31 33 34 35 37
4453677 4453678 4453679 4453680 4453681	136 136 135	01-08 01 04 16 28	4455831 4455832 4455833 4455834	. 077 . 077 . 077	13 14 15 16 17	4 4 5 6 2 3 9 4 4 5 6 2 4 0 4 4 5 6 2 4 1 4 4 5 6 2 4 2	. 134A . 134A	36 37 38 39 40
4 4 5 3 6 8 2 4 4 5 3 6 8 3 4 4 5 3 6 8 4 4 4 5 3 6 8 6 4 4 5 3 6 8 7	135 135 128	29 30 31 33 32	4455836 4455837 4455838 4455839 4455840	. 078 . 078 . 078	18 20 21 22 23	4456243 4456244 4456245 4456246 4456247	. 139 . 139 . 139	41 01-04 01 02 03
4453689 4453690 4453777	128 234 236	01-24 31 00H 00H 00	4455841 4455842 4455844 4455845	. 078 . 080 . 080	24 25 15 16 19	4456248 4456252 4456375 4456376	. 170 172 . 158	06 38C 38C 20 17
4 4 5 3 8 1 2 4 4 5 3 8 1 4 4 4 5 3 8 1 5 4 4 5 3 8 7 4 4 4 5 3 9 6 2	230 230 159	09 10 24 07 08	4455848 4455849 4455946 4455947 4455948	. 081 . 083 . 083	20 21 05 06 08	4456377 4456380 4456381 4456423	. 158 . 158	16 00 00A 76 76
4453963 4453966 4454006 4454272 4454406	052 006 002	11 06 00 00A 00-20	4455949 4455975 4455976 4455977 4455978	. 132 . 132 . 132	11 04 16 17	4456427 4456428 4456429 4456433	128 128 128	01 15 26 30 34
4454419 4454484 4454488 4454489	106 314 314	02 17 09 09	4455979 4455980 4455981 4455982 4455983	. 132 . 132 . 132	02 14 12 08 09	4456434 4456435 4456436 4456450	128 128 128	35 41 42 43 29
4454540 4454666 4454678	102 A 160 116	57 57 09 30 63	4456004 4456021 4456136 4456171	. 014 . 082 . 132	18 27 25 11 26	4456458 4456654 * 4456689 4456723	130 336	40 47 12 00B 00B

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4456725 4456735 4456745	123 100A 102A	00A 00A 07F 07F 18	* 4462556 * 4462557 * 4462558	290 288 290	01A 01A 01B 01B 01C	4467014 4467387 4468239 4468345 * 4468660	. 020 . 014 . 178	08 30 34 70A 04
4456746 4456747 4456778	180 180	18 19 20 07A 07A	* 4462559 * 4462560	290	01C 01D 01D 01E 01E	* 4468661 * 4468662	352A	04 08 08 25 25
4456780 4456781 4456782 * 4456952	180 180	07A 14A 16A 17A	4462699 4462700 * 4462769 * 4462802 * 4463030	180 286 321	15A 27A 36 13 17	* 4468664 * 4468665 4468981	364B . 350D 352D	31 31 82 82 79
4457084 * 4457447 * 4457509 * 4457580 4457757	318 318 308A	13 09 10 57 00F	4463144 *4463704	262 263 264	16 16 16 16 100	* 4469040 * 4469041 * 4469047	. 114B	79 73 64 48 75
4457845	236 238 240 . 005 330	00F 00F 00F 01A 00A	4463762 * 4464143 * 4464147 4464546 4464559	338 338 147	00 23 24 17 10	* 4469049 * 4469050 * 4469056 * 4469057 * 4469058	. 119 . 114A . 114A	01 02 05 06 10
4457846 4457847 4458192	. 005 330	01B 01C 00B 57 57	4464568 4464569 4464599 4464609 4464633	145 144 144	05 06 02E 02D 18	* 4469059 * 4469060 * 4469061 * 4469062 * 4469063	. 114A . 114A . 114A	17 28 29 30 44
4458781 * 4459249 4459714	. 138	42 83 56 56 56	4464923 * 4464945 * 4464962	324 326	45 70 00 73 03	4469375 4469395 4469398 4469404	. 092 . 015	65 34 37 03 13
4459928	364B . 358B 360B 362B 364B	56 47 47 47 47	4464982 4465202 * 4465203 * 4465368	006 007 286	92A 00G 00G 02 00	4469417 4469655 4469657 4469660	184 . 174 . 174	12A 13A 28A 29A 29B
4459990	348A 350A 352A	10 10 10 10 10 54	4465897 4465898 4465899 4465900 * 4465995	194 195 195	28 29 28 29 07	4469755 4469756 4469757 4469758 4469759	. 174 . 174 . 174	30A 30B 30C 30D 30E
4460067	360B 362B 364B . 358A 360A	54 54 54 27 27	4466241 4466268 4466269 4466272	007 016 016	00 I 00 I 13B 13C 13E	4470168 * 4470489 * 4470500 4470661 4471211	. 322 . 322 . 076	38 13 11 33 13F
* 4460280 * 4460405 4460590	. 138	27 27 10 01 35	4466274 4466365 4466371 4466383	125 130 009	13G 01 01 100 57	4471224 4471764 4471843 4471855 4471861	. 112 . 174 . 174	13D 62 28D 28C 28B
4460904 4461542 * 4461977	. 142 . 324 326	03 01 71 01 02	4466435	348A 350C 352C 346B 348A	57 57 57 59 59	4471868 * 4472000 4472150 4472548 4472549	304 208 030	35 A 18 19 42 43
* 4462255 * 4462256 4462413	. 316	41 09A 10A 38F 38F	4466471	350D 352D 346B 348A 350C	59 59 58 58 58	4473290 * 4473719 4473852 * 4473857	216 218 130	08D 00-07 00-07 77 01
4462452 * 4462470		03 83 83 83 83	4466640	277 278	58 11 10 10 05	* 4473861 * 4473908 4473960 4473961	299 130 130	15 06 26 76 75

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4473999. 4474003. 4474004. 4474011. 4474036	012 012 012	00A 02 03 01 41	* 4475364 * 4475365 * 4475366 * 4475367 * 4475368	. 114A . 114A . 114A	31 32 33 34 35	* 4478111 * 4478112 * 4478113	218 . 216 218	06 06 00A 00A 00B
* 4474307 * 4474476 * 4474477 * 4474478	138	73 00A 43 40 32	* 4475369 * 4475370 * 4475371 * 4475372 * 4475399	. 114B . 114B . 114B	36 37 38 39 40	* 4478122 * 4478134 * 4478271	. 022 . 292 294	00B 00 09 09 97
* 4474479 * 4474480 * 4474482 * 4474493	. 138 . 138 . 138	05 08 47 14 10	* 4475400 * 4475401 * 4475402 * 4475403 * 4475404	. 114B . 114B . 114B	41 42 43 45 46	* 4479210 * 4479241 * 4479475 * 4479938	. 107 . 007 . 026	97 14 00 16 18
* 4474498 * 4474499 * 4474513 * 4474514	. 138 . 138 . 138	06 75 77 76 81	* 4475405 * 4475406 * 4475407 * 4475430 * 4475431	. 114B . 114B . 114B	47 49 50 51 52	* 4479939 * 4480429 * 4480458 * 4480459	. 350C 352C . 315	17 57 57 17 18
* 4474518 * 4474619 * 4474629 4474828 4474829	. 006 . 006 . 342A	80 00B 00C 01 01	* 4475432 * 4475433 * 4475434 * 4475613	. 114B . 114B . 114B	53 57 58 59 92	* 4481382 * 4481829 * 4482564 * 4482846 * 4482891	. 206 . 002 . 308A	21 00 62 55 48
447483 4474830 4474831 * 4475221	. 344A . 344A	20 01 01 76 76	4476041 4476043 4476044 4476045	. 208 . 208	92 07 23 16 24	* 4484452 * 4484453 * 4485271	. 112 . 350D - 5 . 352D - 5	42 42 58 58 57
* 4475229 * 4475230 * 4475236 * 4475237 * 4475242	. 119 . 119 . 119	83 03 04 06 07	4476046 4476047 4476162 4476163 4476164	. 208 . 012 . 012	21 25 01A 01B 01C	* 4485274 * 4486649	. 350D 5 . 352D 5 . 350C 5	57 59 59 57 57
* 4475243 * 4475244 * 4475245 * 4475246 * 4475247	. 119 . 119 . 119	08 09 10 11 60	4476168 4476174 4476175 4476176 4476177	. 012 . 012 . 012	01D 01E 09 10 19	* 4486650 * 4486651 * 4486772	352C 5 350D 5 352D 5	58 58 59 59 57
* 4475248 * 4475249 * 4475250 * 4475257 * 4475258	. 114B . 114B . 114B	61 62 63 69 70	4476271 4476272 * 4476337	264 288 290	13 14 07 07 20	* 4486773 * 4486774	350C 5 352C 5 350D 5	57 58 58 59 59
* 4475259 * 4475260 * 4475261 * 4475262 * 4475263	. 114B . 114C . 114C	72 74 78 79 80	* 4476347 * 4476607	294 296 298	00 00 00 00 00	* 4487003 * 4487005 * 4487099 * 4487103	007 0 350C 5 352C 5	00B 00C 58 58
* 4475264 * 4475265 * 4475283 * 4475284 * 4475285	. 114A . 114A . 114A	01 02 03 04 08	* 4476689 4476981 4477185 * 4477216	006 007 016	02 13H 44	* 4487105 * 4487106	350C 5 352C 5 350C 5	59 57 57 58 58
* 4475286 * 4475287 * 4475288 * 4475289	. 114A . 114A . 114A	09 11 12 13 14	* 4477217 * 4477218 * 4477219 * 4478084	138 138	41 37 36 07 07	* 4487109 * 4487273 * 4487276	352D 5 350C 5 352C 5	59 57 57 58
* 4475291 * 4475345 * 4475346 * 4475347 * 4475348	. 114A . 114A . 114A	15 16 17 A 18 19	* 4478098 * 4478100	218 216 218	00 00 02 02 03	* 4487277 * 4487434	352D 5	9 9 7
* 4475349 * 4475350 * 4475351 * 4475352	. 114A . 114A . 114A	20 21 22 23 24	* 4478102 * 4478105	218	03 04 04 05 05	* 4487435 * 4487436 * 4488123	352C 5 350D 5 352D 5	8 9 9

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* 4488123 449558 4502700 4504289	. 024 042 . 211	64 04 17 13 03	4508805	. 270 272 272 272 274 274	37 14 37 14 37	* 4600561 * 4600562 * 4600563	364A . 350C . 352C	25 25 57 57 59
4504367 4504952 4505971 * 4506408	025 . 340A . 340B	04 12 39 50 03A		304 304 308 A 324 326	14 21 25 60 60	* 4600564 * 4778271	352C	59 58 58 96 96
4506418	. 052 066 074A 074A 074A	00A 04A 02A 03A 07A	4509122	327 328 328 338 . 040	10 08 18 08 09	484827 * 492067 4922685 494918	. 332 . 340A	01 12 45 15 05
	074A 074A 074A 074A 228	19A 20A 21A 35A 11A	4509180	. 044 052 052 068 068	16A 08A 09A 00A 01A	5003545 5003550 * 5003774 * 5004137 * 5004138	. 234 . 252 A . 238	00A 00A 00A 00A 00A
	230 299 302 302 306	11A 13A 14A 15A 09A		068 070 070 070 072	03A 00A 02A 04A 31A	5004310 * 5004659 * 5004815 5007342	254A 240	00A 00A 00A 00A 15
4506424	310 338 . 030 030 044	09 11A 31A 38A 14A		072 074A 076 080 080	32A 08A 16A 01A 05A	5007620 5007665 5007697	002 194 195	00 00 00 00 01
	050 052 052 053 066	39A 18A 19A 02A 00A		081 081 081 082 228	04A 05A 06A 19A 28A	5007724 * 5007735 5007749 5007772	330 042	08A 00 00 50 50
	066 228 230 306 306	02A 12A 12A 05A 07A		230 302 302 302 306	28A 07A 10A 11A 01A	5007773 5007788 5007813 5007853	172 186 180	38 38 00 03 01
4506429	324 . 046 . 050 . 052 . 052	73A 24A 40A 14A 15A		306 306 315 315 318	10A 11A 25A 26A 01A	5007948 5007956 5008033 5008130	246 180 160	00 00A 25 00 00
	052 054 054 058 228	17A 07A 08A 27A 06A		318 318 320 320 320	02A 16A 07A 09A 12A	* 5008389 5008396 5008397 * 5008571	264 260 188	00 00 00 00 01
	230 275 275 299 306	06A 11A 15A 14A 04A	* 4509181 4512403		13A 27A 03A 09	6013673 * 6014650 6014819 * 6015009 6016584	256 002 255	00 00 31 00
4507397 * 4507512		21 15 15 15 15	4512716	221 222 223 224 044	09 09 09 09 11	6017332 6019161 6019252 6019838 6020125	156 154 154	00 00 14 12 00
* 4507650 4508575	015 020	55 09 08 19 10	4514699 4514700 456336	116 022 026	05 32 02 20 24	6020159 6020331 6020337 6020338	176 231	00 29 93 12 13
	053 054 056 058 270	04 06 10 10	457793 * 4600171 * 4600281 * 4600298	166 184	24 20 29 12A 13A	6020346 6020347 6020817 6020827 * 6020971	232 174 174	12 13 28 30 28

PART NO.	PAGE ITE	EM PART	NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* 6021109 * 6021724 7025226 7025472 7025473	174 28 153 08 212 02	* 7042 * 7042 * 7043	285 703 704 130	018 018 172	12 08 06 78 00	8058162 8058163 * 8058593 * 8058594	270 272	10 04 04 05 06
7026686 7026687 7028306	058 13	* 7043 * 7044 * 7044	311 433 029 030	164 166 166	28 11 02	* 8058596 * 8058597 * 8058598 * 8059541	272 272 332	07 09 10 00A 01A
7029475 7030393 7031001	268 00 186 02A 188 02A	* 7044 * 7044 * 8023	129 130 231 981 923	058 118 042	14 13 00 29 03	8059751 * 8061333 8061381	324 231 232	08 00 07 07 08
7035503 7036594 7036595 7037108 7037109	084 00 084 02 202 02	8039 * 8039 * 8042	955 014 335 550 683	004 312 299	00 01 31 08 11	* 8061396 8061456 8061926	308A 228 230	08 01 20 20 02
7037111	202 00 201 01 202 01	8049	555	246 248 A 250 A	06 * 06 *	* 8062921 * 8062922 * 8064363 * 8065230	275 304 324	00 01 13 51 51
7037113 7039363 7039365 7039389 7040301	200 00 200 01 154 01	* 8050 8050	176 178 277 377	254A 002 244	07 00C * 07	8 0 6 5 2 3 1 8 8 0 6 5 2 3 2 8 8 0 6 5 3 8 4	326 324 326	53 53 54 54 04
7040303 7040407 7040434 7040435 7040480	118 15 168 08 168 00	8053	492	250A 252A 186	07 * 07 * 14 *	8065386 8065847	274 (308A : 328 (10 07 37 03 60
70405021 70405040 70405051 70405080 70405381	050 15 159 04 076 04	8053	517 518 519	002 002 238	16 * 19 27 03 03	8065850 8067349 8067350 8067496	186 188 152	02 19 19 01 09
70405471 70405481 70405581 70405591 70405801	164 17 189 06 189 07			244 246 248A	03 11 11 11	8068295 8068378 8068391 8069333	196 (197 (196 (196 (196 (196 (196 (196 (196 (196	42 00 01 01 00
70405811 70405911	64 03 66 03	8053	520	254A 238 240	11 11 04 04 04	8071741 8073901 8075449 8075450 8076619	064 (0 063 (0 063 (01 06 01 00 09
70406221 70406251	66 02	8053	777	270 274 270 (54 11 11 03 03	8077064 8079753 8079985	060 0 186 0 188 0	10 03 00B 00B 24
70406301 70406431 70406481 70406491 70410721	78 72 80 12 78 70	8055	779	270 (274 (053 (03 05 05 01 06	8083040 8083758 8083946 8083947	044 0 020 0 050 0	24 01 08 00 01
* 70413163 70415951	72 78 34 09		773; 774	270 (274 (270 (06 08 08 09 09	8083948 8083975 8084137 8084149 8084205	050 1 048 2 160 0)3 4 !9)4)0
70418620 70419560 70419751 70422831 70422841	20 31 76 35 90 06	* 8056	953 999	312 <u> </u>	09 14 75 05 07	8084215 8084400 8084401 8084458 8084462	014 2 014 2 184 0	95 23 24 98

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
8084515 8084556 8084563	. 164 166	04 26 26 11 11	9137494. 9137495.	224	00-12 00-12 00-12 00-12 00-12	936010 939624 * 94-0605 * 94-0630 * 94-0632	. 340A . 327 . 026	33 34 15 10 03
8084572 8084573 8084581	166 . 164 166	10 10 12 12 09	9140956. 9140957. * 9141059. * 9141367. 9142242.	222 255 252 A	00	94-0648 * 94-1306 94-1404 * 94-1603 * 94-1701	. 327 . 010 . 025	16 07 02 02 11
8084599 8084600 8084601 8084602	. 180 . 180	09 14 15 16 17	9142244. 9143093. 9147735. 9148957.	268 216 218	00 00	94-1702 * 94-1703 94-1901 94-2011	. 338 . 024	19 10 21 23 07
8085274 8085625 8085751 8086341 8086390	. 014 . 180 . 178	22 38 27 54 75	* 9149221. 9156834. 9156835 9163154	211 211	00 00 100 100	94-2014	210 212 214 304 . 208	07 11 11 22 38
8086575 8086588 8086662 8086769	. 020 . 176	75 04 26 92 09	* 9177382. 9183296. 9183421. 9184276. 9186449.	226 210 063	00 00-19 100 01	* 94-2021	. 279 280 281 282 284	23 23 23 23 23 23
8087215 8087222 8087281 8087419 8087727	. 184 . 174 . 030	12 13 29 24 36	9189960 9191671 9193403	208 032 034	05 100		286 288 290 292 294	22 10 10 05 05
8087991 *8088354 *8088355 8088405 *8088631	. 328 . 308A . 048	25 14 40 30 09	9194416 9195304 9195307 9197075 9201470	062 063 028	01 100 100 01 00-11	94-2022	296 298 . 276 277 278	05 05 21 22 22
* 8089286 * 8089317 * 8089321 * 8089333 * 8089334	. 314 . 314 . 312	25 01 19 03 10	* 9205244 * 9206418 * 9206419 9206474 9206476	316 316 246	01 09 10 00A-J 05		279 280 281 282 284	24 24 24 24 24
* 8089414 * 8089513 * 8089565 * 8089970 * 8091316	. 286 . 092 . 030	00 43 04 36 30	9206546	246 248A 250A 252A 263	05 05 05 05		286 288 290 292 294	23 11 11 07 07
* 8091440 * 8091452 * 9072923	. 184 . 312 334	12 13 01 00 01	9207252 9209335 9212923 9213273	036 038 244	00A 00A-K	94-2023	296 298 324 . 276 277	07 07 05 22 23
9109492 9109493 9111837	. 216 218	00 00-14 00-07 00-07 00	* 9213994 9215452 9215453 * 9215788 * 9215821	260 264 298	00 03 01	9 4 - 2 0 2 4 9 4 - 2 0 2 5	038 333	24 42 42 05 01
* 9111840 9115036		100 100 100 100	* 9216583 * 9216610 * 9216779 * 9217847	294 296	01 03 03 03 100	940144 944545 947309 947310 * 953610	. 340A . 340A . 340A	07 38 29 30 06K
9123033 9125426 9128709 * 9131211	. 258 . 236	100 05 00 00	* 9218209 * 9218496 * 9219118	320 034 038	13 25 30	953612 954493 955021	. 076 310	13B 19 A 05 06 06
* 9134171 * 9134172 9137492 9137493 9137494	. 332 . 220 . 219	00 01 00-12	* 9221316 * 9221317 924327 934574 934787	254A 340A 340A	00 05 43 14 52	957366	044 048 050 066 066	17A 12A 12A 08A 10A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
957366	068 068 068 068 068	05A 06A 07A 08A 15A	970860	308A 324 324 326 326	17A 09A 73B 03B 52A	A 5 9 0 1 0 6 A 5 9 0 1 0 8	. 192 . 062 . 098A . 110 . 118	16 16 34 03 08
	068 068 070 070 070	18A 19A 05A 06A 07A	971489 9726772. 9727822. * 9729325.	024	01A 11 19 23 25		174 176 180 186 188	23 92B 29 11 11
	070 070 072 072 072	09A 10A 01A 28A 33A	9730161. * 9732429. * 9736422.	334	00 01 20 20 20	A590110	. 028 063 092 100A 102A	10 15 27 35 35
	072 074A 074A 074A 074A	34A 09A 15A 16A 17A	9736782. 9742550. * 9742722. * 9743719.	008	20 22 15 14 01	A590112	176 . 020 025 168 286	49 27 19 11 46
	076 076 076 076 076	10A 11A 13A 22A 35A	* 9746478. 9747606. 9747856. 9754739.	046	16 32 41 33 33	A590114	. 096 106 238 240 242	05G 00G 22G 22G 22G
	080 080 081 082 083	09A 10A 07A 00A 00A	* 9754840. 9755251. * 9755702. 9756005. 9756079.	014	02 30 27 02 00B	A590116	332 . 014 059 174 194	26 33 10 20 21
	108 108 228 228 230	05A 07A 26A 27A 26A	9756164. 9756223. 9756540. 9756553. 9756736.	050 048 050	19 21 28 02 16	* A590142 * A590412 * A590903	. 306	21 10 41 07 15
	230 286 286 302 302	27A 14A 39A 34A 35A	9756816. 9756826. 9756851. 9756927.	098A 164 166	16 17 22 22 01	A 5 9 0 9 0 5 A 5 9 0 9 0 6	. 151 . 059 . 098A 192 192	09 03 29 00H 06G
	308A 315 316 316 320	09A 28A 01A 02A 10A	9757192. 9757366. 9757398. 9758117. * 9758641.	020 059	29 36 29 07 22	A590908	238 240 242 . 062 098A	24 24 24 15 33
	320 320 320 320 320 336	11A 14A 15A 24A 02A	* 9759219. * 9759495. * 9760384. 984054 * 984614	025 048 028	28 16 28 09 12	A590910	110 118 . 009 016 063	02 07 33 18 14
958393 958394 958407	. 340A	03A 21A 02 03 17	985706 985710 986910 989848 989850	340A 053 340A	37 01 08 24 26		074B 082 092 098B 100A	56 24 26 53 34
962567 966993	310	16 10 03 03 41	989852 989858 989859 989860 989861	340A 340A 340A	28 10 11 12 13		102A 160 162 176 233	34 07 07 48 07
9701925	250B 252B 271 275 . 330	41 41 41 19	991342 991350 991351 991728	036 226 211	01 01 14 11 05		276 277 278 279 280	20 20 20 21 21
970860	. 048 299 299 308A 308A	35A 01A 03A 11A 15A	A 5 9 0 1 0 4 A 5 9 0 1 0 6	188	85 30 30 53 53		281 282 284 288 290	21 21 21 21 21

PART NO. PAGE ITEM PART NO. PAGE ITEM	PART NO.	PAGE 11	ГЕМ
294 18 210 53 296 18 * A 7 4 0 8 2 1 314 10	A 8 5 2 2 3 3 A 8 5 2 3 2 2	320 27 066 00	7) 7
334 06 A762016176 92C 338 19 314 11 A590912002 33 *A763016312 28 024 26 314 30 025 18 *A810030310 02F		070 07 074 A 15 076 10 108 05 286 14	5) 5
048 20 * A 8 1 0 0 5 5 310 02G 050 04 * A 8 1 0 0 8 0 310 03B 050 20 * A 8 1 0 0 9 5 310 07 053 17 A 8 1 0 1 0 0 044 03 092 03 A 8 1 0 1 2 5 226 15	A852323	302 34 066 10 068 08 068 15 074A 09) }
118		074A 16 080 09 228 26 230 26 316 01) ;
172 40 300 08 209 56 * A811045304 07 210 56 A811060048 01 286 45 050 06 299 10 A811065074A 00C	A852333	320 11 068 03 072 31 081 06 082 19	ı
A590914004 17	A 8 5 2 3 3 4	302 10 306 01 320 13 052 08 306 11	
166 05 A 8 5 2 1 2 2 068 06 180 06 068 18 180 10 070 06	A 8 5 2 3 4 4 A 8 5 2 3 6 6	074A 20 074A 35 302 14	
238 21 076 11 238 22H 081 07	A 8 5 2 4 2 2 A 8 5 2 4 2 3	068 05 070 05 108 07 066 08 336 03	
242 22H 072 28 332 25 076 22 A 5 9 0 9 1 6 014 14 080 10	A 8 5 2 4 3 3 A 8 5 2 4 4 4 A 8 5 2 5 2 3	318 02 320 09 074A 07	
197 140 336 02 226 51 A 8 5 2 1 3 3 068 00 A 231 02 070 00	A 8 5 2 5 3 4 A 8 5 2 5 4 4 A 8 5 3 1 0 0	230 11	
206 100C 081 05 * A 5 9 0 9 2 0 002 25 228 28 * A	A 8 5 3 1 8 6 A 8 5 3 2 0 0 A 8 5 3 3 0 0 A 8 5 3 3 6 6	299 03 308 A 11	
240 11 315 26 * <i>f</i>	4 885002	030 38 306 05 072 34 076 13 315 28	
252A 23 302 15 A 254A 25 306 09 * A	A 8 8 5 0 0 3 A 8 8 5 0 0 4 A 8 9 0 0 1 8	074A 21 192 12	
258 55 A 8 5 2 2 2 3 082 00 C 260 55 083 00 C 262 55 320 14	099056 J010614 J010814	151 14 100A 05 102A 05	

				ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J010820082 139 154 160 176	21 05 20 10 89	J011030.	050 180 182 192 292	32 04 04 07 22	J011265 J011270	275 302	20 05 03 09 32
* J010830286 288 290 292	01 21 09 09 01		294 296 298 308A 312	22 22 22 61 05	J011275 J011285	. 058 . 054 058 270 272	21 14 18 23 23
294 296 298 J010845152 J010850186	01 01 01 03 18	J011035.	314 314 063 074A 098A	20 26 29 14 22	* J011290	274 324 326 327 . 308A	23 56 56 04 36
188 J010860068 J011000074E 098A * J011016286	18 13 57 21 31	J011040.	144 312 030 279 280	09 04 22 14 14	* J011295 J020616 J020620	. 180 182	21 35 02 02 32
J011020015 020 024 025 042	10 21 08 06 37	J011045.	281 282 284 040 233	14 14 14 08 09	J020625 J020630 J020635 J020640	118 118 176 170 172	23 22 91 46 46
052 068 074 <i>A</i> 077 078	23 38 52 32 32	J011050.	277 278	11 13 14 14 17	J020816	062 100A 102A 148 330	13 47 47 30 11
080 095 098A 098A 100A	38	J011060 * J011065	076 336 338 072 314	24 01 04 29 21	J020820	118 128 146	28 53 36 13 02
102A 116 118 122 123	51 38 38 15 15	* J011070 J011200	338 046 046 050 228	01 07 30 05 21	J020830 * J020860 J021020	320	19 17 33 01 27
186 188 194 195 336	04 04 17 17 19	J011220 J011225	232	21 15 15 05 36	J021025	186 188 080 081 112	26 26 31 01 01
J011022022 052 059 060 076	05 11 16 11 30	J011230	172 174 193 044 076	36 36 00 18 05		122 123 130 139 144	02 02 106 07 71
308A J011025014 015 016 042	71 39 04 07 14	J011235	226 324 030 050 170	17 01 11 23 43	J021030	154 312 012 015 026	17 16 11 19 02
042 052 059 072 154	31 13 12 49 10	J011240	172 306 308A 050 174	43 58 06 18 26		060 064 092 112 112	05 08 30 23 39
159 160 162 174 180	17 101 101 01 21	J011245 J011250		16 16 42 43 01		148 150 176 178 186	32 02 74 80 16
324 334 J 0 1 1 0 3 0 042 044 048	04 08 12 19 32	* J011255 J011260 J011265	326 074A	01 77 07 04 24	J021040	188 312 076 080 081	16 07 01 35 35

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* J021055 J021225	. 118 186 188	14 16 08 08 04	J051050 J219167 J222010	159	21 14 23 08 10	J680614	134B 135	24 42 85 01 05
	153 168 170 170 172	09 07 34 51 34	J222012	170 172	22 11 41 41 04	* J680630	086 086 086 086 . 138	09 12 16 20 12
	172 178 178 184 184	51 55 73 03 10		164 166 180 180 182	06 06 07 11 07	J70184 J75481		15 13 04 05F 17
J021235	231 232 334 104 164	10 10 10 09 18	J222016 J222027 J230006 J250006	140 014 134A	03 05 04 13 12		246 246 248A 248A 250A	05F 17 05F 17 05F
	164 164 166 166 166	23 27 18 23 27	J251006 J252210 J253110 J450510	106 106	11 10 09 04 00E3		250A 252A 252A 254A 254A	17 05F 17 05D 17
J021240	168 170 172 046 164	02 79 79 02 13	J450514 J460310	100A 102A	17 55 55 84 29	J75482	332 332 276 277 278	00B 01B 12 12 12
	164 164 166 166	19 24 13 19 24	J460510	089 100A 102A 107 322	02 41 41 01 01		279 280 281 282 284	15 15 15 15 15
J021245 J021255	170 172 174	06 33 33 25 77	J460512 J460514 * J460614 J460616	. 112 136 . 107	40 15 06 12 02	J780820 J781030	286 292 060 124 140	12 06 00C 09 07
J021270 * J021275 J021290 J031025	172 180	02 77 13 14 12		100A 100B 102A 112 112	21 70 21 18 32	J781035 J781060 J833011 J833012 J833016	060 204 002	13 01 50 03 04
J031045 J031230	126	10 05 05 10 52		120 120 120 121 121	01 04 10 01 05	J833306 J833310 J833335	195 194 195	11 11 04 04 04
	172 176 178 184 228	52 01 01 01 22		121 134A 136 154 322	13 24 07 30 07	J850610 J900612 * J900616 * J900620 J900630	098A 192 314	10 28 15 06 13
J031235	230 166 170 176 178	22 30 80 62 62	J460620	. 100A 100A 100A 102A 102A	12 30 61 12 30	J900800 J900814 J900816 * J900835	098A 142 312	01 32 43 17 06
	186 186 188 188 058	01 21 01 21 24	J460625 J460635 * J460640 J460825	. 086 . 107	61 11 28 15 18	J901002 J901008 J901010 J901016	009 074B	31 32 55 16 16
J050820 J050830 J051025 J051030	123 061 084	01 01 05 06 11	J680410 J680414 * J680514 J680516	. 142 . 138	88 55 29 13 64		100A 102A 233 276 277	33 33 08 19 19

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J901016	. 278 279 280 281 282	19 20 20 20 20 20	J912045 J912455 J912460	005 330	26 08 08 52 52	J 9 5 3 0 2 7	264 332 208	10 10 08 36 20
	284 288 290 292 294	20 20 20 17 17	J912700 J921050 J921202 J921250 J921400	020 050 031	01 24 03 10 05	* M261080 M261260 M340516 * M340635 M340816	020 042 192	15 11 130 06F 51
J901018 J901025		17 17 18 11	J921435 J921440	164 166	05 09 04 04 03	* M340840 M341018 M341025	. 212 21 4	06C 07 07 12 12
J901030	140	23 05 07 09 05	* J931845 J932075 J932201 J932215	212 214 206	100B 50 50 50 14	M341030 M341032 * M341202 M341203 M341204	. 028 . 300 . 044	09 08 03 02 20
J901204 J901220	050	19 19 25 17 40	J932270 J932402	206	03 08 02 02 02 03	M341228	036	03 03 05 05 40
J901225	299	44 14 32 09 55	J932409 J932785	218	12 12 50 50 12	* M341245	250B 252B 271 275 . 275	40 40 40 18 13
* J901265 J901270	053 306	55 49 16 42 20		256 258 260 262 266	12 12 12 12 12	* M341260 * M341400 * M341402 M341436 M341445	. 304 . 304 . 211	13 08 19 14 14
J901435	332	20 20 16 29 10	J950010	. 092 098B 176 312 314	25 52 47 06 16		053 054 056 058 308A	10 05 09 09 26
J901625	194 195	09 20 20 101 35	J950012	334 - 014 053 168 170	07 41 15 09 39		324 326 327 328 338	62 62 12 10 09
J901645	014	50 04 13 31 137	J950014	172 324 326 . 062 098A	39 79 09 03 50	M341450 * M341456 * M341480		15 15 15 17 04
J901660 * J901665 J911860 J912000	308A 206	137 15 03 02 37	J951020	. 244 246 248A 250A 252A	21 21 21 21 21	* M341632 * M341660 M341840	. 308A . 034 038	22 10 27 27 04
J912004	255 256 258 260 262	54 54 54 54 54	J951027	254A . 255 256 258 260	21 10 10 10 10	M342050 * M342060 * M430308 * M430310	. 310 . 104 . 334	06 08 06 14 02
J912045	266 002 238 240 242	53 24 12 12 12	J952010 J952012	162	10 15 06 06 09	M 4 3 0 5 1 3 M 4 3 0 5 1 6 M 4 3 0 6 1 0	. 151	07 08 00G 23 23
	244 246 248A 250A 252A	24 24 24 24 24 24	J952014	. 096 106 238 240 242	051 001 221 221 221	M430616 M430625 M430635 M430660	. 142 . 142	23 44 45 46 26

	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
*	M 4 3 0 6 6 0 M 4 7 0 3 0 6 M 4 7 0 4 1 0 M 4 7 0 5 1 3	104 138	26 05 82 48 48						
	M470616 M492564	130 003 032 036 226	37 59 10 10						
		234 236 244 246 250A	00G 00G 00K 00J 00J						
		258 260 262 263 264	17 17 17 17 17						
	M 5 0 0 4 0 3	188	22 12 83 28 10						
	M 5 0 0 6 0 5 M 5 0 0 8 0 7	153 314	02 03 07 38 09						
	M 5 2 0 0 1 0 M 5 2 0 0 1 2 M 5 2 1 2 1 0	192 312 020 020 015	06D 18 25 07 18						
	M660024	140 201 202	04 06 07 07 03						
	M 6 6 0 0 4 5 M 6 6 3 0 3 3	005 008	04 06						

②日立建機株式会社

								(平成 13 年 7 月 1 日現在)				
* *	ž ±	東京都文京区後楽2丁目5-1			=	· 河	営	葉	ēfi	愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1	₹ 444-0232	(0564)43-6551(代)
		(住友不動産飯田橋ファーストビル8階)	〒 112-8563	(03)3830-8000(代)					Ρĥ	愛知県豊橋市神野新田町字□ノ割 77-1	〒 441-8077	
					静	岡	3		店	静岡県浜北市永島 806	〒 434-0013	
		北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15		(011)644-2480 (011)644-2171	海伊			業業	P/T P/T	静岡県富士市中野 407-1 静岡県田方郡大仁町御門 51-1	〒 417-0809 〒 410-2316	
札 幌 支 见 俱知安営業所		北海道虹田郡倶知安町字比羅夫 60-1		(0136)22-4896	1		中央:			静岡県静岡市有明町 12-10(坂田ビル1階)	₹ 422-8031	
札 幌 南 支 紀		北海道北広島市大曲工業団地6丁目 1-10		(011)377-6660	Ê			業		静岡県島田市中溝町 2399-1	₹ 427-0047	(0547)37-1725
		北海道砂川市東1条北22丁目1-1		(0125)53-3136(代)	Ξ	重	3		店	三重県一志郡三雲町曽原字糀屋 823-3	〒 515-2112	
留萌営業用		北海道留前市大和田1丁目		(0164)43-3877 (0126)24-8558	一四		市営	業業		三重県三重郡川越町大宇南福崎 958 三重県志摩郡礦部町穴川 1691	〒 510-8124 〒 517-0213	
岩見沢営業所 担 川 支 原		北海道岩見沢市 4 条東 13 丁目 北海道旭川市永山 3 条 10-1-5		(0166)48-2265	岐	阜	.e.		店	岐阜県各務原市須衛町2丁目 605 番地	₹ 509-0108	
名寄営業品		北海道名寄市德田 289-18	₹ 096-0071		髙				PF	岐阜県高山市新宮町 830-1	〒 506-0035	
稚内営業所		北海道稚内市はまなす5丁目		(0162)26-2046	88				ΡĦ	岐阜県郡上郡大和町徳永 368-1	₸ 501-4607	
富良野営業品		北海道富良野市若松町 6-13		(0167)22-1570 (0157)36-4811	東北	道 陸	営		所店	岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根 2087-220 富山県射水郡大島町小島 501	〒 509-7201 〒 939-0274	(0573)25-9880(代) (0766)52-4661(代)
北見支服		北海道北見市豊地 22-11 北海道帯広市西 20 条北 1-3-22		(0155)33-2181(代)	: 1L : 魚					富山県魚津市三ケ 281-1	〒 937-0857	(0765)24-5400(代)
劉路営業所		北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9		(0154)51-6111(代)	!		中央;			富山県富山市安養寺 261-1	〒 939-8177	(076)429-6330(代)
中標津営業所		北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1		(01537)2-0336	加		営			石川県能美郡寺井町字栗生ネ 100	〒 923-1101	(0761)58-5588
当 小 牧 支 A 静 内 営 業 A		北海道苦小牧市新開町 3-2-1 北海道静内郡静内町駒場 6-35		(0144)55-1630(代) (01464)2-2263	金能				所所	石川県金沢市近岡町 781 石川県 至都穴水町字川島ア 17番	〒 920-0217 〒 927-0027	(076)237-8381(ft) (0768)52-1237
静内営業所 室蘭営業所		北海道室蘭市本輪西町 1-2-21		(0143)55-6186	福	_			所	福井県福井市別所町 19-4	〒 918-8115	(0776)34-2666
函館支配		北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23		(0138)49-0505	教	質	営	葉	ēfi	福井県敦賀市莇生野 112-30	〒 914-0141	(0770)21-0621
八雲営業所	Pή	北海道山越郡八雲町浜松 154	〒 049-3124	(01376)2-2708		_		_		A service of Elithon Co. Laboratoria L. Jakob C. et Million on		10751050 0444
東北支名	54	宮城県多賀城市明月 2-3-1	₩ 085-0843	(022)365-4141	関大	西阪	支 支		社店	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 大阪府大東市新田北町 5-25	〒 618-8511 〒 574-0052	(075)956-2111 (072)873-5461(代)
奥羽支尼		青森県青森市大字三内字丸山393-285		(017)761-6116(ft)			北宮			大阪府茨木市西豊川町 18-7	〒 567-0058	(0726)41-9311
青森営業所	ĥ	青森県青森市大字三内字丸山 393-285		(017)761-6116(代)			西営			大阪府大阪市港区波除 5-6-6	〒 552-0001	(06)6581-8051
弘前営業所		青森県弘前市大字境関1-1-7		(0172)26-1801(代)			東営			大阪府大東市新田北町 5-25 土阪森伊本毛奈町 117 1	〒 574-0052 〒 599-8266	(072)873-5461(ft) (0722)72-1230(ft)
十和田営業所八 戸 営 業 所		青森県十和田市大宇洞内字井戸頭 144-261 青森県八戸市青葉 3-15-23		(0176)23-7361(代) (0178)44-5010(代)	山大	開	南営支		店	大阪府堺市毛穴町 117-1 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1	〒 675-0115	
ひつ営業剤		青森県むつ市大字田名部字上川 32-382		(0175)23-4461(ft)	神				Ρfτ	兵庫県神戸市中央区積上通3-2-30	〒 651-0086	
秋田営業所		秋田県秋田市御所野湯本 3-1-4		(018)826-0755(ft)	伊				Ρħ	兵庫県伊丹市鴻池宇北浦 9-1	〒 664-0006	(0727)70-2201(ft)
大館営業別		秋田県大館市片山町 3-1-17(片山ビル) 秋田県大西本等田土港第40.16		(0186)42-3913(ft)	姫加		営川 営			兵庫県姫路市飾磨区下野田 478 番地 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1	〒 672-8044 〒 675-0115	(0792)34-9871(代) (0794)37-6151(代)
大曲営業 形本 荘 営業 剤		秋田県大曲市飯田大道端 40-16 秋田県本荘市薬師堂字谷地 204-1	₹ 014-0067 ₹ 015-0041	(0187)63-2320(ft) (0184)24-2811(ft)	間				PN Ph	兵庫県加西川市平岡町一色子上池 649-1 岡山県倉敷市松島 1109	〒 701-0114	
岩手支息		岩手県業波郡矢巾町流通センター南 2-7-11	〒 020-0891	(019)638-8511(ft)	備	前	営	業	Ēĥ	岡山県備前市香登西 97-1	₹ 705-0011	(0869)66-8650(代)
宮古営業所	Ή	岩手県宮古市板屋 1-2-7	₸ 027-0048						店	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒 618-8511	, ,
水沢営業剤		岩手県水沢市佐倉河字五反町 57		(0197)25-2717(代) (0192)27-4438	京福		営山 営		ēfi as	京都府乙訓郡大山崎町宇大山崎小宇岸畑 22 京都府福知山市長田小宇宿 81-27	〒 618-8511 〒 620-0846	
大 船 渡 営 業 所 北 上 営 業 所		岩手県大船渡市猪川町字久名畑 28-2 岩手県北上市流通センター 19-91		(0197)71-1925	但				所	兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5(但馬重機(株)内)	₹ 669-5231	(0175)21-4172
山形支瓜		山形県東根市大字若木字七窪 5581-2	₹ 999-3737		滋			業	ēfi	滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573	〒 520-2323	(0775)86-2875(代)
庄内 営業 前		山形県酒田市大字広野字大日場 1			長				ēfi	滋賀県長浜市西上坂町 346	〒 526 0803	(0749)63-0831(代)
米沢営業所宮 城 支 県		山形県米沢市中田町 909-9 宮城県多賀城市明月 2-3-1	平 992-0011 平 095-0943	(0238)37-2691(ft) (022)364-6131(ft)	鳥米				所所	鳥取県鳥取市千代水 3-36 島根県八東郡東出婁町大字揖屋町字附谷 2142-1	〒 680-0911 〒 699-0101	(0857)31-5852 (0852)52-5560(代)
宮 城 支 足 古川営業別		宮城県古川市沢田宇舞台 98-1		(0229)28-4300(ft)	四个	3	Ē.		店	香川県高松市郷東町字乾新開 796-171	₹ 761-8031	(087)881-8881
石巻営業別		宮城県桃生郡河南町鹿又宇道的前 326-3		(0225)75-2306(ft)	高		営	葉	ĒΠ	香川県高松市郷東町宇乾新開 796-171	〒 761-8031	(087)881-8881
仙南営業別		宮城県柴田郡大河原町金ヶ瀬字土手下 72	〒 989-1224	(0224)53-1711(代)	志		宮		所	香川県大川郡志度町大字鴨庄 4374-40	∓ 769-2102	
福島支 はいわき営業所		福島県郡山市宇道場 51 福島県 いわき市小名浜大原宇野中 88-1	÷ 963-8824 ÷ 971-8111	(024)944-8950(代) (0246)53-3361(代)	善徳		寺 営 営			香川県善通寺市弘田町 1013 番地 徳島県板野郡藍住町奥野字長江口 75-5	平 765-0071 〒 771-1201	(0877)62-1285 (088)692-1190
原町営業別		福島県原町市大字北原字東原 208-1	〒 975-0021	(0244)23-3864(代)	池		営		所	徳島県三好郡三好町大字足代字滝の下 106-1		(0883)79-3960
会 津 営 業 所	Ϋ́	福島県会津若松市インター西 56-1(会津アピオ内)	〒 965-0059	(0242)22-2011(代)	松				ΡF	愛媛県松山市須賀町 6-1	₸ 791-8052	(089)953-2340
oo +		(大田 The ATE 00 05		(0.400) 05 0444	西		常 島 営		Při =c	愛媛県西条市飯岡 1393-1 愛媛県宇和島市保田甲 984-1	〒 793-0010 〒 798-0077	(0897)55-8405 (0895)27-0828
関東支約茨城支路		埼玉県草加市弁天 5-33-25 茨城県那珂郡那珂町大宇向山宇笠松 1269-1		(0489)35-2111 (029)295-2311(代)	南南		あ AS 宮			高知県南国市三和琴平2丁目1638-13	₹ 783-0077	(088)865-3020
日立営業所		茨城県日立市滑川本町 5-13-16		(0294)24-7514(ft)	ф			葉		高知県中村市国見 788-1	〒 787-0667	(0880)37-3515
鹿 閱 営 業 所		茨城県鹿嶋市大字長栖 1879-135		(0299)83-9281	-	_		_	4.1	EMPARAMONA, You	- 044 0440	(000)000 0005(#)
つくば営業所 栃 木 支 店		茨城県 つくば市縁ヶ原 4-12 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋字花林573(石橋第3工業団地)		(0298)47-5432(代)	中	国	本支		在店	福岡県舶屋郡新宮町縁ヶ浜 2-1-1 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1		(092)962-2635(代) (0829)55-2530(代)
佐野営業所		栃木県佐野市堀米町 3225		(027)263-8511(ft)	広			業		広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1		(0829)55-2530(ft)
群馬支店		群馬県前橋市天川大島町 1202-2		(0272)63-8511(ft)	東		島宮			広島県東広島市高屋町大字桧山 921-5	〒 739-2105	(0824)34-5512(ft)
伊勢崎営業所		群馬県伊勢崎市飯島町 542-2		(0270)32-1221 (0276)31-5641(ft)	福		営営	業	ēfi ēfi	広島県三次市東酒屋町 381-2 広島県福山市曜町 6-12-10	〒 728-0023 〒 721-0052	(0824)62-3994 (0849)54-6112(代)
太 田 営 業 所前橋 北営 業 所		群馬県太田市藤阿久町 913-19 群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803		(027)288-2000	1198 山		営		所	山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2		(0839)72-2820(ft)
新温支店		新潟県白根市大字薫の木新田字諏訪木島 5648		(025)377-6511(ft)	下		_		Ēĥ	山口県下松市業山 1-819-16	〒 744-0061	(0833)46-3855(ft)
下越営業所		新潟県北蒲原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1		(0254)44-6181(代)	島			X		島根県八東郡東出雲町大字揖屋町字附谷 2142-1		(0852)52-5560(ft)
三条営業所長闘営業所		新潟県白根市大宇茨曾根宇拝領 2109 番 1 新潟県長岡市高見町宇大潟 3008-3		(025)375-1151(代) (0258)24-8121(代)	浜福	田田	営支		所店	島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川) 福岡県小都市上岩田宇西野口 1142-1		(0855)23-1224 (0942)23-8020(代)
魚 沼 営 業 所		新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293		(02579)2-8141(代)	福		営			福岡県小都市上岩田字西野口 1142-1		(0942)23-8020(ft)
上越営業所	fi :	新潟県上越市大字黒井字馬ノ口 99-3		(0255)43-3583(代)			田営			福岡県大牟田市大字白銀字嶋田 291		(0944)58-0495(代)
長野支店		長野県長野市大字大町 1053-10 長野県伏々市内は 2431-47		(026)295-3000(ft)			東営			福岡県柏屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 福岡県福岡市西区横浜 1 丁目 44-5		(092)962-5191(代) (092)806-5334(代)
佐久営業所上田営業所		長野県佐久市中込 3421-47 長野県上田市大宇築地宇堀ノ内 148-1		(0267)62-7212(代) (0268)27-9666(代)			西宫州宫			備阿県備阿市四区横浜 I J 日 44-5 福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2		(092)806-5334(1C) (093)581-1601(ft)
松本営業所		長野県塩尻市広丘堅石 2146-38		(0263)52-7720(ft)	籔	壉	堂	業	Pπ	福岡県嘉穂郡庄内町大字仁保字立石 23-70	〒 820-0115	(0948)82-3331(代)
飯田営業所		長野県飯田市上郷別府3338(飯伊自動車侑内)		(0265)22-3167(ft)	不		室士			山口県下関市石原 91-1		(0832)56-5661(ft)
大町営業所譲訪営業所		長野県大町市大字平 7791-17 長野県運訪市中州三俣 5680-1		(0261)22-8090(代) (0266)58-2516	肥長	前輪	支 営		店所	佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 長崎県諫早市津久葉町 5-98		(0952)76-5033(代) (0957)26-4411(代)
東京支店		東京都江東区亀戸 9-7-10		(03)3682-8624(代)			保営			長崎県佐世保市中里町 142		(0956)47-2110(ft)
				(03)3637-5261(ft)	髌	本	支		店	熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水追 3643		(096)293-1717((t)
城東営業所		埼玉県草加市弁天 5-33-25 埼金川県川崎宇宮津原下郎チ 1,7 12		(0489)35-7341	天八				所	熊本県本波市瀬戸町 5-15 熊本県 17 代本川田町西 807 1		(0969)23-1695(ft) (0965)39-0670(ft)
東京西営業所西閣東営業所		神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7-12 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8		(044)811-3011 (042)752-9211(代)	大 大	代分	営支		所 店	熊本県八代市川田町西 607-1 大分県大分市大字中戸次字垣迫 5166-2		(0965)39-0670(1T) (097)597-1288(ft)
厚木営業所		神奈川県厚木市長谷 6-38		(0462)47-9151(ft)	^ *				PF	大分県大分市大字中戸次字垣迫5166-2		(097)597-1288(ft)
横浜営業所		神奈川県横浜市都筑区川向町 109	〒 224-0044	(045)472-4504(ft)	中				Řί	大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1		(0979)32-4752(ft)
# * * * * * *		始本川組織派示本温度失沸っせる。	∓ 22¢ 0000	(045)472-4501(代) (045)785-7790	宮	断	営支	葉	所店	大分県日田市上城内 1282-1(榆中島産業内) 宮崎県宮崎市大字島之内字湯取 6265		(0973)22-8528(ft) (0985)39-7775(ft)
横浜南営業所 多摩営業所				(045)785-7790 (0425)57-2231(ft)		岡		· 業		名職県名職市大子易之内子湯取 6265 宮崎県延岡市塩浜町 3-1748(宮崎ディーゼル侑)内)		(0982)21-1918(代)
埼玉 支店				(048)665-2555(ft)	鹿	児	島		店	鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5	〒 891-0132	(099)262-1950(代)
埼玉北営業所				(048)571-9255(ft)		内		業		鹿児島県川内市宮里町字清水 3051-4		(0996)25-3325(代)
草 加 営 業 所川 越 営 業 所				(0489)35-1522(ft) (042)969-6805(ft)			宮宮		所所	鹿児島県曾於郡大崎町永吉 5270 鹿児島県大島郡龍郷町中勝 1465(株)ヤマモト産機内)		(0994)76-3120(ft) (0997)62-5035(ft)
川越営業所 秩父営業所				(0494)25-6103	沖	美	支		AT 店			(098)937-3488(代)
千 葉 支 店	į :	千葉県千葉市若葉区野呂町 633	〒 265-0053	(043)228-1211(代)						談は(株)日立建機教習センタへ		
柏営業所				(0471)91-6310(ft)							= 940 0004	(0489)31-0121(ft)
成 田 営 業 所				(0479)76-5770(ft) (0438)53-3880(ft)	(株)日立 北		現教育 直教			埼玉県草加市弁天 5-33-25 北海道石狩市新港中央 2-766-3		(0489)31-0121(17)
茂原営業所				(0475)26-3531			教			宮城県多賀城市明月 2-3-1		(022)364-6143
					埼		教		ΡF	埼玉県草加市弁天 5-33-25		(0489)31-0121(代)
中部支社				(052)332-6109	茨				PF PF	茨城県新治郡霞ヶ浦町戸崎 2328 愛知県岡崎市合歓木町宇屋下 1-1 (日立建機様三河支店内)		(0298)28-2370 (0564)43-6578
愛 知 支 店 名古屋中央営業所				(052)603-1503 (052)332-6101	全京				PN PN	要知県両陽市台駅不町子屋ト1-1 (日北建橋衛二州支店内) 京都府乙訓郡大山崎町宇大山崎小宇岸畑 22		(0564)43-6578 (075)957-4944(代)
春日井営業所				(0568)83-6661(ft)	福		教			福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1		(092)963-3634

® Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.